

Générateur d'air chaud

Fiche pratique d'aide à la saisie TH-BCE/COMETH

Annexe du <u>Manuel de saisie méthode TH-BCE/COMETH</u> Pour les LOGICIELS <u>CYPETHERM RT2012</u> / <u>CYPETHERM COMETH</u>

SOMMAIRE

Ces fiches restent simplement des guides de saisie et n'ont pas pour but de promouvoir une solution industrielle par rapport à une autre, et l'introduction de systèmes dans les logiciels se fait sous l'entière responsabilité de l'opérateur quant à la qualité de la saisie et des résultats.

Ce document a pour vocation d'être évolutif. Dans le cas où vous souhaitez commenter l'une des fiches de saisie ou proposer de nouvelles fiches de saisie pour un système équivalent ou non détaillé dans ces fiches, n'hésitez pas à nous contacter à <u>support.france@cype.com</u>

CYPE France - Tél : 02.30.96.17.44 – Fax : 02.22.44.25.08 – email : cype.france@cype.com – www.cype.fr 2, rue du Chêne Morand 35510 CESSON SÉVIGNÉ SIRET 514 622 521 00029 – Code APE 6201Z – N° TVA FR 55514622521 Organisme de formation enregistré sous le numéro 53 35 08755 35 auprès du préfet de Bretagne

1 CYPETHERM RT2012 / COMETH

Exemple de saisie 'SOLARONICS', 'GVE 35'

1. Introduction

Dans cette fiche de saisie, vous allez apprendre à mettre en place un générateur d'air chaud. Il sera utilisé pour le chauffage. Pour cet exemple, nous installerons ce dispositif pour un bâtiment tertiaire (Atelier). Cette mise en œuvre est à titre d'exemple et peut être utilisée pour une maison individuelle mais aussi pour des logements collectifs. Les équipements utilisés dans cette fiche de saisie sont à titre d'exemple et doivent être modifiés en fonction de votre projet.

2. Saisie systèmes

2.1 Générateurs



La première étape pour configurer les systèmes de générations est de définir le type de générateur. Sélectionner dans la bibliothèque, **'Système de génération'**.



Afin de créer un nouveau générateur, cliquez sur le bouton 'Ajouter un élément à la liste'.

2

		Générateur	×
Référence	GVE 35		
Référence bibliothèque	GVE 35		
Mode de production		Type de générateur	Données du générateur
Pour chauffage s	eul	Chaudière au gaz ou fioul	Génération de chaleur
Pour refroidissement	seul	Générateur radiant	
Pour ECS seule		Générateur d'air chaud	
Pour chauffage et EC	cs	Générateur à effet Joule	
Pour chauffage et refroidissement		🔘 Ballon d'eau à gaz	
		🔿 Chaudière à bois	
		Système de génération thermodynamique	
		Poêle ou insert	
		Réseau de chaleur	
		Réseau de froid	
		◯ Solaire	
Accepter		·	Annuler

Cette installation servira pour le chauffage seulement, cochez donc '**Pour chauffage seul**' puis '**Générateur d'air chaud**'. Cliquez ensuite sur le bouton '**Génération de chaleur**' pour rentrer les caractéristiques du générateur. Comme les générateurs d'air chaud ne sont pas disponible dans la bibliothèque '**Edibatec**', il est nécessaire de rentrer les caractéristiques de votre système.

Génération de chaleur			
Générateur d'air chaud			
Standard	Gaz na	iturel	
Condensation	GPL		
Ventilation Présence de ventilateurs ou d'autre dispo	sitif de circula	ation dar	ns le circuit de combustion 🔻
🔽 Rendement sur PCI à 100% de charge	90.40	%	Valeur certifiée 🔻
Rendement sur PCI à charge partielle			
V Puissance électrique des auxiliaires du générateur	569	W	
Puissance électrique des auxiliaires à charge nulle	0	W	
Puissance nominale en chaud	40.70	kW	
Présence d'une cogénération			
Accepter			Annuler

Pour cet exemple, nous avons choisi de prendre un émetteur radiant de chez 'SOLARONICS'. Cochez 'Standard' et sélectionnez 'Présence de ventilateurs ou d'autre dispositif de circulation dans le circuit de combustion'. Rentrez ensuite les caractéristiques de votre projet si vous avez les informations (il est nécessaire d'avoir au moins la puissance nominale en chaud). Cliquez sur 'Accepter' pour continuer.

3 CYPETHERM RT2012 / COMETH

2.2 Systèmes de génération

Systèmes de génération				
🔁 🖉 🗈 🖻 🕈 🦊 🖊 🖊 🖗				
Référence	Référence bibliothèque	Description		
Radiateur électrique	Radiateur électrique	Générateur seul +		

Dans le menu 'Système de génération', cliquez sur le bouton 'Ajouter un élément à la liste'.

4

	Système de génération		×
Référence Générateur d'air chaud			
Référence bibliothèque Générateur d'air chaud			
Production d'énergie 1 Production d'énergie 2 Générateur seul Ballon base sans appoint Ballon base plus appoint intégré Ballon base plus appoint séparé instantané Ballon base plus appoint dans un stockage sép Système solaire combiné avec appoint chauffag Générateur base GVE 35 	aré je indépendant je raccordé à l'assemblage		
Nombre de générateurs base identiques	1		
Mode de régulation	Sans priorité 🔹		
Type de raccordement de la génération aux réseaux de distribution Avec possibilité d'isolement • Emplacement de la production En volume chauffé • Type de gestion de la température de génération en chauffage Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution •			
Type de gestion de la température de génération en refroidissement	Fonctionnement à la température moyen	ne des réseaux de distribution 🔻	
Température de fonctionnement de la génération en ECS	55 °C		
Accepter			Annuler

Ce générateur radiant est un générateur seul, il n'y a pas de stockage avant la distribution. Cochez donc 'Générateur seul'. Choisissez dans le menu déroulant 'Générateur base' votre générateur. Il se trouve dans un volume chauffé. Sélectionnez 'En volume chauffé'. La gestion de la température se fait à la température moyenne des réseaux de distribution. Sélectionnez 'Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution' Cliquez ensuite sur 'Accepter'.

5 CYPETHERM RT2012 / COMETH

2.3 Système de chauffage

Pour définir le système de chauffage, sélectionnez le groupe que vous souhaitez



Dans l'onglet **'Systèmes de chauffage'** cliquez sur le bouton **'Ajouter un élément à la liste**' pour créer un nouveau système de chauffage.

	Systèmes de chauffage	×
Référence Générateur d'air chau	ud	
 Système d'émission Système de distribution - Groupe 	Type d'émetteur pour le système de chauffage Image: Soufflage d'air Image: Radiateurs et panneaux Image: Parois chauffantes Poêle Personnalisé	
Système de distribution - Intergroupe	Convecteur électrique Aérothermes Othermal Convecteur Diffusion réseau aéraulique	
Système de génération	⑦ Poutres climatiques ⑦ Diffuseurs et buses	
	Type de gestion des ventilateur	0
	Émetteur intégré au système de ventilation	
	Régulation de l'émetteur Valeur par défaut des régulations permettant un arrêt total d'émission 🔹	
	Ratio temporel 1.00	
Accepter]	Annuler

Dans l'onglet 'Système d'émission', on choisit comme type d'émetteur 'Soufflage d'air' puis 'Ventilo convecteur'. Sélectionnez ensuite 'Pas de ventilateur'. En effet, sur la fiche technique du système que l'on a choisi, nous n'avons que la puissance de tous les éléments. La puissance du ventilateur de distribution a donc déjà été prise en compte. Le système pouvant être totalement arrêté, on sélectionne dans 'Régulation de l'émetteur', 'Valeur par défaut des régulations permettant un arrêt total d'émission'. Ce n'est pas un système hydraulique, il n'y a donc pas de perte du à la distribution prise en compte, on laisse donc par défaut l'onglet 'Système de distribution – Groupe'.

	Systèmes de chauffage	×
Référence Générateur d'air chau	d	
Système d'émission	Système de génération Générateur d'air chaud 🔻 🗄 🖉 🖽	
Système de distribution - Groupe		
Système de distribution - Intergroupe		
Système de génération		
Accepter		Annuler

Dans l'onglet 'Système de génération', choisissez votre générateur d'air chaud puis cliquez sur 'Accepter'.

🔲 Système d'éclarage 🔲 Système de vertilation 🗋 Système de production d'eau chaude santare 📕 Systèmes de chauffage 🔳 Systèmes de refroidssement	
Référence	103
Générateur d'air chaud	
Radiateur électrique	

Cliquez sur le bouton 'Attribuer'

	Attribuer 🗌				
۲	Par local Par groupe				
	Local	Générateur d'air chaud	Radiateur électrique	Total	
1.	Atelier	100	0	100.0%	
2.	Sanitaires RDC	0	100	100.0%	
	Accepter Annuler				

Attribuez ensuite l'émetteur radiant à votre local. Cliquez pour finir sur 'Accepter'.