

# Réseau de froid

Fiche pratique d'aide à la saisie TH-BCE/COMETH

Annexe du <u>Manuel de saisie méthode TH-BCE/COMETH</u> Pour les LOGICIELS <u>CYPETHERM RT2012</u> / <u>CYPETHERM COMETH</u>

Ces fiches restent simplement des guides de saisie et n'ont pas pour but de promouvoir une solution industrielle par rapport à une autre, et l'introduction de systèmes dans les logiciels se fait sous l'entière responsabilité de l'opérateur quant à la qualité de la saisie et des résultats.

Ce document a pour vocation d'être évolutif. Dans le cas où vous souhaitez commenter l'une des fiches de saisie ou proposer de nouvelles fiches de saisie pour un système équivalent ou non détaillé dans ces fiches, n'hésitez pas à nous contacter à <u>support.france@cype.com</u>

#### 1 CYPETHERM RT2012 / COMETH

# Exemple de saisie 'Lyon',' Surville'

#### 1. Introduction

Dans cette fiche de saisie, vous allez apprendre à mettre en place un réseau de froid. Il sera utilisé pour le refroidissement. Pour cet exemple, nous installerons ce dispositif pour un bâtiment tertiaire (Bureaux). Cette mise en œuvre est à titre d'exemple et peut être utilisée pour une maison individuelle mais aussi pour des logements collectifs. Les équipements utilisés dans cette fiche de saisie sont à titre d'exemple et doivent être modifiés en fonction de votre projet. Nous avons pris comme chaufferie celle de LYON, 'Surville'. Il est nécessaire de savoir les informations de la chaufferie pour les rentrer dans le logiciel. Les différents réseau de froid sont disponible sur le site 'CEREMA' dans la rubrique 'Réseau de chaleur'.

#### 2. Saisie systèmes

#### 2.1 Générateurs



La première étape pour configurer les systèmes de générations est de définir le type de générateur. Sélectionnez dans la bibliothèque, '**Système de génération**'.



Afin de créer un nouveau générateur, cliquez sur le bouton 'Ajouter un élément à la liste'.

		Générateur	×
Référence	Réseau de froid		
Référence bibliothèque	Réseau de froid		
Mode de production		Type de générateur	Données du générateur
Pour chauffage seul		Chaudière au gaz ou fioul	Refroidissement
Pour refroidissem	ent seul	🔘 Générateur radiant	
Pour ECS seule		Générateur d'air chaud	
Pour chauffage et EC	cs	🔘 Générateur à effet Joule	
Pour chauffage et ref	froidissement	🔘 Ballon d'eau à gaz	
		Chaudière à bois	
		Système de génération thermodynamique	
		Poêle ou insert	
		Réseau de chaleur	
		Réseau de froid	
		<ul> <li>Solaire</li> </ul>	
		1	
Accepter			Annuler

Cette installation servira pour le refroidissement seulement, cochez donc '**Pour refroidissement seul**' puis '**Réseau de froid**'. Cliquez ensuite sur le bouton '**Refroidissement**' pour rentrer les caractéristiques du réseau.

Refroidissement		×
Réseau de froid		
Pourcentage d'énergie renouvelable ou de récupération	65	%
Contenu de CO2	110	g/kWh
Puissance nominale en froid	60.00	kW
Accepter	-	Annuler

Rentrez ensuite les valeurs relatives à votre chaufferie et les besoins de votre bâtiment. Cliquez ensuite sur 'Accepter'.

### 3 CYPETHERM RT2012 / COMETH

## 2.2 Systèmes de génération



Dans le menu 'Système de génération', cliquez sur le bouton 'Ajouter un élément à la liste'.

4

	Système de génération	×
Référence Réseau de froid		
Référence bibliothèque Réseau de froid		
Production d'énergie 1 Production d'éner Générateur seul Ballon base sans appoint Ballon base plus appoint intégré Ballon base plus appoint séparé instantar Ballon base plus appoint dans un stockag Système solaire combiné avec appoint ch Système solaire combiné avec appoint ch Générateur base	gie 2 é ge séparé hauffage indépendant hauffage raccordé à l'assemblage	
Nombre de générateurs base identiques	1	
Mode de régulation	Générateurs en cascade 💌	
Type de raccordement des générateurs entre e	Permanent	
Type de raccordement de la génération aux rés de distribution	Avec possibilité d'isolement 🔻	
Emplacement de la production	En volume chauffé 🛛 🔻	
Type de gestion de la température de génération chauffage	on en Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution 🔻	
Type de gestion de la température de génération refroidissement	on en Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution 💌	
Température de fonctionnement de la génération ECS	on en 55 °C	
Accepter		Annuler

Ce système est un générateur seul, il n'y a pas de stockage avant la distribution. Cochez donc 'Générateur seul'. Choisissez dans le menu déroulant 'Générateur base' votre générateur. Il se trouve dans un volume chauffé. Sélectionnez 'En volume chauffé'. La gestion de la température se fait à la température moyenne des réseaux de distribution. Sélectionnez 'Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution' Cliquez ensuite sur 'Accepter'.

## 2.3 Système de refroidissement

Pour définir le système de refroidissement, sélectionnez le groupe que vous souhaitez. Nous allons d'abord commencer par les bureaux.



Dans l'onglet 'Systèmes de refroidissement' cliquez sur le bouton 'Ajouter un élément à la liste' pour créer un nouveau système de chauffage.

	Systèmes de refroidissement	×
Référence Système de refroidiss	ement	
Système d'émission Système de distribution - Groupe Système de distribution - Intergroupe Système de génération	Type d'émetteur pour le système de refroidissement         Soufflage d'air <ul> <li>                 Éléments rafraîchissant</li> <li>                  Autres cas                 </li> </ul> Plancher rafraîchissant                   Autres cas            Plancher rafraîchissant                   Panneaux rafraîchissant                  Plafond rafraîchissant                  Plafond rafraîchissant                  Plafond rafraîchissant                  Petes au dos de l'émetteur            Pertes au dos de l'émetteur           Précision de la régulation           Valeur par défaut des régulations permettant un arrêt total d'émission	9.6 %
Accepter		Annuler

Dans l'onglet 'Système d'émission', on choisit comme type d'émetteur 'Radiateurs et panneaux' puis 'Radiateur à eau chaude'.

	Systèmes de re	froidissement	×
Référence système de refroidiss	ement		
<ul> <li>Système d'émission</li> <li>Système de distribution -</li> </ul>	☑ II existe des pertes de chaleur dans le syst	ème de distribution	
Groupe Système de distribution - Intergroupe	Longueur du tronçon en volume chauffé Coefficient de déperdition linéaire moyen Longueur du tronçon hors volume chauffé	0.0 m	
Système de génération	Coefficient de déperdition linéaire moyen Gestion de distribution en chaud	0.00 W/(m K) ← Température de départ constante ▼ 7.0 °C	
	Mode de régulation de fonctionnement Saut de température du réseau entre départ et retour	Régulation à débit constant et fonctionnement continu     •       -5.0     °C	
	Débit volumique nominal Débit volumique résiduel	1.05 m <sup>3</sup> /h	
Accepter	Régulation du circulateur	Pas de circulateurs	nnuler

Dans l'onglet 'Système de distribution – Groupe', on coche 'Il existe des pertes de chaleur dans le système de distribution'. Rentrez les valeurs relatives à votre projet.

	Systèmes de refroidissement	×
Référence système de refroidisse	ment	
Système d'émission	Présence de réseau intergroupe 🔇 🔹 🗐	
Groupe		
Intergroupe		
Accepter		Annuler

Dans l'onglet 'Système de distribution – Intergroupe', Cliquez sur le bouton 'Nouveau' afin de créer le réseau intergroupe.

	Systèn	ne de distribution intergroupe	×	
Référence	Système de distribut	tion intergroupe		
Référence bibliothèque	Système de distribut	tion intergroupe		
<ul> <li>Réseaux hydraulique</li> <li>Réseau de distrib</li> </ul>	<ul> <li>Réseaux hydrauliques individuels uniquement (pas de niveau intergroupes)</li> <li>Réseau de distribution hydraulique</li> </ul>			
Longueur du tronçon en	volume chauffé	10 m		
Coefficient de déperd	lition linéaire moyen	1.10 W/(m·K)		
Longueur du tronçon ho	rs volume chauffé	10.0 m		
Coefficient de déperd	lition linéaire moyen	0.50 W/(m·K) 🗲		
Régulation du circulateu	r	Pas de circulateurs	-	
Accepter		Ann	uler	

Sélectionnez '**Réseau de distribution hydraulique**' puis rentrez les valeurs de votre projet. Cliquez ensuite sur '**Accepter'**.

	Systèmes de refroidissement	×
Référence Système de refroidiss	ement	
<ul> <li>Système d'émission</li> </ul>	Système de génération Réseau de froid 🔹 🛃 🔛	
Système de distribution - Groupe		
Système de distribution - Intergroupe		
Système de génération		
Accepter		Annuler

Dans l'onglet 'Système de génération', Sélectionnez votre système de génération.

8

Système d'éclairage 🔲 Système de ventilation 🛑 Système de production d'eau chaude sanitaire 📕 Systèmes de chauffage	
	0 <sup>81</sup>
Référence	10
Système de refroidissement	

Cliquez ensuite sur 'Attribuer'. Afin de définir les utilisations de chaque système.

	Attribuer		×		
۲	Par local      Par groupe				
	Local	Système de refroidissement	Total		
1.	Hall d'entrée	0	0.0%		
2.	Salle de reprographie	0	0.0%		
3.	Gaine électrique	0	0.0%		
4.	Bureau 1	100	100.0%		
5.	Bureau 2	100	100.0%		
6.	Bureau 3	100	100.0%		
7.	Salle de réunion 1	100	100.0%		
8.	Palier R+1	0	0.0%		
9.	Sanitaires R+1	0	0.0%		
10.	Gaine électrique	0	0.0%		
11.	Bureau 4	100	100.0%		
12.	Bureau 5	100	100.0%		
13.	Bureau 6	100	100.0%		
14.	Salle de réunion 2	100	100.0%		
15.	Palier R+2	0	0.0%		
16.	Sanitaires R+2	0	0.0%		
17.	Gaine électrique	0	0.0%		
18.	Espace co-working	0	0.0%		
19.	Sanitaires R+3	0	0.0%		
20.	Gaine électrique	0	0.0%		
Accepter Annuler					

Définissez ensuite les parts de chaque système. Pour ce projet, nous n'avons qu'un système de génération, on rentre donc 100 aux endroits où il y a distribution.



Choisissez ensuite le deuxième groupe que vous voulez configurer.



Dans l'onglet 'Systèmes de chauffage' cliquez sur le bouton 'Ajouter un élément à la liste' pour créer un nouveau système de chauffage.

	Systèmes de refroidissement	×
Référence Système de refroidisse	ement	
Système d'émission Système de distribution - Groupe Système de distribution - Intergroupe Système de génération	Type d'émetteur pour le système de refroidissement         Soufflage d'air         Eléments rafraîchissant         Plancher rafraîchissant         Plancher rafraîchissant         Plafond rafraîchissant         Plafond rafraîchissant         Mur rafraîchissant         Pertes au dos de l'émetteur	9.6 %
	Précision de la régulation       Valeur par défaut des régulations permettant un arrêt total d'émission         Ratio temporel       1.00	
Accepter		Annuler

Dans l'onglet 'Système d'émission', on choisit comme type d'émetteur 'Éléments rafraîchissant' puis 'Panneaux rafraîchissant'.

Systèmes de refroidissement			
Référence Réseau de froid			
<ul> <li>Système d'émission</li> </ul>	✓ Il existe des pertes de chaleur dans le systemet.	ème de distribution	
Système de distribution - Groupe	Longueur du tronçon en volume chauffé	10 m	
Système de distribution -	Coefficient de déperdition linéaire moyen	0.65 W/(m·K)	
intergroupe	Longueur du tronçon hors volume chauffé	0.0 m	
Système de génération	Coefficient de déperdition linéaire moyen	0.00 W/(m·K) 🗲	
	Gestion de distribution en chaud	Température de départ constante V 7.0 °C	
	Mode de régulation de fonctionnement	Régulation à débit constant et fonctionnement continu	
	Saut de température du réseau entre départ et retour	-5.0 °C	
	Débit volumique nominal	1.05 m³/h	
	Débit volumique résiduel	0.00 m³/h	
	Régulation du circulateur	Pas de circulateurs	
Accepter		A	nnuler

Dans l'onglet 'Système de distribution – Groupe', on coche 'Il existe des pertes de chaleur dans le système de distribution'. Rentrez les valeurs relatives à votre projet.

Systèmes de refroidissement			
Référence Réseau de froid			
<ul> <li>Système d'émission</li> <li>Système de distribution - Groupe</li> <li>Système de distribution - Intergroupe</li> <li>Système de génération</li> </ul>	Présence de réseau intergroupe	Système de distribution intergroupe	
Accepter			Annuler

Dans l'onglet **'système de distribution – Intergroupe**' choisissez le système de distribution intergroupe que vous avez déjà configuré.

	Systèmes de refroidissement	×
Référence Réseau de froid		
Système d'émission	Système de génération Réseau de froid 🔹 🕂 🗹 🖽	
Système de distribution - Groupe		
Système de distribution - Intergroupe		
Système de génération		
Accepter	An	nuler

Dans l'onglet '**Système de génération**', on définit le système de génération utilisé sur ce montage. Choisissez donc votre système de génération utilisé. Enfin, cliquez sur '**Accepter**'.

📃 Système d'éclairage 🔲 Système de ventilation 📕 Système de production d'eau chaude sanitaire 📕 Systèmes de chauffage 📕 Systèmes de refroidissement	
	10
Référence	10
Réseau de froid	

Cliquez ensuite sur 'Attribuer' afin de définir les utilisations de chaque système.

Attribuer				×			
Par local O Par groupe							
	Local	Réseau de froid	Г	otal			
1.	Cafétéria	100	10	0.0%			
2.	Sanitaires RDC	0	C	).0%			
Accepter Annuler							

Définissez ensuite les parts de chaque système. Pour ce projet, nous n'avons qu'un système de génération, on rentre donc 100 aux endroits où il y a distribution.