

# Titre V : Appoint thermodynamique pour la production d'ECS

Fiche pratique d'aide à la saisie TH-BCE/COMETH

Annexe du <u>Manuel de saisie méthode TH-BCE/COMETH</u> Pour les LOGICIELS <u>CYPETHERM RT2012</u> / <u>CYPETHERM COMETH</u>

Ces fiches restent simplement des guides de saisie et n'ont pas pour but de promouvoir une solution industrielle par rapport à une autre, et l'introduction de systèmes dans les logiciels se fait sous l'entière responsabilité de l'opérateur quant à la qualité de la saisie et des résultats.

Ce document a pour vocation d'être évolutif. Dans le cas où vous souhaitez commenter l'une des fiches de saisie ou proposer de nouvelles fiches de saisie pour un système équivalent ou non détaillé dans ces fiches, n'hésitez pas à nous contacter à <u>support.france@cype.com</u>

# TITRE V : Appoint thermodynamique pour la production d'eau chaude sanitaire

Actuellement, vous devez éditer le XML d'entrée au moteur de calcul TH-BCE. La mise en place des systèmes de type '**Titre V**' sont fait dans la version **7.5** du moteur Th-BCE.

# 1. Introduction des systèmes

Un appoint thermodynamique est une pompe à chaleur à compression électrique utilisée en tant que générateur d'appoint d'un système de production d'ECS à accumulation au sens de la RT2012 et de la méthode Th-BCE 2012. Cette pompe à chaleur peut également servir de générateur de chauffage, on parle alors d'appoint thermodynamique double service.

Les appoints thermodynamiques sont en général utilisés en association avec une base de type boucle solaire (chauffe-eau thermodynamique avec raccordement solaire, chauffe-eau solaire avec appoint thermodynamique...). L'appoint thermodynamique peut néanmoins aussi être utilisé avec tout autre type de générateur de base (à combustion, réseau de chaleur...).

L'ensemble peut être complété par un troisième générateur de type résistance électrique, situé en partie haute du ballon de stockage et visant essentiellement à prendre le relai lors des périodes d'arrêt du générateur de base et de la pompe à chaleur.

En ce qui concerne la fonction ECS, l'appoint thermodynamique est régulé par rapport à un ou plusieurs points de températures à l'intérieur du ballon de stockage.

Il existe plusieurs solutions de raccordements possibles entre l'appoint thermodynamique et le ballon de stockage :

- condenseur en serpentin directement positionné à l'intérieur du ballon,
- condenseur externe au ballon et échangeur à eau de type serpentin directement positionné à l'intérieur du ballon,
- échangeur externe au ballon.

#### Domaine d'application :

Le champ d'application de la présente méthode s'étend à la production d'ECS pour les types de bâtiments soumis à la réglementation thermique RT2012.

Pour plus d'information, vous pouvez consulter l'arrêté du 24 avril 2017 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes d'appoint thermodynamique de l'eau chaude sanitaire dans la réglementation thermique 2012.

http://www.bulletin-officiel.developpementdurable.gouv.fr/fiches/BO20178/met\_20170008\_0000\_0003.pdf

# 2. Dans l'interface de CYPETHERM RT 2012 et CYPETHERM COMETH

Vous devez modéliser votre bâtiment de façon conventionnelle et renseigner pour la production d'ECS une 'Production d'énergie 1' de type système solaire thermique avec un appoint de type 'Générateur Effet Joule' et une 'Production d'énergie 2' avec seulement un générateur qui sera la partie thermodynamique.

Assurez-vous que la modélisation et le paramétrage des systèmes est terminé (vous n'avez plus de modification à apporter sur votre projet). Lancez ensuite un calcul qui n'aboutira pas.

### 2.1. Edition du fichier XML d'entrée au moteur

Données générales	×
Emplacement	
Département Rhône	
Altitude	200.0 m
Zone	Intérieur 🔻
Classe d'exposition au bruit	BR1 -
Norme	
Version du moteur utilisée	7.5.238.7238 🔻
Saisie de données	
💿 Pour le calcul du BBio	
Pour le calcul du BBio, Cep	, Tic
Label recherché	
🔲 Étude de faisabilité	
✓ Interface avancée Th-BCE	۲
Accepter	Annuler

Pour accéder à l'édition du fichier XML, allez dans le menu '**Données générales**' puis cochez la case '**Interface avancée Th-BCE**' puis cliquez sur '**Accepter**'.

Bâtiment	Interface Th-BCE	Récapitulatifs	Plans
----------	------------------	----------------	-------

De là va s'afficher un nouvel onglet appelé 'Interface Th-BCE'. Cliquez sur celui-ci.

3

🕋 日 🔅 СҮРЕТНЕКМ	RT2012 - v2017.j - [C:\\Maison individuelle SA 🛛 🗌	×
Bâtiment Interface Th-	BCE Récapitulatifs Plans	€ 📀 י
🖻 🐴 🏟	🔳 🌿 😣 🔛	
Données Données Édition multiple générales du projet de locaux	Calculer Résumé Vérifier le Modèle modèle de calcul	
Données générales	Calcul	
🗋 Importer données du projet 🧳	] Import	
Éléments du bâtiment	Generation_collection	
<b>₩</b>	🛃 Ajouter 🛛 🖺 Copier 🖉 Effacer 🔒 Éditer	
Projet		
Generation_collection		
🕞 Distribution_Intergroupe_I		
⊡ Distribution_Intergroupe_I		
End PCAD_collection		
۰ III ۲		
Sélectionnez une option du menu.		

Cliquez sur '**Importer données du projet**' pour retrouver les informations de votre projet dans le fichier XML.

Éléments du bâtiment
<b>福</b> 语 <b>的</b>
C Projet
[] Simu
Distribution_Intergroupe_Chaud_collection
Distribution_Intergroupe_ECS_Collection
Distribution_Intergroupe_Mixte_Collection
PCAD_collection

L'arborescence de l'entrée au moteur CSTB se remplie avec les données de votre projet.

Elements du batiment	Simu
4 4 A	
Projet	Index
📻 Simu	
	Name
	Mode
🗄 🗝 🔁 Distribution_Intergroupe_Chaud_collection	0.0.0.4.00
	Option_Sensibilite
	Departement
Distribution_Intergroupe_Mixte_Collection	Zana Eta lat Lit
PCAD_collection	
-	Altitude
Réalisation d'études de sensibilité au niveau du bâtiment	

4

Ééments du bâtiment	Simu	
福 福 桷		
Projet	Index	1
	Name	<sup>s</sup> Doit être entre 0 et 4294967294 .
Batiment_collection Distribution_Intergroupe_Chaud_collection Distribution_Intergroupe_Froid_collection Distribution_Intergroupe_ECS_Collection	Mode	3 - Th_BCE
	Option_Sensibilite	0 - Non
	Departement	69 - Rhone_H1c
Distribution_Intergroupe_Mixte_Collection	Zone_Ete_Int_Lit	1 - Intérieur
	Altitude	0 - Entre 0m et 400m inclus

La description complète de la variable TH-BCE sélectionnée est affichée en bas à gauche en cliquant ou en passant la souris sur le texte.

Pour commencer, vous allez dans le système de génération que vous avez créé pour la production (dans l'exemple « Système solaire avec appoint thermo »), d'ECS puis dans  $\rightarrow$ 'Production\_Stockage\_ECS\_Collection' 'Production\_Stockage\_collection'  $\rightarrow$ 'Production\_Stockage'  $\rightarrow$ 'Source\_Ballon\_Appoint\_Collection'. Sélectionnez ensuite 'T5\_CSTB\_Appoint\_Thermodynamique\_ECS\_collection' et ajoutez un élément.

Les valeurs à renseigner pour l'appoint sont les mêmes que celles des systèmes de génération et d'appoint créés dans l'interface de CYPETHERM. Vous pouvez les retrouver en allant dans 'Generateur\_Collection'  $\rightarrow$  'Generateur\_Thermodynamique\_Elec\_NonReversible\_collection'  $\rightarrow$  'Generateur\_Thermodynamique\_Elec\_NonReversible' et les copier (la variable 'Perfomance\_Ecs' correspond à 'Performance').

Éléments du bâtiment		T5_CSTB_Appoint_Thermodynamique	Je_ECS
		Copier 🛛 🗾 Effacer	
Projet	^	Index	0
E Simu		Name	
Generation_collection		Rdim	0
Generation (2) (Poêle à huches)		Harris Fra	0
		Idpnonte_Ecs	0
		Id_Source_Amont	0
Generateur Thermodynamique Elec NonReversible collection		ls_Resistance_Elec	0 - Absence de résistance électrique d'appoint
Generateur_Thermodynamique_Elec_NonReversible		P_nom_Resistance_Elec	0
Generateur_Thermodynamique_Elec_Autre_collection		Rat faux	0
Generateur_Thermodynamique_Gaz_Reversible_collection		Cue Themes	Construction
		Sys_memo	0 - Sans_objet
Generateur Poele Insert collection		Statut_Donnee_Ecs	0 - Sans objet
Generateur_Reseau_Fourriture_collection		Theta_Aval_Air_Eau_Ecs	0 - Sans_objet
Generateur_Combustion_collection		Theta_Amont_Air_Eau_Ecs	0 - Aucune
T5_EREIE_PacF7_collection		Theta Augl Air Extrait Equ Equ	0 Same objet
T5 AEPG Gen Echangeur Genopoling collection		Ineta_Aval_Air_Extrait_Eau_Ecs	0-Sans_objet
Figure 1.5_A + C_der_Echangedi_decodoring_concentrity		Theta_Amont_Air_Extrait_Eau_Ecs	0 - Sans_objet
Production_Stockage_collection		Theta_Aval_Air_Ambiant_Eau_Ecs	0 - Sans_objet
Production_Stockage		Theta_Amont_Air_Ambiant_Eau_Ecs	0 - Sans_objet
Gestion_Regulation_Thermostat_Ballon_Collection		Theta Aval Fau De Nanne Fau Foe	0. Sans objet
		meta_wal_cad_be_wappe_cad_ces	
Source Ballon Appoint Effet Joule collection		Theta_Amont_Eau_De_Nappe_Eau_Ecs	0 - Sans_objet
Source_Ballon_Appoint_Effet_Joule		Theta_Aval_Eau_Glycolee_Eau_Ecs	0 - Sans_objet
Source_Ballon_Appoint_Reseau_Fourniture_collection		Theta_Amont_Eau_Glycolee_Eau_Ecs	0 - Sans_objet
T5_CSTB_Appoint_Thermodynamique_ECS_collection		Theta_Aval_Sol_Eau_Ecs	0 - Sans_objet
T5_CSTB_Appoint_Thermodynamique_ECS		Theta_Amont_Sol_Eau_Ecs	0 - Sans_objet
ID_CDID_Appoint_Inemodynamique_DD_collection		Performance Ecs	
T5 CardonnelIngenierie Comfort E PLUS XL collection		Pabs Ecs	
T5_CardonnelIngenierie_Giordano_collection		COR Fee	
T5_ATLANTIC_HYDRA_collection	-	UUH_ECS	
T5_HELIOPAC_Heliopacsystem_Geopacsystem_collection		Statut_Val_Pivot_Ecs	0 - Sans_objet
		Val_Cop_Ecs	0
Distribution_Rafraichissement_Direct_Collection		Val_Pabs_Ecs	0
Batiment_collection	¥   -		

Pour la variable **'Id\_Source\_Amont'**, renseigner la valeur de la source amont du système d'ECS dont vous pourrez retrouver l'index en dessous dans **'Source\_Amont\_Collection'**  $\rightarrow$  **'Source\_Amont\_collection'**  $\rightarrow$  **'Source\_Amont'**.

Une fois l'élément créé, vous pourrez supprimer les éléments 'Generateur\_Thermodynamique\_Elec\_NonReversible' et 'Source\_Ballon\_Appoint\_Effet\_Joule'.

# 2.2. Calcul avec XML modifié



Une fois la saisie terminée, cliquez sur le bouton 'Calculer' puis sur le bouton 'Accepter'.

Attention : si vous effectuez des modifications dans l'onglet 'Bâtiment', pour que celle-ci soit prise en compte sur votre projet, vous devez refaire les manipulations détaillées dans ce document.