

# Titre V : Comfort E

Fiche pratique d'aide à la saisie TH-BCE/COMETH

Annexe du <u>Manuel de saisie méthode TH-BCE/COMETH</u> Pour les LOGICIELS <u>CYPETHERM RT2012</u> / <u>CYPETHERM COMETH</u>

Ces fiches restent simplement des guides de saisie et n'ont pas pour but de promouvoir une solution industrielle par rapport à une autre, et l'introduction de systèmes dans les logiciels se fait sous l'entière responsabilité de l'opérateur quant à la qualité de la saisie et des résultats.

Ce document a pour vocation d'être évolutif. Dans le cas où vous souhaitez commenter l'une des fiches de saisie ou proposer de nouvelles fiches de saisie pour un système équivalent ou non détaillé dans ces fiches, n'hésitez pas à nous contacter à <u>support.france@cype.com</u>

# TITRE V : Comfort E, Comfort E plus XL, Comfort E XL

Actuellement, vous devez éditer le XML d'entrée au moteur de calcul TH-BCE. La mise en place des systèmes de type '**Titre V**' sont fait dans la version **7.5** 

### 1. Introduction des systèmes

Le système '**Comfort E XL** ' est un système de production d'eau chaude sanitaire via un préparateur d'ECS et un ballon tampon qui permet le stockage de l'énergie dans des '**strates**' à différentes températures. Le ballon est couplé à une installation solaire comprenant un module de charge solaire stratifié et à un système d'appoint. Le système '**Comfort E PLUS**' est similaire mais il permet d'assurer également les besoins de chauffage grâce à l'énergie solaire et au générateur d'appoint du ballon tampon. Ce système se décline en gamme domestique pour les maisons individuelles (système '**Comfort E PLUS**') et pour les logements collectifs (système Comfort E PLUS XL »).

Pour les générateurs connectés en appoint, ceux-ci peuvent fonctionner en double service, c'est-àdire qu'ils peuvent couvrir les besoins de chauffage (chauffage direct) en plus de réchauffer le ballon tampon.

#### **Domaine d'application :**

Les différents produits pris en compte dans le présent arrêté sont des systèmes de production d'eau chaude sanitaire et de chauffage pour le résidentiel individuel et collectif, le tertiaire avec production d'ECS, ainsi que le milieu hospitalier

Pour plus d'information, vous pouvez consulter l'arrêté du 28 juillet 2015 relatif à l'agrément des modalités de prise en compte des systèmes **'Comfort E'**, **'Comfort E XL'** et **'Comfort E PLUS XL'** dans la réglementation thermique 2012.

http://www.bulletin-officiel.developpementdurable.gouv.fr/fiches/BO201515/met\_20150015\_0000\_0010.pdf

## 2. Dans l'interface de CYPETHERM RT 2012 et CYPETHERM COMETH

Vous devez modéliser votre bâtiment de façon conventionnelle et renseigner un système de chauffage et d'ECS afin que le calcul puisse se réaliser. Pour le système d'ECS, créez un système de type **'Ballon base plus appoint dans un stockage séparé**', le générateur de base sera votre panneau solaire, renseignez le ballon et le générateur d'appoint qui sera de type **'Chaudière gaz ou fioul**'.

Assurez-vous que la modélisation et le paramétrage des systèmes est terminé (vous n'avez plus de modification à apporter sur votre projet). Lancez ensuite un calcul et obtenez un résultat

### 2.1 Edition du fichier XML d'entrée au moteur

Données générales	×
Emplacement	
Département Rhône	
Altitude	200.0 m
Zone	Intérieur 🔻
Classe d'exposition au bruit	BR1 🗸 🗲
Norme	
Version du moteur utilisée	7.5.238.7238 🔻
Saisie de données	
💿 Pour le calcul du BBio	
Pour le calcul du BBio, Cep	, Tic
Label recherché	
🔲 Étude de faisabilité	
Interface avancee In-BUE	<b>W</b>
Accepter	Annuler

Pour accéder à l'édition du fichier XML, allez dans le menu '**Données générales**' puis cochez la case '**Interface avancée Th-BCE**' puis cliquez sur '**Accepter**'.

Bâtiment	Interface Th-BCE	Récapitulatifs	Plans
----------	------------------	----------------	-------

De là va s'afficher un nouvel onglet appelé 'Interface Th-BCE'. Cliquez sur celui-ci.

🕋 日 🐄 СҮРЕТНЕКМ	RT2012 - v2017.j - [C:\\Maison individuelle SA 🛛 🗌	×
Bâtiment Interface Th-	BCE Récapitulatifs Plans	⊚∗ 🛷+
Données Données Édition multiple générales du projet de locaux	Calculer Résumé Vérifier le Modèle modèle de calcul	
Données générales	Calcul	
🛅 Importer données du projet 🧳	] Import	
Éléments du bâtiment	Generation_collection	
<b>₩</b>	🛃 Ajouter 📳 Copier 🛛 Effacer 📄 Éditer	
Projet		
⊕ Batiment_collection		
Distribution_Intergroupe_(		
Distribution_Intergroupe_I		
⊡ Distribution_Intergroupe_I		
Sélectionnez une option du menu.		

Cliquez sur '**Importer données du projet**' pour retrouver les informations de votre projet dans le fichier XML.

Éléments du bâtiment
- <b>6</b> - <b>6</b>
C Projet
[] Simu
🗄 🔤 Distribution_Intergroupe_Chaud_collection
Distribution_Intergroupe_ECS_Collection
Distribution_Intergroupe_Mixte_Collection
PCAD_collection

L'arborescence de l'entrée au moteur CSTB se remplie avec les données de votre projet.

4

Héments du bâtiment		Simu
- <b>G</b> - <b>G</b> - <b>M</b>		
Projet		Index
En Ceneration collection		Name
Batiment_collection		Mode
Distribution_Intergroupe_Chaud	_collection	
	collection	Option_Sensibilite
	Collection	Departement
⊡ Distribution_Intergroupe_Mixte_ PCAD collection	Zone_Ete_Int_Lit	
	Altitude	
Réalisation d'études de sensibilité au niver	au du bâtiment	
Ééments du bâtiment	Simu	
品 话 <b>的</b>		
Projet	Index	0
Simu Simu Generation_collection	Name	S Doit être entre 0 et 4294967294 .
Batiment_collection	Mode	3 - Th_BCE
Distribution_Intergroupe_Chaud_collection Distribution Intergroupe Froid collection	Option_Sensibilite	0 - Non
	Departement	69 - Rhone_H1c
Distribution_intergroupe_Mixte_Collection	Zone_Ete_Int_Lit	1 - Intérieur

La description complète de la variable TH-BCE sélectionnée est affichée en bas à gauche en cliquant ou en passant la souris sur le texte.

# 2.2 Pour le cas d'un système de type Comfort E XL



Pour commencer, allez dans le système de génération que vous avez créé pour la production d'ECS (dans l'exemple « ECS ») et supprimez l'élément présent dans '**Production\_Stockage\_collection**'.



Ajouter un élément pour **'T5\_CardonnelIngenierie\_Comfort\_E\_PLUS\_XL\_collection'**. Les variables qui apparaissent permettent de créer le système.

T5_CardonnelIngenierie	_Comfort_E_PLUS_XL	
Copier 💋 Effacer		
Index	1	
Name	COMFORT E XL	
Rdim	1	
ldpriorite_Ch	1	
Idpriorite_Ecs	1	
Theta_max_av_IGen	100	
ld_pos_gen	0 - Hors volume chauff	
Type_systeme_choisi	3 - Comfort E XL	
Configuration_choisie	0 - CESI	-
Nb_ballons	1	
Reference_ballon	4 - PS3000-E	
Zone_retour_gen	1 - Zone 1	
theta_c_ap	60	
delta_theta_c_ap	0	
Type_gestion_appoint	0 - Chauffage permanent	
type_res_inter_gr_ecs	1 - Rseau intergroupe ECS boucl	
U_prim_e	0.4	
L_vc_prim_bcl_e	45	
L_hvc_prim_bcl_e	60	
b_them	1	
Type_module_FWM	0 - Module FWM 150	
Nb_modFWM_boucl	1	
U_ballon_FWM	0.21	
L_ballon_FWM	1	
L FWM ballon	1	-

Pour la variable 'Index' renseignez une valeur, par exemple '**1**', puis choisissez le nom du générateur que vous allez créer (Ici, '**Comfort E XL**'). Rentrez les valeurs présentes sur l'exemple ci-dessus.

6

T5_CardonnelIngenierie_C	Comfort_E_PLUS_XL	
Copier 🛛 🖉 Effacer		
type_res_initei_gr_eus	r - nseau intergroupe ECO bouch	
U_prim_e	0.4	
L_vc_prim_bcl_e	45	
L_hvc_prim_bcl_e	60	
b_them	1	
Type_module_FWM	0 - Module FWM 150	
Nb_modFWM_boucl	1	_
U_ballon_FWM	0.21	
L_ballon_FWM	1	
L_FWM_ballon	1	
Reference_capteurs	10 - SKR500	
Nb_capteurs	19	
Ue	0.21	
Ui	0.21	
Le_aller	10	
Le_retour	10	
Li_aller	5	
Li_retour	5	=
K_theta	1	
Type_module_SLM	0 - Module SLM50HE	
U_ballon_SLM	0.21	
L_ballon_SLM	1	
L_SLM_ballon	1	
Tretour_ch	40	
delta_Tchauf_on	0	
delta_Tchauf_off	0	-

N'oubliez pas de descendre jusqu'en bas et de rentrer toutes les variables comme sur l'exemple.

Nom	Description	Unité	Valeur de l'exemple
Rdim	Nombre de composants identiques	-	1
Idpriorite_Ch	Indice de priorité du générateur en chauffage	-	1
Idpriorite_Ecs	Indice de priorité du générateur en ECS	-	1
emax_av_lgen	Température aval maximale pour le chauffage	°C	100

# 7 CYPETHERM RT2012 / COMETH

Id_pos_gen	Indice de position de la génération		0
Type_systeme_choisi	Type de système choisi	-	3
Configuration_choisie	Type de configuration choisie	-	0
Nb_ballons	Nombre de ballons tampons	-	1
Reference_ballon	Référence du ballon	-	4
Zone_retour_gen	Zone de piquage du retour générateur	-	1
Theta_c_ap	Température de consigne de la zone du ballon chauffée par l'appoint	°C	60
Type_gestion_appoint	Type de gestion du thermostat du générateur	-	0
Type_res_inter_gr_ecs	Type de réseau intergroupe ECS	-	1
U_prim_e	Coefficient de transfert thermique linéique spécifique de la distribution intergroupe d'ECS	W/m.K	0.4
L_vs_prim_bcl_e	Longueur totale du réseau de distribution intergroupe bouclé en volume chauffé	М	45
L_hvc_prim_bcl_e	Longueur totale du réseau de distribution intergroupe bouclé hors volume chauffé	М	60
B_therm	Coefficient de prisse en compte d'un espace tampon	-	1
Type_module_FWM	Type de module FWM		0
U_balllon-FWM	Coefficient de transmission thermique du réseau entre le balllon et le module FWM	W/m.K	0.21
L_ballon_FWM	Longueur réseau aller entre le ballon et le module FWM	m	1
L_FWM_ballon	Longueur du réseau entre le ballon et le module FWM	М	1
Reference_capteurs	Référence des capteurs solaires	-	10
Nb_capteurs	Nombre de capteurs solaires	-	19
Ue	Coefficient de transmission thermique de la boucle solaire en contact avec l'extérieur	W/m.K	0.21
Ui	Coefficient de transmission thermique de la boucle solaire en contact avec l'intérieur	W/m.K	0.21
Le_aller	Longueur aller du réseau de la boucle solaire en contact avec l'extérieur	М	10
Le_retour	Longueur retour du réseau de la boucle solaire en contact avec l'extérieur	М	10
Li_aller	Longueur aller du réseau de la boucle solaire en contact avec l'intérieur du bâtiment	M	5
Li_retour	Longueur retour du réseau de la boucle solaire en contact avec l'intérieur du bâtiment	М	5

8

K_theta	Facteur d'angle d'incidence	-	1
Type_module_SLM	Type de module SLM	-	0
U_ballon_SLM	Coefficient de transmission thermique du réseau entre le ballon et le module SLM	W/m.K	0.21
L_ballon_SLM	Longueur du réseau aller entre le ballon et le module SLM	М	1
L_SLM_ballon	Longueur du réseau retour entre le ballon et le module SLM	М	1
Tretour_ch	Température de retour du réseau de chauffage	°C	40

Éléments du bâtiment Source_Ballon_Appoint_Combustion				
Ha Ha Ma	🗋 Copier 🛛 🗾 Effacer			
Ci Projet 「預 Simu	Index	1		
Generation_collection	Name	Générateur d'appoint ECS		
Generation (1) (Chauffage)	Rdim	1		
Generation (2) (COMFORT E XL)	Generateur	0 - Chaudière gaz à condensation		
Generateur_Collection Froduction_Stockage_ECS_Collection	Ventilation	0 - Absence de ventilateur ou d'autre dispositif de cirulation dans le o		
	Evac_Fumee	0 - Avec ventilateur côté combustion (tout type)		
T5_CardonnelIngerierie_Comfort_E_PLUS_XL_collection	Combustible_Gaz	0 - Gaz naturel		
T5_CardonnelIngenierie_Comfort_E_PLUS_XL	ld_Fou_Gen_1	3 - ECS		
Source_Ballon_Appoint_Collection	ld_Fou_Gen_4	0 - Sans_objet		
Source_Ballon_Appoint_Effet_Joule_collection	ld_Fou_Gen_5	0 - Sans_objet		
Source_Ballon_Appoint_Combustion_collection	ldpriorite_Ch	0		
Source_Ballon_Appoint_Combustion	Idpriorite_Ecs	3		
T5_CardonnelIngenierie_Giordano_collection	Valeur_Mesuree_Defaut_Theta_Min	1 - Valeur mesurée		
	Theta_Fonc_Min	20		
Batiment_collection	Class_Chaud_Bois	0 - Sans_objet		
Distribution_Intergroupe_Chaud_collection	Pn <u>g</u> en	87		
	Valeur_Certifiee_Defaut_R_pn	3 - Valeur certifiée		
Distribution_Intergroupe_Mixte_Collection	R_pn	97.4		
	Pint	29		
	Valeur_Certifiee_Defaut_R_Pint	3 - Valeur certifiée		
	R_Pint	107.9		
	Valeur_Mesuree_Defaut_Q_po_30	1 - Valeur mesurée		
	Q no. 30	230		
	Chargement Chaudiere Bois	0 - Sans objet		
	· L	r r		

Il faut maintenant configurer l'appoint. Sur cet exemple, nous avons décidé d'installer une chaudière fonctionnant au gaz. Allez dans 'Source\_Ballon\_Appoint\_Collection'  $\rightarrow$ 'Source\_Ballon\_Appoint\_ Combustion\_collection' et appuyez sur le bouton sur 'Ajouter'.

Nom	Description	Unité	Valeur de l'exemple
Rdim	Nombre de générateurs identiques	-	1
Generateur	Catégorie du générateur	-	0
Ventilation	Propriété de la ventilation du générateur	-	0
Evac_Fumee	Type d'évacuation des fumées	-	0

# 9 CYPETHERM RT2012 / COMETH

Combustible_Gaz	Type de combustible gaz	-	0
ld_Fou_Gen_1	Service du générateur		3
Idpriorite_ECS	Indice de priorité en Ecs	-	3
Valeur_Mesuree_Defaut _Theta_Min	Statut de la donnée de température minimal de fonctionnement	-	1
Theta_Fonc_Min	Température minimale de fonctionnement	°C	20
Pn_gen	Puissance fournie en fonctionnement nominal	kW	87
Valeur_Certifiee_Defaut_ R_pn	Statut de la donnée de rendement PCI à la puissance nominale	-	3
R_pn	Rendement PCI à la puissance nominale	%	97.4
Pint	Puissance utile intermédiaire utile du générateur	kW	29
Valeur_Certifiee_Defaut_ R_Pint	Statut de la donnée de rendement PCI à puissance intermédiaire		3
R_Pint	Rendement PCI à la puissance intermédiaire	%	107.9
Valeur_Mesuree_Defaut _Q_po_30	Statut de la donnée des pertes à l'arrêt		1
Q_po_30	Pertes à l'arrêt mesurées par défaut	W	230
Q_veille	Puissance électrique à charge nulle	W	31
Valeur_Mesuree_Defaut _Q_aux_nom	Statut de la donnée de consommation électrique à la puissance nominale	-	1
Q_aux_nom	Consommation électrique à la puissance nominale	W	122

for a literation of	TTO			
Elements du batiment		15_CardonnelIngenierie_BoucleSolaire_Sonnenkraft		
- 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 4	D C	pier 🛛 🖉 Effacer		
Projet A	Index		1	
Simu Simu	Name		Boucle solaire	
	Data		1	
Generation (1) (Chauffage)	Raim		1	
□ S Generation (2) (COMFORT E XL)	Id_FI_A	ral	1 - Eau	
Generateur_Collection	ld Fou	Gan	2 ECS	
Production_Stockage_ECS_Collection	Iu_rou	Gen	5-EC5	
Production_Stockage_collection	ls_regu	ateur_temperature	0 - Non	
5_Cardonnellngenierie_Production_Stockage_Rotex_collection	ld_Ori		1	
T5 Cardonnelingeriere_Comfort_E_PLUS_XL	Alpha		0	
Source Ballon Base Collection	Beta		45	
Source Ballon Base Thermodynamique Elec collection				
Source Ballon Base Themodynamique Gaz collection				
Source Ballon Base Effet Joule collection	J			
Source Ballon Base Reseau Fourniture collection				
Source Ballon Base Combustion collection				
Source Ballon Base Boucle Solaire collection				
T5 CSTB PAC ECS Eauglycolee Eau collection				
T5_CSTB_GenerateurThermodynamiqueDoubleService_collection				
T5_CSTB_GenerateurThermodynamiqueGazDoubleService_collection				
T5_ECOScience_CET275S_collection				
T5_CardonnelIngenierie_BoucleSolaire_Sonnenkraft_collection				
- T5_CardonnelIngenierie_BoucleSolaire_Sonnenkraft				
Masque Collection				
4 m				

Il faut maintenant créer la boucle solaire.

Pour ce faire, allez dans 'Source\_Ballon\_Base\_Collection' → 'T5\_CardonnelIngenierie\_BoucleSolaire\_Sonnenkraft\_collection' et cliquez sur le bouton 'Ajouter'

Nom	Description		Valeur de l'exemple
Rdim	Nombre de générateurs identiques	-	1
Id_FI_Aval	Type de fluide caloporteur	-	1
ld_Fou_Gen	Fonction du composant en tant que générateur	-	3
ls_regulateur_temperature	Présence d'un régulateur sur la température	-	0
Id_Ori	Indicateur de l'orientation	-	1
Alpha	Orientation du capteur solaire sous forme d'angle	o	0
Beta	Inclinaison du capteur solaire	o	45

# 2.3 Pour le cas d'un système de type Comfort E XL



Pour commencer, vous allez dans le système de génération que vous avez créé pour la production d'ECS (dans l'exemple « ECS ») et supprimez l'élément présent dans '**Production\_Stockage\_collection**'.



Ajouter un élément pour '**T5\_CardonnelIngenierie\_Comfort\_E\_PLUS\_XL\_collection**'. Les variables qui apparaissent permettent de créer le système

T5_CardonnelIngenierie	_Comfort_E_PLUS_XL	
Copier 🛛 🔏 Effacer		
Index	1	
Name	Comfort E PLUS XL	
Rdim	1	
ldpriorite_Ch	1	
Idpriorite_Ecs	1	
Theta_max_av_IGen	100	
ld_pos_gen	0 - Hors volume chauff	
Type_systeme_choisi	2 - Comfort E PLUS XL	E
Configuration_choisie	1 - SSC	
Nb_ballons	1	
Reference_ballon	4 - PS3000-E	
Zone_retour_gen	1 - Zone 1	
theta_c_ap	60	
delta_theta_c_ap	0	
Type_gestion_appoint	0 - Chauffage permanent	
type_res_inter_gr_ecs	1 - Rseau intergroupe ECS boucl	
U_prim_e	0.4	
L_vc_prim_bcl_e	45	
L_hvc_prim_bcl_e	60	
b_therm	1	
Type_module_FWM	0 - Module FWM 150	
Nb_modFWM_boucl	1	
U_ballon_FWM	0.21	
L_ballon_FWM	1	-
•	III	•

Pour la variable 'Index' renseignez une valeur, par exemple '1', puis choisissez le nom du générateur que vous allez créer (Ici, '**Comfort E PLUS XL**'). Rentrez les valeurs présentes sur l'exemple ci-dessus.

T5_CardonnelIngenierie_Co	mfort_E_PLUS_XL	
🗋 Copier 🛛 🔏 Effacer		
U_prim_e	0.4	*
L_vc_prim_bcl_e	1	
L_hvc_prim_bcl_e	1	
b_them	1	
Type_module_FWM	0 - Module FWM 150	
Nb_modFWM_boucl	1	
U_ballon_FWM	0.21	
L_ballon_FWM	1	
L_FWM_ballon	1	
Reference_capteurs	10 - SKR500	
Nb_capteurs	29	
Ue	0.21	
Ui	0.21	
Le_aller	10	
Le_retour	10	
Li_aller	5	
Li_retour	5	
K_theta	1	=
Type_module_SLM	0 - Module SLM50HE	
U_ballon_SLM	0.21	
L_ballon_SLM	1	
L_SLM_ballon	1	
Tretour_ch	25	
delta_Tchauf_on	5	
delta_Tchauf_off	3	Ŧ
•	4	

N'oubliez pas de descendre jusqu'en bas et de rentrer toutes les variables comme sur l'exemple.

Nom	Description		Valeur de l'exemple
Rdim	Nombre de composants identiques	-	1
Idpriorite_Ch	Indice de priorité du générateur en chauffage	-	1
Idpriorite_Ecs	Indice de priorité du générateur en ECS	-	1

emax_av_lgen	Température aval maximale pour le chauffage		100
Id_pos_gen	Indice de position de la génération	-	0
Type_systeme_choisi	Type de système choisi	-	2
Configuration_choisie	Type de configuration choisie	-	1
Nb_ballons	Nombre de ballons tampons	-	1
Reference_ballon	Référence du ballon	-	4
Zone_retour_gen	Zone de piquage du retour générateur	-	1
Theta_c_ap	Température de consigne de la zone du ballon chauffée par l'appoint	°C	60
Type_gestion_appoint	Type de gestion du thermostat du générateur	-	0
Type_res_inter_gr_ecs	Type de réseau intergroupe ECS	-	1
U_prim_e	Coefficient de transfert thermique linéique spécifique de la distribution intergroupe d'ECS	W/m.K	0.4
L_vs_prim_bcl_e	Longueur totale du réseau de distribution intergroupe bouclé en volume chauffé	М	45
L_hvc_prim_bcl_e	Longueur totale du réseau de distribution intergroupe bouclé hors volume chauffé	М	60
B_therm	Coefficient de prisse en compte d'un espace tampon	-	1
Type_module_FWM	Type de module FWM	-	0
U_balllon-FWM	Coefficient de transmission thermique du réseau entre le balllon et le module FWM	W/m.K	0.21
L_ballon_FWM	Longueur réseau aller entre le ballon et le module FWM	m	1
L_FWM_ballon	Longueur du réseau entre le ballon et le module FWM	М	1
Reference_capteurs	Référence des capteurs solaires	-	10
Nb_capteurs	Nombre de capteurs solaires	-	29
Ue	Coefficient de transmission thermique de la boucle solaire en contact avec l'extérieur	W/m.K	0.21
Ui	Coefficient de transmission thermique de la boucle solaire en contact avec l'intérieur	W/m.K	0.21
Le_aller	Longueur aller du réseau de la boucle solaire en contact avec l'extérieur	М	10
Le_retour	Longueur retour du réseau de la boucle solaire en contact avec l'extérieur	М	10
Li_aller	Longueur aller du réseau de la boucle solaire en contact avec l'intérieur du bâtiment	М	5

#### 15 CYPETHERM RT2012 / COMETH

Li_retour	Longueur retour du réseau de la boucle solaire en contact avec l'intérieur du bâtiment		5
K_theta	Facteur d'angle d'incidence	-	1
Type_module_SLM	Type de module SLM	-	0
U_ballon_SLM	Coefficient de transmission thermique du réseau entre le ballon et le module SLM	W/m.K	0.21
L_ballon_SLM	Longueur du réseau aller entre le ballon et le module SLM	М	1
L_SLM_ballon	Longueur du réseau retour entre le ballon et le module SLM	М	1
Tretour_ch	Température de retour du réseau de chauffage	°C	25
Delta_Tchauf_on	Différence de température permettant le puisage chauffage dans le ballon	°C	5
Delata_Tchauf_off	Différence de température d'arrêt du puisage chauffage dans le ballon	°C	3



Il faut maintenant configurer l'appoint. Sur cet exemple, nous avons décidé d'installer une chaudière fonctionnant au gaz. Allez dans **'Source\_Ballon\_Appoint\_Collection**' → **'Source\_Ballon\_Appoint\_Combustion\_collection**' et appuyez sur le bouton sur **'Ajouter**'

Nom	Description		Valeur de l'exemple
Rdim	Nombre de générateurs identiques	-	1
Generateur	Catégorie du générateur	-	0
Ventilation	Propriété de la ventilation du générateur	-	0
Evac_Fumee	Type d'évacuation des fumées	-	0
Combustible_Gaz	Type de combustible gaz	-	0
Id_Fou_Gen_1	Service du générateur	-	4
Idpriorite_Ch	Indice de priorité en chauffage	-	103
Idpriorite_ECS	Indice de priorité en Ecs	-	3
Valeur_Mesuree_Defaut _Theta_Min	Statut de la donnée de température minimal de fonctionnement	-	1
Theta_Fonc_Min	Température minimale de fonctionnement	°C	20
Pn_gen	Puissance fournie en fonctionnement nominal		87
Valeur_Certifiee_Defaut_ R_pn	Statut de la donnée de rendement PCI à la puissance nominale		3
R_pn	Rendement PCI à la puissance nominale		97.4
Pint	Puissance utile intermédiaire utile du générateur	kW	29
Valeur_Certifiee_Defaut_ R_Pint	Statut de la donnée de rendement PCI à puissance intermédiaire	-	3
R_Pint	Rendement PCI à la puissance intermédiaire	%	107.9
Valeur_Mesuree_Defaut _Q_po_30	Statut de la donnée des pertes à l'arrêt	-	1
Q_po_30	Pertes à l'arrêt mesurées par défaut	W	230
Q_veille	Puissance électrique à charge nulle	W	31
Valeur_Mesuree_Defaut _Q_aux_nom	Statut de la donnée de consommation électrique à la puissance nominale	-	1
Q_aux_nom	Consommation électrique à la puissance nominale	w	122

Il faut maintenant créer la boucle solaire.

Éléments du bâtiment		T5_CardonnelIngenierie_Bo	oucleSolaire_Sonnenkraft
		🗋 Copier 🛛 🖉 Effacer	
Projet	<u> </u>	Index	1
Simu Simu	Ш	Name	Boucle solaire
Generation_collection		Rdim	1
Generation (1) (Chaultage) Generation (2) (COMEORT E XL)			-
Generateur Collection		ld_FI_Aval	1 - Eau
□	Ш	ld_Fou_Gen	3 - ECS
Production_Stockage_collection	=	ls_regulateur_temperature	0 - Non
		ld Ori	1
T5_CardonnelIngenierie_Comfort_E_PLUS_XL_collection	Ш	Aloba	0
		Pata	45
Source Ballon Base Thermodynamique Elec collection			45
Source_Ballon_Base_Thermodynamique_Gaz_collection			
Source_Ballon_Base_Effet_Joule_collection	-		
Source_Ballon_Base_Reseau_Fourniture_collection			
Source_Ballon_Base_Combustion_collection			
T5_CSTB_PAC_ECS_Eauglycolee_Eau_collection			
T5_CSTB_GenerateurThermodynamiqueDoubleService_collection			
T5_CSTB_GenerateurThermodynamiqueGazDoubleService_collection			
T5_ECOScience_CET275S_collection			
T5_CardonnelIngenierie_Boucle_Solaire_Rotex_collection			
🖃 🦷 T5_CardonnelIngenierie_BoucleSolaire_Sonnenkraft_collection			
🖃 🏣 T5_CardonnelIngenierie_BoucleSolaire_Sonnenkraft			
Masque Collection	•		
S			

### Pour ce faire, allez dans 'Source\_Ballon\_Base\_Collection' → 'T5\_CardonnelIngenierie\_BoucleSolaire\_Sonnenkraft\_collection' et cliquez sur le bouton 'Ajouter'

Nom	Description		Valeur de l'exemple
Rdim	Nombre de générateurs identiques	-	1
Id_FI_Aval	Type de fluide caloporteur	-	1
ld_Fou_Gen	Fonction du composant en tant que générateur	-	3
ls_regulateur_temperature	Présence d'un régulateur sur la température	-	0
ld_Ori	Indicateur de l'orientation	-	1
Alpha	Orientation du capteur solaire sous forme d'angle	o	0
Beta	Inclinaison du capteur solaire	o	45

## 2.4 Calcul avec XML modifié



Une fois la saisie terminée, cliquez sur le bouton 'Calculer' puis sur le bouton 'Accepter'.

Attention : si vous effectuez des modifications dans l'onglet 'Bâtiment', pour que celle-ci soit prise en compte sur votre projet, vous devez refaire les manipulations détaillées dans ce document.