

Titre V NIBE F730 et F750

Fiche pratique d'aide à la saisie TH-BCE/COMETH

Annexe du <u>Manuel de saisie méthode TH-BCE/COMETH</u> Pour les LOGICIELS <u>CYPETHERM RT2012</u> / <u>CYPETHERM COMETH</u>

Ces fiches restent simplement des guides de saisie et n'ont pas pour but de promouvoir une solution industrielle par rapport à une autre, et l'introduction de systèmes dans les logiciels se fait sous l'entière responsabilité de l'opérateur quant à la qualité de la saisie et des résultats.

Ce document a pour vocation d'être évolutif. Dans le cas où vous souhaitez commenter l'une des fiches de saisie ou proposer de nouvelles fiches de saisie pour un système équivalent ou non détaillé dans ces fiches, n'hésitez pas à nous contacter à <u>support.france@cype.com</u>

Titre V : NIBE F730 et F750

Actuellement, vous devez éditer le XML d'entrée au moteur de calcul TH-BCE. Cependant, ce titre V se fait en partie dans l'interface des logiciels. La mise en place des systèmes de type '**Titre V**' sont fait dans la version **7.5**.

1. Introduction des systèmes

Les systèmes '**NIBE F730 et F750**' permet de subvenir aux besoins de chauffage, ventilation et eau chaude sanitaire d'une maison allant jusqu'à 200m²

La NIBE F750 est équipée d'un compresseur puissant répondant aux besoins énergétiques d'une habitation jusqu'à environ 200m². Le pilotage du compresseur par la technologie Inverter permet un fonctionnement très économique. La quantité chaleur dégagée est de deux à trois fois plus élevée que pour les modèles conventionnels à air extrait. En complément, d'autres fonctions d'optimisation de l'énergie garantissent une consommation des plus basses. Le réservoir d'eau chaude bien isolé réduit fortement la perte de chaleur, alors qu'une pompe et un ventilateur d'extraction de rendement optimum aident à limiter la consommation d'énergie

2. Dans l'interface de CYPETHERM RT2012 et CYPETHERM COMETH

Vous devez modéliser votre bâtiment de façon conventionnelle et renseigner un système de thermodynamique pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Installez une ventilation double flux pour. Pour cet exemple, nous n'avons pas eu de fiche technique fournie par un industriel. Les valeurs ne seront pas renseignées mais la méthode est correcte.

Assurez-vous que la modélisation et le paramétrage des systèmes est terminé (vous n'avez plus de modification à apporter sur votre projet). Lancez ensuite un calcul et obtenez un résultat

2.1 Edition du fichier XML d'entrée au moteur

Données générales	×
Emplacement	
Département Rhône	
Altitude	200.0 m
Zone	Intérieur 🔻
Classe d'exposition au bruit	BR1 🗸
Norme	
Version du moteur utilisée	7.1.112.6166 -
Saisie de données	
💿 Pour le calcul du BBio	
Pour le calcul du BBio, Cep	, Tic
Label recherché	
🔲 Étude de faisabilité	
✓ Interface avancée Th-BCE	۷
Accepter	Annuler

Pour accéder à l'édition du fichier XML, allez dans le menu '**Données générales**' puis cochez la case '**Interface avancée Th-BCE**' puis cliquez sur '**Accepter**'.

Bâtiment	Interface Th-BCE	Récapitulatifs	Plans
----------	------------------	----------------	-------

De là va s'afficher un nouvel onglet appelé 'Interface Th-BCE'. Cliquez sur celui-ci.

3

🕋 日 🞲 СҮРЕТНЕКМ	RT2012 - v2017.j - [C:\\Maison individuelle SA 🛛 🗌 🗌	1 ×	
Bâtiment Interface Th-	BCE Récapitulatifs Plans	€ 🔗 •	
D 🗿 🍄	🖩 🌿 区 🎰		
Données Données Édition multiple générales du projet de locaux	Calculer Résumé Vérifier le Modèle modèle de calcul		
Données générales	Calcul		
🗋 Importer données du projet 🧳] Import		
Éléments du bâtiment	Generation_collection		
- E - E - M	🛃 Ajouter 📳 Copier 📝 Effacer 📄 Éditer		
Projet			
Batiment collection			
Distribution_Intergroupe_(
Distribution_Intergroupe_I			
End PCAD_collection			
< <u> </u>			
Sélectionnez une option du menu.	Sélectionnez une option du menu.		

Cliquez sur 'Importer données originales du projet' pour retrouver les informations de votre projet dans le fichier XML.

Éléments du bâtiment
Ha Ha Ma
C Projet
[F] Simu
Generation_collection
Distribution_Intergroupe_Chaud_collection
Distribution_Intergroupe_ECS_Collection
Distribution_Intergroupe_Mixte_Collection
PCAD_collection

L'arborescence de l'entrée au moteur CSTB se remplie avec les données de votre projet.

Eléments du bâtiment	Simu
Projet	Index
Simu	
	Name
	Mode
🗄 🖷 🔁 Distribution_Intergroupe_Chaud_collection	0.11 0 1.11
	Option_Sensibilite
⊡	Departement
⊡ Distribution_Intergroupe_Mixte_Collection	Zone Ete Int Lit
PCAD_collection	
-	Altitude
Réalisation d'études de sensibilité au niveau du bâtiment	

4

Ééments du bâtiment	Simu	
福 福 桷		
Projet	Index	1
⊕- 🚰 Generation_collection	Name	s Doit être entre 0 et 4294967294 .
Batiment_collection Distribution_Intergroupe_Chaud_collection Distribution_Intergroupe_Froid_collection Distribution_Intergroupe_ECS_Collection Distribution_Intergroupe_Mixte_Collection PCAD_collection	Mode	3 - Th_BCE
	Option_Sensibilite	0 - Non
	Departement	69 - Rhone_H1c
	Zone_Ete_Int_Lit	1 - Intérieur
	Altitude	0 - Entre 0m et 400m inclus

La description complète de la variable TH-BCE sélectionnée est affichée en bas à gauche en cliquant ou en passant la souris sur le texte.

Dans un premier temps, il faut supprimer le ballon thermodynamique que vous avez créé.

Éléments du bâtiment		Source_Ballon_Base_Thermodynamique_Elec_collection
- 🖬 🖷 🛤		🕂 Ajouter [Copier 🗾 Effacer 🖨 Éditer
Projet 🔺		Source Ballon Base Thermodynamique Elec
🖕 👷 Generation_collection		
🚊 🖓 Generation (1) (NIBE F730_750)		
Generateur_Collection		
Production_Stockage_ECS_Collection		
Production_Stockage_collection		
Production_Stockage		
Gestion_Regulation_Thermostat_Ballon_Collection		
Source_Ballon_Base_Collection	١.	
Source_Ballon_Base_Thermodynamique_Elec_collection	II.	
Source_Ballon_Base_Thermodynamique_Gaz_collection	II.	
Source_Ballon_Base_Effet_Joule_collection		
Source_Ballon_Base_Reseau_Fourniture_collection		
Source_Ballon_Base_Combustion_collection		
Source_Ballon_Base_Boucle_Solaire_collection		
T5_CSTB_PAC_ECS_Eauglycolee_Eau_collection		
T5_CSTB_GenerateurThermodynamiqueDoubleService_collection		
T5_CSTB_GenerateurThermodynamiqueGazDoubleService_collection		
T5 ECOScience CET275S collection		

Pour ce faire, allez dans la génération que vous avez créée puis '**Production_Stockage_collection**' \rightarrow '**Production_Stockage**' \rightarrow '**Source_Ballon_Base_Collection**' \rightarrow '**Source_Ballon_Base_Thermodynamique_Elec_Collection**' et cliquez sur le bouton '**Effacer**'.

5 CYPETHERM RT2012 / COMETH

Il faut ensuite créer le nouveau générateur du ballon.

	T5_Nibe_PAC_AirExtrait_Eau	
	[Copier 🛛 🗾 Effacer	
*	Index	1
	Name	NIRE E730/E750
		MIDE 1730/1730
	Rdim	1
	Idpriorite_Ch	1
	Idpriorite_Ecs	1
	Id Source Amont	1 - <air extérieur=""></air>
	Cash & Vol. Biret. Ch	0. Valeur estilide
		U - Valeur certiliee
	Val_Cop_Ch	0
Ξ	Val_Pabs_Ch	0
	Statut_Val_Pivot_Ecs	0 - Valeur certifiée
	Val Con ECS	0 =
	Vel Baka ECC	0
	Val_Pads_ECS	U
	Lim_Theta_Ch	0 - Pas de limite des températu
	Theta_Max_Av_Ch	0
	Theta_Min_Am_Ch	0
	Lim_Theta_Ecs	0 - Pas de limite des températu
	Theta Max Av Ecs	0
	Thete Min Are Fee	0
	Ineta_Min_Am_Ecs	U
	Valeur_Declaree_Defaut_Fonc_Continu_Ch	0 - Sans_objet
	Statut_Fonctionnement_Continu_Ch	0 - Valeur certifiée
	LRcontmin Ch	0
	CCP Beantmin Ch	0
-	Valeur Declaree Defaut Taux Ch	0 - Sans obiet
		T5_Nibe_PAC_AirExtrait_Eau Image: Copier Effacer Index Index Name Rdm Idpriorite_Ch Idpriorite_Ch Idpriorite_Ecs Id_Source_Amont Statut_Val_Pivot_Ch Val_Cop_Ch Val_Cop_Ch Val_Pabs_Ch Statut_Val_Pivot_Ecs Val_Pabs_ECS Im_Theta_Ch Theta_Max_Av_Ch Theta_Min_Am_Ch Iim_Theta_Ecs Theta_Min_Am_Cch Valeur_Declaree_Defaut_Fonc_Continu_Ch Statut_Fonctionnement_Continu_Ch Rcontmin_Ch CCP_LRcontmin_Ch CCP_LRcontmin_Ch Thetaree Defaut_Taux_Ch III

Dans '**T5_Nibe_PAC_AirExtrait_Eau**' Ajoutez un nouvel élément. Renseignez un index (Dans cet exemple, nous n'avons qu'une génération, l'index sera donc '**1**') ainsi que le nom du système mis en place.

Le tableau ci-dessous présente les différentes variables que vous devez renseigner pour la création du système ainsi que leur définition.

Nom	Description	Unité
Rdim	Nombre de générateurs identiques	-
Idpriorite_CH	Indice de priorité en chauffage	-
Id_piorite_Ecs	Indice de priorité en eau chaude sanitaire	-
Id_Source_Amont	Identifiant de la source amont	-
Statut_Val_Pivot_Ch	Statut de la valeur pivot en chauffage	-
Val_Cop_Ch	Valeur pivot déclarée de la performance (COP ou EER) des machines lorsqu'il n'y a pas de performance certifiée ou justifiée	kW
Val_Pabs_Ch	Valeur pivot déclarée de la puissance absorbée des machines lorsqu'il n'y a pas de performance certifiée ou justifiée	kW
Statut_Val_Pivot_Ecs	Statut de la valeur pivot en ECS	-
Val_Cop_ECS	Valeur pivot déclarée de la performance (COP ou EER) des machines lorsqu'il n'y a pas de performance certifiée ou justifiée	kW
Val_Pabs_ECS	Valeur pivot déclarée de la puissance absorbée des machines lorsqu'il n'y a pas de performance certifiée ou justifiée	kW
Lim_Theta_Ch	Températures limites de fonctionnement	-
Theta_Max_Av_Ch	Température maximale aval au-delà de laquelle la machine ne peut plus fonctionner en chauffage	°C
Theta_Min_Am_Ch	Température minimale amont en-dessous de laquelle la machine ne peut plus fonctionner en Chauffage	°C
Lim_Theta_Ecs	Températures limites de fonctionnement	-

Theta_Max_Av_Ecs	Température maximale aval au-delà de laquelle la machine ne peut plus fonctionner en ecs	
Theta_Min_Am_Ecs	Température minimale amont en-dessous de laquelle la machine ne peut plus fonctionner en Ecs	°C
Valeur_Declaree_Defa ut_Fonc_Continu_Ch	Fonctionnement à charge réelle	-
Statut_Fonctionneme nt_Continu_Ch	Statut des valeurs utilisées pour paramétrer le fonctionnement continu en mode chauffage	-
LRcontmin_Ch	Taux minimal de charge en fonctionnement continu en chauffage	-
CCP_LRcontmin_Ch	Correction performance en fonction de la charge à LRcontmin en chauffage	-
Valeur_Declaree_Defa ut_Taux_Ch	Fonctionnement à charge réelle	-
Statut_Taux_Ch	Statut du Taux au mode chauffage	
Taux_Ch	Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale en chauffage	-

Ce système permet aussi la ventilation. Pour ce faire, il vous faut récupérer l'index de l'ancienne source amont



Pour retrouver la source amont que vous avez configurée dans l'interface CYPETHERM allez dans 'Source _Amont_Collection' et relevez l'index.

CYPETHERM RT2012 - v2017J - [C:\\Maison individuelle NIBE F730_750.trf] — 🗆 X			
Bâtiment Interface Th-BCE Récapitulatifs Plans		Solution (200)	· 🤣 -
Données Données Édition multiple Calculer Résumé Vértierle Modèle			
générales du projet de locaux modèle de calcul			
Données générales Calcul			
🗋 Importer données du projet 🛛 🖓 Import			
Éléments du bâtiment	Source_Amont		
료 년 #	Copier Z Effacer		
C Projet	Index	1	•
·····[#] Simu	Name	Air extérieur	
⊟ Maria Generation _conection (1) (NIBE F730_750)	ld Fl Amont	2 - Air	
enerateur_Collection	Source Amont Equ	1. Costage	
Production_Stockage_ECS_Collection	Jource_Amon(_Lau		-
Production_Stockage_collection	Source_Amont_Air	1 - Air extérieur	
Production_Stockage	Id_Et	0	
	Id_SF_Extraction	0	E
	Tair Lim	0	
Source Ballon Appoint Effet Joule collection			
Source Ballon Appoint Reseau Fourniture collection	Idgestion_Laptage	I - Marche permanente au cours de la saison d	16
Source_Ballon_Appoint_Combustion_collection	Idgestion_Pompe_Captage	1 - Fonctionnement tout ou rien	
	Type Echangeur	1 - Ecoulements à contre courant	
T5_CardonnelIngenierie_Comfort_E_PLUS_XL_collection	TOT	4 T 1 1	-
T5_CardonnelIngenierie_Giordano_collection	Type_Generateur_Fr	1 - Iour humide	
IS_ATLANTIC_HYDRA_collection	Pvent_Gaine	0	
	Delta_Theta_Evap_Ch	10	
Source Amont	Delta_Theta_Cond_Fr	10	
T5_BIOFLUIDES_ERS_collection	Ppompes_Tour	100	
	Pvent Tour	100	
T5_Nibe_Source_Amont_Melange_AirExtraitExterieur_collection	Delta Theta Tour	10	
Batiment_collection	Thete Fe Terr Convince	10	
		15	- 11
	Ppompes_Cap	100	-
	Ppompes_Nappe	100	
PCAD_collection	Ppompes_Inter	100	
	Prompes Boucle Fau	100	-
	٠	4	

Effacez ensuite cette source amont en cliquant sur le bouton 'Effacer'

Il est aussi nécessaire de relever l'index de la ventilation mécanique afin de la lier à la nouvelle source amont

Ééments du bâtiment	Ventilation_Mecanique	
Ha Ha 🛤	Copier 🛛 🖉 Effacer	
Projet	Index	1
[#] Simu	News	CTA
Generation_collection	INditie	
	Type_Ventilation_Mecanique	0 - Groupe de ventilation simple flux (SF-extraction ou SF-insufflation)
Generateur_Collection	Niveau_Pression	0 - Réseau en pression standard (autres cas)
Production_Stockage_ECS_Collection	T CTA DAG	
Source_Amont_Collection	Type_CTA_DAC	U - Centrale a traitement d'air a debit d'air constant SANS recyclage
T5 BIOFLUIDES EBS collection	Type_Echangeur	1 - Echangeur de type simplifié
T5_EREIE_PACF7_ballon_EG_collection	Type_Echangeur_Detaille	0 - Echangeur de type écoulements à contre courant
T5_Nibe_Source_Amont_Melange_AirExtraitExterieur_collection	Certificat_Efficacite_Echangeur	0 - Efficacité de l'échangeur declarée par le fabricant
Batiment_Collection	Ensilon	0.83
		01
+ PV install collection	08	0.1
Zone_collection	Is_Antigel	U - Non
Zone (Maison individuelle)	Statut_Regulation_Antigel	0 - Valeur connue
🖽 🖳 🔁 Groupe_collection	T_sec_h_rep_LIM	5
Ventilation_Mecanique_Collection	T_aux_AN	1
	Type_Regulation	0 - Régulation standard
Distribution_CTA_Chaud_collection	T_ENC	15
Distribution_CTA_Froid	T_ENF	25
T5_CSTB_UAT_collection	T ext T AN	25
	T extref	25
Distribution_Intergroupe_Chaud_collection	La Deselvand	0. New
Distribution_Intergroupe_Froid_collection		0.000
Intergroupe_ECS_Collection	T_cons_prechaud	-100
Distribution_Intergroupe_Mixte_Collection	T_ex_prechaud	12
i PCAD_collection	1 m / 11	III

Pour retrouver l'index de la ventilation mécanique, allez dans 'Batiment_Collection' \rightarrow 'Batiment(Votre batiment)' \rightarrow 'Zone_collection' \rightarrow 'Zone (votre zone)' \rightarrow 'Ventilation_Mecanique_Collection' \rightarrow 'Ventilation_Mecanique_collection' \rightarrow 'Ventilation_Mecanique'.



Pour finir, créez la nouvelle source amont de votre système.

Allez dans 'Source_Amont_Collection' \rightarrow 'T5_Nibe_Source_Amont_Melande_AirExtraitExterieur' et créez un élément en cliquant sur le bouton 'Ajouter' Dans la case 'Index' renseignez l'index que vous avez relevez pour la source amont. Ici, on rentre '1'. Dans la case 'Id_SF_extraction', renseignez l'index de votre ventilation mécanique. Sur cet exemple, on rentre '1'.

2.2 Calcul avec XML modifié



Une fois la saisie terminée, cliquez sur 'Calculer' puis sur le bouton 'Accepter'.

Attention : si vous effectuez des modifications dans l'onglet 'Bâtiment', pour que celle-ci soit prise en compte sur votre projet, vous devez refaire les manipulations détaillées dans ce document.