

Software *para* Arquitectura, Ingeniería y Construcción

# Instalaciones del edificio

Ejemplo de fontanería

**CYPE Ingenieros, S.A.** Avda. Eusebio Sempere, 5 03003 **Alicante** Tel. (+34) 965 92 25 50 Fax (+34) 965 12 49 50 cype@cype.com

**CYPE Madrid** Augusto Figueroa, 32-34, bajo 28004 Madrid Tel. (+34) 915 22 93 10 Fax (+34) 915 31 97 21

cype.madrid@cype.com

**CYPE Catalunya** Almogàvers, 64-66, 2º A 08018 Barcelona Tel. (+34) 934 85 11 02 Fax (+34) 934 85 56 08 cype.catalunya@cype.com

www.cype.com

Ejemplo práctico de una instalación de fontanería .

Vivienda unifamiliar
1. Creación de la obra
2. Definición de plantas / grupos
3. Datos generales y opciones decálculo
4. Introducción de plantillas
5. Distribución de fontanería7
5.1. Montantes
5.2. Consumos
5.3. Tuberías
5.4. Elementos
5.5. Cálculos y comprobaciones
5.6. Obtención de listados y planos

# Ejemplo práctico de fontanería

## Ejemplo práctico de una instalación de fontanería. Vivienda unifamiliar

#### 1. Creación de la obra

Para crear la instalación de fontanería, tan sólo debe seguir estas indicaciones:

- Pulse sobre Archivo>Nuevo y se abrirá la ventana Nueva obra.
- En esta ventana, introduzca el nombre elegido para la obra y pulse Aceptar.

🏫 Nueva obra	×
Nombre de la obra	
C:\CYPE Ingenieros\Proyectos\Instalaciones de edificios\	Examinar
Nombre del fichero (clave) ejemplo .ies	
Nombre de la obra	
Aceptar	Cancelar
Fig. 1	



### 2. Definición de plantas / grupos

Al Introducir el nombre de la obra y aceptar el panel el programa muestra automáticamente la definición de plantas.

🏠 Plantas/Grupos				
88				
Grupo	Altura	Editar	Borrar	
Cubierta		2		
Planta baja	3.00 m	1		
				Cubieds 300 m Plant bala 000 m 0
Aceptar				<u>C</u> ancelar



- Pulse el primer icono **H** Nuevo grupo de plantas sobre rasante y acepte el panel.
- Pulse el segundo icono 趙 Nuevo grupo de plantas bajo rasante para crear la planta sótano y acepte de nuevo el panel mostrado.

La definición de plantas que se realiza en Fontanería, es válida para el resto de instalaciones, es decir, que el proyectista sólo tiene que efectuarla una vez.

🏠 Grupo de plantas sobre r	asante 🛛 🔀				
Número de plantas del grupo	1				
Altura de cada planta	3.00 m				
Referencia de cada planta					
Planta 1					
Aceptar	Cancelar				
Fig. 3					

#### 3. Datos generales y opciones de cálculo

Una vez creada la obra nueva, debe seleccionar la pestaña inferior correspondiente a Fontanería.



Pulse en el menú Obra>Datos generales y elija la simultaneidad que se va a aplicar en la instalación, la presión de suministro de la acometida y si se desean contemplar las normas NIA.

En el caso de que no se conozca la presión de suministro, se puede desactivar tal opción. El programa, tras el cálculo, dará el resultado de la presión mínima necesaria para garantizar el suministro.

En este ejemplo, en el que se calcula una vivienda unifamiliar, seleccione **Acumulado bruto** como **Caudal** y, por ejemplo, **25 m.c.a.** como **Presión de suministro** para la acometida. Después, pulse **Aceptar**.

🟫 Datos generales	۵? 🛛
Caudal	
<ul> <li>Acumulado bruto</li> </ul>	
🔘 Acumulado con simultaneidad	t t
O Mediante la formulación franc	esa corregida
Presión de suministro	25.0 m.c.a.
🔲 Se aplican las normas NIA	
Aceptar	Cancelar
Fig. 5	

A fin de conocer los parámetros que se van a aplicar en la instalación y con los cuales va a trabajar, entre en el menú **Obra>Opciones** y compruebe:

- Rango de velocidad del agua para las conducciones, con la posibilidad de ajustarla a una velocidad óptima.
- Coeficiente de pérdidas de carga debidas a diversos accesorios de la instalación (codos, T...).
- Rango de presión en los puntos de consumo.
- Viscosidad de agua fría y caliente.
- Formulación del factor de fricción en las tuberías.
- Pérdidas en los puntos de consumo debido a las llaves de paso.
- Para el caso de redes de retorno de agua caliente, la diferencia de temperatura admisible entre ambiente y agua caliente, y pérdida de temperatura admisible en toda la red de agua caliente.

En el caso de que se modifiquen algunos de los parámetros, se pueden guardar éstos como opciones por defecto para las próximas instalaciones, mediante la opción **Grabar como** opciones por defecto.

 Dimensionamiento, cuyo cálculo se puede realizar sobre toda la serie de diámetros del material o a partir del diámetro seleccionado para cada conducción.

En este ejemplo, se mantienen las opciones por defecto que propone el programa y que se corresponden con las representadas en la siguiente pantalla:

🏠 Opciones				? 🛛		
Símbolo para consumos						
Opciones de cálculo hidrá	ulico					
Velocidad mínima			0.5	m/s		
Velocidad máxima			2.0	m/s		
🗹 Velocidad óptima			1.0	m/s		
Coeficiente de pérdida de carg	а		1.20			
Presión mínima en puntos de c	onsumo		10.0	m.c.a.		
Presión máxima en puntos de c	onsumo		50.0	m.c.a.		
Viscosidad de agua fría		1.010	x10	-6 m2/s		
Viscosidad de agua caliente		0.478	x10	-6 m2/s		
Factor de fricción	Colebrook-Whit	e 🗸				
Pérdida de carga en consumo		0.25	m.c	.a.		
Opciones de cálculo para	redes de reto	no				
Diferencia de temperatura entre	e ambiente y agu	a calier	nte	40.0 °C		
Pérdida de temperatura admisib	le en red de agu	a calier	nte	5.0 °C		
Dimensionamiento	Dimensionamiento					
⊙ Sobre toda la serie de diámetros ○ A partir del diámetro seleccionado						
🔲 Grabar co	omo opciones po	defec	to			
Aceptar Valo	res de instalació	n		Cancelar		
	Fig. 6					

CYPE Ingenieros

#### 4. Introducción de plantillas

Para introducir la distribución de fontanería, el procedimiento más cómodo es utilizar una plantilla. En este caso se dispone de plantillas en DWG. Si desea importarlas, siga estos pasos:

 Seleccione el icono Editar plantilla de la barra de herramientas de la pantalla principal. Se abrirá la ventana Gestión de vistas de plantillas.

🏫 Gestión de vistas de plantillas	?- 🗆 🛛
🖻 💋 🗋 🛊 🦊 ≓ 🐺 🖼 😂 🖬	
Visible Tenue Plantilla Nombre	Grupo
Aceptar	Cancelar
Fig. 7	

- Pulse el icono Añadir nuevo elemento a la lista. Se abrirá la ventana Selección de plantillas a leer y se le solicitará que seleccione el fichero correspondiente. Busque el fichero planta\_baja.dwg en la ruta C:\CYPE Ingenieros\Ejemplos\Instalaciones del edificio. Selecciónelo y pulse Abrir.
- Pulse de nuevo Añadir nuevo elemento a la lista en la ventana Ficheros disponibles (Fig. 8) y seleccione el fichero planta\_primera.dwg en la misma ruta.
- Por último, pulse de nuevo Añadir nuevo elemento a la lista en la ventana Ficheros disponibles y seleccione el fichero planta\_sótano.dwg en la misma ruta.

Pulse Aceptar para volver a la ventana Gestión de vistas de plantillas.

🏠 Gestić					?	
🗈 💋 🛛	🗅 🛉 🖊	📫 🐺 🐹 💕 🖡	3			
Visible	Tenue	Plantilla	Nombre			Grupo
<b>×</b>		planta_baja.dwg	planta_baja			
— 🏫 Fi	cheros dis	ponibles				
Gestio	in de capas /	Actualizar Fichero				
La Non	ibre		Fecha de creación	Tamaño (Bytes)		
U:\L	PE Ingeniero:	s\Ejemplos\Instalacio	Vie 16 Sep 2005 10:34	52296		
Ace	ptar		1	Cancelar		
Aceptar	]				(	Cancelar
			Fig. 8			

 Seleccione el icono Activa/desactiva la visibilidad de una o varias vistas de la plantilla en cada grupo de plantas.

🏫 Gestió	in de vista:	s de plantillas		
🖻 💋 🛛	🗅 🚹 🖊	i 🖬 🖏 🖾 🛙	1	
Visible	Tenue	Plantilla	Nombre	
		planta_baja.dwg	planta_baja	
		planta_primera.dwg	planta_primera	
		planta_sótano.dwg	planta_sótano	

Visible	Nombre de la capa	
	0	
•	CARPINTERIA	
✓	PILARES	
<b>v</b>	ESCALERAS	
¥	0-AUX	
•	MURO	
<b>v</b>	Mobiliario	

• Asigne al grupo **Planta primera** la vista **planta\_primera**.

🏠 Vistas de los grupos			- 🗆 🛛
Grupo	Seleccionado	Vista	
🖪 Planta primera		planta_baja	
🔀 Planta baja	~	planta_primera	
🔀 Sótano		planta_sótano	
X Alzado			
	1		
Aceptar			Cancelar

Fig. 10

- Del mismo modo, asigne al grupo **Planta baja** la vista **planta\_baja** y al grupo **Sótano** la vista **planta\_sótano**.
- Pulse Aceptar.
- Aparecerá la ventana **Gestión de vistas de plantillas**, donde debe pulsar de nuevo **Aceptar** para ver la figura 11.

En el caso de que se disponga de una plantilla de alzado de la vivienda, se puede asignar dicha plantilla a un grupo de alzado.



Fig. 11

**CYPE** Ingenieros

Ya ha finalizado la importación de plantillas. En este momento se encuentra en la planta baja, tal como indica la leyenda de la parte inferior derecha. Ya está preparado para introducir la instalación de fontanería. Podrá subir de planta, en este caso a la planta primera, pulsando el icono Subir grupo de la barra de herramientas.

#### 5. Distribución de fontanería

A partir de aquí, se pueden seguir diversos procedimientos para la introducción de la distribución hidráulica de fontanería, cuidando siempre de que toda quede conectada adecuadamente. En este ejemplo hemos optado por el método que se expone a continuación:

#### 5.1. Montantes

Se comienza situando las montantes verticales de agua fría y agua caliente. Para ello:

 Pulse en el menú Montantes > Nuevo y cree la montante de agua fría de cobre con la referencia V1 y desde Planta baja a Planta primera, según muestra la siguiente imagen:

📤 Montantes	92
Referencia 🚺	
Grupo inicial Planta ba Grupo final Planta pri	ja mera
COBRE 💌 🛛	) 💋 🗋 🖨 🛄 -
<ul> <li>Agua fría</li> <li>Agua caliente</li> <li>Retorno de agua cali</li> </ul>	ente
Aceptar	Cancelar
Fig. 12	2

Si existen más de dos plantas, aparece en pantalla un menú desplegable para indicar a la montante qué plantas conecta. En este caso, como sólo hay dos plantas, no existe esta posibilidad.

Si lo desea puede seleccionar otro material para el montante en el desplegable del material que puede observar en la figura 12.

 Pulse Aceptar, acepte el diámetro propuesto y sitúe la montante en el lugar que corresponda en la planta baja. Recuerde que puede mover la montante introducida entrando en el menú Montantes>Mover, o bien borrarla entrando en Montantes>Borrar.



Fig. 13

Observará la aparición de un círculo rojo en la zona inferior izquierda. Si sitúa el cursor encima de él, indicará un error. Por el momento, ignore este error, puesto que quedará resuelto una vez completada la instalación.

 Pulse otra vez el menú Montantes>Nuevo y cree la montante de agua caliente de cobre con la referencia
 V2 y desde Planta baja a Planta primera, tal como muestra la imagen.

Cuando se trata de tuberías de agua caliente, es posible seleccionar un aislamiento con determinado espesor para reducir la pérdida de temperatura del agua.  Pulse Aceptar. Después, en la ventana que aparece Datos por planta de Montantes, acepte el Diámetro propuesto por defecto y sitúe la montante en el lugar que corresponda en la planta baja.





Para ver más claramente la instalación, se puede hacer que desaparezcan los textos. Para ello, entre en el menú **Obra>Ver** y desactive las opciones **Tipo** y **Descripción**, como muestra la siguiente figura:





#### 5.2. Consumos

A continuación se describen los distintos abastecimientos e hidromezcladores. Para ello:

 Entre en el menú Nudos>Nuevo y en la ventana flotante que aparece llamada Nudos seleccione Lavadero.



Fig. 17

**CYPE** Ingenieros

El programa ajustará el caudal mínimo a suministrar en el punto de consumo, en función de las condiciones mínimas especificadas en el CTE, así como las cotas de dichos puntos.

Nudos	ŝ
▋▋▖▖▖▋▋▋▋▋▕▖▖▋▋▋▋▙₭、→ → ₩	
Ein 10	
Fig. 18	

Además de poder seleccionar un consumo de biblioteca, se puede seleccionar un consumo genérico asignándole un caudal a suministrar.

• Pulse Aceptar y sitúe el lavadero.



- Seleccione **Inodoro con cisterna**, sitúelo y gírelo hacia abajo.
- Sitúe el **Inodoro con cisterna** y gírelo hacia abajo.
- Seleccione **Lavabo**, situélo donde corresponde en la plantilla y gírelo hacia abajo.



Fig. 20

- Seleccione Fregadero de cocina.
- Sitúe el fregadero donde corresponda en la plantilla, y gírelo hacia arriba, de forma que los consumos de la planta baja queden tal como muestra la figura 21.

A continuación, se procede a introducir los consumos de la planta primera. Para ello, realice los siguientes pasos:

- Pulse el icono Subir grupo de la barra de herramientas. Únicamente se verán las montantes que conectan la planta baja con la planta primera.
- Introduzca todos los consumos e hidromezcladores en la planta primera con la dirección hacia abajo, del mismo modo que se hizo para la planta baja. El resultado debe ser el que muestra la figura 22.



#### 5.3. Tuberías

A continuación, se iniciará la introducción, en las dos plantas, de las tuberías de agua fría y agua caliente del material correspondiente. Para ello, se introducen primero las tuberías principales, mediante la opción **Tubería múltiple**, y luego se van conectando las tuberías hacia los distintos consumos y montantes, con la opción **Tubería simple**, de modo que todo quede perfectamente conectado.

Los pasos que debe seguir son:

- Sitúese en la planta baja pulsando el icono Sajar grupo de la barra de herramientas.
- Pulse en el menú Tuberías>Nuevo múltiple, dejando como tubería principal la de agua fría y como tubería secundaria la de agua caliente, con un desplazamiento en X e Y de 10 cm. Como material de la tubería seleccione Cobre y como diámetro, mantenga el valor que aparece por defecto.

Es posible seleccionar otra familia de material en el menú desplegable, incluso crear una nueva, introduciendo los diámetros de tubería de que se compone dicha familia.

 Pulse Aceptar y sitúe las tuberías según se muestra a continuación, comenzando desde arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha (Fig. 24). Para finalizar la introducción de la tubería múltiple, debe pulsar el botón derecho del ratón.

Puede ayudarse del icono **D** Ortogonal on/off de la barra de herramientas en la introducción de la instalación. Para hacer desaparecer los círculos rojos momentáneamente y hacer más clara la visibilidad, puede entrar en el menú Cálculo>Mostrar los mensajes de error y desactivar esta opción.





Fig. 24

Recuerde que siempre que se dibuja una tubería, se crean nudos en sus extremos, de modo que pueda introducirse una cota en altura. Para ello, hay que entrar en el menú **Nudos>Editar**, seleccionar el nudo e introducir la cota en la celda **Desnivel del nudo**.

🏫 N1	? 🛛
Referencia 🚺	
Desnivel del nudo	0.00 m
Aceptar	Cancelar
Fig. 3	25

 Pulse de nuevo en el menú Tuberías>Nuevo múltiple y dibuje la ramificación hacia el aseo de la planta baja, partiendo de un punto de la tubería de agua fría principal (Fig. 26). Puede ayudarse del icono SZoom de la barra de herramientas, para introducir de forma más precisa la tubería. A continuación, se unen los consumos y las montantes a las tuberías principales mediante la opción **Tubería simple**. Para ello:

• Pulse en el menú Tuberías>Nuevo simple, seleccione Agua fría dejando Cobre como material.

🏦 Tuberías	2 ? 🛛
COBRE 🔽 Ø12 🔽 🗜	) 🗾 🗋 🖨 🕼 -
<ul> <li>Agua fría</li> </ul>	
🔘 Agua caliente	
🔘 Retorno de agua caliente	
Aceptar	<u>C</u> ancelar
Fig. 27	



Fig. 26

**CYPE** Ingenieros

a Instalaciones de edificios - [C:\...\ejemplo.ies]

 Pulse Aceptar y una cada uno de los consumos de agua fría con la tubería principal de agua fría. Se recomienda pulsar primero el nudo de consumo y después el punto de unión con la tubería principal para que quede bien conectado. Haga lo mismo con la montante de agua fría, de forma que exista una conexión entre dicha montante y la tubería principal.

🖆 🖬 🐮 🖞 🕮 📓 🛍 🗠 🗠 🔺 🖉 🔻 🛠 🎕 🍳 🧶 🕀 🖓 🖼 🔺 🖾 🖾 🖄 🖄 🖬 🖬 🖉

計 〒 - 〒 空 主 五 | 牛 空 | 丸 ☆ | ダ ☆ ひ 単 単 田 名 🎾 🗤 〆 続 り

Seguidamente se realiza el mismo proceso para el agua caliente:

- Pulse en el menú Tuberías>Nuevo simple, seleccione agua caliente dejando Cobre como material.
- Pulse Aceptar y una cada uno de los consumos de agua caliente con la tubería principal de agua caliente (Fig. 29). Se recomienda pulsar primero en el nudo de consumo y después el punto de unión con la tubería

principal. Lo mismo con la montante de agua caliente, de forma que exista una conexión entre dicha montante y la tubería principal.



💁 🎯 🗞 拱 맺

Ahora se procede a borrar los tramos de tubería sobrantes y a unir tuberías. Para ello:

Entre en el menú Tuberías>Borrar y seleccione en el • fregadero los tramos de tubería sobrantes de agua fría y caliente (Fig. 30). Pulse el botón derecho del ratón y, a la pregunta de si se desea borrar los elementos seleccionados, responda sí.



Entre en el menú Tuberías>Unir. Seleccione en el fre-• gadero los dos tramos de tubería de agua caliente y, posteriormente, los dos tramos de tubería de agua. Esto es recomendable para no generar referencias de nudos en exceso.



Fig. 31

Haga lo mismo con las tuberías cercanas al lavabo.



Con esto se habrán unido todos los consumos y montantes de la planta baja. Pase a la planta primera.

- Pulse el icono **Subir grupo** de la barra de herramientas.
- Introduzca las tuberías principales de agua fría y agua caliente entrando en el menú Tuberías>Nuevo múlti**ple** y situando las tuberías tal como muestra la figura:



٠ Una los consumos y las montantes con las tuberías principales entrando en el menú Tuberías>Nuevo simple y seleccionando Tubería de agua fría o agua caliente, según corresponda.



Fig. 34

Entre en el menú **Tuberías>Borrar**, seleccione las ٠ tuberías sobrantes de agua fría y agua caliente, a la derecha del lavabo y a la izquierda de la bañera, y bórrelas.





• Entre en el menú Tuberías>Unir y seleccione, tanto en el lavabo como en la bañera, los dos tramos de tubería de agua caliente y, a continuación, los dos tramos de tubería de agua fría.



#### 5.4. Elementos

Se procede a la introducción de algunos elementos, tales como la caldera, llaves de corte y contadores.

Se explica a continuación cómo introducir la caldera:

- Sitúese en la Planta baja.
- Haga un zoom sobre la zona mostrada, pulsando el icono 🔍 **Zoom** y marcando sobre la pantalla.
- Pulse en el menú Tuberías>Nuevo simple. Comience la introducción de la tubería pinchando sobre la tubería de agua fría, dándole el contorno y finalizando en la tubería de agua caliente.



Pulse en el menú Elementos>Nuevo, seleccione el icono Pérdida de carga y en el desplegable que aparece, seleccione Caldera. Después active la casilla Con cambio de sección (Fig. 38) y dispóngala encima de la tubería, seleccionando en la ventana de Tuberías agua caliente a la salida de la caldera, según se muestra en la figura 39:

🏫 Pérdida de carga				? 🗙
Caldera	<b>·</b>	Z	D	- 🗋 🖨
🗹 Con cambio de sección				
Aceptar				Cancelar
F	ig. 38			

Dentro de la ventana **Pérdida de carga**, se pueden editar las características de cada elemento pulsando el icono **Editar**. Además se puede observar la pérdida de carga asignada al elemento y modificarla si es necesario.

Borre el tramo de tubería caliente sobrante.



A continuación se introduce el resto de elementos:

 Pulse en Elementos>Nuevo y seleccione el icono
 Llave general. Desactive la opción Con cambio de sección y sitúe la llave en un punto cercano al nudo de acometida, tal como muestra la figura siguiente:



Fig. 41



Puede ocurrir que, al intentar insertar un elemento en una tubería, el programa no lo haga. Esto es debido a que el tramo de tubería es tan pequeño que no permite alojar el elemento. En este caso, se optaría por mover o bien algún nudo o bien la propia tubería, para agrandar el tramo e intentar de nuevo insertar el elemento.

Pulse otra vez Elementos>Nuevo y seleccione el ٠ icono 🖾 Contador. desactive Con cambio de sección y sitúe el contador a continuación de la llave general.





Pulse nuevamente en Elementos>Nuevo y selec-• cione el icono 🏝 Llave de abonado, desactive Con cambio de sección y sitúe la llave del abonado a continuación del contador, pero en el interior de la vivienda (Fig. 43).

sumos.

11 🖤 📾 🎆 🐧 👓 🗠 🔺 🖉 🔻 🤮 🍭 🥜 🖓 📾 🐝 ⊾ 🖄 🖄 🖽 🗖

〒空王玉 千字 🛕 🖉 🖉 🌣 🤆 単単日 🖉 💱 🗸 🐝 🖡

👰 - 🎯 🗇 🛒

- Pulse en Elementos>Nuevo y seleccione el primer icono 🗲 Pérdida de carga.
- En el menú desplegable que aparece, escoja Llave de paso (Fig. 44).
- Sitúe las llaves de paso en torno a la caldera, en la salida a las montantes y en las ramificaciones de los diferentes consumos, tanto en planta baja (Fig. 45) como en planta primera (Fig. 46).

📤 Pérdida de carga					? 🗙
Llave de paso	~	Ŧ	Z	D	- 🗋 🖨
Con cambio de sección	n				
Aceptar					Cancelar
F	ia. 4	4			



#### 5.5. Cálculos y comprobaciones

Una vez haya introducido la instalación y comprobado que no existen mensajes de error, es el momento de calcularla, de forma que el programa asigne a cada tubería el diámetro necesario de acuerdo al caudal a suministrar en los consumos y respetando los rangos de velocidad y presión.

- Pulse en el menú Cálculo>Dimensionar, de forma que el programa llegue a una solución de dimensionamiento.
- A continuación, pulse en el menú Cálculo>Resultados y comprobar. Se reflejarán en color verde las tuberías que cumplen con todas las condiciones, mientras que en rojo quedarán reflejadas aquéllas en las que no se ha llegado a una solución que respete todos los parámetros de cálculo.



Situándose con el cursor encima de los elementos, tuberías o consumos, obtendrá los resultados de cálculo directamente en la pantalla en una ventana flotante y si se cumplen o no todas las comprobaciones.

También es posible obtener un listado de comprobaciones pulsando sobre el elemento (Fig. 49).

peleiner	٩	
vabo vabo vabo vabo vabo vabo vabo vabo	👌 Vista preliminar 🛠 Configuración 🥥 Imprimir 🚧 Buscar	Di Bay
rencia: N5, Lv ripolón: Cota: 000 m Agua caliente, COBRE-012 Longitut: 100 m tados: Presión 187 m c.a. Caudal: 010 is Velocidad: 118 m/s Presión 18 45 m c.a. robación: Referencia: N5 Comprobación: Referencia: N5 Comprobación: Referencia: N5 Calculado 10 2 m c.a. Calculado 10 2 m c.a. Presión máxima: -N5 Presión máxima: -N6 Velocidad: máxima: -N6 Velocidad: máxima: -N6 Velocidad: 118 m/s Calculado 118 m/s Canpel Se cumplen todas las comprobaciones	Lavabo	
N5, LV ripción: Cola 0.00 m Agua calente, COBRE-012 Longitul 1.00 m Rados: Presión 19.71 m c.a Cadudal 0.10 //s Velocidad 1.18 m/s Pérdida presión 0.28 m c.a Presión 19.84 sm c.a Presión naikama Pérdida presión 0.28 m c.a Presión naikama Pérdida fininma Perdida fininma Cadudad 0.18 Z m c.a Campele Presión makima Cadudad 1.18 m/s Campele Velocidad fininma Cadudad 1.18 m/s Campele Velocidad fininma Cadudad fininm	Referencia:	
ripeión: Cofa 0.00 m Agua calente, COORE-012 Longitul: 1.00 m tados: Presión 18 71 m c.a. Caudati 0.10 lis Velocidad: 118 m/s Pérdida presión: 0.28 m.c.a. Presión: 18 45 m c.a. robación: Referencia. NS Comprobación: Presión minima: -NS Presión minima: -NS Presión minima: -NS Presión minima: -NS -NS -NS -NS -NS -NS -NS -NS	N5, Lv	
Cafa 0.00 m Agua calerice, CORE-612 Longitud 1.00 m Itados: Presión 18 71 m c. a. Veocodad 1.18 m/s Peresión 18 65 m c. a. Presión 78 65 m c. a. Presión 78 65 m c. a. Presión 78 65 m c. a. Presión máxima. Aliarine. 10 m c. a. Calculado 18.2 m c. a. Cample Presión máxima. Aliarine. Presión máxima. Aliarine. Presión máxima. Aliarine. Presión máxima. Aliarine. Presión máxima. Aliarine. Presión máxima. Aliarine. Presión máxima. Aliarine. Calculado 118 m s. Cample Velocidad máxima. Agua calerte, COBRE-012. Velocidad máxima. Agua calerte, COBRE-012. Calculado 1.18 m/s. Cample Calculado 1.18 m/s. Cample	Descripción:	
Itados: Presión 18 71 m.c.a. Caudal: 0.10 /s Velocidad: 1.18 m/s Perdida presión 0.26 m.c.a. Presión 18 45 m.c.a. Presión minima:	Cota: 0.00 m Agua caliente, COBRE-Ø12 Longitud: 1.00 m	
Presión 18 271 m c. a. Coadal: 0.101 s Velocidad 1:18 m's Perdida presión 0.28 m c. a. Presión 18 45 m c. a. Presión minima: -N6: -Cacluado: 18.2 m c. a. Cample Presión minima: -Aga calente, COBRE-012: - Cacluado: 11.8 m's Velocidad minima -Aga calente, COBRE-012: - Cacluado: 11.8 m's Cample Loberto 1.18 m's - Cardiado: 11.8 m's - Cardiado: 11	Resultados:	
Referencia NS Comprobación Referencia NS Comprobación Yalores Estado Presión minima NS Calculado: 18.2 m. c. a. Cumple Presión máxima: Calculado: 18.2 m. c. a. Cumple Naciono: 50 m. c. a. Calculado: 18.2 m. c. a. Cumple Velocidad mínima Agua callente, COBRE-012 Calculado: 11.8 m/s Cumple Cumple Calculado: 11.8 m/s Cu	Presión: 1971 m.c.a. Caudal 0.1016 Valocidad: 1.18 m/s Pérdidida presión: 0.28 m.c.a. Presión: 18.45 m.c.a.	
Referencia NS         Valores         Estado           Comprobación         Valores         Estado           Presión milima:         Milimino: 10 n.c.a.         Calculado: 18.2 m.c.a. Cumple           -MS:         Calculado: 18.2 m.c.a.         Campio           Presión makima:         Maximo: 50 m.c.a.         Calculado: 18.2 m.c.a.         Campio           -MS:         Calculado: 18.2 m.c.a.         Campio         Campio           Velocidad minima:         -Qaua callente, COBRE-012:         Calculado: 11.8 m/s         Cumple           Velocidad máxima:         -Agua callente, COBRE-012:         Calculado: 11.8 m/s         Cumple           -Agua callente, COBRE-012:         Se cumplen todas las comprobaciones         Calculado: 11.8 m/s         Cumple	Comprobación:	
Comprobación         Valores         Estado.           Presión minima:         Minima:         0.00000000000000000000000000000000000	Referencia: N5	
ressi minima ressi	Comprobación Despión mínima	Valores Estado
Presión makama -M6: Calculado 18.2 m.c. a. Cample Velocidad minima -Agua callente, COBRE-012: Calculado 1.18 m/s Velocidad máxima: -Agua callente, COBRE-012: Calculado 1.18 m/s Calculado 1.18 m/s Canple -Agua callente, COBRE-012: Calculado 1.18 m/s Calculado 1.18 m/s Cample -Agua callente, COBRE-012: Calculado 1.18 m/s Calculado 1.18 m/s Canple	-N5:	Calculado: 18.2 m.c.a. Cumple
Velocidad minima: Agua caliente: COBRE-012: Velocidad máxima: Agua caliente, COBRE-012: Velocidad máxima: Agua caliente, COBRE-012: Se cumplen todas las comprobaciones	Presión máxima: -N5:	Máximo: 50 m.c.a. Calculado: 18.2 m.c.a. Cumple
Velocidad máxima: Mikiximo: 2 m/s -Agua caliente, COBRE-012: Calculado: 1.18 m/s Cumple Se cumplen todas las comprobaciones	Velocidad mínima: -Agua caliente, COBRE-Ø12:	Minimo: 0.5 m/s Calculado: 1.18 m/s Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones	Velocidad máxima: -Agua caliente, COBRE-Ø12:	Máximo: 2 m/s Calculado: 1.18 m/s Cumple
	Se cumplen todas las co	mprobaciones
	Se cumplen todas las co	riprobaciones

Entrando en el menú **Cálculo>Resultados y dimensionar**, y pinchando seguidamente sobre una tubería, el programa facilitará un listado de los diámetros válidos y no válidos (Fig. 50). Si se desea cambiar el diámetro de tubería, bastará con seleccionarlo y pulsar **Aceptar**.

Recuerde que el criterio del programa para seleccionar un diámetro determinado dentro de los válidos es el de ajustarse todo lo posible a la velocidad óptima del agua introducida en **Obra>Opciones.** 



Fig. 50

#### 5.6. Obtención de listados y planos

En último término, se procederá a generar los listados y planos de la obra:

 Pulse en el menú Archivo>Imprimir>Listados de la obra y acepte los capítulos que se van a mostrar (Fig. 51).



 Hecho esto, se genera un listado de cálculos y mediciones, el cual puede ser exportado a WORD (RTF, HTML y TXT) o a formato PDF, pulsando el icono Exportar.

20 Listado		
🚺 Vista preliminar 🛠 Configu	ración 🎲 Imprimir 🏘 Buscar	😭 Exportar 🔹 👫 Cerra
	Listado	·
Nombre Obra: ejemplo	LISIAUU	Fecha:19/12/06
	ÍNDICE	
	NOCE	_
	1DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS	
	2-DATOS DE OBRA	
	3BIBLIOTECAS	
	4MONTANTES	
	5TUBERIAS	
	6NUDOS	
	7ELEMENTOS	
	8MEDICIÓN	
	8.1 Montantes	
	8.2 Grupos 8.3 Totales	
1 DATOS DE	GRUPOS Y PLANTAS	
	Planta Altura Cotas Grupos (Fontaneria)	
	Cubierta 0.00 6.00 Cubierta	
	Planta I (p.ou) Planta I	

 Pulse en el menú Archivo>Imprimir>Planos de la obra, de forma que aparezca la ventana Selección de planos.

🏫 Seleccio	ín de planos			?- 🗆 🔀
🖻 💋 🗋	) 🖻			
Dibujar	Recursos de edición	Tipo de plano	con cuadro	Periférico
			_	
Aceptar	Ca	ijetín Grabar Cap	as	Cancelar
		Fig. 53		

En la ventana **Edición del plano** es posible: cambiar la escala; activar o desactivar las tablas de símbolos y la vista 3D; activar o desactivar los textos que se desean visualizar en el plano; y escoger el tamaño de los textos.

Pulse el primer icono Añadir nuevo elemento a la lista y acepte la edición del plano:



Fig. 52

٠ Seleccione como periférico de salida DWG en la columna correspondiente y pulse Aceptar.

Dibujar	Recursos de edición	Tipo de p	con cuadro	Periférico	
•	✓	Fontanería	•	DWG	

• Aparecerá la ventana Composición de planos con su respectiva escala.

• Pulse el icono 🖄 Detalle de un dibujo (Fig. 56) y, a continuación, pulse sobre el interior de los diferentes planos para observarlos.

1 2 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	fanos Dibujos	
(1)A3 []	) Z   ∲ ≫   🛙 🖬 🖬 🖬 🗛 ≥   №	Petiférice 🔃
(1)A3 Srupo Planta primera (2)A3	ଝେଇ୍ଝ୍ରିଏଇ ଁ	
		(1)A3
Grupo Planta baja		(2)>3

Fig. 57

Estos planos se pueden importar a DWG, puesto que fue el tipo de periférico seleccionado anteriormente. Para ello, debe entrar en el menú Planos>Imprimir>Imprimir todos y escribir el prefijo correspondiente a los ficheros (Fig. 58). Los ficheros se guardarán en el directorio C:\CYPE Ingenieros\Planos en DWG\Instalaciones del edificio\, para su posterior uso.

🚵 Nombres de ficheros 🛛 🔀
Directorio:C:\CYPE Ingenieros\Planos en DWG\Instalaciones de edificios\ejemplo
Prefijo ejemplo Comenzando por 0
Desde: ejemplo0.DWG
Hasta: ejemplo1.DWG
Aceptar Cancelar

Fig. 58

(Fig. 56), en donde el programa habrá seleccionado los formatos necesarios para dar cabida a cada plano ?-





Periférico DWG