

Software para Arquitetura, Engenharia e Construção

# **CYPETHERM HYGRO** Exemplo prático

Manual do utilizador

#### CYPETHERM HYGRO – Exemplo prático Manual do utilizador

IMPORTANTE: ESTE TEXTO REQUER A SUA ATENÇÃO E A SUA LEITURA

A informação contida neste documento é propriedade da CYPE Ingenieros, S.A. e nenhuma parte dela pode ser reproduzida ou transferida sob nenhum conceito, de nenhuma forma e por nenhum meio, quer seja electrónico ou mecânico, sem a prévia autorização escrita da CYPE Ingenieros, S.A.

Este documento e a informação nele contida são parte integrante da documentação que acompanha a Licença de Utilização dos programas informáticos da CYPE Ingenieros, S.A. e da qual são inseparáveis. Por conseguinte, está protegida pelas mesmas condições e deveres. Não esqueça que deverá ler, compreender e aceitar o Contrato de Licença de Utilização do software, do qual esta documentação é parte, antes de utilizar qualquer componente do produto. Se NÃO aceitar os termos do Contrato de Licença de Utilização, devolva imediatamente o software e todos os elementos que o acompanham ao local onde o adquiriu, para obter um reembolso total.

Este manual corresponde à versão do software denominada pela CYPE Ingenieros, S.A. como CYPETHERM HYGRO. A informação contida neste documento descreve substancialmente as características e métodos de manuseamento do programa ou programas informáticos que acompanha. O software que este documento acompanha pode ser submetido a modificações sem prévio aviso.

Para seu interesse, a CYPE Ingenieros, S.A. dispõe de outros serviços, entre os quais se encontra o de Atualizações, que lhe permitirá adquirir as últimas versões do software e a documentação que o acompanha. Se tiver dúvidas relativamente a este texto ou ao Contrato de Licença de Utilização do software, pode dirigir-se ao seu Distribuidor Autorizado Top-Informática, Lda., na direção:

Rua Comendador Santos da Cunha, 304 4700-026 Braga Tel: 00 351 253 20 94 30 http://www.topinformatica.pt

Elaborado pela Top-Informática, Lda. para a © CYPE Ingenieros, S.A. Maio 2017

Windows® é marca registada de Microsoft Corporation®

# Índice

1. Ajudas	6
1.1. Ajudas no ecrã	6
1.2. Documentação	6
1.3. Perguntas e respostas	6
2. Menus	7
2.1. Arquivo	7
2.2. Barra de ferramentas	
3. Desenvolvimento do programa	10
4. Exemplo Prático	
4.1. Introdução	10
4.2. Descrição da obra	10
4.3. Introdução dos dados	

# Nota prévia

Devido à implementação de novas funcionalidades e melhorias no CYPETHERM HYGRO, é possível que pontualmente surjam imagens ou textos que não correspondam à versão atual. Em caso de dúvida consulte a Assistência Técnica em <u>https://www.topinformatica.pt/</u>.

#### CYPETHERM HYGRO – Exemplo prático Manual do utilizador

### Apresentação

CYPETHERM HYGRO é uma aplicação de manuseamento simples, que permite calcular o fator de resistência superficial interior tendo em conta a humidade superficial crítica e a condensação intersticial em elementos construtivos, com base no comportamento higrotérmico dos materiais e produtos de edificação, e conforme a metodologia de cálculo da norma ISO 13788:2012.

O CYPETHERM HYGRO funciona como programa independente e integrado nos programas CYPETHERM REH, CYPETHERM RECS Plus e CYPETHERM EPlus.

Entre as principais características do CYPETHERM HYGRO destacam-se: Bibliotecas e catálogos de materiais; Cálculo conforme a norma EN ISO 13788; Resultados relativos à condensação superficial e intersticial, bem como apresentação gráfica de quantidades de água saturada/evaporada acumulada nas interfaces.

Este manual proporciona uma descrição sucinta exemplificativa da introdução de dados a efetuar e um exemplo prático, de forma a facilitar a iniciação no programa.

6

# 1. Ajudas

### 1.1. Ajudas no ecrã

Os programas da CYPE dispõem de ajudas no ecrã, através das quais o utilizador pode obter diretamente informação sobre os comandos e funções.

## 1.2. Documentação

Pode-se consultar e imprimir a documentação do programa, na barra de ferramentas através da opção Ajuda

Na página <u>http://www.topinformatica.pt</u>, em <u>FORMAÇÃO WEBINAR> MANUAIS DO UTILIZADOR</u>, encontrase o manual do utilizador do programa.

### 1.3. Perguntas e respostas

Na página <u>http://www.topinformatica.pt</u>, em <u>SUPORTE ÁREA TÉCNICA> FAQ</u>, encontram-se esclarecimentos adicionais resultantes de consultas prestadas pela Assistência Técnica.

7

# 2. Menus

### 2.1. Arquivo



O menu **Arquivo**, permite efetuar operações de manutenção de ficheiros de obra, impressão e gestão da licença eletrónica. Apresenta-se seguidamente uma breve descrição dos comandos disponíveis.

#### Novo

Ao premir este botão abre-se um diálogo para a criação de um ficheiro. Deve-se escrever um nome e uma descrição do mesmo. Se premir **Pastas** pode colocar o novo ficheiro na pasta que desejar.

#### Gestão arquivos

Permite abrir um ficheiro, criar um novo, copiar, apagar, procurar, comprimir, descomprimir, enviar e partilhar ficheiros de obras.

À esquerda pode ver-se a árvore de pastas do Windows; à direita vem-se todos os ficheiros que estiverem dentro da pasta selecionada.

Pode-se trabalhar em qualquer unidade de disco e ordenar os ficheiros da lista da pasta atual por nome, descrição ou data. Para isso, deve-se premir em Obra, Descrição, Versão ou Data, segundo o critério de ordenação que se deseje estabelecer. Na parte superior da janela podem-se ver as seguintes ferramentas:

# V

Abir Abrir. Serve para aceder ao ficheiro selecionado. Esta opção desativa-se quando o ficheiro está protegido contra escrita.

### $\square$

**Novo** Novo. Ao premir este botão abre-se um diálogo para a criação de um ficheiro. Deve-se escrever um nome e uma descrição do mesmo. Se premir **Pastas** pode-se colocar o novo ficheiro na pasta que desejar.

# D

Copiar Copiar. Com esta opção pode-se duplicar o ficheiro atual em qualquer outra pasta ou unidade de disco. Se modificar o nome da cópia, pode ficar guardado na mesma pasta.

## 0

Apagar Apagar. Elimina o ficheiro selecionado e envia para a reciclagem, o ficheiro que aparece destacado na lista de ficheiros. Se premir esta opção, o programa emitirá uma mensagem de confirmação.

### M





**Comprimir**. Permite a compressão da obra selecionada num ficheiro em formato CYP.

8

Descomprimir Descomprimir. Permite descomprimir uma obra comprimida, para posteriormente ser possível abrir.

Enviar Enviar. Serve para enviar por correio eletrónica uma obra comprimida.

Para enviar a obra para Assistência Técnica, vá a SUPORTE ÁREA TÉCNICA> ASSISTÊNCIA TÉCNICA em <u>www.topinformatica.pt</u>.

# ۲<u>ٿ</u>

Partilhar. Serve para partilhar a obra comprimida em formato CYP (próprio da CYPE Ingenieros) através de internet. A obra será publicada num servidor e estará acessível por terceiros através de uma hiperligação privada. Portanto, só as pessoas que conheçam a referida hiperligação terão acesso à obra.



Exemplos Exemplos. Premindo este botão surgem obras exemplo, que poderão ser abertas, calculadas e verificadas.

### Guardar

Permite gravar a obra em curso.

#### Guardar como

Permite gravar a obra em curso com outro nome, ou com o mesmo, mas noutra pasta.

#### Descrição da obra

Ao premir este botão abre-se um diálogo para alterar a descrição da obra.

#### Arquivos recentes

Esta opção permite aceder aos últimos ficheiros de obras.

#### Utilizar licença eletrónica

Permite a ativação da licença eletrónica caso a possua.

#### Administrar licença eletrónica

Permite administrar a licença eletrónica caso a possua.

#### Sair

Abandonar o programa.

### 2.2. Barra de ferramentas



Fig. 2.2



Permite definir as condições exteriores e interiores, como a temperatura, humidade e altitude. Os mesmos podem ser definidos através de valores mensais ou contante.

Manual do utilizador

9

Condições exteriores												
Valores mensais $~\sim~$	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura (°C)	2	5	8	10	13	15	18	19	17	13	10	8
Humidade relativa (%)	92	88	85	80	78	80	82	84	87	89	91	92
Altitude	200	m										
Condições interiores												
Valor constante												
Temperatura	20	°C										
Humidade interior cor	⊖ Ta	axa de produçã	o de humidade	e								
Humidade relativa	55	%										

Fig. 2.3

# Elemento construtivo

Permite definir a constituição por camadas do elemento construtivo.

Ele	ement	o construtivo						
Res	istência	superficial exterior, R <sub>se</sub>	0.04 m <sup>2</sup> -K/W Humidade sup	erficial interior crítica,	Фsi,cr		0.8	-
Res	istência	superficial interior, R <sub>si</sub>	0.13 m <sup>2</sup> -K/W Resistência su	perficial interior (ISO 1	3788), R <sub>ai</sub>		0.25 m <sup>2</sup> ·K/W	
	∞ (	🖻 🔐 🎭 🖻 💋 🗈 🛊 🦊						
		Referência	Тіро	Espessura (cm)	Resistência	a térmica	μ	Sd (m)
1.		Reboco tradicional	Sólida	2	Condutibilidade	1.3 W/m·K	1	0.02
2.		Tijolo cerâmico furado (11 cm)	Sólida	11	Condutibilidade	0.407 W/m·K	1	0.11
3.		Ar	Caixa de ar	3	Resistência térmica	0.4 m <sup>2</sup> ·K/W		0.01
4.		Poliestireno extrudido (XPS)	Sólida	5	Condutibilidade	0.037 W/m·K	1	0.05
5.		Tijolo cerâmico furado (11 cm)	Sólida	11	Condutibilidade	0.407 W/m·K	1	0.11
6.		Reboco tradicional	Sólida	2	Condutibilidade	1.3 W/m·K	1	0.02



# Listagem de cálculo

Permite gerar a listagem com o cálculo e verificações relativas à condensação superficial e intersticial.

É possível imprimir diretamente para um periférico ou exportar para ficheiro em diversos formatos.

ÍNDICE
1RESULTADOS DO CÁLCULO DE CONDENSAÇÕES 1.1 <u>Condensação superficial</u> 1.2 <u>Condensação intersticial</u>
2 CONDIÇÕES HIGROTÉRMICAS DE CÁLCULO
3DESCRIÇÃO DO ELEMENTO CONSTRUTIVO
4 <u>CÁLCULO DO FACTOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR NECESSÁRIO</u> PARA EVITAR A HUMIDADE SUPERFICIAL CRÍTICA
5 <u>CÁLCULO DE CONDENSAÇÕES INTERSTICIAIS</u>
6REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS CONDENSAÇÕES INTERSTICIAIS PREVISTAS

# 3. Desenvolvimento do programa

A introdução de dados processa-se de forma muito simples.

Apresenta-se resumidamente a sucessão de introdução de dados:

- Criação da obra. Definição do nome e descrição da obra.
- Localização. Introdução dos dados relativos às condições exteriores e interiores.
- Elemento construtivo. Introdução da solução construtiva.
- Listagem de cálculo. Geração do relatório de cálculo.

# 4. Exemplo Prático

### 4.1. Introdução

Descreve-se a seguir um exemplo prático de iniciação ao CYPETHERM HYGRO com os seguintes objetivos:

- Dar a conhecer comandos e ferramentas do programa.
- Cálculo e análise de resultados.

O ficheiro deste exemplo prático está incluído no programa. Para ter acesso deverá fazer o seguinte:

- Entre no programa.
- Prima no menu Arquivo> Gestão arquivos. Abre-se a janela Gestão arquivos.
- Prima sobre o botão 🛱 Exemplos.
- É gerado o exemplo Parede exterior. Se pretender consultar o exemplo poderá fazê-lo premindo DAbrir.

Aconselha-se em termos práticos, a criação de cópias de segurança das obras que possui ou que ainda se encontram numa fase de introdução de dados.

### 4.2. Descrição da obra

Trata-se de uma parede exterior dupla de tijolo cerâmico furado com isolamento na caixa de ar, que será sujeita à verificação de ocorrência de condensações superficiais e intersticiais.

### 4.3. Introdução dos dados

Siga este processo para criar a obra:

• Prima sobre Arquivo> Novo. Na janela que se abre introduza o nome para a obra.

Nome da obra		
C:\CYPE Ingenie	ros\Projectos\CYPETHERM HYGRO\	Pastas
Nome do ficheiro	Parede exterior	.cnd
Descrição		
Exemplo prático		

Fig. 4.1

• Prima Aceitar.

É necessário definir agora os dados relativos à localização.

- Em Condições exteriores, prima sobre Valor constante, e selecione Valores mensais.
- Coloque os seguintes valores de temperatura, humidade e altitude, de acordo com a figura seguinte. Para os introduzir basta premir sobre os mesmos.

Condições exteriores												
Valores mensais	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Temperatura (°C)	2	5	8	10	13	15	18	19	17	13	10	8
Humidade relativa (%)	<b>92</b>	88	85	80	78	80	82	84	87	89	91	92
Altitude	200	m										

Fig. 4.2

• Relativamente às Condições interiores, mantém-se os dados por defeito.

Condições interiores				
Valor constante				
Temperatura	20	°C		
Humidade interior	conhe	ecida	O Classe de higrometria interior	🔿 Taxa de produção de humidade
Humidade relativa	55	%		

Fig. 4.3

- Prima no ícone Elemento construtivo.
- Para definir as resistências e humidade superficial, prima no ícone < Disposição do elemento.
- Selecione as opções da figura seguinte e prima Aceitar.

👔 Disposição d	lo elemento	×					
Disposição do ele							
É uma pare	E uma parede interior em contracto com um espaço não habitável						
Humidade superfi	Humidade superficial interior crítica						
<ul> <li>Dimensionamento para prevenir a corrosão</li> </ul>							
Acetar							



Prossegue-se com a definição das camadas que compõem a solução construtiva.

- Selecione Gessos (estuques) e argamassas e de seguida Argamassa e reboco tradicional.
- Prima Aceitar.

- Altere o nome da camada para Reboco tradicional, premindo sobre o mesmo.
- Prima em 🚥 Materiais da biblioteca LNEC.
- Selecione Alvenaria e Tijolo cerâmico furado (11 cm).
- Prima Aceitar.
- Prima em 🚥 Materiais da biblioteca LNEC.
- Selecione Vidros/Gases/Água e Ar.
- Prima Aceitar.
- Pretende-se alterar o tipo de camada relativo ao material Ar, prima sobre a opção Sólida e altere para Caixa de ar.
- Altere a espessura da camada Ar para 3 cm.
- Prima em 

   Materiais da biblioteca LNEC.
- Selecione Isolantes e Poliestireno extrudido XPS.
- Prima Aceitar.
- Prima sobre a referência da camada Tijolo cerâmico furado (11 cm) para a selecionar e prima em 
   Copia a camada selecionada para a duplicar.
- Prima sobre a referência da camada Reboco tradicional para a selecionar e prima em <sup>1</sup> Copia a camada selecionada para a duplicar.

O aspeto final será de acordo com a figura seguinte.

Res	istência :	superficial exterior, R <sub>se</sub>	0.04 m <sup>2</sup> ·K/W Humidade super	ficial interior crític	Cā, φ <sub>si,cr</sub>		0.8	+
Res	istência	superficial interior, R <sub>si</sub>	0.13 m <sup>2</sup> ·K/W Resistência sup	erficial interior (ISC	O 13788), R <sub>si</sub>		0.25 m²·K/W	1
0	i 🗠 🏚	🖻 🛃 💩 🖻 💋 🗋 🕇 🖊						
		Referência	Тіро	Espessura (cm)	Resistência	Resistência térmica		
1.		Reboco tradicional	Sólida	2	Condutibilidade	1.3 W/m·K	1	0.02
2.		Tijolo cerâmico furado (11 cm)	Sólida	11	Condutibilidade	0.407 W/m·K	1	0.11
3.		Ar	Caixa de ar	3	Resistência térmica	0.4 m <sup>2</sup> ·K/W		0.01
4.		Poliestireno extrudido (XPS)	Sólida	5	Condutibilidade	0.037 W/m·K	1	0.05
5.		Tijolo cerâmico furado (11 cm)	Sólida	11	Condutibilidade	0.407 W/m·K	1	0.11
6.		Reboco tradicional	Sólida	2	Condutibilidade	1.3 W/m·K	1	0.02

Fig. 4.5

Prossegue-se com o cálculo e geração da respetiva listagem.

• Prima no ícone Listagem de cálculo.

CYPETHERM HYGRO - v2017.k - [C:\\Parede exterior.cnd]	-		×
<u>Arquivo</u> <u>C</u> onfiguração Ajuda			
Localização Emerito Esticulo	V <sup>E</sup>		$\mathbf{T}_{t}$
🗈 Vata preliminar 🍪 Configuração 🛆 Imprimir 🏟 Procurar < >	Partilha	ar 🔂 E	xportar 👻
ÍNDICE			^
<ol> <li>1 <u>RESULTADOS DO CÁLCULO DE CONDENSAÇÕES</u> <ol> <li>1.1 <u>Condensação superficial</u></li> <li>1.2 <u>Condensação intersticial</u></li> </ol> </li> <li>2 <u>CONDIÇÕES HIGROTÉRMICAS DE CÁLCULO</u></li> <li>3 <u>DESCRIÇÃO DO ELEMENTO CONSTRUTIVO</u></li> <li>4 <u>CÁLCULO DO FACTOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR NECESSÁRIO PARA EVITAR A HUMIDADE SUPERFICIAL CRÍTICA</u></li> <li>5 <u>CÁLCULO DE CONDENSAÇÕES INTERSTICIAIS</u></li> <li>6 <u>REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DAS CONDENSAÇÕES INTERSTICIAIS PREVISTAS</u></li> </ol>			
<b>1 RESULTADOS DO CÁLCULO DE CONDENSAÇÕES</b> <b>1.1 Condensação superficial</b> $f_{Rsi} = 0.900 \ge f_{Rsi,min} = 0.746$ O elemento construtivo não apresenta condensações superficiais. <i>orde:</i> $f_{Rsi}$ : Factor de resistência superficial interior, calculado como (1 - U·R <sub>si</sub> ), em que U = 0.401 W/m <sup>2</sup> ·K e R <sub>si</sub> = 0.25 m <sup>2</sup> ·K/W.			~

Fig. 4.6

Nesta listagem é possível visualizar os dados de entrada e resultados de cálculo relativos às verificações sobre a formação de condensações superficiais e intersticiais, segundo a EN ISO 13788:2012.

Esta listagem pode ser impressa diretamente para um periférico ou exportada para ficheiro em diversos formatos.