CYPEPLUMBING Water Systems – Manuel de l'utilisateur

INTRODUCTION	2
AIDES	3
Aides sur l'écran	3
Documentation	3
MENUS	3
Ouvrir	3
Projet	6
Approvisionnement en eau	7
Production d'E.C.S.	10
Consommations	11
Tuyauteries	11
Étiquette	12
Édition	13
Calcul	15
Vue 3D	16
Modèle BIM	17
Niveaux	17
Barres d'outils	18
FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL	18
BIM – Building Information Model - Flux de travail Open BIM	19
"BIMserver.center". Solutions d'hébergement BIM pour les projets	20
Démarrage du projet BIM	21
Actualisation du modèle BIM dans les applications spécialisées	21
Exportation des fichiers IFC dans le projet BIM	21
Consolidation du modèle BIM	22
Exemple pratique	22
Introduction	22
Description de l'ouvrage	22
Création du modèle BIM architectural	22
Introduction des données	24
Calcul	55
Modification et mise à jour du modèle BIM	56
Récapitulatifs	60
Plans	61
Exporter au format BC3	64
Exporter vers le modèle BIM	66

INTRODUCTION

CYPEPLUMBING Water Systems est un logiciel qui permet la conception et le calcul d'installations complètes ou partielles d'approvisionnement en eau potable. Il est intégré dans le flux de travail Open BIM, via le format standard IFC qui contient l'information d'un modèle BIM préalablement défini. De plus, CYPEPLUMBING Water Systems vérifie les caractéristiques suivantes:

Il importe les modèles géométriques, en incluant les locaux à partir de fichiers au format IFC4 générés par les logiciels de CAD/BIM comme IFC Builder (application gratuite de CYPE), Allplan®, Archicad® ou Revit®.

Il exporte via un fichier IFC, l'information de toute l'installation pour qu'elle puisse être introduite dans les autres logiciels qui travaillent avec le flux de travail Open BIM.

Il dispose de catalogues de matériaux complètement configurables.

Après avoir réalisé le calcul hydraulique, le logiciel affiche sur l'écran l'information sur les vérifications et indique les erreurs résultantes.

Il réalise la génération des récapitulatifs, des résultats et des vérifications.

Il génère les plans détaillés de l'installation avec la possibilité de les imprimer en les envoyant directement vers un dispositif périphérique ou de les exporter sous divers formats.

Il génère le métré présenté dans le récapitulatif des matériaux à partir des données introduites. Ce métré est réalisé après l'exportation au format BC3. Le fichier exporté peut être importé ultérieurement dans les logiciels de gestion d'ouvrage (CYPEPROJECT) d'où il pourra réaliser le budget.

Ce manuel présente une brève description des différentes fonctionnalités du logiciel, pour sa lecture, nous vous invitons à cliquer sur 'Exemple' pour importer un ouvrage exemple.

AIDES Aides sur l'écran

Les logiciels de CYPE disposent d'outils d'aide sur l'écran, à travers lesquels l'utilisateur peut obtenir directement du logiciel l'information nécessaire sur le fonctionnement des menus, les boîtes de dialogues et leurs options. Ces aides sont obtenues avec la touche F1, ou les icônes 🕑 et 🚇.

Documentation

La documentation du logiciel peut être consulté et imprimé sur la barre d'outils à travers l'option Aide 4.

MENUS

Dans ce chapitre sont présentées les fonctions du logiciel CYPEPLUMBING Water Systems.

Ouvrir



La figure présente le menu **Ouvrir** du logiciel CYPEPLUMBING Water Systems, auquel on accède en cliquant sur l'icône du logiciel dans le coin en haut à gauche de l'écran. Il permet d'effectuer les opérations de maintenance des fichiers de l'ouvrage, d'impression et de gestion de la licence électronique. Par la suite, une brève description des commandes disponibles est présentée.

Nouveau

En cliquant sur cette option, une boîte de dialogue s'ouvre pour la création d'un fichier. Vous devez introduire le nom et une brève description du fichier. Si vous cliquez sur **Parcourir** vous pourrez placer le nouveau fichier dans le dossier que vous voudrez.

Ouvrir

Permet d'ouvrir un fichier, d'en créer un nouveau, de copier, de supprimer, de chercher, de compresser, de décompresser, d'envoyer, de partager et de sélectionner des exemples d'ouvrages.

Sur la partie gauche se trouve l'arborescence de Windows; sur la droite se trouvent tous les fichiers de la liste du dossier actuel rangés par nom, par description ou par date. Pour les ordonner, cliquez soit sur Ouvrage, soit sur Description soit sur Date, selon le critère que vous voulez établir. Dans la partie supérieure de la fenêtre peuvent apparaître les outils suivants:



Ouvrir. Sert à accéder au fichier sélectionné. Cette option est désactivée quand le fichier est protégé contre l'écriture.



Nouveau. En cliquant sur cette option, une boîte de dialogue s'ouvre pour la création d'un fichier. Vous devez introduire le nom et une brève description de ce fichier. Si vous cliquez sur Parcourir, vous pourrez placer le nouveau fichier dans le dossier que vous voudrez.



Copier. Avec cette option yous pouvez dupliquer le fichier actuel dans n'importe quel autre dossier ou unité de disque. Si vous modifiez le nom de la copie, vous pourrez la garder dans le même dossier.



Effacer. Supprime le fichier sélectionné, surligné dans la liste des fichiers, en l'envoyant à la corbeille. Si vous cliquez sur cette option, le logiciel émettra un message de confirmation.



Chercher. Permet la recherche des ouvrages par mots clés.



Compresser. Permet la compression de l'ouvrage sélectionné en un fichier au format CYP.



Décompresser. Permet de décompresser un ouvrage compressé pour l'ouvrir ultérieurement.

\mathbb{Z}	
Envoye	

Envoyer. Sert à envoyer par courrier électronique un ouvrage compressé. Pour envoyer l'ouvrage au service de Support Technique, suivez les instructions et utilisez les adresses email indiquées sur CYPE > français > services > support technique.

Partager

Partager. Sert à partager l'ouvrage compressé au format CYP (exclusivité de CYPE Ingenieros) sur internet. L'ouvrage sera publié sur un serveur et sera accessible par un tiers via un hyperlien privé. Par conséquent, seules les personnes qui connaissent l'hyperlien cité auront accès à l'ouvrage.



Exemples. En cliquant sur cette icône, les ouvrages exemples qui peuvent être ouverts, calculés et vérifiés sont décompressés. Exemples

Enregistrer

Permet de sauvegarder l'ouvrage en cours.

Enregistrer sous

Permet de sauvegarder l'ouvrage en cours sous un autre nom, ou avec le même, mais dans un autre dossier.

Description de l'ouvrage

En cliquant sur cette option, une boîte de dialogue s'ouvre pour changer la description de l'ouvrage.

Récapitulatifs

Permet d'obtenir les récapitulatifs du logiciel.

Plans

Permet d'obtenir les plans des schémas de tuyauteries et les schémas des installations.

Exporter

Permet d'exporter l'ouvrage vers un fichier d'extension BC3, pour l'importer ultérieurement sur CYPEPROJECT ou un logiciel de métrés et de chiffrage d'ouvrage.

Derniers fichiers

Cette option permet d'accéder aux derniers fichiers des ouvrages.

Utiliser Licence Électronique

Permet l'activation de la licence électronique si vous la possédez.

Administrer la Licence Électronique

Permet d'administrer la licence électronique si vous la possédez.

Quitter

Fermer le logiciel.

Projet

Options générales [®]

Permet de définir les options de plans et de calcul, de sélectionner les matériaux et les équipements, ainsi que de définir les options de dimensionnement et les vérifications à réaliser. Il est possible d'importer des configurations de normes prédéfinies et de réaliser des configurations personnalisées.



Fig. 2

Options de dimensionnement 🖆

Avec cette fonction il est possible de créer des options de dimensionnement alternatives à celles définies dans 'Options de dimensionnement et vérifications à réaliser', dans 'Options générales'.

Avec l'installation calculée avec les paramètres initiaux, les nouvelles options de dimensionnement et de vérification peuvent être attribuées de manière générale à tous les éléments de l'installation, au moyen de cette fonction. Il est nécessaire d'ajouter au préalable une vérification générale dans les options générales, pour qu'elle puisse être attribuée comme option de dimensionnement et qu'elle habilite la fonction.



Options de dimensionnement	×		
• Vitesse maximale dans les tuyauteries 2m/s			
Convertit les valeurs maximales de la vitesse du fluide dans les tuyaux horiz vertical à $2m/s$	ontal et		
Tuyau horizontal Tuyau vertical			
Vitesse maximale	2 m/s		
Sélection d'éléments	Ø		
Accepter	Annuler		

Approvisionnement en eau

Point de branchement δ^{res}

Permet d'introduire le branchement au réseau d'approvisionnement en eau conformément à ce qui est défini dans les options générales, en pouvant attribuer une référence et configurer la disposition 3D (cote initiale). Il est également possible de réaliser les vérifications des valeurs calculées de débit et de pression disponibles en relation avec les valeurs disponibles sur le réseau public définies par l'utilisateur.

Point de	branchement X					
Référence	<u></u>					
Référence du branchement	Référence du branchement					
Point de branchement						
Point de branchement enterré d'ap	provisionnement en eau potable					
Données générales	Vérifications					
Débit 0.23 l/s 🔒 Pression 1.00 mCE 🔒 Réseau public	ll n'y a pas de vérifications à réaliser					
Disposition 3D Cote initiale 0.000 m 🏠						
Étiquette	✓ Consulter les vérifications					
Accepter	Annuler					

Compteur -

Permet d'introduire la pré-installation du compteur et de la batterie de compteur conformément à ce qui est défini dans les options générales, en leur assignant une référence.

Compteur	×
Référence	1
Référence du compteur	
Eau froide Eau froide Eau Eau	
Pré-installation du compteur O Batterie de compteur	compteurs
Pré-installation du compteur d'eau	
Données générales	
Pression d'entrée	1.00 mCE 🔒
Longueur	0.850 m
Étiquette	
Accepter	Annuler

Fig. 6

Accessoire 🖛

Permet d'introduire des accessoires (clés ou vannes) conformément à ce qui est défini dans les options générales, en leur assignant une référence.

Accessoire X			
Référence 2			
Référence de l'accessoire			
Eau froide Eau chaude			
Vanne d'arrivée Vanne de coupure			
○ Clé de services généraux			
◯ Robinet après compteur			
○ Vanne dans salle humide			
La vanne d'arrivée servira à interrompre l'approvisionnement du bâtiment et sera située dans la propriété, dans une zone commune, accessible pour sa manipulation et signalée de façon adéquate pour permettre son identification. Si vous disposez d'armoire ou de regard d'arrivée, vous devrez la loger à l'intérieur.			
Données générales			
Conditions de fonctionnement spécifiques			
Diamètre 32.0 mm 🔒			
Débit 0.23 l/s 🔒			
Pression 1.00 mCE 🔒			
Perte de charge localisée			
Disposition 3D			
Cote initiale 0.000 m 🐪			
Étiquette			
	1		
	_		
Accepter Annuler			



Réservoir

Permet d'introduire des réservoirs conformément à ce qui est défini dans les options générales, en leur assignant une référence.

Réservoir X				
Référence	<u></u>			
Référence du réservoir				
Réservoir auxiliaire d'alimentation				
Réservoir auxiliaire d'alimentation				
Données générales	Vérifications			
Réservoir Réservoir cylindrique 🗸	Temps estimé de fonctionnement 47 ≥ 15 min ¥			
Dimensions 6501 V				
Capacité: 6501 0.365 m x 1.88 m				
Débit 0.23 l/s 1				
Pression d'entrée 1.00 mCE 🔒				
Pression de sortie 1.00 mCE 🔒				
Disposition 3D				
Cote initiale 0.000 m 🔒				
Étiquette				
	✓ Consulter les vérifications			
Accepter	Annuler			

Fig. 8

Système de pompage

Permet d'introduire des systèmes de pompage conformément à ce qui est défini dans les options générales, en leur assignant une référence.

	Système de pompag	e	×
Référence			1
Référence du système d	de pompage		
Goupe de press	ion		
O Pompe de recircula	ation		
Groupe de pression			
Données générales		Vérifications	
Groupe de pression	Surpresseur à 2 pompes (vit. fixe) $~~{}^{\checkmark}$	Incrément de pression	0≤0 mCE ✔
Courbe	Type 1 🗸		
Débit	0.23 l/s 🔒		
Pression d'entrée	1.00 mCE 🔒		
Pression de sortie	1.00 mCE 🔒		
Disposition 3D			
Cote initiale	0.000 m 🐪		
Étiquette			
		✓ Consulter les vé	rifications
Accepter			Annuler

Fig. 9

Production d'E.C.S.

Production d'E.C.S.

Permet d'introduire des équipements de production d'E.C.S. conformément à ce qui définit dans les options générales, en leur assignant une référence.

Production d'E.C.S. X		
Référence	<u></u>	
Référence de l'équipement de production d'E.C.S.		
Ballon électrique Chauffe-eau instantar	né	
Ballon électrique pour le service d'E.C.S.		
Données générales	Vérifications	
Chauffe-eau à accumulation Ballon électrique	Pression 15 ≤ 15 ≤ 50 mCE ✓	
Dimensions 301 ~		
Capacité: 30 l 0.177 m x 0.586 m		
Débit 0.23 l/s		
Pression 15.00 mCE 🕯		
Disposition 3D		
Cote initiale 0.000 m 🕯		
Étiquette		
	✓ Consulter les vérifications	
Accepter	Annuler	

Fig. 10

Consommations

Consommations

Permet d'introduire des consommations conformément à ce qui est défini dans les options générales.

	Consommat	ions X
Référence de la consommation		
Lave-mains	◯ Lave	linge domestique
Lavabo	Bac	àlaver
Bidet		
Douche		
O Baignoire de moins d'1,40 m		
O Baignoire de 1,40 m ou plus		
○ WC avec chasse d'eau		
O Urinoir avec chasse d'eau		
O Evier domestique		
O Evier industriel		
Référence sur le plan		Lvm
Données générales		Vérifications
Pression d'eau froide	00 mCE Ъ	Pression d'eau froide 10 ≤ 10 ≤ 50 mCE ✔
Pression d'eau chaude 10.	00 mCE 🎦	Pression d'eau chaude 10 ≤ 10 ≤ 50 mCE ✔
Étiquette		
		✓ Consulter les vérifications
Accepter		Annuler

Fig. 11

Tuyauteries Tuyauterie horizontale

Permet d'introduire des tuyauteries horizontales conformément à ce qui est défini dans les options générales, en leur assignant une référence.

Tuyauteries horizontales X				
Référence				1
Référence de la tuyauterie				
Eau froide Cau chaude Rete	our d'eau chaude			
Branchement	O Tuyau d'alimentation	0	Dérivation particulière	O Dérivation de l'appareil
O Branchement (tuyauterie métallique)	O Distributeur principal	0	Dérivation particulière ir	ntérieure
Tuyauterie qui rele l'installationdu bâtment au réseau extérieur d'approvisionnement. (Ditrère pour les tuyauteries themoplastiques et multicouches)				
Données générales			Vérifications	
Référence du matériau	Polypropylène (PP-R)		Données général	es
Diamètre	Ø25 ~	a	Diamètre nominal	25 ≥ 25 mm ¥
Débit brut	0.23 l/s	^	Calcul hydrauliqu	ie
Simultanéité	1.0000	<u>a</u>	Diamètre intérieur	20.4 ≥ 9.1 mm ¥
Pression d'entrée	1.00 mCE	a	Vitesse	0.23 ≤ 1.14 1/8 ♥ 0.5 < 0.7 < 3.5 m/s ♥
Longueur équivalente	3.000 m	<u> </u>		
Tronçon le plus défavorable		-		
Tronçon le plus favorable		<u> </u>		
Disposition 3D				
Cote initiale	0.000 m	`		
Étiquette				
			[✓ Consulter les vérifications
Accepter			L	Annuler

Tuyauterie verticale

Permet d'introduire des tuyauteries verticales conformément à ce qui est défini dans les options générales, en leur assignant une référence.

Tuyauteries vertic	ales X
Référence	<u></u>
Référence de la tuyauterie	
Eau froide	
O Eau chaude	
Montante Dénivelé	
Montante	
Données générales	Vérifications
Référence du matériau Polyéthylène réticulé (PE-X)	Calcul hydraulique
Diamètre Ø16 V	Diamètre intérieur 12.4 ≥ 9.1 mm ¥
Débit brut 0.23 l/s	Débit 0.23 ≤ 0.42 l/s ✓
Simultanéité 1.0000	Vitesse 0.5 ≤ 1.9 ≤ 3.5 m/s ¥
Pression d'entrée 1.00 mCE 1	
Longueur équivalente 3.000 m	
Tronçon le plus défavorable	
Tronçon le plus favorable	•
Disposition 3D	
Cote initiale 0.000 m 🔶 🦷	
Cote finale 0.000 m 7	
Éliquette	
	✓ Consulter les vérifications
Accepter	Annuler

Fig. 13

Insérer un point I

Permet d'insérer un point dans des tuyauteries horizontales.

Unir éléments 🍈

Permet d'unir des tuyauteries horizontales avec le même alignement.

Étiquette

Déplacer étiquette

Permet de déplacer l'étiquette (information) conformément aux tuyauteries, aux éléments et aux consommations.

Saisir ou quitter la ligne de référence de l'étiquette

Permet de saisir ou de quitter la ligne de référence de l'étiquette.



Permet d'afficher ou de masquer l'étiquette.

Tourner l'étiquette 🖾

Permet de tourner l'étiquette de texte sur le niveau.

Édition

Éditer 🖉

Permet de modifier la sélection des éléments suivants : consommation, point de branchement au réseau public, compteur, accessoire, réservoir, système de pompage, tuyauterie horizontale et tuyauterie verticale.

Déplacer

Permet de déplacer les éléments introduits dans la vue en plan.

Illuminer en 3D 🔊

Permet de sélectionner un élément ou un groupe d'éléments dans le niveau et faire en sorte qu'ils soient facilement identifiables dans la vue 3D en les marquant en couleur orange.

Effacer 🖉

Permet d'effacer les éléments suivants: consommation, point de branchement au réseau public, compteur, accessoire, réservoir, système de pompage, tuyauterie horizontale et tuyauterie verticale.

Tourner 💂

Permet de tourner les éléments introduits dans la vue en plan.

Mesurer les longueurs sur le plan 🚞

Permet de mesurer des longueurs dans la vue en plan. Si un contour fermé est sélectionné, cela mesure aussi sa surface.

Copier

Permet de copier les éléments introduits dans la vue en plan.

Tourner 📿

Permet de tourner un groupe d'éléments. L'utilisateur doit faire un clic gauche 🔊 pour sélectionner les éléments souhaités et faire un clic droit 🕉 pour valider la sélection effectuée. Ensuite, vous devez faire de nouveau un clic gauche 🔊 sur le point de l'écran où vous voulez réaliser la rotation.

Copier sur un autre plan de niveau 🤗

Permet de copier les éléments suivants d'un niveau vers un ou plusieurs autres niveaux: consommation, production d'E.C.S., point de branchement, compteur, accessoire, réservoir, système de pompage, tuyauterie horizontale et tuyauterie verticale.



Permet de copier d'une tuyauterie à l'autre les caractéristiques principales ; notamment, le critère (type de tuyauterie), les dimensions et la côte.

Symétrie (copier)

Permet de copier et de coller avec une symétrie par rapport à un axe l'installation complète du niveau ou les parties que vous sélectionnez. L'utilisateur doit faire un clic gauche 🏷 pour sélectionner les éléments désirés et, immédiatement après, faire un clic droit 🔊 pour valider la sélection réalisée. Finalement, faites un clic gauche 🌂 sur les deux points qui définissent l'axe de symétrie.

Gestion des calques sur les plans 🧐

Permet d'activer ou de désactiver les calques de la tuyauterie d'eau froide, d'eau chaude, de retour d'eau chaude et des locaux.

Déplacer 🍄

Permet de déplacer un groupe d'éléments. L'utilisateur doit faire un clic gauche 🌂 pour sélectionner les éléments désirés et, immédiatement après, faire un clic droit 🏷 pour valider la sélection réalisée. Finalement faites de nouveau un clic gauche 🏷 sur le point d'origine du déplacement et sur le point d'arrivée.

Symétrie (déplacer)

Permet de couper et de coller avec une symétrie par rapport à l'axe de l'installation complète du niveau ou les parties que vous sélectionnez. L'utilisateur doit faire un clic gauche 🔊 pour sélectionner les éléments à couper et, immédiatement après, il doit faire un clic droit 🏷 pour valider la sélection réalisée. Finalement, faites un clic gauche 🏷 sur les deux points qui définissent l'axe de symétrie.



Permet que les éléments introduits dans la vue en plan apparaissent dans la vue 3D. Les éléments peuvent être introduits et ils apparaissent dans la vue 3D en cliquant sur cette icône. Vous pouvez aussi maintenir cette icône activée et les éléments apparaîtront directement dans la vue 3D. Notez que, si l'icône est toujours activée, il est possible que l'introduction des données dans la vue en plan soit plus lente.

Calcul

Actualiser résultats 🎟

Permet d'actualiser les résultats conformément aux données introduites.

Dimensionner 🗡

Permet de dimensionner l'installation introduite.

Consulter les vérifications réalisées ¼

Permet de consulter les récapitulatifs des vérifications des éléments (tuyauteries horizontales, tuyauteries verticales, regards, etc.). En faisant un clic gauche sur un élément déterminé, une liste de vérifications est générée.

Afficher/Masquer les incidences d'édition 📽

Permet d'afficher ou de masquer l'information des incidences d'édition. Avec l'option activée, s'il existe

des avis, ceux-ci sont indiqués dans la vue en plan via le symbole ⁽¹⁾. En passant le curseur de la souris sur ces symboles, une fenêtre sera visible avec des rapports pertinents en lien avec ces avis. Dans le coin inférieur droit de cette fenêtre de l'écran apparaîtront également ces symboles d'avis.

Afficher/Masquer les incidences de calcul 💕

Permet d'afficher ou de masquer l'information des incidences de calcul. Avec l'option activée, s'il existe

des erreurs, ceux-ci sont indiqués dans la vue en plan via le symbole ¹. En passant le curseur de la souris sur ces symboles une fenêtre sera visible avec des rapports pertinents en lien avec ces erreurs. Dans le coin inférieur droit de la fenêtre de l'écran apparaîtront également ces symboles.

Analyse graphique des résultats 📅

Permet d'analyser graphiquement sur la fenêtre au moyen d'une échelle de couleurs les résultats du calcul de : débit brute, débit de calcul, simultanéité, pression d'entrée, perte de charge du tronçon et vitesse.

Analyse graphique des résultats (configuration)

Permet de configurer les intervalles (minimal et maximal) pour analyser graphiquement sur la fenêtre au moyen d'une échelle de couleur les résultats de calcul de : débit brute, débit de calcul, simultanéité, pression d'entrée, perte de charge du tronçon et vitesse.

Vue 3D

Vue 3D 🗊

Permet de visualiser en 3D les éléments de l'installation et du modèle BIM.

Sur la gauche de l'espace de travail est également disposée une fenêtre avec la vue 3D, toujours utilisée sur la base d'un modèle BIM (importation d'un fichier au format IFC en créant un ouvrage).





Au moyen de l'icône avec le symbole vous accédez à une fenêtre dans laquelle vous pourrez activer la visibilité 😡 ou masquer un élément, ainsi que le voir selon les options suivantes 🗖 Solide/Filaire/Transparent.





Modèle BIM

Actualiser / Importer 🏼 🖉

Permet de synchroniser les changements effectués dans le modèle BIM, ou d'importer un fichier IFC si cela n'a pas été fait.

Exporter 🥙

Permet de faire l'exportation via un fichier au format IFC.



Permet la connexion avec BIMserver.center.

Niveaux

Sur le côté gauche de l'espace de travail, se trouve la fenêtre des niveaux qui permet de créer, de supprimer, de copier, d'éditer, de déplacer vers le haut ou vers le bas et d'aller au niveau supérieur ou inférieur.

🗄 💋 🗈 🖨 🖊	• •		
Plans de niveau	Locaux		
Toiture			
R+4			
R+3			
R+2			
R+1			
Rez-de-Chaussée			

Fig. 16

L'option Fonds de plans DXF-DWG qui apparaît sur la barre d'outils supérieure droite, nous permet d'importer des plans de niveau depuis des fichiers DWF,DXF ou DWG, ou y compris des images (JPG, BMP, etc.) et de les associer à des niveaux créés via l'option Fonds de plans DXF-DWG (F4).

	Sélection de vue	×
Sélectionné	Vue	^
	RDC	
✓	R+1	
	R+2	
	R+3	
	R+4	
	Rez-de-Chaussée	\checkmark
Accepter	Annu	ıler

Barres d'outils



Ces barres d'outils permettent un accès plus rapide et plus direct aux commandes du logiciel. Chaque fois que vous passez le curseur sur une des icônes apparaît un 'tooltip' avec un message indiquant la fonction de chaque icône.

FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL

L'introduction des données peut se dérouler de deux façons différentes: via l'importation d'un modèle BIM, à partir d'un fichier au format IFC, ou via l'introduction manuelle des données.



Si les données sont introduites à partir d'un modèle BIM, le logiciel propose l'option de se connecter au serveur BIMserver.center pour accéder aux fichiers stockés sur un compte en introduisant l'adresse email et le mot de passe d'accès au compte.

	Importation de modèles BIM			
Modèle BIM				
Configuration				
	Sans connexion	Avis	×	BIM server.center
				C and
	<i>_</i> _	Il est nécessaire de se connecter au BIN	server.center.	E-mail
				Mot de passe
		Accepter		
	www.bimserver.center			
				Se connecter à BIMserver.center
				Vous avez oublié votre mot de passe?
				www.bimserver.center
Annuler		< Précédent Suivant > T	eminer	



Dans le cas où le modèle BIM n'est pas importé, l'introduction des données est intégralement réalisée via les commandes disponibles dans les menus du logiciel.

En résumé, les étapes à réaliser pour introduire les données sont:

- Création de l'ouvrage. Définir le nom et la description.
- Création et définition du modèle. Importation du modèle BIM ou création d'un modèle, définition et introduction manuelle de chaque niveau.
- **Options générales du projet.** Définition des options de plans et de calculs, de la sélection de matériaux et d'équipements et des options de dimensionnement et les vérifications à réaliser.
- Introduction des données. Introduction des éléments qui constituent l'installation dans la vue en plan.
- Calcul (Dimensionner).
- Consulter les vérifications.
- Récapitulatifs.
- Plans.

BIM – Building Information Model - Flux de travail Open BIM



Fig. 24

À travers la technologie Open BIM, il est possible d'implanter un flux de travail collaboratif, multidisciplinaire et multiutilisateur qui permet le développement des projets de manière ouverte, coordonnée et simultanée entre les différents techniciens ou agents intervenants. Avec le flux de travail proposé par CYPE, le projet est mené de manière itérative par la résolution progressive des différents modèles qui le composent.

Cette manière de travailler est différente de celle proposée dans les flux de travail basés sur les outils BIM préalablement existants sur le marché. À travers ces outils, le projet est réalisé à partir des solutions adoptées, de sorte que le travail des projeteurs qui doivent prendre des décisions techniques basées sur des modèles de calcul découplés et des solutions spécifiques sur des applications particulières ne soit pas visible.

La principale caractéristique de la technologie Open BIM, et selon nous, son principal avantage est qu'elle est basée sur des formats d'échange standard ouverts et publics (IFC), de sorte que le contenu du projet BIM ne soit lié à aucune application ou logiciel concret. De plus, grâce à l'utilisation de ces formats d'échange, les applications spécifiques utilisées pour résoudre les différents aspects d'un projet (structure, assainissement, etc.) doivent aussi être liés à un unique fabricant de software.

"BIMserver.center". Solutions d'hébergement BIM pour les projets

Pour démarrer le projet BIM il est nécessaire que l'utilisateur dispose d'un compte sur la plateforme BIMserver.center.

BIM server.center	Accueil	Store	Info	Tarifs	Statistiques		Démarrer session S'enregistrer
			Créer	un com	npte		
			Nom*				
			E-mail*			Confirmer l'e-mail*	
			Mot de pa	sse*		Confirmer le mot de passe*	
			🔲 J'ai lu, je	comprends (et accepte les docur	nents suivants:	
			- Conditi - Politiqu - Modalit	ons et Terme le de confide tés relatives a	es d'utilisation entialité aux cookies		
					S'enr	egistrer	
						BIMserver.center© est un service géré pa	r Cype. Conditions Generales info@bimserver.center cype.com
					Fig. 25		

BIMserver.center© est un service géré par CYPE Ingenieros pour administrer, actualiser, synchroniser et partager les projets BIM entre les différents techniciens ou agents intervenants dans un projet.

Démarrage du projet BIM

Après avoir créé un compte sur BIMserver.center vous devez accéder à la zone des projets et créer un nouveau projet. Dans la majorité des cas, il sera nécessaire d'inviter les autres collaborateurs qui participent au développement du projet. Dans le cas où vous n'auriez pas de collaborateurs, vous devrez accéder à la zone Collaborateurs et ajouter les nouveaux collaborateurs. Chaque collaborateur devra avoir un compte sur BIMserver.center.

Après la modélisation architecturale du bâtiment sur IFC Builder le modèle est exporté, sous format IFC, pour le projet préalablement créé sur BIMserver.center. Dans le cas où vous auriez utilisé l'application Revit®, vous devrez utiliser le complément Open BIM pour Revit de CYPE pour exporter le modèle directement vers BIMserver.center. Si le modèle architectural a été généré par un autre software de modélisation, il est nécessaire de télécharger ce fichier sous format IFC vers le projet, y compris sur BIMserver.center via l'icône d'accès de BIMserver.center dont vous disposerez sur l'écran et dans le menu général des logiciels de CYPE.

Par la suite, dans chaque application spécialisée, l'utilisateur sélectionnera le projet déjà existant sur BIMserver.center, reliant ainsi le modèle de la spécialité vers le modèle BIM du projet. Ce lien permet de démarrer le projet de la spécialité à partir du modèle architectural existant, comprenant également les informations des autres spécialités qui sont inclues dans le modèle.

Actualisation du modèle BIM dans les applications spécialisées

Une fois le lien créé avec le modèle BIM dans les applications spécialisées, et avec les différents projets commencés, vous pouvez réaliser des changements sur ce modèle. La manière dont les applications de CYPE réagissent face aux changements dans le modèle auquel elles ont été reliées est une des caractéristiques avancées qui différentient le flux de travail Open BIM.

Dans le flux de travail proposé, les applications spécialisées n'importent pas un modèle BIM, puisqu'une importation impliquerait que, chaque fois qu'un changement est fait dans ce modèle, il faudrait recommencer de zéro. Les logiciels de CYPE, qui sont conçus pour cela, actualisent un modèle BIM, de sorte que devant les changements dans le modèle original, seul le travail réalisé, devenu obsolète face à ces changements, est perdu, et ce, toujours sous la supervision de l'utilisateur, à travers les options d'actualisation disponibles.

Exportation des fichiers IFC dans le projet BIM

Comme cela a été expliqué précédemment, les modèles de calcul qui gèrent les différentes applications spécialisées appartiennent au technicien qui les a créés et ne sont pas partagés dans le projet BIM (ils appartiennent à l'environnement privé de chaque technicien). Cependant, et ceci est une caractéristique très importante de nos applications, toutes sont capables d'exporter un fichier IFC avec l'information propre de chaque application, et de cette façon le modèle BIM, en assumant cette information, s'enrichit et se complète progressivement.

L'information générée par les différentes applications peut être, en général, de deux types: elle peut être liée aux entités préalablement introduites dans le projet BIM (par exemple, les charges thermiques générées par CYPETHERM LOADS qui sont liées aux locaux du projet BIM), ou bien, elle peut consister en de nouvelles entités du projet (par exemple les radiateurs ou les circuits de plancher chauffant/rafraîchissant créés dans CYPETHERM HVAC).

Consolidation du modèle BIM

Par conséquent, à mesure que se développe le projet, l'information correspondant au modèle BIM s'étend via les fichiers IFC générés par les applications spécialisées. C'est ce que nous autres nous appelons consolider le modèle BIM.

Cela, en réalité, est très simple. La seule chose à prendre en compte est que le modèle BIM n'est pas uniquement le fichier IFC, mais il se compose de ce fichier et, en plus, de tous ceux générés par les différentes applications spécialisées. De cette façon, le modèle BIM sur lequel travaillent les différents techniciens inclut toute l'information consolidée qui a été générée entre toutes les applications spécifiques utilisées.

Cette caractéristique du flux de travail proposé permet deux choses très importantes, et qui sont clairement différenciées: d'un côté la consolidation permet l'interaction entre les différentes applications spécialisées (par exemple, CYPETHERM HVAC lit les charges thermiques des locaux qui ont été générés dans CYPETHERM LOADS) et, d'un autre côté, il permet de délier le contenu du projet BIM des applications qui ont été utilisées pour le développer (le projet BIM n'est le fichier d'aucun logiciel, mais la collection de fichiers IFC qui le composent) en garantissant, de cette façon, la durabilité et l'accessibilité du travail développé.

Exemple pratique

Introduction

L'exemple pratique d'initiation à CYPEPLUMBING Water Systems décrit ci-dessous a les objectifs suivants:

- Introduction des données nécessaires au calcul.
- Présentation des commandes et des outils du logiciel.
- Obtention de résultats.

Le fichier de cet exemple pratique est inclus dans le logiciel. Vous pouvez y accéder en suivant ces instructions:

- Ouvrez CYPEPLUMBING Water Systems.
- Ouvrez l'exemple nommé 'Bâtiment de bureaux'.

Il est conseillé de créer des copies de sauvegarde des projets que vous réalisez ou que vous réaliserez plus tard lors des phases de saisies.

Description de l'ouvrage

Le modèle étudié est un bâtiment de bureaux constitué de 4 étages. Le rez-de-chaussée est composé du hall d'entrée, d'une salle de reprographie, d'une cafétéria et de sanitaires. Les deux premiers étages sont chacun composés de 3 bureaux, d'une salle de réunions et de sanitaires. Le derniers étage est quant à lui composé d'une salle de co-working et de sanitaires.

Création du modèle BIM architectural

CYPEPLUMBING Water Systems permet la conception et le calcul d'installations complètes ou partielles d'approvisionnement en eau potable à partir d'un modèle BIM dans BIMserver.center.

Cet exemple utilise un modèle BIM provenant du logiciel IFC Builder de CYPE, un logiciel gratuit permettant la modélisation de maquettes numériques de bâtiments. Pour plus d'informations sur ce logiciel, reportez-vous à son manuel.

Le processus d'exportation du modèle BIM est expliqué ci-dessous, générant un fichier IFC pour BIMserver.center à partir d'IFC Builder. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette plateforme, vous devez le faire pour pouvoir vous connecter via un email et un mot de passe.

Vous démarrez l'exemple avec le programme IFC Builder.

- Ouvrez IFC Builder.
- Ouvrez l'exemple 'Bureau.ifc'.
- Cliquez-en haut à droite sur 'Exporter' et remplissez les données conformément aux instructions suivantes. Nous n'exporterons pas les masques (plans architecturaux importés et utilisés dans la création du modèle dans IFC Builder) mais nous générerons les masques DXF / DWG par étage (plans créés à partir du modèle). En activant ces options, les fichiers de ces plans seront ajoutés au projet dans le BIMserver.center, de cette façon ils apparaîtront ultérieurement comme déjà importés et visibles dans CYPEPLUMBING Water Systems.
- Changez le nom du principal (initiateur) pour 'Bâtiment de bureaux.ifc' et cochez la case correspondante à la génération des fonds de plans DWG.
- Cliquez sur 'Sélection du projet' Sélection du projet' buis sur 'Créer nouveau projet' pour créer un nouveau projet. Si vous avez déjà créé le projet, sélectionnez-le à l'aide du bouton 'Sélectionner projet'
- Définissez le nom du projet 'Bâtiment de bureaux', ne pas remplir la description.

83

Cliquez sur deux fois sur accepter. Vous devriez avoir une fenêtre remplie comme ceci :

	Ex	port au format 'IFC'	×			
Se lier	à un projet BIM					
Sélection du projet	Lien IFC: Projet: Principal (initiateur):	BIMserver.center Bâtiment de bureaux IFC Builder - Bâtiment de bureaux.ifc				
Afin d'ava de travail 'IFC Build applicatio les fichien	Afin d'avancer le projet de manière coordonnée en utilisant les différentes applications (flux de travail 'Open BIM'), vous devez enregistrer le fichier IFC de départ du projet (généré par 'IFC Builder') dans un dossier vide. Le processus de consolidation réalisé par les applications permet de lire tous les fichiers IFC du projet, ce demier étant constitué de tous les fichiers présents dans le dossier de destination du lien BIM.					
 Exporter les fonds de plans Générer des fonds de plans DWG par niveau à partir de la modélisation réalisée 						
Accepter Annuler						

Fig. 26

- Cliquez sur accepter. Le projet s'exporte puis une fenêtre d'information apparaît, cliquez sur accepter.
- Vous pouvez maintenant confirmer que le projet est sur BIMserver.center en double cliquant sur l'icône dans la barre des tâches Windows à côté de l'horloge et de la date de votre

l'icone dans la barre des taches Windows a cote de l'horloge et de la date de votre ordinateur.



Fig. 27

• Si vous ne voyez pas cette icône, ouvrez l'application 'BIMserver.center' pour l'activer.

Vous pouvez fermer IFC Builder en sauvegardant vos changements pour pouvoir y revenir plus tard.

Introduction des données

Il est maintenant possible de commencer la création du projet dans CYPEPLUMBING Water Systems.

- Accédez au logiciel CYPEPLUMBING Water Systems et suivez la procédure ci-dessous.
- Cliquez sur 'Nouveau' de l'accès rapide 'Ouvrir'. Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez le nom du projet.

Nouvel Ouvrage	×
Nom de l'ouvrage	
C:\CYPE Ingenieros\Projets\CYPEPLUMBING Water Systems\ Parco	urir
Nom du fichier Bâtiment de bureaux	.plw
Description	
Exemple d'installation d'approvisionnement en eau potable	
Accepter	Annuler

- Cliquez sur accepter.
- Une fenêtre apparaît, elle demande si vous souhaitez commencer par importer un modèle BIM ou non.



- Cliquez sur oui.
- La fenêtre d'importation des modèles BIM s'ouvre. Dans laquelle, vous devriez être connecté à BIMserver.center.

- Cliquez sur 'Sélectionner un projet' et sélectionnez le projet précédemment créé.
- Cliquez sur accepter.
- Appuyez sur suivant et conservez les paramètres par défaut conformément à la figure suivante.



	Importation de modèles BIM	
e BIM		
figuration		
ans des niveaux		
ypes de local		
ptions générales		
Types de consommations	Vous trouverez ci-après une liste des niveaux trouvés dans le modèle BIM. Sélectionnez ceux que vous souhaitez importer. Ayez à l'esprit que les locaux inclus dans un niveau non sélectionné ne seront pas importés.	
	Nveaux Importer	
	Toture 🕑	
	R+3	
	R+2 2	
	R+1 M	
Annuler	< Précédent	Suivant >

Cliquez sur suivant.

• Cliquez sur suivant.

Annuler

	Importation de modèles BIM		a x
Modèle BIM			
 Configuration 			
Plans des niveaux			
Types de local			
Ostiens sénérales			
Trace de constant			
lypes de consommations	Vous trouverez ci-après une late des types de locaux détectés dans le modèle BIM. Sélection que vous souhaitez importer. Les locaux correspondant à un type de local non sélectionné ne importés.	seront pas	
	Types de local	Importer	
	Cafétéria	✓	
	Parties communes	•	
	Salle de reprographie		
	Santares	~	
	Gaine technique		
	Bureau	•	
	Salle de réunion	•	
	Espace co-working	•	
	Gaine électrique	•	
Annuler			< Précédent Suivant > Terminer
	Fig. 32		
•	Cliquez sur suivant.		
	·		
	Importation de modèles BIM		a ×
Modèle BIM			
Configuration			
Plans des niveaux			
 Types de local 			
Options générales			
Options generales	Options de plans et de calcul		
Types de consommations			
	Sélection des matériaux et des équipements		
	Ortione de dimensionnement et vérifications à distance		

< Précédent Suivant > Terminer

Cliquez sur le drapeau vous pourrez voir les normes utilisées pour les eaux résiduelles et les eaux pluviales, comme montré sur la figure suivante :



- Cliquez sur accepter. De cette façon, le logiciel importera automatiquement les options générales de dessin et de calcul, la sélection des matériaux et équipements et les options de dimensionnement et de vérification à réaliser.
- Appuyez sur suivant. Le logiciel détecte les éléments sanitaires du modèle BIM. Faites correspondre les éléments détectés avec les éléments créés dans le projet conformément à la figure suivante.

	Importation de modèles BIM	σx
Modèle BIM		
Configuration		
Plans des niveaux		
Types de local		
Options générales		
Types de consommations		
	Troes de consommations	
	Toilettes WC avec réservoir de chasse (tableau 1) V	
	Lavabos (Lavabo (tableau 1)	
Annuler	< Précédent Suivi	ant > Terminer
	Fig. 35	
	Tunes de consemmations	
	Toilettes WC avec réservoir de chasse (tableau 1) 🗸	
	Toilettes WC avec réservoir de chasse (tableau 1) ~	
	Toilettes WC avec réservoir de chasse (tableau 1) 🗸	

Fig. 36

- Cliquez sur terminer.
- Une fenêtre d'informations sur les résultats de l'importation apparaît. Cliquez sur accepter.

Une fois le projet créé les plans seront déjà présents. Dans le cas où vous n'auriez pas généré les plans architecturaux au moment de l'exportation du fichier IFC dans le programme IFC Builder. Les plans ne seraient pas présents et il vous faudrait alors les importer manuellement à partir d'un fichier à l'aide du

bouton 'Fonds de plan DXF / DWG' dans la barre d'outils supérieure. Ensuite, vous auriez dû indiquer quel fond de plan DWG correspond à chaque étage créé via le bouton 'Fonds de plan DXF-DWG'

En d'autres termes vous auriez dû sélectionner, pour chaque étage, le fond de plan qui lui est attribué. Il est à noter que tous les étages ont été créés par le logiciel à partir des informations provenant du fichier IFC.

• Cliquez sur 'Editer' et modifiez la hauteur de l'installation pour 2.80 m conformément à la figure suivante, et ce, pour tous les étages sauf pour la toiture. Cette valeur correspond à la cote (à partir du plancher de celui-ci) à laquelle les tuyaux horizontaux seront introduits dans l'étage, mais une cote différente pourra être attribuée ultérieurement aux tuyaux.

E 🛛 🗅 🖕 📥 🔺 🗸	,
Toiture	
R+3	
R+2	
R+1	
RDC	



	20
IQ.	30
0	

- Cliquez sur accepter.
- Répétez la procédure précédente pour tous les étages concernés.

Introduction du réseau d'alimentation en eau au RDC

Lors de l'importation les éviers qui se trouvent dans la cafétéria ont été importés comme des lavabos. Il va donc falloir modifier leur fonction :

- Placez-vous au RDC si ça n'est pas déjà le cas.
- Faite un clic gauche 🔊 sur une des trois consommations de la cafétéria puis dans la fenêtre qui s'ouvre choisissez 'Evier'.
- Reproduisez la même opération pour les deux autres consommations de la cafétéria.

Maintenant que cela est fait nous pouvons repasser à l'introduction du réseau d'alimentation en eau.

Le réseau est installé à partir du RDC.

Les appareils sanitaires ont été définis dans IFC Builder. Pour cette raison, ils sont déjà visibles et il n'est donc pas nécessaire de les introduire dans le plan. Ceux qui n'ont pas été définis dans le modèle IFC

Builder seront entrés à l'aide du bouton 'Consommation'

Pour ne pas faire apparaître le symbole
 sur les éléments déjà entrés et introduits, cliquez sur

le bouton 'Edition' pour afficher/masquer les incidents de montage. Cependant, il est conseillé d'activer cette option, principalement à la fin de la saisie, car elle vous permettra de vérifier si un élément est déconnecté de l'installation.

• Pour ne pas faire apparaître le symbole Sur les éléments en cours de saisie, laissez le

bouton 'Calcul' désactivé pour masquer les incidents de calcul.

- Cliquez sur 'Point de branchement' de t saisissez les données conformément à la figure suivante, nommez la référence, modifiez la cote initiale et cochez 'Réseau public', tout en conservant les données restantes par défaut. Appuyez sur le cadenas pour verrouiller les valeurs. Ainsi, la valeur ne sera pas modifiée lors du dimensionnement.
- Il convient de rappeler que les symboles présentés dans le plan peuvent être modifiés dans Options générales> Options de dimensionnement et vérifications à réaliser, via l'option 'Représentation graphique' de chacun des éléments.

Point de	branchement	×
Référence AEP		
Référence du branchement		
Point de branchement		
Point de branchement enterré d'aj	pprovisionnement en eau potable	,
Données générales	Vérifications	
Débit 0.23 I/s ▲ Pression 1.00 bar ▲ ✓ Réseau public Débit 23.00 I/s Pression 50.00 bar Disposition 3D Cote initiale -0.800 m ▲	Débit Pression	0.23 ≤ 23 l/s ¥ 1 ≤ 50 bar ¥
Étiquette	✓ Consulter les vér	ifications
Accepter		Annuler

Fig. 39

- Cliquez sur accepter.
- Insérez le point de connexion au réseau public conformément à la figure suivante :

Cafétéria		

- Cliquer sur 'Tourner' puis sur le point de branchement.
- Tournez le point de branchement de 180° comme sur la figure suivante :



 Cliquez sur 'Compteur' et saisissez les données conformément à la figure suivante, nommez la référence, conservez les données restantes par défaut. Appuyez sur le cadenas pour verrouiller la référence. Ainsi, elle ne sera pas modifiée lors du dimensionnement.

Compteur	×
Référence Compteur d'eau	a
Référence du compteur	
Eau froide	
Pré-installation de compteur O Batterie de compteur	urs
Pré-installation de compteur d'eau	
Données générales	
Pression d'entrée	1.00 bar Ъ
Longueur	0.850 m
Étiquette	
Accepter	Annuler

Fig. 42

Cliquez sur accepter.

• Placez le compteur d'eau conformément à la figure suivante :



Fig. 43

- Cliquer sur 'Tourner' puis sur le point de branchement.
- Tournez le compteur d'eau de 90° comme sur la figure suivante :



Fig. 44

Vous pouvez utiliser l'outil 'Déplacer' afin d'aligner le compteur avec le point de branchement.

Maintenant nous allons passer à l'introduction des colonnes montantes, mais avant nous allons ajouter un catalogue d'isolant thermique puis une référence afin de pouvoir placer les colonnes montantes pour l'eau chaude.

- Cliquez sur 'Données générales', dans 'Sélection des matériaux et des équipements' cliquez sur 'Catalogue des isolants thermiques'
- Appuyez sur 'Ajouter nouvel élément à la liste'
- Nommez le nouveau catalogue 'U TECH PIPE SECTION MT 4.0', dans la description vous pourrez noter « Coquille en laine minérale à structure concentrique fendue dans le sens longitudinal ».

• Cliquez sur 'conductivité thermique' 🥒, ajoutez 4 éléments conformément à la figure suivante :

	Conductivité thermique X					
+	🗈 💋 🛅 🕇 🖊					
	Température (°C)	Conductivité thermique (W/(m·K))				
1	40.0	0.0350				
2	50.0	0.0370				
3	70.0	0.0400				
4	100.0	0.0430				
Ac	cepter	Annuler				
_						

Fig. 45

- Cliquez sur accepter.
- Dans 'caractéristiques dimensionnelles', ajoutez les éléments conformément à la figure suivante :

	Catalogue des isolants thermiques		×				
Référence U TECH	PIPE SECTION MT 4.0		-				
Caractéristiques géné	rales		4				
Description	Scription Coquille en laine minérale à structure concentrique fendue dans le sens of longitudinal						
Conductivité thermiqu	Je	Ø					
Caractéristiques dimer	nsionnelles						
🗄 🗾 🗋 🕇	+						
Référence	Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur (mm)					
1 Ø28	28.0	20.0					
2 Ø35	35.0	20.0					
3 Ø48	48.0	20.0					
4 Ø60	60.0	20.0					
Accepter		Ar	nnuler				

- Cliquez sur accepter puis pour valider votre référence puis sur accepter une seconde fois dans la fenêtre 'Catalogue des isolants thermiques'.
- Dans 'Options de dimensionnement et vérification à réaliser' cliquez sur le bouton 'Tuyauteries verticales'
- Vous devriez avoir une seule référence 'Colonne montante Eau froide' déjà sélectionnée, si celleci n'est pas sélectionnée faite un clic gauche dessus.
- Cliquez sur dupliquer un double clic gauche sur la référence que vous venez d'ajouter.
- Sélectionnez 'Eau chaude' dans le menu déroulant en face de 'Type de Tuyauterie', nous laisserons le reste des caractéristiques comme celles pour la colonne montante de l'eau froide :

	Tuyauterie verticale		×
Référence Colonnes m	ontantes		P
Caractéristiques générales			÷
Description	olonnes montantes	^	
		~	
Type de tuyauterie		Eau chaude 🗸 🗸	
Référence du matériau			
Représentation graphique			
Étiquette			
Type de ligne			
Données pour le dimensionneme	ent et la vérification		
Diamètre nominal minimal			
Diamètre nominal maximal			
Vitesse minimale		0.50 m/s	
Vitesse maximale		1.50 m/s	
Incrément de la longueur ré	elle	20.0 %	
Perte de charge maximale d	lu tronçon		
Ne pas modifier le diamètre	en dimensionnant par perte de pression		
Simultanéité		Ø	
	Description des vérifications à réaliser		
Accepter		A	nnuler
	Fig. 47		

 Cliquez sur accepter pour les trois fenêtres ouvertes afin de valider l'ajout des nouvelles références.

La référence a été ajoutée nous allons pouvoir placer nos colonnes montantes.

- Cliquez sur 'Tuyauterie verticale' , nommez-la 'Eau froide' et sélectionnez 'Eau froide' dans référence de la tuyauterie.
- Cliquez sur le bouton , sélectionnez RDC comme cote initial et R+2 comme cote finale puis cliquez sur accepter. Nous laisserons les autres données par défaut.

		Tuyauterie vertica	ale		×
Référence	Eau froide		_		_
Référence de la	a tuyauterie				
Eau froid	le				
C Eau chauc	le				
Colonnes	s montantes				
Référence du	matériau			Acier galvanisé	sans soudure v
Colonnes mon	itantes				
Données génér	rales			Vérifications	
Référence du	matériau	Acier galvanisé sans soudure		Calcul hydrauliqu	e
Diamètre		3/4" 🗸 🖓		Diamètre intérieur	20 ≥ 14 mm 💙
Débit brut		0.23 l/s		Débit	0.23 ≤ 0.47 l/s ¥
Simultanéité		1.0000		Vitesse	0.5 ≤ 0.73 ≤ 1.5 m/s ¥
Pression d'ent	rée	1 bar 1			
Longueur équ	ivalente	3.000 m 🕯			
🛛 Tronçon le	e plus défavorable	1			
Tronçon le	e plus favorable	า	•		
Disposition 3D					
Cote initiale		2.800 m 🔶 🧣			
Cote finale		10.200 m			
Étiquette					
				✓	Consulter les vérifications
Accepter					Annuler

Fig. 48

- Cliquez sur accepter.
- Placez la colonne montante d'eau froide conformément à la figure suivante :

Conitairea DDC	
Samares RDC	

Fig. 49

- Faite un clic droit pour revenir dans la fenêtre 'Tuyauteries verticales'.
- Renommez la référence 'Eau chaude' et sélectionnez 'Eau chaude' dans référence de la tuyauterie.

		Tuyauterie vertica	le		×
Référence	Eau chaude				_
Référence de l	la tuyauterie				
O Eau froide	•				
Eau cha	ude				
Colonne:	s montantes				
Référence du	u matériau			Acier galvar	nisé sans soudure 🗸 🗸 🗸
Colonnes mor	ntantes				
Données géné	rales			Vérifications	
Référence du	u matériau	Acier galvanisé sans soudure		Calcul hydraul	lique
Diamètre		3/4" 🗸 🖓	.	Diamètre intérieu	r 20≥14 mm ✔
Débit brut		0.23 l/s 🧣	.	Débit	0.23 ≤ 0.47 l/s ¥
Simultanéité		1.0000	.	Vitesse	0.5 ≤ 0./3 ≤ 1.5 m/s ¥
Pression d'en	trée	1.00 bar 🔒	.		
Longueur équ	uivalente	3.000 m 🔒	.		
Tronçon le	e plus défavorable	9	.		
Tronçon le	e plus favorable	9	۰II		
Disposition 3D					
Cote initiale		2.800 m 🔶 🔒			
Cote finale		10.200 m 🔒	.		
Éiguette			=		
			-		✓ Consulter les vérifications
Accepter					Annuler

Fig. 50

- Cliquez sur accepter.
- Placez la colonne montante d'eau chaude conformément à la figure suivante :



Introduisez ensuite l'appareil de production d'ECS.

Cliquez sur 'Production d'ECS'

• Sélectionnez un ballon électrique de 50 l et placez-le à 1,60 m de hauteur. Appuyez sur le cadenas pour bloquer la référence et la cote afin qu'elles ne soient pas modifiées lors du dimensionnement. Votre fenêtre devrait être comme sur la figure suivante :

Production d'E.C.S.				
Référence	Ballon électrique			
Référence de l'équipement de	production d'E.C.S.			
Ballon électrique	Chauffe-eau instantané			
Ballon électrique pour la produ	uction d'E.C.S.			
Données générales		Vérifications		
Chauffe-eau à accumulation	Ballon électrique $~~$	Pression	1 ≤ 1 ≤ 4 bar ¥	
Dimensions	501 🗸			
Capacité: 50 l 0.225 m x 0.553 m				
Débit	0.23 l/s 🎴			
Pression	1.00 bar 🔒			
Disposition 3D				
Cote initiale	1.600 m 🔒			
Étiquette				
		× 1	Consulter les vérifications	
Accepter			Annuler	

Fig. 52

• Cliquez sur accepter.

• Introduisez le ballon électrique comme sur la figure suivante :

Sanitaires RDC	
Ŷ ↔	



Maintenant nous allons introduire la tuyauterie verticale.

• Cliquez sur 'Tuyauterie horizontale' , sélectionnez 'Eau froide' dans 'référence de la tuyauterie' puis définissez la valeur de la cote initiale dans disposition 3D sur -0,8 m, et conservez les données restantes par défaut. Appuyez sur le cadenas pour verrouiller la valeur conformément à la figure suivante :

	Tuyauteries horizontale	s	×
Référence			<u></u>
Référence de la tuyauterie			
Eau froide Eau chaude			
Canalisation d'alimentation de l'apparei	I O Canalisation d'alimentation (installations indiv	viduelles)	Canalisation d'alimentation (parties collectives)
Référence du matériau			Acier galvanisé sans soudure $\qquad \checkmark$
Canalisation d'alimentation de l'appareil			
Données générales		Vérifications	
Référence du matériau	Acier galvanisé sans soudure	Calcul hydrauliqu	e
Diamètre	3/4" 🗸 🎴	Diamètre intérieur	20 ≥ 12.1 mm ¥
Débit brut	0.23 1/s 💁	Débit	0.23 ≤ 0.63 l/s 💙
Simultanéité	1 0000 2	Vitesse	0.5 ≤ 0.73 ≤ 2 m/s ¥
Pression d'entrée	1.00 bar 🔒		
Longueur équivalente	3.000 m 🎴		
Tronçon le plus défavorable	`		
Tronçon le plus favorable	`		
Disposition 3D			
Cote initiale	-0.800 m 🖴		
Étiquette			
			Consulter les vérifications
Accepter			Annuler

- Cliquez sur accepter.
- Insérez le tuyau conformément à la figure suivante :



Fig. 55

- Une fois le tronçon placé vous pouvez faire clic droit 🔊 pour revenir sur la fenêtre de sélection de la tuyauterie horizontale.
- Sélectionnez 'Eau froide' dans 'référence de la tuyauterie' puis effacez la valeur dans cote initiale et cliquez sur le cadenas pour désactiver le blocage. Conservez les données restantes par défaut.

	Tuyauteries hori:	zontales		×
Référence [1
Référence de la tuyauterie				
Eau froide Eau chaude				
Canalisation d'alimentation de l'appareil	O Canalisation d'alimentation (installati	ons individuelles)	O Canalisation d'alimentation (partie	s collectives)
Référence du matériau			Acier galvanisé sans soudure	~
Canalisation d'alimentation de l'appareil				
Données générales		Vérifications		
Débit brut Simultanéité Pression d'entrée Longueur équivalente Tronçon le plus défavorable Tronçon le plus favorable Disposition 3D Cote initiale	0.23 I/s 1 1.000 4 1.00 bar 1 3.000 m 1 2	Calcul hydraulique Diamètre intérieur Débit Vitesse		12.4 ≥ 12.1 mm ¥ 0.23 ≤ 0.24 i/s ¥ 0.5 ≤ 1.9 ≤ 2 m/s ¥
Etiquette			✓ Consulter les vérifications	*
Accepter				Annuler

Fig. 56

• Appuyez sur accepter.

• Insérez la tuyauterie d'eau froide conformément aux figures suivantes :





- Une fois la tuyauterie placée vous pouvez faire clic droit 🔊 pour revenir sur la fenêtre de sélection de la tuyauterie horizontale.
- Sélectionnez 'Eau chaude', en conservant les données restantes par défaut.

CYPEPLUMBING Water Systems – Manuel de l'utilisateur

	Tuyauteries horizontal	es		×
Référence				1
Référence de la tuyauterie				
O Eau froide Eau chaude				
Canalisation d'alimentation de l'apparei	il O Canalisation d'alimentation (installations indi	viduelles)		
Référence du matériau			Acier galvanisé sans soudure	~
Canalisation d'alimentation de l'appareil				
Données générales		Vérifications		
Référence du matériau	Acier galvanisé sans soudure	Calcul hydrauliqu	e	
Diamètre	3/4" 🗸 🎦	Diamètre intérieur		20 ≥ 12.1 mm 🖌
Débit brut	0.23 1/s 🔒	Débit		0.23 ≤ 0.63 l/s 💙
Simultanéité	1 0000	Vitesse		0.5 ≤ 0.73 ≤ 2 m/s ¥
Proseign d'artrée	100 by: 3			
Fression d'entree	1.00 bar			
	3.000 m 📲			
Ironçon le plus défavorable				
Ironçon le plus favorable				
Disposition 3D				
Cote initiale	0.000 m 角			
Étiquette				
			✓ Consulter les vérifications	*
Accepter				Annuler

Fig. 59

- Cliquez sur accepter.
- Insérez la tuyauterie d'eau chaude conformément aux figures suivantes :







Fig. 61

• À la fin, faite clic droit 🏷 puis cliquez sur 'Annuler' pour quitter la commande.

Les vannes sont ensuite introduites.

- Appuyez sur 'Accessoire' , sélectionnez 'Eau froide' et 'Vanne de passage de salle humide', en conservant les données restantes par défaut.
- Cliquez sur accepter.
- Répétez la procédure en insérant les vannes d'eau chaude et d'eau froide conformément à la figure suivante :



Fig. 62

Si vous ne souhaitez pas que les informations d'étiquette (référence, diamètre) s'affichent, vous pouvez désactiver leur visibilité dans Options générales> Options de plans et de calcul> Options de

représentation, ou les masquer individuellement à l'aide du bouton 'Afficher/Masquer étiquette'

Options de	représentation X
Type de ligne et de couleur	Étiquette
Tuyauteries d'eau froide	Point de branchement
Couleur	AC Référence
Type de ligne	Compteur
Tuyauteries d'eau chaude	CN Référence
Couleur	Accessoire
Type de ligne	AC Référence
Tuyauteries de retour d'eau chaude	Réservoir
Couleur	DE Référence
Type de ligne	Système de pompage
Symbole du type de consommation	BO Référence
Mitigeur	Production d'E.C.S.
Ĵ.	ACS Référence
Eau froide	Consommation
Ŷ	CO Référence
Eau chaude	Tuyauterie horizontale
†	TH Référence Longueur Diamètre
Mode de visualisation	Tuyauterie verticale
Vue 3D	TV Référence Longueur Diamètre
☑ Unifilaire	
Plans de niveau	
☑ Unifilaire	
Accepter	Annuler

Fig. 63

• Cliquez sur accepter.

Individuellement, vous pouvez avoir des informations d'étiquette différentes de celles définies dans les options de représentation, simplement en activant l'option 'Étiquette' qui apparaît sur la fenêtre de sélection de la tuyauterie et des éléments, comme illustré sur la figure suivante :

	Tuyauterie horizontale	•		×
Référence				1
Référence de la tuyauterie				
Eau froide Eau chaude				
Canalisation d'alimentation de l'appareil	O Canalisation d'alimentation (installations indi	viduelles)	O Canalisation d'alimentation (parties	collectives)
Référence du matériau			Acier galvanisé sans soudure	~
Canalisation d'alimentation de l'appareil				
Données générales		Vérifications		
Référence du matériau	Acier galvanisé sans soudure	Calcul hydrauliqu	Je	
Diamètre	3/4" 🗸 🎦	Diamètre intérieur		20 ≥ 12.1 mm 🗡
Débit brut	0.23 l/s 🔒	Débit		0.23 ≤ 0.63 l/s 🖌
Simultanéité	1.0000	Vitesse		0.5 ≤ 0.73 ≤ 2 m/s ¥
Pression d'entrée	1.00 bar 1			
Longueur équivalente	3.000 m 🔒			
Tronçon le plus défavorable	a			
Tronçon le plus favorable	ſ			
Disposition 3D				
Cote initiale	2.800 m 1			
Référence Longueur Diamètre			✓ Consulter les vérifications	*
Accepter				Annuler

- Fig. 64
- Pour cet exemple, afin de rendre l'installation plus visible et de réduire les informations à l'écran, les options d'étiquettes restent désactivées. Cependant, en plus de la manière expliquée précédemment, la préconfiguration des étiquettes peut être faite dans Options générales>

Options de dimensionnement et vérifications à réaliser> Tuyauterie horizontale set vous pourrez choisir les options d'étiquettes des éléments de la liste en modifiant chacun des éléments. Il appartient à l'utilisateur de définir les options d'étiquettes qu'il jugera utiles.

En bref, et par ordre de priorité croissant, nous pouvons configurer les informations d'étiquettes de la manière suivante:

- o Dans Options générales> Options de dessin et de calcul> Options de représentation.
- Dans Options générales> Options de dimensionnement et vérifications à réaliser> Représentation graphique (dans chacun des éléments).
- L'option "Étiquette" disponible lors de l'introduction ou de la modification de la tuyauterie ou d'un élément.
- Le bouton 'Afficher / Masquer étiquette' de la barre d'outils dans le groupe d'étiquettes.

Selon la manière dont vous configurez les options de dimensionnement et de vérifications à exécuter dans les options générales, les résultats sont obtenus avec le suivi d'installation correspondant.

L'utilisateur peut redimensionner l'installation à mesure qu'il entre les données et fixe les dimensions des tuyaux et des éléments en fonction du réseau souhaité.

Pour rappel la hauteur de l'installation avait été définie à 2,80 m pour chaque étage, pour cette raison, tous les tuyaux horizontaux ont actuellement cette cote de hauteur, si elle n'a pas été fixée et bloquée manuellement. Cette valeur reste modifiable à tout moment, il vous suffira alors de redimensionner l'installation.

Si vous souhaitez attribuer une autre dimension à un élément (tuyauterie, vanne, appareil d'ECS, etc.), afin d'éviter toute collision éventuelle, vous pouvez le faire en modifiant cet élément et en définissant une autre cote de hauteur. Vous devez ensuite cliquer sur le cadenas pour bloquer la cote afin qu'elle ne soit pas modifiée lors du dimensionnement.

Introduction du réseau d'alimentation en eau au R+1

- Placez-vous au R+1.
- Cliquez sur 'Tuyauterie horizontale' ____, sélectionnez 'Eau froide' dans 'référence de la tuyauterie', conservez les données restantes par défaut conformément à la figure suivante :

	Tuyauteries horizontale	s		×
Référence				1
Référence de la tuyauterie				
Eau froide C Eau chaude				
Canalisation d'alimentation de l'appareil	O Canalisation d'alimentation (installations indi	viduelles)	O Canalisation d'alimentation (parties	collectives)
Référence du matériau			Acier galvanisé sans soudure	~
Canalisation d'alimentation de l'appareil				
Données générales		Vérifications		
Référence du matériau	Acier galvanisé sans soudure	Calcul hydrauliqu	e	
Diamètre	3/4" 🗸 🎦	Diamètre intérieur		20≥12.1 mm ¥
Débit brut	0.23 I/s 1	Débit		0.23 ≤ 0.63 l/s 🖌
Simultanéité	1.0000	Vitesse		0.5 ≤ 0.73 ≤ 2 m/s ¥
Pression d'entrée	1.00 bar 1			
Longueur équivalente	3.000 m 🎦			
Tronçon le plus défavorable				
Tronçon le plus favorable	`			
Disposition 3D				
Cote initiale	0.000 m 🎦			
Étiquette				
			✓ Consulter les vérifications	*
Accepter				Annuler

Fig. 65

- Cliquez sur accepter.
- Insérez la tuyauterie d'eau froide conformément à la figure suivante :



Fig. 66

• Une fois la tuyauterie placée vous pouvez faire clic droit 🔊 pour revenir sur la fenêtre de sélection de la tuyauterie horizontale.

• Sélectionnez 'Eau chaude', en conservant les données restantes par défaut.

	Tuyauteries horizontale	s		×
Référence				1
Référence de la tuyauterie				
O Eau froide Eau chaude				
Canalisation d'alimentation de l'apparei	il O Canalisation d'alimentation (installations indi	viduelles)		
Référence du matériau			Acier galvanisé sans soudure	~
Canalisation d'alimentation de l'appareil				
Données générales		Vérifications		
Référence du matériau	Acier galvanisé sans soudure	Calcul hydrauliqu	e	
Diamètre	3/4" 🗸 🎦	Diamètre intérieur		20 ≥ 12.1 mm ¥
Débit brut	0.23 1/8 💁	Débit		0.23 ≤ 0.63 l/s ¥
Cinu di ana diti d	1 0000	Vitesse		0.5 ≤ 0.73 ≤ 2 m/s ¥
Sinularielle				
Pression d'entrée	1.00 bar 🖬			
Longueur équivalente	3.000 m 🎴			
Tronçon le plus défavorable	1			
Tronçon le plus favorable	`			
Disposition 3D				
Cote initiale	0.000 m 🐿			
Étiquette				
			✓ Consulter les vérifications	*
Accepter				Annuler

Fig. 67

- Cliquez sur accepter.
- Insérez la tuyauterie d'eau chaude conformément à la figure suivante :



Fig. 68

• Ensuite, insérez les vannes comme sur la figure suivante :





Introduction du réseau d'alimentation en eau au R+2

Le R+1 et le R+2 étant deux étages identiques, nous allons pouvoir copier-coller l'installation du R+1 directement sur le R+2.

• Cliquez sur 'Copier sur un autre plan de niveau', sélectionnez seulement consommation, accessoire et tuyauterie horizontale puis appuyez sur accepter.

Sélection d'éléments	×
Sélection d'éléments	
🛒 🗹 Consommation	
Production d'E.C.S.	(vide)
🖉 🗌 Point de branchement	(vide)
	(vide)
🗯 🗹 Accessoire	
📄 🔲 Réservoir	(vide)
👔 🗌 Système de pompage	(vide)
👝 🗹 Tuyauterie horizontale	
U Tuyauterie verticale	
Accepter	Annuler
Fig. 70	

En appuyant sur le clic gauche une première fois vous allez pouvoir sélectionner une zone que vous délimiterez en appuyant une deuxième fois sur le clic gauche, tous les objets qui sont dans cette zone et dont la famille d'élément a précédemment été sélectionnée pour être copiée seront sélectionnés.





En faisant un clic droit vous validez la sélection faite, une fenêtre s'ouvrira et vous pourrez choisir le niveau sur lequel vous voulez coller votre installation, dans ce cas il faudra le coller sur le R+2.

• Cochez la case R+2.

Sélectionnez les plans de niveaux su souhaitez copier les éléments sélecti de niveau sur lequel ont été sélectio éléments ne fait pas partie de la liste niveaux sur lesquels il est possible d copie se fait au même emplacement	ur lesquels vous ionnés. Le plan nnés les des plans de e copier, car la
Plans de niveau	Copier
Toiture	
R+3	
R+2	✓
R+1	
RDC	
Accepter	Annule



• Cliquez sur accepter.

En vous rendant au niveau R+2 vous pourrez constater que la copie a été effectuée.



Lors de l'insertion des colonnes montantes nous n'avions pas pris en compte le R+3, en effet l'agencement de ce dernier aurait fait traverser les colonnes montantes en plein milieu des sanitaires. Nous allons donc insérer les colonnes montantes reliant notre installation au R+3 à partir du R+2.

- Cliquez sur Tuyauterie verticale , nommez-la 'Eau froide' et sélectionnez 'Eau froide' dans référence de la tuyauterie.
- Cliquez sur le bouton
 sélectionnez R+2 comme cote initial et R+3 comme cote finale puis cliquez sur accepter. Nous laisserons les restantes données par défaut.

		Tuyauteries vertic	ales		×
Référence	Eau froide				`
Référence de l	la tuyauterie				
Eau froid	le				
O Eau chau	de				
Colonne	s montantes				
Référence du	ı matériau			Acier galvanisé	sans soudure V
Colonnes mor	ntantes				
Données géné	rales			Vérifications	
Référence du	ı matériau	Acier galvanisé sans soudure		Calcul hydrauliqu	e
Diamètre		3/4" ~	}	Diamètre intérieur	20 ≥ 14 mm 🖌
Débit brut		0.23 l/s	}	Débit	0.23 ≤ 0.47 l/s ¥
Simultanéité		1.0000	}	Vitesse	0.5 ≤ 0.73 ≤ 1.5 m/s ¥
Pression d'en	trée	1.00 bar *	2		
Longueur équ	livalente	3.000 m 4	2		
Tronçon le	e plus défavorable		2		
Tronçon le	e plus favorable	·	}		
Disposition 3D					
Cote initiale		10.200 m 🗲 🕯	2		
Cote finale		13.900 m	2		
Étiquette					
				¥	Consulter les vérifications
Accepter					Annuler

Fig. 74

- Cliquez sur accepter.
- Placez la colonne montante d'eau froide conformément à la figure suivante :





- Faite un clic droit pour revenir dans la fenêtre 'Tuyauteries verticales'.
- Renommez la référence 'Eau chaude' et sélectionnez 'Eau chaude' dans référence de la tuyauterie.

		Tuyauteries vertica	les		×
Référence	Eau chaude				`
Référence de l	a tuyauterie				
O Eau froide					
Eau cha	ude				
Colonne:	s montantes				
Référence du	matériau			Acier galvanisé s	sans soudure V
Colonnes mor	ntantes				
Données géné	rales			Vérifications	
Référence du	matériau	Acier galvanisé sans soudure		Calcul hydraulique	
Diamètre		3/4" 🗸	.	Diamètre intérieur	20 ≥ 14 mm ¥
Débit brut		0.23 l/s 🧣	.	Débit	0.23 ≤ 0.47 l/s ¥
Simultanéité		1.0000	.	Vitesse	0.5 ≤ 0.73 ≤ 1.5 m/s ¥
Pression d'ent	trée	1.00 bar 🔒	.		
Longueur équ	ivalente	3.000 m 🔒	.		
Tronçon le	e plus défavorable	1	.		
Tronçon le	e plus favorable	3	•		
Disposition 3D					
Cote initiale		10.200 m 🖕 🔒			
Cote finale		13.900 m	.		
Étiquette			٦		
				¥ (Consulter les vérifications
Accepter					Annuler

- Cliquez sur accepter.
- Placez la colonne montante d'eau froide conformément à la figure suivante :



- Cliquez sur 'Tuyauterie horizontale' , sélectionnez 'Eau froide' dans 'référence de la tuyauterie', conservez les données restantes par défaut conformément à la figure suivante :
- Cliquez sur accepter.
- Reliez la colonne d'eau froide à la tuyauterie d'eau froide conformément à la figure suivante :



- Une fois la tuyauterie raccordée vous pouvez faire clic droit Spour revenir sur la fenêtre de sélection de la tuyauterie horizontale.
- Sélectionnez 'Eau chaude', en conservant les données restantes par défaut.
- Cliquez sur accepter.

- Sanitaires R+2
- Reliez la colonne d'eau chaude à la tuyauterie d'eau chaude conformément à la figure suivante :



Introduction du réseau d'alimentation en eau au R+3

• Placez-vous au R+3.

•

• Cliquez sur 'Tuyauterie horizontale' , sélectionnez 'Eau froide' dans 'référence de la tuyauterie', conservez les données restantes par défaut conformément à la figure suivante :

	Tuyauteries horizontal	es	,	×
Référence			1	1
Référence de la tuyauterie				
Eau froide C Eau chaude				
Canalisation d'alimentation de l'appareil	O Canalisation d'alimentation (installations ind	ividuelles)	O Canalisation d'alimentation (parties collectives)	
Référence du matériau			Acier galvanisé sans soudure	~
Canalisation d'alimentation de l'appareil				
Données générales		Vérifications		
Référence du matériau	Acier galvanisé sans soudure	Calcul hydraulio	jue	
Diamètre	3/4" 🗸 🎦	Diamètre intérieur	20 ≥ 12.1 mm	∢
Débit brut	0.23 1/s	Débit	0.23 ≤ 0.63 l/s	∢
Simultanéité	1.0000	Vitesse	0.5 ≤ 0.73 ≤ 2 m/s	<
Pression d'entrée	1.00 bar 🔒			
Longueur équivalente	3.000 m 🎴			
Tronçon le plus défavorable	°			
Tronçon le plus favorable	°			
Disposition 3D		j		
Cote initiale	0.000 m 🔒			
Étiquette				
			Consulter les vérifications	*
Accepter			Annul	ler

Fig. 80

• Cliquez sur accepter.

• Insérez la tuyauterie d'eau froide conformément à la figure suivante :



- Une fois la tuyauterie placée vous pouvez faire clic droit S pour revenir sur la fenêtre de sélection de la tuyauterie horizontale.
- Sélectionnez 'Eau chaude', en conservant les données restantes par défaut.

	Tuyauteries horizontal	es		×
Référence				1
Référence de la tuyauterie				
O Eau froide Eau chaude				
Canalisation d'alimentation de l'appare	il O Canalisation d'alimentation (installations indi	viduelles)		
Référence du matériau			Acier galvanisé sans soudure	~
Canalisation d'alimentation de l'appareil				
Données générales		Vérifications		
Référence du matériau	Acier galvanisé sans soudure	Calcul hydraulique	e	
Diamètre	3/4" 🗸 🎦	Diamètre intérieur		20 ≥ 12.1 mm 💙
Débit brut	0.23 /s 🤒	Débit		0.23 ≤ 0.63 l/s ¥
Simultanéité	1.0000	Vitesse		0.5 ≤ 0.73 ≤ 2 m/s ¥
Pression d'entrée	1.00 bar 1			
Longueur équivalente	3.000 m 🔒			
Tronçon le plus défavorable	°			
Tronçon le plus favorable	`			
Disposition 3D				
Cote initiale	0.000 m 🔒			
Étiquette				
			✓ Consulter les vérifications	*
Accepter				Annuler

Fig. 82

- Cliquez sur accepter.
- Insérez la tuyauterie d'eau chaude conformément à la figure suivante :





• Ensuite, insérez les vannes comme sur la figure suivante :





L'introduction des données est maintenant terminée.

Calcul Dimensionner

• Appuyez sur le bouton 'dimensionner' . Cela vous permettra de mettre à l'échelle les installations saisies et de procéder aux vérifications nécessaires des données saisies, en vous alertant via un message d'erreur en cas de non-conformité.

Chaque fois que vous modifiez les données du projet, vous devez procéder au dimensionnement.

Si vous n'avez pas terminé la saisie des données que vous avez suivie jusqu'à présent, ouvrez l'exemple disponible correspondant à ce projet dans CYPEPLUMBING Water Systems.

Afficher/Masquer les problèmes

• Cliquez sur le bouton 'Édition' pour afficher ou masquer les problèmes d'édition. Lorsque la visualisation est activée, les erreurs de saisie de données (par exemple, tuyaux déconnectés)

sont signalées sur le plan par le symbole ¹. Ces symboles apparaîtront également dans le coin inférieur droit de l'écran.

 Cliquez sur le bouton 'Calcul' pour afficher ou masquer le calcul. Lorsque la visualisation est activée, les erreurs de vérification sont indiquées sur le plan à l'aide du symbole . Ces symboles apparaîtront également dans le coin inférieur droit de l'écran.

Consulter les vérifications effectuées

Une fois le dimensionnement de l'installation effectué, vous pouvez visualiser les informations de celle-ci, en survolant les différents éléments avec le curseur de votre souris.

- Appuyez sur le bouton 'Consulter les vérifications réalisées' [×]/_×.
- Faites un clic gauche 🔊 sur un tuyau.



Une fenêtre apparaît avec les	vérifications effectuées en	fonction des options définies.
-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

Tuyauterie horizontale (TH2)			×
Vérifications			
🖻 Aperçu avant impression 🖓 Configuration 兽 Imprimer 🏟 Chercher <	Part	tager 🛱 Expor	ter 🕶
Canalisation d'alimentation de l'ap	pareil		^
Référence: TH2			
Description: Débit brut: 2.68 l/s Simultanéité: 1 Débit avec simultanéité: 2.68 l/s Rugosité absolue: 0.15 mm Viscosité de l'eau froide: 1.01 x 10-6 m²/s Longueur équivalente: 16.114 m			
Vérification	Valeurs	État	
Continuité			
Diamètre nominal	Minimum: 32 mm Calculé: 40 mm	Conforme	
Calcul hydraulique			
Diamètre intérieur	Minimum: 41.3 mm Calculé: 41.9 mm	Conforme	
Débit	Calculé: 2.68 l/s Maximum: 2.76 l/s	Conforme	
Vitesse	Minimum: 0.5 m/s Calculé: 1.94 m/s Maximum: 2 m/s	Conforme	
Toutes les conditions sont vérifiées			
		Page -	~
Accepter		An	nuler

Modification et mise à jour du modèle BIM

Vous n'avez pas besoin de faire cette modification.

Toute modification du modèle BIM peut avoir ou non un impact sur la conception de la spécialité étudiée. Nous allons procéder à une modification du modèle BIM avec la création de la fosse de l'ascenseur. Cette modification est effectuée dans le programme IFC Builder.

 Si le programme est fermé, accédez au menu général de CYPE, cliquez sur Open BIM, puis sur IFC Builder.

La modélisation 3D du projet dans IFC Builder existe déjà sous le nom 'Bureaux', cet ouvrage de bureau a été utilisé au début de cet exemple il est important de reprendre le même projet.

- Dans le menu, au centre de votre écran vous aurez l'accès rapide 'Derniers fichiers'.
- Recherchez le fichier 'Bureaux'.
- Cliquez dessus pour l'ouvrir.

Dans ce modèle BIM il manque une partie, en effet la fosse de l'ascenseur n'est pas modélisée nous allons donc le faire maintenant. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur IFC Builder pour obtenir des précisions sur la saisie des données.

- Cliquez sur 'Niveaux/Groupes' 🛃 .
- Cliquer sur 'Nouveau groupe de niveau en sous-sol'
- Dans la fenêtre indiquez un seul niveau, avec une hauteur de 1,5 mètre.
- Nommez le niveau 'Fosse ascenseur'.

• Cliquez sur accepter puis sur accepter.

Groupe de niveaux en sous-sol	×
Nombre de niveaux du groupe	1 1.5 m
Référence pour chaque niveau	
Fosse ascenseur	
Accepter	Annuler
Fig. 97	

Le logiciel ajoutera le niveau au modèle BIM, placez votre vue au niveau du groupe ajouté. Pour faciliter la modélisation de la fosse nous allons rendre visible le niveau supérieur.

Cochez la case 'Niveau supérieur' dans la liste à gauche de votre écran.

Le tracé de l'étage supérieur apparaîtra en pointillés, ce qui nous permettra de modéliser la fosse de l'ascenseur tout en étant parfaitement aligné.



• Cliquez sur 'Nouveau'

Nommez cette nouvelle paroi 'Paroi de la fosse ascenseur' et donnez-lui une épaisseur de 0.20m.



- Cliquez sur accepter deux fois.
- Tracez les murs de la fosse comme sur la figure suivante, en vous alignant aux points intérieurs . de la cage d'ascenseur.





Une fois les murs placés, il ne reste qu'à placer le plancher.

- Cliquez sur 'Parois horizontales' •
- Sélectionnez 'Plancher en contact avec le sol' .
- Une référence nommée 'Dallage' est déjà sélectionnée, cliquez sur accepter. .
- Délimiter les 4 angles de la dalle avec le clic gauche 🔊 et puis valider votre sélection avec le • clic droit 📎.



Appuyez sur 'Exporter' et dans le coin supérieur droit et conservez les données conformément à la figure suivante.

	Ex	port au format 'IFC'	×
Se lier	à un projet BIM		
Sélection du projet	Lien IFC: Projet: Principal (initiateur):	BIMserver.center Bâtiment de bureaux IFC Builder - Bâtiment de bureaux.ifc	
Afin d'ava de travail 'IFC Build applicatio les fichier	ancer le projet de mar 'Open BIM'), vous de er') dans un dossier v ns permet de lire tous s présents dans le do	ière coordonnée en utilisant les différentes application vez enregistrer le fichier IFC de départ du projet (géné ide. Le processus de consolidation réalisé par les les fichiers IFC du projet, ce demier étant constitué de ssier de destination du lien BIM.	s (flux ré par e tous
Exporter	r les fonds de plans des fonds de plans [DWG par niveau à partir de la modélisation réalisée	
Accepter			Annuler

Fig. 92

- Cliquez sur accepter.
- Une fenêtre vous informant que le fichier existe déjà apparaît et vous demande si vous souhaitez le remplacer, appuyez sur oui.

Dans ce cas, il est important que vous ayez la permission ou que vous soyez l'auteur du modèle BIM pour pouvoir remplacer le fichier existant dans BIMserver.center.

• Une fenêtre contenant les informations d'exportation apparaît. Appuyez sur accepter.

Vous pouvez fermer IFC Builder en sauvegardant les changements effectués. Ouvrez de nouveau CYPEPLUMBING Water Systems.

- Cliquez sur le bouton 'Actualiser' 🖉 🥙 dans le coin supérieur droit, il clignotera pour indiquer que le fichier d'importation associé au modèle BIM a été modifié.
- Dans 'Configuration', conservez les options sélectionnées et appuyez sur suivant.

- Dans 'Options générales', appuyez sur suivant.
- Dans 'Type de consommations', sélectionnez les options conformément à la figure suivante.

V Types of	le consommations	
Toilettes	WC avec réservoir de chasse (tableau 1) $$	
Lavabos	Lavabo (tableau 1) ~	

Fig. 93

- Cliquez sur terminer.
- Une fenêtre contenant des informations sur les résultats de l'actualisation apparaît. Appuyez sur accepter.

Le modèle est mis à jour avec les modifications apportées.

La modification apportée n'a pas eu d'impact sur le projet en cours de réalisation, autrement dit, l'utilisateur n'a pas à ajuster le réseau d'assainissement. Toutefois, dans le cas où vous installeriez un nouvel appareil sanitaire dans IFC Builder, vous devrez le connecter conformément à ce qui a déjà été expliqué.

Récapitulatifs

En cliquant sur l'icône 🔛 > Récapitulatifs 📥 ou sur l'icône 'Récapitulatifs' 🖬 🗠 🎯 🔯 🚰 présente dans la barre d'outils supérieure, vous pouvez trouver les récapitulatifs du projet.

					Documentation		×
Critères de calcul	Résultats	v= v= Vérifications	Aatériaux	Quantitatif		Documen	🔊
	Ré	ecapitulatifs		E.		Docur	ment

Fig. 94

Les récapitulatifs peuvent être directement imprimés ou exportés sur un périphérique sous divers formats (TXT, HTML, PDF, RTF et DOCX).

Dans 'Document' , vous obtiendrez la documentation relative à l'ensemble des récapitulatifs ajoutés via le bouton de configuration de document .

Le contenu de ces récapitulatifs peut varier en fonction des options sélectionnées dans Options générales> Options de plans et de calcul> Configuration des récapitulatifs .

Résultats:

- Par réseau : Regroupe les résultats par éléments (consommations, accessoires, tuyaux horizontaux, etc.) du réseau.
- Par niveau : Regroupe les résultats par niveau, c'est-à-dire qu'il regroupe les éléments présents à chaque étage du bâtiment.
- Par critère : Regroupe les résultats par éléments en fonction de leur typologie (canalisation d'alimentation, colonne, etc.).
- Tronçons les plus défavorables : Regroupe les résultats par éléments appartenant au circuit le plus défavorable du réseau.
- Tronçons les plus favorables : Regroupe les résultats par éléments appartenant au circuit le plus favorable du réseau.

Vérifications:

- Tronçons les plus défavorables : Affiche les tronçons les plus défavorables du réseau.
- Tronçons les plus favorables : Affiche les tronçons les plus favorables du réseau.
- Non conforme : Affiche les tronçons contenant des vérifications non conformes.

Plans

Pour générer des plans, cliquez sur l'icône 🎦 > Plans 😨 ou sur l'icône Plans 🖬 🗠 🐨 qui se situe dans la barre d'outils supérieure.



Fig. 95

- Pour obtenir les schémas du réseau des eaux usées, sélectionnez les options conformément à la figure suivante. Vous pourrez remarquer deux onglets 'Légendes pour plan ' et 'Légendes pour bâtiment'. La différence est que dans le premier cas, chaque dessin aura une légende et dans le second cas, il n'y aura qu'une légende. Pour cet exemple décochez toiture et conservez les paramètres par défaut.

	Édition du p	lan	(Plans de ni	veau)	×
	ı froide ı chaude our d'eau chau aux	ıde				
Légende	s pour plan	L	égendes pour	bâtime	nt	
🔽 Sy	mbolique	~	Tuyauterie	☑	Consomm	nation
✓ Typ ✓ Réf ✓ Sym	e érence bole l'échelle 🔽	Mon	trer DXF			
Dessiner	Plan					
	Toiture					
	R+3					
	R+2					
	R+I BDC					
Echelle 1 :	100					
Details						
Accepter]					Annuler

Cliquez sur accepter.





- Cliquez sur accepter.
- Une fois les plans générés, les feuilles de dessin vierges apparaissent. Pour le visualiser, cliquez sur 'Détail de tous les dessins'.



En cliquant sur l'icône 'Imprimer tout' vous pourrez produire les plans dans un dossier, si vous avez sélectionné le format DXF ou DWG, sinon ils seront directement imprimés sur le périphérique défini.

La fenêtre 'Noms de fichiers' permet à l'utilisateur d'exporter les plans dans un dossier, de spécifier un répertoire pour la création des fichiers mais aussi de spécifier l'option permettant de générer une feuille par fichier ou de rassembler toutes les feuilles dans un fichier, vous pourrez aussi nommer le fichier.

Nom des fichiers	×
Dossier : C:\CYPE Ingenieros\Plans en DWG\CYPEPLUMBING Water Systems\	2
Chaque plan est un fichier	
○ Tous les plans dans un unique fichier	
Préfixe FILE Débutant par 1 Depuis: FILE01.DWG	
Jusqu'à: FILE02.DWG	
Accepter	nnuler

Exporter au format BC3

Les informations sur les matériaux et les quantités peuvent être obtenues directement à partir des récapitulatifs, mais il est également possible d'exporter ces informations au format BC3. Le fichier exporté peut ensuite être importé dans les logiciels de gestion d'ouvrage (CYPEPROJECT). De cette manière, il est possible d'éditer les informations exportées ultérieurement, en plaçant ensuite les prix pour l'élaboration du budget.

Pour exporter, vous devez cliquer sur l'icône l'icône Exporter au format BC3 u cliquer sur l'icône Exporter au format BC3 u cliquer sur l'icône Exporter au format BC3

Exporter au format BC3	×
Chemin d'accès	
CYPE Ingenieros \Projets \CYPEPLUMBING Water Systems \Bâtiment de bureaux.bc3] 🖻
Accepter	nnuler

Fig. 101

Pour éditer ces informations directement dans CYPEPROJECT, vous devez avoir une licence.

Les figures suivantes proviennent de CYPEPROJECT.





X	CYPEPROJECT	Г - 2019.е			_	o ×
Fich	nier Base de	Données Processus	Afficher Arbre de décomposition Gestion de chantier Fenêtre			Aide
	🖻 🛃 🗠	਼ 🔛 🎯 🔯 🛯	iàtment de bureaux 🔰 🖏 🖆 🏄 🕄 📥 🕅 🞼 🔄 🖻 🕾 🔤 👘 🖓 🚱 🔂 👘 👘 🦉 🤪			
P\$	BÂTIMENT I	DE BUREAUX				
	31	BÂTIMENT DE	Tableau des matériaux			0,00
	Code	Ca GD Unité	Résumé	Quantité	Coût	Montant A
T	x 002	1 3	Compteurs	1,000		
1	002.001	1 🔁 🔁 U	Pré-installation de compteur d'eau	1,000		
	X 003	1 6	Accessoires	1,000		
	003.001	1. 🕄 U	Vanne de passage de salle humide	13,000		
	🔀 006	1 3	Production d'E.C.S.	1,000		
	006.001	1 🕄 U	Ballon électrique. Ballon électrique pour la production d'E.C.S., Ballon électrique Ballon électrique pour la production d'E.C.S., mural vertical.	1,000		
-)	800 🔀	1 3	Consommations	1,000		
	-🔀 008.001	1. 🕄 U	WC avec réservoir de chasse (tableau 1)	5,000		
	- 🔀 008.002	: 📜 🖧 U	Lavabo (tableau 1)	5,000		
	008.003	i 📜 🖧 U	Évier (tableau 1)	3,000		
-)	🔀 009	1 3	Tuyauteries horizontales	1,000		
	-🔀 009.001	📜 🖏 m	Canalisation d'alimentation de l'appareil. Acier galvanisé sans soudure, Tuyauterie en acier galvanisé étiré sans soudure., 3/4" (Eau froide).	16,392		
	- 🔀 009.002	: 📜 🖏 m	Canalisation d'alimentation de l'appareil. Acier galvanisé sans soudure, Tuyauterie en acier galvanisé étiré sans soudure., 3/4" (Eau chaude).	11,924		
	- 🔀 009.003	i 📜 💭 m	Canalisation d'alimentation de l'appareil. Acier galvanisé sans soudure, Tuyauterie en acier galvanisé étiré sans soudure., 1" (Eau froide).	0,046		
	- 🔀 009.004	📒 🖧 m	Canalisation d'alimentation de l'appareil. Acier galvanisé sans soudure, Tuyauterie en acier galvanisé étiré sans soudure., 2" (Eau froide).	17,322		
	- 🔀 009.005	i 📜 🖧 m	Canalisation d'alimentation de l'appareil. Acier galvanisé sans soudure, Tuyauterie en acier galvanisé étiré sans soudure., 1 1/4" (Eau froide).	0,599		
	-🔀 009.006	i 📜 🖧 m	Canalisation d'alimentation de l'appareil. Acier galvanisé sans soudure, Tuyauterie en acier galvanisé étiré sans soudure., 1 1/4" (Eau chaude).	0,181		
Ш	- 🔀 009.007	📜 🖏 m	Canalisation d'alimentation de l'appareil. Acier galvanisé sans soudure, Tuyauterie en acier galvanisé étiré sans soudure., 1 1/2" (Eau froide).	1,037		~
A	1 🖪 Û					^
De	escription			Note	S	
				~		~
						~
<u> </u>						

Exporter vers le modèle BIM

Comme mentionné précédemment dans le chapitre 'BIM – Building Information Model - Flux de travail Open BIM ', les modèles de calcul qui gèrent les différentes applications spécialisées appartiennent au technicien qui les a créés et ne sont pas partagés dans le projet BIM (ils appartiennent à l'environnement privé de chaque technicien). Cependant, et ceci est une caractéristique très importante de nos applications, toutes sont capables d'exporter un fichier IFC avec l'information propre de chaque application, et de cette façon le modèle BIM, en assumant cette information, s'enrichit et se complète progressivement. C'est ce que nous appelons la consolidation du modèle BIM.

Pour l'exportation, suivez les étapes suivantes:

Cliquez-en haut à droite sur Exporter et remplissez les données conformément aux instructions suivantes :

Fichier pour export au format IFC	×
La génération du fichier 'IFC' permet de consolider et d'enrichir les informations du projet lorsqu'un environnement BIM est utilisé. Cela permet l'échange d'informations entre les différents professionnels intervenant dans le développement d'un projet. Un texte décrivant le travail réalisé sur le modèle BIM peut être joint au fichier. Ce texte sera visible dans les logiciels lorsque le fichier sera importé.	
Nom du fichier	
Bâtiment de bureaux CYPEPLUMBING Water Systems	
Description jointe	
CYPEPLUMBING Water Systems	^
	~
Fichiers supplémentaires	
☑ Métré	
Récapitulatifs	
Open BIM Memorias CTE	
Accepter	nuler

- Cliquez sur accepter.
- Une fenêtre d'information sur l'exportation apparaît. Cliquez sur accepter.