CYPETHERM HVAC – Manuel de l'utilisateur

INTRODUCTION	2
OUTILS GÉNÉRAUX	3
Options générales	3
Bibliothèques	4
Édition	5
Calcul	7
Exemples	8
Unités	9
Barre d'outils	10
BÂTIMENT	11
Architecture	11
Locaux	15
Zone thermique	16
Répartition des charges	
SYSTÈMES DE CVC	23
Diagramme schématique	23
VRF	33
MULTISPLIT	41
AEROTHERMIE	45
PLANCHER CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT	48
EMETTEURS THERMIQUES	52
CONDUITS	54
OPEN BIM	59
Avec le modèle BIM	59
Sans le modèle BIM	61
GENERATION DES DOCUMENTS	62
Plans	62
Récapitulatifs de calcul	64
Bordereau de matériaux	66
Métrés et devis	67

INTRODUCTION

CYPETHERM HVAC est un logiciel conçu pour le tracé, calcul et dimensionnement des installations CVC (*HVAC en anglais*) et générer les différents documents du projet.

Le calcul des installations est réalisé via la conception de plans de niveau et de diagramme schématique.

Pour être un outil qui intègre plans, calculs et métré, la cohérence documentaire demeure garantie.



OUTILS GÉNÉRAUX

Options générales



Préférences de dessin. Les icônes munies d'un stylo sont relatives aux étiquettes qui s'affichent sur les plans. Sur celles-ci, vous pouvez sélectionner quels sont les paramètres que vous souhaitez voir s'afficher sur les plans.

Configuration des plans. On y définie la hauteur du texte qui cotera sur le papier, de même que l'échelle du modèle. Pareillement à ce qui se produit dans les autres logiciels, en changeant l'échelle du modèle, la taille des textes s'adaptera à la taille du modèle.

Conditions extérieures. On y trouve les paramètres de conception de l'emplacement du projet.

Configuration. Les icônes munies d'un engrenage sont relatives à la configuration des paramètres de calcul des éléments.

	CYPETHERM HVAC - v2018.f - [C:\\Offices	.hvd] – 🗗 🗙
Diagrammes schématiques Plans de niveau	Ortigne sérécles	🗾 🖌 🖗 🖉 🖉 🖉 🚱 🖗
Projet Systèmes de production Systèmes secondaires Destruction d'es Projet Systèmes de production Systèmes secondaires Testruction d'es Projet Systèmes de production Systèmes de production Systèmes de production Testruction d'es Systèmes de production Systèmes de production Systèmes de production Systèmes de production Testruction d'es Systèmes de production Systèmes de production Systèmes de production Systèmes de production Sys		A Cepter Particulation A Accepter Particulation A Accepter Particulation A

Bibliothèques

Que sont les bibliothèques. Les bibliothèques servent à stocker les éléments et les équipements. Ces éléments sont définis par une série de caractéristiques telles que les dimensions, les intervalles d'application et d'autres caractéristiques physiques.

Où sauvegarder la bibliothèque. Tous les éléments seront stockés dans un dossier unique (par exemple C:\CYPE Ingenieros\Bibliothèque), puisque chaque typologie d'éléments (ex : grille d'impulsion) possède une extension, de sorte que le logiciel puisse aussitôt filtrer, le tout sans que les éléments ne puissent jamais se mélanger.

Importer/Exporter une bibliothèque. L'utilisateur pourra créer ses propres bibliothèques en introduisant les données d'un catalogue commercial, par exemple.

Flèche bleue. Avec la flèche bleue, vous pourrez importer une bibliothèque par défaut qui se trouve dans un autre logiciel.

Édition



Editer (Panneau des propriétés). C'est le récepteur par défaut du curseur. Il ouvre la fenêtre de l'élément.

Mode Dessin. Le curseur se place mode "dessin". Il peut déplacer des sommets, déplacer des étiquettes, tourner et modifier l'échelle des éléments du plan.

- Effacer. Efface d'un projet un élément ou un ensemble d'éléments.
 - Copier. Réalise une copie d'un élément ou d'un ensemble d'éléments.

Assigner. Cliquez une première fois pour copier les valeurs et les propriétés d'un élément. Cliquez ensuite sur le reste des éléments pour les assigner à l'élément sélectionné. Par exemple, si vous disposez d'un réseau de conduits rectangulaires et que vous voulez le passer en conduits circulaires, au lieu de cliquer sur chacun des tronçons, il est possible d'utiliser ce bouton et de ne faire cette opération qu'une seule fois.

- Déplacer un groupe. Déplace un ensemble d'éléments
 - Déplacer depuis un sommet. Déplace un élément depuis un de ses points de capture.
- Tourner un groupe. Fait tourner un ensemble d'éléments.
- **Tourner depuis un sommet.** Fait tourner un élément individuel par rapport à un de ses points de capture.

][[

716

4

0

°2

Ь

×

€Î→

¢}

 \bigcirc

Q

Symétrie (copier). Réalise une symétrie d'un ensemble d'éléments en maintenant la copie originale.

Symétrie (déplacer). Réalise une symétrie d'un ensemble d'éléments sans maintenir la copie originale.

Copier entre niveaux. Réalise une copie d'un ensemble d'éléments d'un niveau à l'autre.



Cadenas. Pareillement aux autres logiciels, toutes les variables qui disposent d'un cadenas pourront être bloquées. De cette manière, au moment du calcul et du dimensionnement, les valeurs de cet élément restent inaltérables.

Calcul





Actualiser les résultats. Actualise les résultats du logiciel au niveau du calcul, en laissant intactes les dimensions des équipements et des éléments.



Dimensionner. Actualise le calcul de tous les éléments en plus de dimensionner. C'est-àdire que le logiciel sélectionne la taille requise pour l'équipement (les diamètres des tuyauteries, les dimensions des conduits, le nombre d'éléments nécessaires dans le radiateur, modèle de multisplit).



Afficher/masquer les résultats. Affiche ou masque les symboles d'avertissement de tous les éléments qui sont sortis du cadre d'étude.



Consulter les résultats. Une fois ce bouton enclenché, vous pourrez voir apparaître directement la justification du calcul en cliquant sur n'importe quel élément du système. Dans la fenêtre de chaque élément se trouve également le bouton « consulter les vérifications »

Exemples

	CYPETHERM HVAC - v20181	f		-
Ouvrir Nouves Cestion Fichiers Cestion Fichiers Exemples	Derniers fichiers 1C.\CYPE Ingenieos\Exemples\CYPETHERM HVAC\School center.hvd 2C.\CYPE Ingenieos\Exemples\CYPETHERM HVAC\School center.hvd 3C.\CYPE Ingenieos\Exemples\CYPETHERM HVAC\Gotes.hvd 4C.\CYPE Ingenieos\Exemples\CYPETHERM HVAC\Hotel.hvd 5\\RED.FUERA\Buzon\AexandreGoues\Traductr Manual HVAC\Hotelalex.hvd 6C.\CYPE Ingenieos\Exemples\CYPETHERM HVAC\Red.ardal Row Houses.hvd	Aide Documentation du programme Ch2PETHERIN HVAC - Manuel de Lutisateur Nouveaués Contrat de Licence des Programmes Couse de Responsabilités A propos de	BIMserver.center E-mail Mot de passe Se connecter à Bildserver center Your, avez oublié votre mot de passe?	

	Exemples U X
Ouvrage	Description
Bâtiment de bureaux	Maquette numérique d'un bâtiment de bureaux
City Hall	Variable Refrigerant flow (VRF) with heat recovery (3
Hotel	Variable Refrigerant Flow
Maison individuelle	Projet de maison individuelle
Offices	Variable Refrigerant Flow (VRF) and fresh air for offi.
Residential Building	Individual Aerothermal unit for heating and HWS.
Residential Row Houses	Variable Refrigerant Flow (VRF) Mini
Residential Single House	Multisplit and radiators
Restaurant	Air handling unit for one zone, air distribution with diff.
Retail	Single zone air handling unit with ductnet distribution.
School center	Centralized heating for: radiators, radiant floor and A.
Unifamiliar suelo radiante	Suelo radiante Polytherm
	Ventilation network of an industrial warehouse

Sur l'écran de Démarrage, Fichiers, se trouvent les exemples inclus à l'intérieur du logiciel. Il est possible de se référer à ces exemples et de les modifier à votre guise, étant donné que l'on peut toujours récupérer les originaux en appuyant sur le bouton Exemples.

Unités

Le logiciel dispose des deux systèmes d'unités : Système International et Système Impérial. Au moyen de la flèche bleue, il est possible de transférer toute la configuration d'un système à l'autre en une seule fois.

De plus, il est possible de configurer de manière individuelle les unités ou le nombre de décimales de chaque variable. Il est également possible de sauvegarder cette configuration dans la bibliothèque pour l'utiliser dans des projets futurs (icônes avec les disquettes verte et rouge).

	Unités			>	×
Volume de liquide	I	1	1	^	-
Température	°C	°C	1	_	g
Différence de température	°C	°C	1		~
Accélération gravitationnelle	m/s²	m/s ²	1		1
Poids	Kg	Kg	2		
Grandeurs générales					
Vitesse	m/s	m/s	2		
Débit d'eau	l/s	l/s	2		
Débit d'air	l/s	l/s	0		
Pression	Pa	Pa	0		
Pression par unité de longueur	Pa/m	Pa/m	2		
Densité	kg/m³	kg/m³	2		
Viscosité dynamique	kg∕(m·s)	kg/(m·s)	3		
Coefficient linéaire d'expansion	m/mK	m/mK	6		
Pression sonore	dB(A)	dB(A)	0		
Grandeurs thermiques					
Charge thermique	kW ~	kW	2		
Puissance par unité de surface	W Btu/h	W/m ²	2	18-	
Transmittance thermique	kcal/h kW	W/(m ² -K)	2		
Transmittance thermique linéaire	W/(m·K)	W/(m·K)	2		
Conductivité thermique	W/(m·K)	W/(m·K)	2		
Résistance thermique	(m²-K)/W	(m ² K)/W	3		
Chaleur spécifique	J/(ka·K)	J/(ka·K)	2	~	
Accepter	Enregistrer comme Valeurs d'ir	e options par défau Installation	t	Annul	er

Barre d'outils

En appuyant sur une icône de la barre d'outils munie d'une flèche vers le bas, vous déplierez une fenêtre contenant tous les éléments relatifs à cette icône. Cette fenêtre peut se fixer à l'écran avec la punaise mise en position verticale ou bien glisser vers la barre d'outils horizontale pour être absorbée dans le ruban ou la barre verticale. Au moment de pouvoir relâcher la fenêtre, vous verrez le curseur passer d'une main ouverte à une main avec l'index levé.



BÂTIMENT

Architecture

Il est nécessaire de disposer de l'architecture de l'édifice pour le développement des installations dans l'onglet Plans de Niveau.

Si vous travaillez en mode BIM.

Quand vous travaillez en mode BIM, l'architecture est importée depuis IFC Builder ou depuis un autre logiciel générateur de géométries IFC.



Si vous travaillez hors BIM.

Dessiner les locaux. Dans le cadre à gauche, les plans qui vont contenir le projet sont définis et nommés. Avec le bouton « Local », les espaces sont dessinés.

😥 🖬 🗠 😋 🎲 🚰	CYPETHERM HVAC - v2018 f - [C:\\City Hall.hvd]	- 0 X
Diagrammes schématiques Plans de niveau	🗛 😥 🏵	2 @ 🧭 🤗 🖑 🐴 🎯 🛷
Options generales Projet Distribution Projet	t Emeteur temet	Actualiser Exporter Connecter
G 📓 🗱		
Plana de niveau Hauleur Cote DXF Roof 2055 V Roor 1 3.35 M 470 M V Roor 0 4.70 M 0.00 M V Solution V Roor 0 4.70 M 0.00 M V Solution V Nor 0		

Importer des fonds de plans DWG. Si vous possédez des fonds de plans DWG, il est possible de les importer via le bouton « Éditer fonds de plans ».

🔊 🖬 🗠 🖓	🎯 🗘 Ґ-					CYPETHE	RM HVAC - v2018.f -	[C:\\City Hall.hvd	i]		- 0 ×
Diagrammes s	schématiques	Plans de niveau								M 🥂 🏵 (Q 🖪 🔍 🖑 🗟 🎯 🔗
Options of Local	Zones	Plancher chauffant/rafraîchi	isant	Émetteur thermique	Conduits VB	F Aèmthermie Mu	Itisolt Solt Édition	()	_ ×		Actualiser Exporter Connecter
Projet Dis	tribution Pla	ncher chauffant/rafra	î chissant É	metteur thermiqu			æ 🛛				Modèle BIM
Rans de niveau Raof Roor 1 Pior 0	Hau 3. 4.	teur Cote DX 8.05 m ♥ 35 m 4.70 m ♥ 70 m 0.00 m ♥	× ∩ □ Ⅲ ∅ ■ □ ↓ №		Plan Planta 1.dd Planta 1.dd Planta baja ddf	Planta 1 Planta 1 Planta 1 Planta 1 Planta 1 Nom du calque 0 0-0.ALFEI	R & @		Calques sélectionnés 0 0	<u>i</u> (1)	~
< > 300 a		- H	1 + 1 + 2 + 1 + 1	R R	Accepter						~ *

- Déplacer fond de plan. Avec le bouton « Sélectionne la zone visible de l'écran », il est possible de déplacer l'origine du fond de plan dans l'espace de dessin.
- Calques. Avec « Importer les fonds de plans sur l'ouvrage », il est possible de changer la couleur des calques.

	Fichiers disponibles		×
Gestion de calques Actualiser fichier			
	Gestion de calques	⊐ ×	
Nom C:\bim_projects\user_48\proy_131_CITY HAL C:\bim_projects\user_48\proy_131_CITY HAL Accepter	Visible Nom du calque Couleur Trait 0 0 Fin 0 O-ALFEI Fin Couleur Trait Fin Accepter	Annuler	nuler

👔 🖬 🗠 🍲 🕼 🚺		CYPETHERM HVAC - v2018.f - [C:\\City Hall.hvd]	
Diagrammes schématiques Plans de niveau				🗛 🗶 🎕 🥥 🎜 🖑 🗟 🚱 🚸
Options générales Druiet Dirette Dirette tion Projet	Émetteur themique	VRF Aèrothermie Multispit Spit	Solution	Actualiser Exporter Connecter
Para de niveau Hauteur Cote DXF Paor 3.05 m Ø Poor 1 3.35 m 4.70 m Poor 4.70 m 0.00 m				

Locaux

Types de local. Dans cette fenêtre, on peut visualiser combien de catégories de local ont été définies dans le projet. Dans chaque type de local, les conditions de conception, qui détermineront le calcul des systèmes, ont été définies. Par exemple, si l'option chauffage est « désactivée », cela signifie que dans ce local, on ne pas vérifiera pas si la charge de chauffage est couverte.

Locaux. Dans chaque local individuel, les charges thermiques et le débit d'air extérieur requis sont spécifiés. Si vous travaillez en mode BIM, ces données seront lues dans CYPETHERM LOADS.



Local	×
Référence PB Classroom 1	
Туре	
2: CLASSROOM	- 🗄 🖉 🖽 🛛
Charge thermique	
Charge totale de refroidissement	6.59 kW
Charge sensible de refroidissement	4.54 kW
Charge de chauffage	10.49 kW
Débit de ventilation	226 I/s
Accepter	Annuler

Zone thermique

Une zone thermique représente un ensemble de locaux avec une charge simultanée de refroidissement, de chauffage et un débit de ventilation. Dans ce logiciel, la zone thermique est utilisée pour pouvoir être assignée à un équipement de production qui alimente plusieurs locaux, comme par exemple, un équipement d'aérothermie.

Si vous travaillez en mode BIM. Les zones thermiques sont définies dans CYPETHERM LOADS.





Si vous travaillez hors BIM. Si vous travaillez hors BIM, c'est-à-dire en introduisant manuellement les charges des locaux, il est toujours possible d'utiliser le concept de zone. Avec l'option « calculée », sélectionnez les locaux en cliquant sur le plan et, en acceptant (avec un clic droit), le logiciel fait la somme de la charge de refroidissement et de chauffage et applique un coefficient de simultanéité.





Répartition des charges

Au moment du calcul, la charge thermique des locaux est transférée aux systèmes de CVC installés, avec une fin de vérification si les équipements installés sont suffisants.

Ci-dessous, les différents cas de figure sont expliqués :

Un équipement dans un local

La totalité de la charge requise dans l'espace est transférée à la fenêtre de l'équipement installé.

- S'il y a seulement une grille, le débit de l'unité intérieure du conduit sera entièrement reparti dans la grille.



- S'il y a plusieurs grilles ou diffuseurs (comme dans une salle de réunion), le débit de la machine se répartit de la même manière automatiquement entre les diffuseurs.
- S'il y a plusieurs grilles ou diffuseurs et que l'utilisateur bloque par l'intermédiaire du cadenas le débit de certains d'entre eux (comme dans une salle où les diffuseurs périmétriques de 50 l/s ont été bloqués), le débit qui sort par les diffuseurs rotationnels du centre correspond au débit restant.



Plusieurs équipements dans un local

Quand plusieurs machines d'un même type de système sont installées dans un même local, la charge du local est répartie entre les machines de manière pondérée.



Plusieurs systèmes dans un local

Quand deux systèmes de différentes natures se trouvent dans un même local, il est possible de configurer la manière de répartir les charges pour que chacun des systèmes soit capable de compenser la charge (indépendamment) ou pour que la charge soit répartie entre les systèmes (en établissant une priorité).

Cela se trouve dans Options générales / Répartition de la charge thermique entre les systèmes.



<u>Exemple : Residential Row Houses VRF avec radiateurs.</u> Si vous configurez « Simultané » et que vous vous placez en amont des radiateurs, ce que fait le logiciel, c'est assigner au dernier système de la liste la charge du local moins la charge qui a déjà été apportée par les systèmes précédents. C'est-à-dire, si dans la chambre 1 du logement 1, la charge de chauffage que requiert le local est de 1271 W et qu'il a été disposé un radiateur électrique de 800 W, alors la charge de chaleur à compenser qui sera assignée à la VRF sera de 1271-800=471 W.

🔊 🖬 🗠 🌣 🍄 🚰	CYPETHERM HVAC - v2018.f - [C:\\Residential R	ow Houses.hvd] — 🗇 X
Diagrammes schématiques Plans de niveau		👫 🥂 🕄 Q 🧭 🕾 🖱 🗟 🧇 🛷
générales chauffant/rafraî chissant	themique	Unité intérieure (VRF) X
Projet Distribution Plancher chauffant/rafraî chissa	nt Émetteur thermique Conduits TOSHIBA Édition Calcul	Modèle BIM
	E ⊕ ♥ E ∅ □ ∅ □ ∅ ↓ ↓ ↓	тозніва
Roof 3.00 m ✓ Ground floor 3.00 m ✓		Référence H1 Bedroom 1
Garage 3.00 m -3.00 m 🗹		Équipement MMK-AP0074MH1-E(2.2.kW)
	H1 - Bedroom 1 CONDITIONED	Cote de l'installation
人 Q < > > 迎	1045 W 1271 W	Température de bulb humide de refroidssement 17.0 °C CONDITIONED
	8 l/s 9.7 m ²	B77 W Processe cum liée requise de refroidissement 1045 w Q 2 l/s
		Puissance sensible requise development 939 W
	H1 - Bathroom 2	Puissance requise de chauffage
		Vérifications 0.8
		Puissance cumulée de refroidissement 2050 ≥ 1045 W ✓
	2.7 m ² 0 l/s	Puissance sensible de refroidissement 1650 ≥ 939 W ✓
	2.8 m²	Puissence de chauffage 2475 ≥ 471 W ✓ Consulter les vérifications
	H1 - Bedroom 2	Accepter Annuler V
↓ K.	1424 W	11.9 m ² 11.9 m ²

Plusieurs locaux avec un équipement

Dans un logement, un système multisplit de conduits avec plusieurs sorties d'impulsion dans différents espaces est habituel. Le débit d'air de la machine sera réparti de façon pondérée entre les espaces, en fonction de la charge sensible de refroidissement requise. Il est habituel, pour le retour, de conduire le débit d'air sur le même mode qu'à l'impulsion.



	Charge req	Charge requise				
	Tot. (W)	Sens. (W)	Chauf. (W)	l/s		
Bedroom 1	882	865	1248	55		
Bedroom 2	660	631	809	40		
Bedroom 3	1025	1000	1540	63		
Total	2567	2496	3597	158		

SYSTÈMES DE CVC

Les équipements et les éléments de l'installation se trouvent répartis dans les deux onglets du « Diagramme schématique » et du « Plans de niveau ».

Diagramme schématique

Schémas hydrauliques. Les éléments qui composent ce système iront généralement se placer dans une salle des machines ou dans une zone technique. La représentation est schématique et la symbolique est en accord avec l'ASHRAE Standard 134.

Schémas de refroidissement. Les systèmes de VRF et multisplit sont connectés au moyen d'un schéma représenté dans cet onglet.

Systèmes de production

Chaudière. Dans « Attribution des charges aux systèmes », sont spécifiées les charges que l'équipement doit couvrir. S'il est question d'un calcul des charges heure par heure, c'est la valeur de la charge simultanée (celle de la zone) qui est introduite. S'il est question d'un calcul de charge par ratio, ce sont les charges des équipements d'alimentation à couvrir qui sont introduites.

Les températures de travail détermineront le débit. La grille de pourcentage permet de configurer la charge à couvrir : par exemple, si un équipement est conçu pour couvrir la moitié de la charge, on introduit la valeur de 50%. Si un équipement est introduit pour couvrir toute la demande avec un coefficient de sécurité de vingt pourcent, on introduit la valeur de 120%.

Dans « Équipement », on introduit les données du catalogue d'équipement qui a été sélectionné. Cela sert à générer la fiche technique avec les réquisitions du projet. Dans « résultats de calcul », la vérification réalisée veille à ce que la puissance fournie par l'équipement sélectionné soit suffisante pour couvrir la charge totale nécessaire.

La fenêtre du refroidisseur et de la pompe à chaleur suit le même fonctionnement.

🔊 🖬 🗠 📽 🗳 🖬	CYPETHERM HVAC - v2018.f - [C:\\School center.hvd]	- 0 ×
Diagrammes schématiques Plans de niveau		📕 🗶 🍕 Q 🍠 🕾 🖑 🗟 🍛 🔗
Options Image: Constraint of the secondaries Options Image: Constraint of the secondaries Projet Systèmes de production	Image: Second state state Image: Second state Image: Sec	
E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	× A2 (594x420) mm	
	Chaudière X	
	Référence BOILERS Localisation ROOF Équipement Référence Chaudère Gaz naturel Type Basse température Capacté 110.00 kW Efficacté 90 %, Volume 300.0 l Chute de pression 15000 Pa	
	Vérfications	
	Capacté minimale nécessaire 110.00 ₂ 102.00 kW ✔ Débit 1.66 l/s Température d'entrée 65.0 °C ✔ Consulter les vérifications	
	Accepter	

Équipements secondaires

Les équipements secondaires sont généralement ceux qui sont alimentés par les équipements primaires et qui se chargent d'emmener le fluide caloporteur aux espaces. Ce sont les Unités de traitement d'air (CAV) et (VAV), les climatiseurs d'air primaire, les ventilo-convecteurs, etc.

Unité de traitement d'air

Également appelé climatiseur, cet équipement est calculé à partir des charges thermiques et du débit nécessaire d'air extérieur.

Dans les premières cases de la fenêtre générale (Référence, Zone, Emplacement, Fabricant et Modèle) sont complétées les données relatives à son identification et qui apparaîtront dans la fiche technique et dans d'autres documents pour sa spécification.

Dans « paramètres de conception » est défini le débit de ventilation que doit admettre la machine.

Au centre, dans les cinq catégories d'éléments que sont la batterie froide, la batterie chaude, le récupérateur, le ventilateur d'impulsion et le ventilateur de retour, sont configurés les différents modules qui composent le climatiseur.

Dans les « résultats de calcul » apparaît le débit d'air total de climatisation nécessaire à impulser dans la zone thermique, ainsi que la puissance totale de froid et/ou de chaud qui doit parvenir à la batterie et la représentation dans le diagramme de l'air humide (ou psychrométrique). Avec le bouton « consulter les vérifications » apparaît le rapport complet de l'équipement.



Tout air, volume constant.

Les ventilateurs donnent un volume fixe de débit. Cela induit que dans le cas où l'unité possède une batterie froide et une batterie chaude, le débit de climatisation est calculé avec la charge de refroidissement. Pour le chauffage, afin de pouvoir compenser la charge thermique, la température d'impulsion est calculée avec ce même débit.

Tout air, volume variable.

Les ventilateurs sont munis d'un variateur de fréquence. Pourtant, il est possible d'indiquer à la batterie froide et à la batterie chaude une température d'impulsion souhaitée. Ainsi, la fenêtre renverra un débit de climatisation nécessaire pour le froid et un débit de climatisation nécessaire pour le chaud.

Climatiseur d'air primaire.

Le climatiseur d'air primaire sert à introduire la quantité nécessaire d'air extérieur de ventilation correctement filtré à une température neutre. Dans ce cas, le calcul ne sert pas à compenser la charge thermique de la zone mais à ramener le débit d'air de ventilation dans les conditions de conception, généralement 24°C. Le reste de la charge thermique de l'espace est, en général, compensée par les ventilo-convecteurs.

Ventilo-convecteur

De même que pour les autres éléments, pour incorporer un ventilo-convecteur au projet, il est nécessaire d'avoir préalablement des modèles définis dans la bibliothèque. Parmi les exemples, il y a des modèles génériques déjà chargés qui peuvent être exportés et importés à un nouveau projet.

Dans la fenêtre de la bibliothèque de ventilo-convecteurs apparaissent toutes les données du catalogue. Dans la partie inférieure de la fenêtre apparaissent les puissances offertes pour les différentes vitesses du ventilateur, aussi bien dans les conditions Eurovent, qui sont celles qui apparaissent dans le catalogue commercial, que pour les conditions d'utilisations d'un projet.

	Type Vent	tilo-conve	cteur (Ty	pe 1)						×
Description			F	aramètres de	calcul					
Référence	FC-Cassette-2T-	2.3		Système				2 tu	ubes ∨	
Fabricant	GENERIC	1		Conditions	de trava	ail	chaud	froid		
Installation	De cassette	~		Température	de l'eau e	en entrée	50	.0	7.0 °C	4
Largeur		700	mm	Température	de l'eau e	en sortie	45	.0	12.0 °C	
Hauteur		50	mm	Température	de l'air int	érieur	22	.0	24.0 °C	
		700		Humidité rela	tive de l'a	ir intérieur			50 %	
Longueur		700		Perte de pre	ssion				4500 Pa	
Poids		20.00	Kg							
Contenu en eau		1.3)iamètre des	connexior	ns				
Consommation du moteur du ventilateur		0.07	kW	Evacuation of	des conde	ensats			12 mm	
				Batterie de fr	oid				15 mm	
1.4. U										
Référence			Débit (1/s) PRTS	PRSS	PRTP	PRSP	PCTS	PCTP	
MEDIUM			1	30 2.15 50 2.25	1.70	1.30	1.25	2.65	2.50	
HIGH			1	2.35	2.00	1.45	1.40	3.10	2.90	
PRTS: Puissance de réfrigération totale s	tandard (kW)									
PRSS: Puissance de réfrigération sensible	e standard (kW)									
PRTP: Puissance de réfrigération totale d	lu projet (kW)									
PRSP: Puissance de réfrigération sensible	e du projet (kW)									
PCTS: Puissance de chauffage totale sta	andard (kW)									
PCTP: Puissance de chauffage totale du	projet (kW)									
Accepter										Annuler

C'est dans la fenêtre des propriétés que sont spécifiés le type de ventilo-convecteur, les charges à couvrir, les températures de travail, le débit de ventilation, etc. Le logiciel calcule la charge corrigée avec les conditions de l'air de la ventilation et, la vérification que le logiciel réalise veille à ce que le modèle sélectionné possède une puissance suffisante pour compenser les charges.

Ventilo-convecteur	×
Description	
Référence	
Type Ventilo-convecteur 1: FC-Cassette-2T-2.3 Ventilation Climatiseur	✓
Débit de ventilation	170 l/s
Refroidissement Chauffage	
Charge sensible/latente 0.75 Température de conception Humidité de conception Temp. air ventilation bulbe sec/humide 24.0 Température de sortie de la batterie Facteur de bypass	/ 0.50 kW 24.0 °C 50 % / 20.1 °C 14.0 °C 0.10
Vérifications	
Vitesse Puissance totale (refroidissement) Puissance sensible (refroidissement) Puissance totale (chauffage) Débit (refroidissement) Débit (chauffage) V Consulter les vérifications	HIGH 1.45 > 1.43 kW ✓ 1.40 > 0.75 kW ✓ 2.90 > 0.50 kW ✓ 0.07 l/s 0.02 l/s
Accepter	Annuler

Distribution d'eau



Tuyauteries d'eau

En introduisant le débit et la température, on remarque que la partie inférieure des résultats apparaît en rouge. Cela signifie que le diamètre choisi pour ce tronçon est insuffisant. En appuyant sur le bouton Dimensionner, le logiciel sélectionne le diamètre le plus adéquat pour satisfaire les réquisitions de vitesse et de perte de pression.

Tuyauterie de départ	×	Tuyauterie de	e départ X
Description		Description	
De la tuyauterie Du circuit Diamètre Longueur Paramètre de conception	✓ ℃ 2.00 m	De la tuyauterie Du circuit Diamètre Longueur Paramètre de conception	DN40 ~ 1 2.00 m
Débit 1 Température	.25 I/s 0.0 ℃	Débit Température	1.25 l/s 80.0 ℃
Vérifications		Vérifications	
Vitesse 10.19 ≤ 1.20 m Chute de pression 84345.07 ≤ 400.00 F Consulter les vérifications 10.19 ≤ 1.20 m	n/s × Pa/m ×	Vitesse Chute de pression ✓ Consulte	0.95 ≤ 1.20 m/s ¥ 262.06 ≤ 400.00 Pa/m ¥ er les vérifications
Accepter	Annuler	Accepter	Annuler

Dans "configuration de tuyauteries" apparaissent les valeurs limites pour le calcul ainsi que la bibliothèque des tuyauteries utilisée. L'utilisateur pourra supprimer ou ajouter des diamètres ainsi que des matériaux de tuyauteries. Le logiciel possède en interne les bibliothèques des matériaux acier, cuivre et polybutène selon les standards indiqués.



En appuyant sur le bouton « Consulter les vérifications » apparaîtra le résumé du calcul employé pour le dimensionnement de la tuyauterie.



Dans le « Récapitulatif des Résultats » apparaîtra le tableau avec toutes les tuyauteries du projet.

			Diagrammes	schématiques					×
🗟 Aperçu a	avant impress	sion 🛞 Configura	tion 💾 Imprimer 🙌 Chercher < ⊳				Parta	iger 🔂 Expo	o <mark>r</mark> ter 🕶
									-
	Vérifications								
1 1	000-	HVAC-0	01 FLOW DIAGRAM						
1.1 1	Tuyaut	teries de	distribution d'eau						
			Tabl	eau de tuvaux					1
			Eau			Matériau (Acero A	SME B36.10M ST4	10 (mm))	
Référen	ce Débit	Températur (°C)	e Chute de pression par unité de longueur (Pa/m)	Perte de pression linéaire (Pa)	Vitesse (m/s)	Diamètre nominal	Diamètre intérieur (mm)	Longueur (m)	r
	0.06	80.0	304.59	914	0.49	DN10	13	2.00	1
	0.06	65.0	307.32	922	0.49	DN10	13	2.00	1
	0.06	80.0	304.59	914	0.49	DN10	13	2.00	
Où: V _m P _m Ma C g Ad Fa	nax nax atériau Iditif cteur de	majoration	1.20 m/s 400.00 Pa/m Acero ASME B36.10M ST40 (mm) 140 9.8 m/s ² Aucun 50%						~
				Accepter					

Vase d'expansion

Le système d'expansion a pour fonction d'absorber les variations du fluide caloporteur contenu dans un circuit fermé en faisant varier sa température, tout en maintenant la pression entre des limites préétablies et en empêchant, dans le même temps, les pertes et les renouvellements de la masse du fluide.

Il existe 3 types de base de vases d'expansion :

- À citerne fermée, contenant un volume d'air et d'eau en contact l'un avec l'autre.
- À citerne ouverte (en désuétude)
- Citerne à diaphragme, disposant d'une membrane intérieure flexible séparant l'air de l'eau (le plus utilisé)

Volume du vase. Volume du vase sélectionné dans le catalogue.

<u>Température minimale</u>. La température minimale d'un système de chaleur est normalement la température ambiante dans les conditions de remplissages (par exemple 10°C). Dans le cas d'un système à eau froide, la température minimale est la température d'impulsion de l'eau à la conception.

<u>Température maximale</u>. La température minimale d'un système de chaleur est la température d'impulsion du système. Dans le cas d'un système à eau froide, la température maximale est la température ambiante (par exemple 35°C)

<u>Pression de remplissage</u>. La pression la plus basse correspond à la pression nécessaire pour maintenir une pression positive au point le plus haut du système (Normalement autour de 70 kPa-pression relative)

<u>Pression du clapet de surpression</u>. La pression du clapet de surpression (soupape de sécurité) est la plus haute pression que peut supporter le système, qui est justement la pression à laquelle s'ouvre le clapet de surpression.

<u>Volume du fluide dans le système</u>. Le volume du fluide dans le système correspond à la quantité totale d'eau contenue dans le circuit (tuyauteries, générateurs, unités terminales, etc.).

Volume minimal requis. C'est le résultat de la formule. Il est comparé au volume du vase sélectionné dans le catalogue.

Calcul. Les formules employées sont données par ASHRAE Hydronic Heating and Cooling.

Vase d'expansion fermé.

$$V_t = V_s \frac{[(\nu_2/\nu_1) - 1] - 3\alpha\Delta t}{(P_a/P_1) - (P_a/P_2)}$$

Vase d'expansion ouvert.

$$V_t = 2V_s \left[\left(\frac{\nu_2}{\nu_1} - 1 \right) - 3\alpha \Delta t \right]$$

À diaphragme.

$$V_t = V_s \frac{[(\nu_2/\nu_1) - 1] - 3\alpha\Delta t}{1 - (P_1/P_2)}$$

$$P_2 = P_a + P_{rv} \cdot (1 - 10\%)$$
$$P_1 = P_a + P_{\min(gage)}$$
$$v = \frac{1}{\rho}$$

Où,

- Vt Volume du vase
- Vs Volume du fluide dans le système
- t1 Température minimale
- t2 Température maximale
- P1 Pression à la température maximale
- P2 Pression à la température minimale
- v1 Volume spécifique de l'eau à la température minimale
- v2 Volume spécifique de l'eau à la température maximale
- α Coefficient linéaire d'expansion
- Δt Différence de température

<u>Pression à la plus haute température</u>. La pression la plus haute est déterminée par la pression maximale admissible au dernier point du clapet de surpression avant ouverture, correspondant à la pression absolue du clapet de surpression moins 10%.

Pression à la température minimale. Correspond à la pression absolue de remplissage.

Vannes

L'icône représentée par une vanne ouvre une barre d'outils contenant les différents types de vanne et les éléments de contrôle. Pareillement à ce qui se produit avec les autres barres d'outils émergentes, le symbole représentant une punaise sert à maintenir la barre ouverte.

L'incorporation de ces éléments au plan se reflète dans le plan et le métré.



Élément	Nom	Représentation graphique
\bowtie	Vanne d'arrêt	ASHRAE STD134
$[\infty]$	Vanne à bille	ASHRAE STD134
	Vanne papillon	ASHRAE STD134
\mathbf{k}	Vanne d'équilibrage statique	ASHRAE STD134
Ŕ	Vanne d'équilibrage dynamique	-
	Valve anti-retour	ASHRAE STD134
Ϋ́	Filtre	Strainer (ASHRAE F37)
	Vanne de soulagement	Relief valve (ASHRAE STD134)
Ż	Vanne de vidange	Drain valve (ASHRAE STD134)
Ť	Bouchon de vidange	Cap (ASHRAE F37)
N	Manchon antivibratoire	Flexible coupling
	Vanne à deux voies, motorisée	Motorized 2-way control valve
	Vanne à trois voies, motorisée	Motorized 3-way control valve
φ	Sonde de température	Temperature transmitter
Ū.	Thermomètre manuel	Thermometer (ASHRAE STD134)
 □PS	Capteur de pression	Pressure sensor (ASHRAE STD134)
Ф	Manomètre manuel	Pressure gage (ASHRAE STD134)
FLU	Détecteur de flux	Flux detector

	Compteur	Water meter
	Centrale CVC	Controller (ASHRAE STD134)
т	Thermostat	Thermostat (ASHRAE STD134)
DES	Déconnecteur	

Ballon, collecteur, batteries

En guise d'illustration, il est possible d'incorporer ces éléments au projet.

VRF



Un système de VRF est composé par une quantité déterminée d'unités intérieures, connectées par un réseau de tuyauteries de réfrigérant à une unité extérieure.

Par où commencer : diagramme schématique ou plans de niveau

Les machines introduites dans le diagramme schématique et dans les plans de niveau restent liées : tout changement sur une machine du diagramme schématique se répercutera sur les plans de niveau et vice-versa.

- Si vous avez introduit un diagramme, en consultant les plans et en accédant à la fenêtre des machines pour mettre en place l'une d'elles, alors en premier lieu apparaîtra une fenêtre avec la référence des machines introduites dans le diagramme schématique. C'est-à-dire que le logiciel oriente l'utilisateur à mettre en place sur le plan les unités qui ont déjà été spécifiées.
- Si, en premier, vous avez introduit les machines intérieures dans les plans, il vous faudra ensuite aller assembler le diagramme schématique.

Conception



Unités intérieures

Pour chaque type, il existe une série de tailles avec une puissance nominale de refroidissement et de chauffage. Après le calcul, cette puissance nominale est corrigée en fonction des conditions intérieures de conception, de la longueur des tuyauteries et, finalement, par la capacité de l'unité extérieure sélectionnée. Dans la fenêtre sont affichées les cases des charges thermiques et les conditions de conception de l'espace à climatiser. Le logiciel vérifie que l'unité sélectionnée est capable de compenser les charges.

Quant au type « conduits », et comme son nom l'indique, il est conçu pour la connexion d'un réseau de conduits.

Impulsion d'air. À côté de l'impulsion, vous devrez toujours disposer un conduit d'impulsion. Une fois la machine mise en place sur le plan, en appuyant sur la barre d'outils des conduits, les points de capture apparaissent. Le réseau de conduit est dessiné avec les grilles ou les diffuseurs. Le débit des grilles est installé par défaut, puisqu'au dimensionnement, le débit de la machine sera réparti automatiquement entre les grilles de façon pondérée, en fonction de la charge thermique à répartir.

<u>Retour d'air</u>. La disposition de reprise se fait directement depuis la fenêtre de l'unité intérieure : soit par derrière, et dans ce cas, vous devrez disposer d'un réseau de reprise, soit par-dessous, et vous devrez laisser une grille à travers le faux-plafond et reprendre l'air directement depuis l'espace.

Unité extérieure

Tout le réseau des unités intérieures se connectera au moyen de tuyauteries à une machine extérieure, laquelle peut être de type Pompe à Chaleur (2 tubes) ou à Récupération de Chaleur (3 tubes). La sélection d'un type ou d'un autre détermine le type de système.

<u>Unité extérieur, Pompe à Chaleur (2 tubes)</u>. La machine extérieure fournira du froid à toutes les unités intérieures à la fois, ou de la chaleur à toutes les unités intérieures. Les gammes suivantes ont été introduites : Mini SMMSe, SMMSe, SMMSe-High Efficiency.

<u>Unité extérieure à Récupération de chaleur (3 tubes)</u>. La machine fournira simultanément du froid aux unités intérieures et du chaud aux autres unités intérieures. Pour cela, il est nécessaire de mettre en place en amont de chaque unité intérieure, une unité de sélection de flux (également appelée « boîte » ou « FS – Flow Selector »). D'ordinaire, une boîte est fournie pour chaque unité intérieure même s'il est également possible d'alimenter plusieurs unités intérieures avec une même boîte.

- Capacité de charge requise: c'est la somme de tous les codes de puissance des machines connectées au système.
- Température du bulbe sec extérieur (Refroidissement) : peut être introduite par l'utilisateur et bloquée, ou si le cadenas est débloqué, ce sera une donnée provenant de « Conditions extérieures / Température du bulbe sec en été ».
- Température du bulbe humide extérieur (Chauffage) : peut être introduite par l'utilisateur et bloquée, ou si le cadenas est débloqué, ce sera une donnée provenant de « Conditions extérieures / Température du bulde humide en hiver ».
- Température du bulbe humide (de froid) intérieur (Refroidissement) : La valeur nominale du catalogue est de 19°C et il s'agit de la température du bulbe humide correspondant à une température du bulbe sec de 27°C et 50% d'humidité relative. Si le cadenas est débloqué, la température prendra comme valeur nominale la moitié de celle spécifiée dans les unités intérieures.
- Température du bulbe sec intérieur (Chauffage) : La valeur nominale du catalogue est de 20°C.
 Si le cadenas est débloqué, la température prendra comme valeur nominale la moitié de celle spécifiée dans les unités intérieures.
- Code de puissance, puissance nominale de refroidissement et puissance nominale de chauffage : ce sont des données propres au catalogue du modèle sélectionné.
- Unités intérieures connectées. La quantité des unités connectées est comparée avec le maximum admissible.
- Ratio de puissance dans l'intervalle permis. Il correspond à la puissance totale installée divisée par la puissance de la machine extérieure en valeurs nominales. Quand cette valeur est supérieure à 100%, cela signifie que la puissance installée est supérieure à ce peut fournir la machine. A l'inverse, pour les valeurs qui n'atteignent pas 100%, la machine est surdimensionnée.

Tuyauteries de réfrigérant

La tuyauterie se présente sous forme unifilaire dans l'onglet des diagrammes. La sélection du diamètre des tuyauteries de réfrigérant est issue de la somme des coefficients de puissance des unités en aval (c'est-à-dire de la puissance thermique qu'elles transportent) et de l'emplacement de la tuyauterie dans le système. Le logiciel sélectionne les tuyauteries correspondantes pour chaque tronçon.

Unités de sélection de flux

Également appelées boîtes ou unités FS (Flow selector), l'unité de sélection de flux est un dispositif qui est installé dans les systèmes 3 tubes (quand l'unité extérieure est à « Récupération de chaleur »). Ce dispositif possède 2 tuyauteries d'un côté (qui sont connectées avec l'intérieur) et 3 tuyauteries de l'autre côté. Ce dispositif a pour mission d'alimenter, aussi bien en gaz qu'en réfrigérant, l'unité intérieure en fonction des nécessités thermiques, et ce, à tout moment. Dans le cas où cette unité est connectée directement jusqu'à l'extérieur sans passer par aucune boîte de flux, alors celle-ci se comportera juste comme une unité de refroidissement.

Dérivations

Chaque fois qu'une tuyauterie principale bifurque pour donner naissance à une branche, elle le fait via une dérivation. Il n'existe pas d'icône de cet élément étant donné que c'est le logiciel, lui-même, qui met en place une dérivation dans toutes les bifurcations et qui sélectionne la taille qui convient.

Collecteur

Dans certains cas, il arrive que la tuyauterie principale ait à alimenter plusieurs unités intérieures se trouvant à une même distance. Dans ce cas, plutôt que de les alimenter via une tuyauterie principale d'où sortiraient plusieurs dérivations très proches les unes des autres, il est plus judicieux d'installer un collecteur avec 4 ou 8 sorties.

Dimensionnement

Le logiciel a implémenté une base de données interne avec tous les paramètres associés aux équipements (noms des modèles, puissances associées aux températures de travail), ainsi que tous les paramètres qui déterminent les interdépendances de leurs connexions (longueur maximale de tuyauterie depuis une unité intérieure jusqu'à l'unité extérieure en fonction du modèle extérieur sélectionné, etc.) En calculant le système, le logiciel réalise les tâches suivantes :

Vérification des limites de conception

Ce sont des vérifications relatives aux longueurs maximales de tuyauterie, aux dénivelés entre les équipements, à la quantité des équipements intérieurs connectés, etc. Ces vérifications dépendent de l'unité extérieure sélectionnée et s'afficheront avec le bouton « Consulter les vérifications » de cette unité extérieure. Dans le cas où aucune de ces vérifications ne seraient respectées, le logiciel le signale via un cercle rouge d'avertissement sur l'écran. Une fois que le système conçu respecte toutes les vérifications, le logiciel génère un récapitulatif justificatif du système, ainsi qu'un métré total des éléments du système. Les limitations pour chacun des systèmes sont présentées à la fin de ce chapitre.

Correction des puissances

Les puissances nominales de chauffage et de refroidissement des unités sont corrigées en fonction des températures de conception, longueur des tuyauteries jusqu'à la machine extérieure, intervalle de puissance, etc.

Calcul des tuyauteries

Sélectionne les diamètres selon le tronçon.

Métré des éléments

Récapitulatif contenant le comptage de tous les éléments du système conçu.

Limitations pour chacun des 3 systèmes

Mini-SMMSe



	and the second se	1	Allowable value	Piping section
	Total extension of pipe (Liquid pipe, real length)		180 m	L1+L2+L3+a+b+c+d+e+f
Pipe Length	Freihauf eleter landin 1. (14)	Real length	100 m	14.12.4
	Furthest piping length L (1)	Equivalent length	125 m	L1+L3+T
	Max. equivalent length of main pipe		65 m	L1
	Max. equivalent length of furthest piping from 18	st branching LI (*1)	35 m	L3 + f
	Max. real length of indoor unit connecting pipe		15 m	a, b, c, d, e, f
00000	Height between indeer and autilian uptic Hill	Upper outdoor unit	30 m	_
Height Difference	rieght between indoor and outdoor units Hill	Lower outdoor unit	20 m	—
	Height between Indoor units H2		15 m	—

"1 Furthest indoor unit from 1st branch to be named "A"



System restrictions

Max. No. of combined outdo	3 units	
Max. capacity of combined of	60 HP	
Max. No. of connected indoo	64 units	
Max. capacity of combined	H2 ≤ 15	135 %
indoor units	H2 > 15	105 %

Note 1) Combination of outdoor units: Header unit (1 unit) + Follower units (0 to 2 units).

Header unit is the outdoor unit nearest to the connected indoor units.

Note 2)

Itestal the outdoor units in order of capacity. (Header unit 2 Follower unit 1 \ge Follower unit 2 Use Y-shape branching joint in connecting of gås pipe for outdoor unit, and install horizontally. Piping to indoor units shall be perpendicular to piping to the header outdoor unit as <Ex.1>. Do not connect piping to indoor units in the same direction of header outdoor unit as T-shape branching joint for liquid pipe of <Ex.2>. Use Y = 100 - 2 Note 3) Note 4)

Farthest piping length L(*1) by capacity of outdoor units

and the second	Standard model				High efficiency model			
Capacity	(HP)	8 - 22	24 - 44	46 - 52	54-60	20 - 22	36 - 44	54
Equivalent length	(m)	210	220	185	185	220	235	185
Real length	(m)	170	180	145	145	180	190	145
Note: All values of above table decrease 25 m when H1 exceeds 3 m.								

Allowable length and height difference of refrigerant piping

			Allowable value	Piping section
	Total extension of pipe	Below 34HP	300 m	LA + LB + La + Lb + Lc + L1 + L2 + L3 + L4 + L5 +
	(Liquid pipe, real length)	34HP or more	1000 m(*6)	L6 + L7 + a + b + c + d + e + f + g + h + i + j
	Earthast piping Length L (1)	Equivalent length	235 m	14-14-10-14-15-10-1
	Parmest piping Lengur L (·)	Real length	190 m	LA + L1 + L3 + L4 + L5 + L0 + J
	Equivalent length of farthest piping from 1	st branching Li (*1)	90 m (*2)	L3 + L4 + L5 + L6 + j
Piping length	Equivalent length of farthest piping betwee	n outdoor units LO (*1)	25 m	LA + Lc (LA + Lb)
000 250 8500	May any important length of main sining	Equivalent length	120 m (* ³)	14
	Max. equivalent length of main piping	Real length	100 m (* ³)	LI
	Max. equivalent length of outdoor unit con	necting piping	10 m	Lc (La, Lb,)
	Max. real length of indoor unit connecting	piping	30 m	a, b, c, d, e, f, g, h, i, j
	Max. equivalent length between branches	174	50 m	L2, L3, L4, L5, L6, L7
	I lainht hat was indeed and a stdars with I	Upper outdoor unit	70 m (*4)(*7)	-
Difference in	Height between indoor and outdoor units P	Lower outdoor unit	40 m (*5)	-
height	Height between indoor units H2	and the second second second second	40 m	
1.027.245	Height between outdoor units H3		5 m	

(*1): (D) is outdoor unit furthest from the 1st branch and (j) is the indoor unit furthest from the 1st branch.
(*2): If the height difference (H1) between indoor and outdoor unit exceeds 3 m, set 65 m or less.
(*3): If the max, combined outdoor unit capacity is 54HP or more, then max, equivalent length is 70 m or less (real length is 50 m or less).

(*3): If the max, combined outdoor unit capacity is 34HP or more, then max, equivaler (*4): If the height difference (H2) between indoor units exceeds 3 m, est 50 m or less. (*5): If the height difference (H2) between indoor units exceeds 3 m, est 30 m or less. (*5): Total charging refigerant is 140kg or less. (*5): Total charging refigerant is 140kg or less. (*5): Total charging refigerant is 140kg or less. - Outdoor Temperature Cooling : 10 - 46 (DB) Heating : -5 - 15.5 (MB) - Equivalent length of main piping from 1st branching LI < 50m - Real length of main piping L1 < 100m - Height difference between Indoor units : 90% - 105% - Stonic CNL and uno 20HP

Single CDU, and up to 20HP
 Minimum capacity of connectable Indoor : unit 4HP or Larger

SHRMe



Item					Allowable value	Pipes
	Total extension of	Less than 34 H	IP or less		300 m	LA + La + Lb + Lc + L1 + L2 + L3 +
	pipe (liquid pipe, real length)	34 HP or more			1000 m (*9)	L4 + L5 + L6 + L7 + L8 +L9 + a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l + m + n + o + p + q + r + s + t + u
				Equivalent length	200 m (*2)	
	Farthest piping leng	gth L (*1) (*3)		Real length	180 m	LA+Lc+L1+L3+L4+L5+L6+L/+L8+0
				Equivalent length	100 m	
	Max. equivalent ler	igth of Main	H2 > 3 m	Real length	85 m	
	piping (*12)	-	112 < 2 m	Equivalent length	120 m	L1
			H2 S 3 M	Real length	100 m	*
Pipe length	Farthest equivalent	piping length fr	om the first	H2 > 3 m	50 m	L3+L4+L5+L6+L7+L8+o,
	branch Li (*1)			H2 ≤ 3 m	65 m	L3+L9+s+u
	Farthest equivalent	piping length be	etween outd	oor units LO (*1)	15 m	LA+Lc (LA+Lb)
	maximum equivale units	nt piping length	of pipes con	10 m	Lc (La, Lb)	
	Maximum real leng units	th of terminal br	anching sec	30 m	a+f, b+g, c+h, d+i, e+j, k, l	
	S			Single port type	15 m	f, g, h, i, j
	tor unit and indoor	unit	ow Selec-	Multi port type	50 m (*10) (*11)	p, q, r, s+t, s+u
	Maximum equivale	nt length betwee	n branching	section	50 m	L2, L3, L4, L8, L9
	Height between ou	tdoor and	Upper outdoor units		70 m (*8)	-
11-:	indoor units H1 (*7)		Lower outdoor units		30 m (*6)	-
difference	Height between inc	loor units	Upper outdoor units		40 m	-
amerenee	H2 (*7)		Lower outdoor units (*4)		15 m	-
	Height between ou	tdoor units H3 (*	5)		5 m	-
<in c<br="" case="" of="">units.></in>	onnecting single p	ort type Flow S	elector unit	and a branch of N	Aulti port typ	be Flow Selector unit to the indoor
Maximum equivalent length indoor units in group control by one single port Flow Selector unit Ln				30 m	L6+L7+L8+o	
Maximum real length between Flow Selector unit Sin and indoor unit (*2)		Single por	Single port type		(Ex.) In case of wiring to the indoor unit (m): L7+m ≤ 15m In case of wiring to the indoor unit (n): L7+L8+n ≤ 15m	
			Multi port t	ype	50 m	s+t, s+u ≤ 50m
Height differe unit H4	nce between indoor	units in group co	ontrol by one	Flow Selector	0.5 m	_

*1: Farthest outdoor unit from the first branch: (C), farthest indoor unit: (o)

*2: When connecting the multiple indoor units to the single port type flow selector unit, wire the indoor unit to the remote controller to the single port type flow selection unit.

*3: Allowable values for length equivalent to furthest pipe are shown below and they vary according to performance rank of outdoor unit.

22.4 to 56.0 : 180m, 61.5 to 112:195m, 120:200m.

*4: When system capacity is greater than 28 HP, height difference between indoor units is limited to 3 m. If the piping exceeds 3 m with a capacity greater than 28 HP there may be a case of capacity shortage in cooling.

*5: Ensure that the header unit is installed below all connected follower outdoor unit(s).

Possible product failure may occur if header unit is installed above any follower unit(s). *6: 40m is possible for a system that uses only the flow selector unit (multi port type), whose all the indoor units are 3HP or higher, and working ambient temperature is 0°C or higher.

- *7: As for 44HP to 54HP, contact our agent.
- *8: If the height difference (H2) between indoor units exceed 3 m, set 50 m or less.
- *9: Total charging refrigerant is 140 kg or less.
- *10: The total piping length in one FS unit in case of branching to 4 : 120m (p + q + r + s + t + u), In case of branching to 6 : 180m.
- *11: Length of whole pipe should be shorter than 50 m in one branch.
- *12: As for 42HP to 54HP, contact our agent.

MULTISPLIT

<u>Conception</u>. L'utilisateur met en place les unités intérieures (entre 2 et 5 unités) dans les espaces et l'unité extérieure à l'extérieur du bâtiment. Dans le diagramme schématique, chacune des unités intérieures est connectée via une tuyauterie de réfrigérant qui rejoint l'unité extérieure.

<u>Dimensionnement</u>. En dimensionnant (sur le diagramme), le logiciel sélectionne automatiquement le modèle d'unité intérieure nécessaire pour couvrir la charge thermique ainsi que le modèle d'unité extérieure pour approvisionner les unités intérieures connectées.



Conception

A la différence des systèmes VRF, dans les systèmes multisplit, chacune des unités intérieures possède une tuyauterie qui atteint l'unité extérieure. C'est-à-dire qu'une unité 5x1 aura 5 sorties de réfrigérant, une pour chaque unité intérieure.

Comme pour la taille de l'équipement, le système sélectionné est, par défaut, le plus petit. Il sera sélectionné de manière adéquate au moment du dimensionnement.

Unité intérieure, à cassette (Multisplit) X	Uté. Ext. Multisplit X
TOSHIBA	TOSHIBA
Référence	Référence
Équipement RAS-M10SMUV-E 🗸 🍡	Unités intérieures connectées 2
Cote de l'installation 0.00 m 🔒	Équipement RAS-2M14S3AV-E 🗸 🎴
Température de bulb humide de refraidissement 19.0 °C 2	Cote de l'installation 0.00 m 🔒
Température de bulbe sec de chauffage 20.0 °C 🎴	Conditions de conception
Puissance cumulée requise de refroidissement 0 W % Puissance requise de chauffage 0 W %	Température du bulbe sec extérieur (refroidissement) 35.0 °C °C Température du bulbe humide extérieur (chauffage) 7.0 °C °C Température du bulbe humide intérieur (refroidissement) 19.0 °C °C
Vérifications	Température du bulbe sec intérieur (chauffage) 20.0 °C 🎴
Puissance nominale cumulée de refroidissement 2700 W	Vérifications
Puissance nominale de chauffage 4000 W	Unités intérieures connectées 2 ≤ 2 ✓
Puissance corrigée cumulée de refroidissement 2700 ≥ 0 W ¥	Puissance nominale cumulée de refroidissement 4000 W
Puissance corrigée de chauffage 4000 ≥ 0 W ¥	Puissance nominale de chauffage 4400 W
Consulter les vérifications	Consulter les vérfications
Accepter Annuler	Accepter

<u>Unités intérieures connectées</u>. On y lit la quantité d'unités intérieures connectées.

<u>Equipement</u>. En fonction des unités intérieures connectées et de la puissance requise, le logiciel sélectionne automatiquement l'unité extérieure.

Cote de l'installation. Le logiciel lit quelle est la cote de travail.

<u>Température du bulbe sec extérieur (Refroidissement)</u>. Elle peut être introduite par l'utilisateur et bloquée, ou si le cadenas est débloqué, ce sera une donnée provenant de « Conditions extérieures / Température du bulbe sec en été. INTERVALLE [-10,46] pour les 6 modèles <u>Température du bulbe humide extérieur (Chauffage)</u>. Elle peut être introduite par l'utilisateur et bloquée, ou si le cadenas est débloqué, ce sera une donnée provenant de « Conditions extérieures / Température du bulbe humide en hiver. INTERVALLE [-20,24] pour les 3 premiers et [-15,24] pour les 3 autres modèles

<u>Température du bulbe humide (de froid) intérieur (refroidissement)</u>. La valeur nominale du catalogue est de 19°C et il s'agit de la température du bulbe humide correspondant à une température du bulbe de 27°C et 50% d'humidité relative.

<u>Température du bulbe sec intérieur (Chauffage)</u>. La valeur nominale du catalogue est de 20°C. <u>Combinaison</u>. Ce sont les codes des modèles des unités intérieures connectées. En fonction de cette combinaison, la puissance qu'offrent les unités intérieures est corrigée. Cette correction est réalisée automatiquement par le logiciel en ayant recours à des tableaux qui sont normalement fournis dans le catalogue du fabricant.

Longueur totale de tuyauterie. C'est la somme de tous les tronçons de tuyauterie du système. <u>Puissance de refroidissement/chauffage nominale et corrigée</u>. Puissance de froid/chaud qu'offre la machine une fois prises en compte la combinaison, la température intérieure et extérieure de conception, la longueur totale de tuyauterie. Le logiciel a implémenté une base de données interne avec toutes les données de catalogue des équipements (noms des modèles, combinaisons possibles), ainsi que tous les paramètres qui déterminent les interdépendances de leurs connexions (longueur maximale de tuyauterie depuis une unité intérieure jusqu'à l'unité extérieure en fonction du modèle extérieur sélectionné, etc.).

Туре		Model	Code	Cool.	Heat.
				kW	kW
Wall	Daiseikai Classic	RAS-B10N3KVP-E	10	2.7	4.0
Wall	Daiseikai Classic	RAS-B13N3KVP-E	13	3.7	5.0
Wall	Daiseikai Classic	RAS-B16N3KVP-E	16	4.5	5.5
Wall	Monza	RAS-M07N3KV2-E1	07	2.0	2.7
Wall	Monza	RAS-B10N3KV2-E1	10	2.7	4.0
Wall	Monza	RAS-B13N3KV2-E1	13	3.7	5.0
Wall	Monza	RAS-B16N3KV2-E1	16	4.5	5.5
Wall	Monza	RAS-B22N3KV2-E1	22	6.0	7.0
Wall	Monza	RAS-M24N3KV2-E1	24	7.1	8.1
Cassette 60 x 60	-	RAS-M10SMUV-E	10	2.7	4.0
Cassette 60 x 60	-	RAS-M13SMUV-E	13	3.7	5.0
Cassette 60 x 60	-	RAS-M16SMUV-E	16	4.5	5.5
Duct	-	RAS-M07G3DV-E	07	2.0	2.7
Duct	-	RAS-M10G3DV-E	10	2.7	4.0
Duct	-	RAS-M13G3DV-E	13	3.7	5.0
Duct	-	RAS-M16G3DV-E	16	4.5	5.5
Floor	Silverstone	RAS-B10UFV-E1	10	2.7	4.0
Floor	Silverstone	RAS-B13UFV-E1	13	3.7	5.0
Floor	Silverstone	RAS-B18UFV-E1	18	5.0	6.0

TOSHIBA - Multisplit INDOOR UNITS

OUTDOOR
A VE VALUE OF

UNITS				
Туре	Model	Code	Cool.	Heat.
			kW	kW
Multisplit	RAS-2M14S3AV-E	2	4.0	4.4
Multisplit	RAS-2M18S3AV-E	2	5.2	5.6
Multisplit	RAS-3M18S3AV-E	3	5.2	6.8
Multisplit	RAS-3M26S3AV-E	3	7.5	9.0
Multisplit	RAS-4M27S3AV-E	4	8.0	9.0
Multisplit	RAS-5M34S3AV-E	5	10.0	12.0

Dimensionnement

En dimensionnant, le logiciel réalise les tâches suivantes :

Charges des locaux. Le logiciel transfert les charges thermiques de l'espace à la fenêtre de l'unité intérieure ainsi que les conditions de conception. Le logiciel sélectionne le modèle d'unité intérieure capable de compenser ces charges. Dans le cas où il y aurait deux machines dans le même espace, la charge se répartie automatiquement entre les deux.

Puissance corrigée. La puissance nominale de refroidissement et de chauffage sera corrigée automatiquement par le logiciel en fonction des conditions intérieures et extérieures de conception, de la longueur des tuyauteries et de la combinaison des unités intérieures et de l'unité extérieure.

Sélection des tuyauteries. La tuyauterie se présente sous forme unifilaire. La sélection du diamètre des tuyauteries de réfrigérant est fixe et est déterminée par le modèle de l'unité intérieure. Le logiciel vérifie que la longueur de tuyauterie jusqu'à l'extérieur ne dépasse pas la longueur maximale permise, ni que la somme totale des tuyauteries ne dépasse pas la longueur maximale permise.

<u>Vérifications des limites de conception</u>. Ce sont les vérifications relatives aux longueurs maximales de tuyauterie, aux dénivelés entre les équipements, à la quantité des équipements intérieurs connectés, etc.

Résultats

Rapport de calcul. En appuyant sur le bouton « Récapitulatif », le logiciel génère un Rapport de résultats qui contient toute l'information relative au système.

Bordereau de matériaux. Récapitulatif contenant le comptage de tous les éléments du système conçu.

AEROTHERMIE

L'aérothermie est un système de pompe à chaleur qui produit de l'eau chaude pour le chauffage et l'ECS, avec une possibilité d'inversion de cycle pour faire du refroidissement. C'est un système séparé qui consiste en une unité intérieure et une autre extérieure ainsi qu'un possible accumulateur d'ECS.



Conception

La fenêtre comprend l'unité intérieure et l'unité extérieure ainsi qu'un possible accumulateur.

Unité intérieure Aèrothermie X				
	тозн	HIBA		
Référence APARTMENT-4A				
Unité extérieure	Unité intérieure		Accumulateur	
Modèle HWS-1604H8-E1 (III-50Hz) 🗸	Modèle HWS-1404X	(WHM3-E1 🗸	Modèle HWS-1501CSHM3	-E1 V
Cote de l'installation 13.20 m 🔒	Cote de l'installation	13.20 m 🔒	Cote de l'installation	13.20 m 🔒
			Tuyauterie de réfrigérant	
			Longueur du tube	7.50 m
Chauffage		Refroidissement		
Puissance requise Zone 🗸 Apartment 4A 🗸	/	Puissance requise	Défini 🗸 🛛 🛛 W	
Température de l'eau en sortie	ture de l'eau en sortie 35.00 °C Température de l'eau en sortie 7.00 °C		7.00 ℃	
Température de bulbe sec de l'air extérieur	-10.00 °C 🔒	Température de bulbe	e sec de l'air extérieur	24.20 °C 🎦
Vérifications				
Tuyauteries de réfrigérant		Conduites d'eau		
Liquide	9.5 mm	Sortie d'eau		34.9 mm
Gaz	15.9 mm	Entrée d'eau		34.9 mm
Longueur du tube 5.	.00 ≤ 7.50 ≤ 30.00 m ¥			
Dénivelé	0.00 ≤ 30.00 m ¥	Volume de l'accumulate	51 JF	150.00 1
		Résistance électrique		2700 W
Chauffage		Refroidissement		
Puissance nominale	16000 W	Puissance nominale		13000 W
Puissance conigée	9360 ≤ 10268 W ¥ Puissance corrigée 0 ≤ 13958 W ¥		0 ≤ 13958 W ¥	
Accepter	2170 1	<u> </u>		Annuler

<u>Cote de l'installation</u>. On lit les cotes auxquelles se trouvent l'unité intérieure et extérieure et on vérifie que le dénivelé entre les unités ne dépasse pas le dénivelé maximal permis.

Longueur de tuyauterie. On vérifie que la longueur de la tuyauterie n'excède pas la longueur maximale permise.

<u>Puissance requise</u>. La charge thermique que doit couvrir l'équipement correspond à celle de la zone.

<u>Température de l'eau en sortie</u>. C'est la température de conception qui sort de l'équipement. Dans la même fenêtre de vérifications, on vérifie que la valeur se situe dans l'intervalle permis.

<u>Température extérieure du bulbe sec de l'air extérieur</u>. Si le cadenas est débloqué, cette donnée sera lue à partir des conditions extérieures de conception introduites dans Options générales / Conditions extérieures de conception. On vérifie que la valeur se situe dans l'intervalle permis.

<u>Puissance nominale</u>. C'est la puissance thermique que fournit le modèle, en conditions nominales de fréquence, du compresseur.

<u>Puissance corrigée</u>. C'est la puissance de chauffage et de refroidissement que fournit l'équipement en fonction des conditions extérieures et de la température d'impulsion. On vérifie que cette valeur est supérieure à la puissance requise.

Consommation. Consommation électrique de l'équipement pour ces conditions de travail.

<u>COP et EER</u>. Coefficient d'opération pour le refroidissement et le chauffage que fournit la machine sous ses conditions de travail.

Modèle	Unité extérieure	T° impulsion	kW	kW
Estía Alfa	HWS-804H-E1 (I-50Hz)	55°C	8.00	6.00
Estía Beta	HWS-1104H-E1 (I-50Hz)	55°C	11.20	10.00
Estía Gamma	HWS-1404H-E1 (I-50Hz)	55°C	14.00	11.00
Estía Sigma	HWS-P804HR-E1 (I-50Hz)	60°C	8.00	6.00
Estía Omega	HWS-P1104HR-E1 (I-50Hz)	60°C	11.20	10.00
Estía Beta Y	HWS-1104H8(R)-E1 (III-50Hz)	55°C	11.20	10.00
Estía Gamma Y	HWS-1404H8(R)-E1 (III-50Hz)	55°C	14.00	11.00
Estía Delta Y	HWS-1604H8(R)-E1 (III-50Hz)	55°C	16.00	13.00

Unité intérieure	kW
HWS-804XWHM3-E1	3
HWS-804XWHT6-E1	6
HWS-804XWHT9-E1	9
HWS-P1104XWHM3-E1	3
HWS-P1104XWHT6-E1	6
HWS-P1104XWHT9-E1	9
HWS-1404XWHM3-E1	3
HWS-1404XWHT6-E1	6
HWS-1404XWHT9-E1	9
Réservoir	Volume (L)
HWS-1501CSHM3-E	150
HWS-2101CSHM3-E	210
HWS-3001CSHM3-E	300

Résistance d'appui

Chauffage

Refroidissement

Dimensionnement

Pour dimensionner l'aérothermie, il est nécessaire de connaître quelle est la puissance thermique à couvrir.

La puissance thermique sera la puissance maximale simultanée fournie à l'ensemble des locaux, c'est-àdire, la puissance de la zone.

PLANCHER CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT



Conception

	Circuit de planch	er chauffant/rafraî chissant	×
Référence			
)	Polytherm	
Description			
Tuyauterie 1: Tubo Polytherm Evohfle	x PLUS antidifusión		- 🛨 🖉 🖽
Système 1: POL-DINAMIC 22-45 PLU	IS - Polytherm		- 🛨 🖉 🖽
Tracé Sol du local Local inférieur		Chauffage 🔽 Refroidissement	
Pas de pose dans l'aire occupée	0.20 m 🎴	Écart de température	5.0 ℃ 🎴
Pas de pose dans l'aire périphérique	0.10 m 🔒	Température intérieure de consigne	21.0 °C ° _
Pas de pose dans l'aire de service	0.10 m 🎴	Température superficielle maximale de l'aire occupée	29.0 °C 🎦
Surface de l'aire occupée	10 m² 🔒	Température superficielle maximale de l'aire périphérique	35.0 °C 🎴
Surface de l'aire périphérique	0 m² 🎴	Température intérieure du local inférieur	21.0 °C 🄒
Surface de l'aire de service	0 m² 🄒	Température d'impulsion (collecteur)	45.0 °C 🄒
Longueur de tuyauterie du circuit	10.00 m 🍟	Puissance requise	0.10 kW 🚡
Longueur de tuyauterie de service	0.00 m 🚡	Vérifications	
		Puissance fournie	0.65 ≥ 0.10 kW ¥
	¥	Consulter les vérifications	
Accepter			Annuler

Circuit. Dans la fenêtre du circuit, l'information est divisée selon les blocs suivants :

Description. Dans « tuyauterie » et « système » sont définies les caractéristiques physiques du sol choisi dans le catalogue. Dans les onglets chauffage et refroidissement sont configurés les paramètres de travail du système. En dimensionnant, quelques-unes de ces données seront lues à partir du local, comme les charges thermiques et les températures de conception.

Tracé. Toutes les données relatives à la tuyauterie du plancher chauffant/rafraîchissant. Après le dimensionnement, on observe comment les zones et les longueurs de tuyauterie sont actualisées.

Plancher du local. Ce sont les valeurs relatives à la transmittance des matériaux du sol.

Résultats du calcul. On vérifie que la puissance apportée par le local est supérieure à la puissance requise dans le local.

Tracé. Une fois que le plancher chauffant/rafraîchissant est défini, représenté par une zone de couleur rouge clair, on définit le cheminement du circuit via le bouton « Tracé ». Cela permet de sélectionner le type de tracé et l'écart de séparation au bord de la zone. Le tracé du circuit sera généré quand le point d'entrée et de sortie du circuit seront définis, généralement sous la porte.



CYPETHERM HVAC - Manuel de l'utilisateur



Générer les circuits. Pour réaliser les deux étapes précédentes, il existe un bouton qui combine les deux processus (réaliser le circuit et tracé). De plus, cela s'applique de manière simultanée dans tous les espaces dont la typologie est équipée d'une température de conception pour le chauffage. En premier lieu apparaît la fenêtre d'aperçu des circuits. Après avoir accepté, apparaît une fenêtre pour filtrer les locaux dans lesquels vous désirez appliquer ou exclure la génération automatique du plancher chauffant/rafraîchissant. Comme pour le point de départ des tracés, le logiciel détecte automatiquement le point sous les portes, dans le cas où il y ait des portes définis dans l'IFC.

Zone périphérique. Tel que cela est spécifié dans la norme, il est possible de définir une zone périphérique, dont le but est d'avoir une température superficielle plus grande dans une zone réduite sous la fenêtre, avec l'objectif d'atteindre une plus grande puissance installée.

Collecteur. C'est l'élément qui reçoit l'eau de l'équipement de production, généralement une chaudière, et la fait bifurquer vers les circuits. Dans sa définition sont inclus les éléments qui déterminent la régulation du débit des circuits.

Tuyauterie de raccord. Une fois définis les circuits du plancher chauffant/rafraîchissant dans les espaces, les tracés sont connectés par une tuyauterie qui parvient jusqu'au collecteur.



Obstacle. Enfin, l'obstacle est un outil qui sert pour définir une zone pour laquelle le tracé ne peut être pas exécuté. Si vous travaillez avec un modèle IFC dans lequel ont été définis des poteaux, on peut voir comment le logiciel les traite comme des obstacles en empêchant le tracé de les traverser.

EMETTEURS THERMIQUES



Conception

Mise en place des radiateurs. Si vous travaillez avec un modèle BIM, le logiciel détecte les fenêtres et, au moment d'implémenter l'émetteur sur le plan, on peut voir apparaître les lignes de capture sous les contours de fenêtres. Il suffit d'un seul clic sur la ligne de capture de la fenêtre pour que le radiateur soit mis en place.

Génération automatique des radiateurs. Cet outil permet de générer de manière automatique les radiateurs sous la fenêtre de tous les locaux du projet dans lesquels une température de conception pour le chauffage a été définie.

Dimensionnement

Dans la bibliothèque est définie la puissance thermique que fournit chaque élément dans les conditions standard (donné du catalogue). En calculant, le logiciel réalise les actions suivantes :

- <u>Radiateurs</u>. Il corrige la puissance, dimensionne le nombre d'éléments nécessaires et vérifie si la puissance requise est couverte.
- <u>Panneau rayonnant</u>. Il corrige la puissance et vérifie si la puissance requise est couverte.
- Radiateur sèche-serviettes. Il corrige la puissance et vérifie si la puissance requise est couverte
- Radiateur électrique. Il vérifie seulement si la puissance requise est couverte.

Puissance corrigée. L'émission de chaleur d'un radiateur ou d'un panneau varie en fonction des températures et peut être déterminée par la loi exponentielle suivante (NF-EN-442)

$$Q = Q_{50} \left(\frac{t_m - t_a}{50}\right)^n$$

- Q : Puissance corrigée de l'élément
- Q₅₀ : émission de chaleur à $(t_m t_a) = (70-20) = 50^{\circ}$ C
- t_m : Température moyenne
- ta: Température de conception du local
- te : Température d'entrée
- ts : Température de sortie
- n : Exposant de l'équation caractéristique de l'émetteur

La température moyenne se calcule sous une condition :

Si

$$\frac{t_s - t_a}{t_e - t_a} \ge 0.7$$
$$t_m = \frac{t_e + t_s}{2} = \frac{75 + 65}{2} = 70^{\frac{a}{2}}C$$

Si <0.7;

$$t_m = \frac{t_e - t_s}{ln\frac{t_e - t_a}{t_s - t_a}}$$

CONDUITS

Conception

La procédure de conception d'un réseau est réalisée de la manière suivante :

- Introduction des tronçons droits des conduits
- Introduction des grilles et diffuseurs
- Dimensionnement des conduits via le bouton « Dimensionner »
- Génération des unions



Tronçon droit. Pour dessiner un tronçon droit, il est nécessaire d'avoir dans la bibliothèque au moins un matériau, qui sera généralement de la tôle ou de la fibre. Dans la fenêtre, vous pouvez voir que chaque tronçon droit possède par défaut des dimensions de longueur et de débit définies. Ces valeurs seront actualisées automatiquement après avoir enclenché le bouton « Dimensionner ».

Éléments de diffusion. Le débit du réseau est déterminé par les grilles et les diffuseurs qui sont insérés dans le réseau. Dans la bibliothèque des grilles et des diffuseurs sont détaillés les modèles disponibles et utilisables dans le projet ainsi que les intervalles d'applications. Vous pouvez charger la bibliothèque générique (flèche bleue) ou une autre bibliothèque du catalogue introduite et sauvegardée par l'utilisateur.

A chaque grille ou diffuseur mis en place sur la plan sera assigné le débit qui lui correspond (celui de la ventilation ou celui d'un climatiseur).

Dans le cas d'unités intérieures de conduits multisplit et VRF, le réseau est d'ores et déjà capable de reconnaître le débit que délivre la machine et de le répartir entre les grilles.

Dimensionnement du réseau. En appuyant sur le bouton « Dimensionner » situé dans le bloc de calcul, on réalise les pertes de débits par frottement occasionnées par le réseau, on choisit les dimensions de chacun des tronçons et on leur assigne une référence, on ordonne le récapitulatif des conduits en plaçant en premier lieu le chemin critique comme pour une perte de pression.

Génération des unions. La procédure habituelle est de générer automatiquement les unions, une fois que le réseau est dimensionné. Comme pour la fenêtre qui le suit, la coutume est que le « check » pour éliminer les existants soit marqué, puisque cela signifie que les unions générées antérieurement seront écrasées et de nouveau raccordées aux tronçons qui doivent être reliés.

Supprimer les unions. Quand vous travaillez à la conception de la diffusion d'un réseau, il est normal de déplacer les éléments, de copier des tronçons, de faire des symétries, etc. Il est conseillé de supprimer toutes les unions et de se ramener à un modèle unifilaire pour pouvoir réaliser ce type d'opération avec plus d'agilité.

Déplacer et occulter une étiquette. En plus de choisir les variables que vous souhaitez afficher dans « Options générales / Options de dessin des plans », il est possible de déplacer ces étiquettes de façon individuelle ou de les occulter pour éclaircir le plan, par exemple, quand la même information est répétée dans un grand nombre d'éléments.

Séparer et relier un conduit. Cela permet de réaliser une division dans un tronçon droit ou dans une union de deux tronçons droits consécutifs.

Dimensionnement

<u>Méthode de friction constante</u>. La méthode de friction constante pour le dimensionnement de conduits est probablement la plus utilisée universellement, principalement pour le dimensionnement de systèmes de conduits d'impulsion, de retour et d'extraction. Cette méthode de dimensionnement réduit automatiquement la vitesse de l'air dans la direction du flux d'air. Cela signifie que, avant de concevoir le réseau, il est nécessaire de déterminer une valeur de perte par friction ou de pression statique par mètre équivalent de conduit, et que cette perte de pression en Pascals par mètre sera constamment utilisée tout au long de la conception.

En consultant les résultats de chaque tronçon droit, le détail du modèle de dimensionnement employé apparaît.

Conduit-Tronçon droit (consulter les vérifications)	×
🖹 Aperçu avant impression 🛞 Configuration 🖳 Imprimer 🏘 Chercher 👘 Pattager 👘 Expotter 📲 Agrandur fer	nêtre
Perte de pression linéaire	
La perte de pression linéaire par friction d'un fluide qui parcourt un conduit peut être calculée en utilisant l'équation de Darcy.	
$\frac{\Delta P_f}{L} = \frac{f \cdot p_v}{D_h}$	
Où:	
$\Delta P_{a}/L$ Parte de pression linéaire = 0.84 Pa/m	
f Facteur de friction = 0.0192	
P_v Pression dynamique = 14 Pa	
$D_{\rm h}$ Diamètre hydraulique = 323 mm	
0.84 ≤ 0.95 Pa/m ✓	
Réf: 'ASHRAE Duct Design'	
Facteur de friction	
Pour un flux turbulent, le facteur de friction peut être obtenu en utilisant l'équation d'Altshul-Tsal.	
$f' = 0.11 \cdot \left(\frac{\varepsilon}{D_h} + \frac{68}{\text{Re}}\right)^{0.25}$	
$si f' > 0.018 \rightarrow f = f'$	
$si \ f' \le 0.018 \rightarrow f = 0.85 \cdot f' + 0.0028$	
Où:	
f Coefficient provisoire de friction = 0.0192 f Coefficient définitif de friction = 0.0192	
ε Facteur de rugosite = 0.09 mm	~
Accepter	

<u>Options de calcul pour les conduits</u>. Dans cette fenêtre sont définis les paramètres communs au critère de dimensionnement de tout le projet. Comme pour les dimensions disponibles, il est possible d'éliminer ou d'ajouter des dimensions.

Options de calcul pour conduits X
Unions
Supprimer les assemblages existants
Vérifications
Vitesse maximale admissible 10.000 m/s
Chute de pression maximale admissible 0.95 Pa/m
Dimensionnement
Rapport d'aspect maximum admissible 4 :1
Dimensions pour conduits rectangulaires
Dimensions pour conduits circulaires
Accepter Annuler

<u>Chute de pression maximale</u>. Pour le dimensionnement de conduits à basse pression, la valeur de la chute de pression doit être comprise dans un intervalle de 0.8-1.0 pascals par mètre (Pa/m), ou 0.1 pouces d'eau (in.w.g) par 100 ft équivalents de conduit.

<u>Format d'image</u>. Avec des conduits rectangulaires, c'est le rapport entre la largeur et la hauteur. Il convient de maintenir le format d'image aussi proche possible de 1 avec l'objectif de minimiser la perte par friction ainsi que le coût initial.

<u>Calcul des unions</u>. Les unions sont les coudes, les transitions et les bifurcations qui relient les tronçons droits du réseau. La géométrie de ces pièces ainsi que le calcul de la perte de pression qu'ils occasionnent dans le flux d'air qui les traverse sont déterminées en fonction des standards d'ajustement d'ASHRAE. Il est possible de consulter ces données dans la fenêtre de chaque union. Pour incorporer ces unions dans le réseau, il est possible de le faire manuellement. Mais cette procédure est très inhabituelle et s'utilisera seulement si vous désirez réaliser un tronçon avec des caractéristiques très spécifiques.



Résultats

Récapitulatif des conduits. En générant le récapitulatif des conduits, on observe qu'en premier lieu apparaissent les tronçons ordonnés du chemin critique. A chaque tronçon a été assignée une référence, laquelle peut être affichée sur le plan pour son identification. Chaque réseau apparaît dans un tableau différent différencié par un en-tête. Pour identifier les réseaux avec une plus grande facilitée, il est conseillé de doter chaque tronçon droit du conduit initial du réseau d'un nom et de le bloquer avec le cadenas.

Métrés des conduits. Pour réaliser les métrés des réseaux de conduits, il faut faire la distinction entre les métrés des conduits rectangulaires et circulaires.

Dans le cas des conduits rectangulaires, la procédure qui a été suivie est celle décrite dans la norme « UNE-100716 Métrés et quantifications de la superficie extérieure des conduits d'aire en tôle métallique de section rectangulaire » où est détaillée une méthode pour réaliser les métrés totaux des tronçons droits et des pièces. Le résultat sera un montant total de la surface de matériau.

Dans le cas des conduits circulaires, le résultat sera une quantité en mètres séparée selon différents diamètres et, un récapitulatif des pièces d'unions standardisées.

OPEN BIM

Les logiciels ont été créés pour travailler en mode BIM. Cependant, il est également possible de les utiliser de manière indépendante.

Avec le modèle BIM

Que contient un projet BIM

Un projet BIM consiste en un contenant (dossier) qui se loge dans un serveur (BIMserver.center) et plusieurs fichiers IFC : un qui contient la géométrie 3D de l'édifice (générateur) et le reste qui contient les installations.

Logiciel initiateur

L'IFC qui contient la géométrie 3D du bâtiment est le premier qui doit être généré.

Les IFC des installations liront l'IFC de l'architecture et ensuite ils génèreront leurs propres IFC avec les installations qui couvriront les conditions de conforts des bâtiments.

Ce générateur de géométrie peut être IFC Builder, Revit ou un autre capable de générer des IFC géométriques.

IFC Builder

C'est un logiciel pour générer des IFC qui contiendront la géométrie 3D et les noms des locaux. En plus de générer un IFC, il est également capable d'afficher en 3D les installations jointes.

Complément Open BIM

Une autre application appelée « Complément Open BIM pour Revit » a été développé. Ce module installe dans l'interface de Revit dans l'onglet « Add-Ins » deux boutons qui permette une communication correcte entre Revit et les logiciels de CYPE.

Ce complément est utilisé dans le cas où Revit soit l'instigateur de l'architecture du bâtiment et que le reste des installations soient développées avec CYPE. Une fois développées, les IFC qui contiennent les installations reviennent vers Revit.

IFCs des installations

<u>Créer un lien BIM</u>. Pour connecter le fichier sur le lequel vous travaillez avec le modèle BIM précédemment créé (aussi bien avec IFC Builder que Revit), il faut aller vers le bouton « Importer ». Là, vous sélectionnerez le projet. Le fichier reste lié à ce projet et quand le projet présente un quelconque changement, ou qu'il y a des ajouts ou des suppressions, le logiciel agit automatiquement en faisant clignoter l'icône « Actualiser ».

Emplacement des fichiers. Les fichiers des logiciels (".hva", ".cbim", etc) peuvent être sauvegardés dans n'importe quel emplacement de l'ordinateur. Ce qui compose « le projet BIM » ce sont les fichiers « ifc » qui sont générés. Cependant, il est indispensable que tous les fichiers « IFC » générés par ces logiciels se trouvent dans le même dossier.



Sans le modèle BIM

En travaillant sans le modèle BIM, le logiciel fonctionne de manière indépendante. Dans ce mode, on travaille uniquement avec le fichier de CYPETHERM HVAC ".hvd".

Si vous désirez que le logiciel vérifie que les équipements couvrent les charges thermiques, il est possible de dessiner les plans dans la fenêtre gauche, créer les locaux dans le bouton « local » et saisir les charges thermiques.



GENERATION DES DOCUMENTS

Plans

Composition des plans

Via le deuxième bouton représenté par un traceur, il est possible de réaliser une composition de plans dans le format de votre choix (PDF, DWG ou DXF) et de la sauvegarder.

Si vous désirez réaliser une exportation plus immédiate en CAD du plan actuel, il existe l'option « Imprimer » sur le bouton à droite.

Formats du papier

Diagrammes schématiques. Ils sont réalisés l'espace papier. C'est-à-dire que chaque schéma a déjà son format défini. Dans le logiciel, les formats standardisés selon ISO 216 (millimètres) et ANSI (pouces) sont installés par défaut.



Plans de niveau. Ils sont réalisés dans l'espace modèle. C'est-à-dire que les dimensions de l'architecture et de ses installations sont à taille réelle. Pourtant, pour sortir les plans papiers, il est nécessaire de définir une échelle pour tout le modèle. Cette échelle est définie dans « Options du projet / Options de dessin ».



Taille des textes

Dans cette même fenêtre se définie la hauteur des textes qui seront sur le papier. Les tailles standardisées selon la norme *ISO 3098-0:1997 Technical Product Documentation*

1.8 mm, 2.5 mm, 3.5 mm, 5.0 mm, 7.0 mm, 10.0 mm, 14.0 mm, 20.0 mm

Dans le cas des textes des plans de niveau, pour une même taille de textes, les textes apparaîtront plus grands par rapport au modèle quand le facteur d'échelle sera plus élevé.



Options de dessin X
Diagrammes schématiques
Hauteur du texte 50 mm
Plans de niveau
Hauteur du texte 3.0 mm
Diviseur d'échelle 50
Accepter Annuler



Options de dessir	n X
Diagrammes schématiqu	Jes
Hauteur du texte	5.0 mm
Plans de niveau	
Hauteur du texte	3.0 mm
Diviseur d'échelle	100
Accepter	Annuler

Récapitulatifs de calcul

Via le premier bouton représenté par une imprimante, les Récapitulatifs de calcul du projet sont générés.

Vérifications

Système	AHU-:	1		
	Résur	né des charges de refroidissement		
Résultats des charges		Sensible	Latente	Total
Charge interne de la zone	kW	19.88	6.12	
Charge de ventilation	kW	1.68	0.68	
Chaleur du ventilateur de soufflage	kW	3.21	-	
Apport de chaleur dans conduit de soufflage	kW	1.05	-	
haleur du ventilateur de reprise	kW	3.21	-	
Apport de chaleur dans conduit de reprise	kW	0.00	-	
Charge totale de froid	kW	29.03	6.80	35.83
Système	AHU	-1		
297	Rés	umé des charges de chauffage		
Résultats des charges		Sensible	Latente	Total
Charge interne de la zone	kW	7.13		
enarge de ventilation	kW	23.22	-	
Rerte de chaleur dans conduit de soufflage	kW	0.00	-	
erte de chaleur dans conduit de reprise	kW	0.00	1.5	
Charge totale de chaud	kW	30.35	-	30.35

Vérifications



Psychrométrique, points d'état - Réfrigération							
	t _{ts} (°C)	t _{ан} (°С)	HR (%)	W (kg/Kg)	V (I/s)	h _t (kJ/kg)	
AE	26.0	18.0	45.8	0.009614	695	50.665	
AZ	24.0	16.8	50.0	0.009306	1735	49.404	
AR	25.5	17.3	45.6	0.009306	1735	49.404	
EB	25.7	17.5	45.7	0.009429	1735	49.909	
SB	14.0	12.1	81.8	0.008142	1735	34.660	
AS	16.0	12.9	71.8	0.008142	1735	36.739	

Bordereau de matériaux

Via le même bouton que celui avec lequel les récapitulatifs de calcul sont générés, dans la dernière option se trouve « Métrés ». Cela génère un récapitulatif avec un comptage de tous les composants qui participent au projet. D'autre part, si vous voulez générer un fichier ODF ou bien en format BC3, vous devrez appuyer sur le troisième bouton représenté par une flèche rouge.

Tableau des matériaux

1.- PLANCHER CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT

1.1.- Panneaux pour plancher chauffant/rafraîchissant, avec ses accessoires

CODE	U	DESCRIPTION	QUANTITÉ
004.001.001	m²	SU100.152 - ELEMENTO BASE POL 40-62 PLUS (D.27)	139.10
004.001.002	kg	SU100.010 - ADITIVO ESTROLITH H.2000	30.00
004.001.002b	m	SU100.015 - TIRA PERIMETRAL	200.00
004.001.002c	m	SU100.016 - JUNTA PASO DE PUERTA	7.00

1.2.- Tuyauterie pour plancher chauffant/rafraîchissant

CODE	U	DESCRIPTION	QUANTIT
004.002.001	m	TFPA5165 - TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PRO ANTIDIFUSIÓN Pert 16x2 (r.200 m)	200.00
004.002.001 b	m	TFPA5167 - TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PRO ANTIDIFUSIÓN Pert 16x2 (r.400 m)	400.00

1.3.- Collecteurs de plancher chauffant/rafraîchissant, avec ses accessoires

CODE	U	DESCRIPTION	QUANTITÉ
004.003.001	U	SU101.428 - DISTRIBUIDOR HKV 15-16 ESTRATO, 8 CIRCUITOS	1
004.003.002	U	SU100.012 - CODOS GUIA Ø15-16	16
004.003.002b	U	SU100.110 - VALVULA DE PRESION DIFERENCIAL TERMINAL	1
004.003.002c	U	SU100.505 - VALVULA PARA DISTRIBUIDOR CONEXIÓN DIRECTA	2
004.003.002d	U	SU100.960 - ARMARIO DRE 675 PARA DISTRIBUIDOR DE 4 A 8 CIRCUITOS	1

2.- RÉGULATION INDÉPENDANTE

2.1.- Régulation indépendante par thermostat

CODE	U	DESCRIPTION	QUANTITÉ
005.001.001	U	SU100.513 - ACCIONAMIENTO ELECTRICO POLYTHERM 230V -105 Nm	6
005.001.001	U	SU100.740 - TERMOSTATO ELECTRÓNICO FRIO/CALOR (3 HILOS)	5
005.001.001	U	SU102.010 - PLACA ELECTRONICA 10 ZONAS 230V	1

Page 2 - 3

Métrés et devis

Quantitatif

1.- PLANCHER CHAUFFANT/RAFRAÎCHISSANT

1.1.- Panneaux pour plancher chauffant/rafraîchissant, avec ses accessoires

CODE	U	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX (C)	MONTANT (C)
004.001.001	m ²	SU100.152 - ELEMENTO BASE POL 40-62 PLUS (D.27) ELEMENTO BASE POLYTHERM POL 40/62 PLUS de poliestireno expandido con solapa machihembrada. Formado por dos capas según norma UNE EN 1264-4.1.2.3.: - Capa azul, recubrimiento protector contra la humedad. - Capa blanca, aislamiento termo-acústico de E.P.S. con tochos que fijan y protegen al tubo de la abrasión durante la obra. Espesor total: 62 mm Resistencia térmica: 1,31 m²K/W Densidad: 27 Kg/m³ INDICADO PARA FORIADOS SOBRE LOCALES NO CALEFACTADOS SEGÚN UNE 1264-4.1.2.2.	139.10	11.99	1667.81
9 4.001.002	kg	FOL-DINAMIC 40/52 PLUS SU100.010 - ADITIVO ESTROLITH H. 2000	30.00	4.80	144.00
trsion pour usage inte		Aditivo para mortero. Mejora la conductividad termica y la resistencia mecánica de los morteros. Dosificación: 0.33 i por cada 35 Kg de cemento.			
Produit par une 0	m	SU100.015 - TIRA PERIMETRAL Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié en todos los paramentos verticales para absorber las dilataciones de los paramentos y eliminar los puentes térmicos con los cerramientos. Incorpora un film de polietileno para evitar la filtración de mortero entre el aislamiento perimetral y aislamiento del suelo. Suministro en rollos de 50m de 15 cm de altura y 7mm de espesor.	200.00	0.70	140.00
004.001.002c	m	SU100.016 - JUNTA PASO DE PUERTA Dunta de dilatación autoadhesiva para instalar en paso de puertas y juntas intermedias.	7.00	4.70	32.90
				Total	1984.71
				P	age 2 - 6