

Software pour **l'Architecture** et **l'Ingénierie** de la **Construction**

CYPECAD MEP Maison Individuelle

Exemple pratique

CYPE Ingenieros, S.A. Avda. Eusebio Sempere, 5 03003 **Alicante** Tel. (+34) 965 92 25 50 Fax (+34) 965 12 49 50 cype@cype.com

www.cype.fr

IMPORTANT: CE TEXTE REQUIERT VOTRE ATTENTION

L'information contenue dans ce document est propriété de CYPE Ingenieros, S.A. et la reproduction partielle ou totale ainsi que la diffusion sous quelques forme et support que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de CYPE Ingenieros, S.A.. L'infraction des droits de propriété intellectuelle peut constituer un délit au sens de l'Article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ce document et l'information qui l'accompagne sont partie intégrante et indissociable de la documentation qui accompagne la Licence d'Utilisation des programmes informatiques de CYPE Ingenieros, S.A.. Par conséquent elle est soumise aux mêmes devoirs et conditions.

N'oubliez pas que vous devrez lire, comprendre et accepter le Contrat de Licence d'Utilisation du software associé à cette documentation avant toute utilisation d'un des composants du produit. Si vous N'ACCEPTEZ PAS les termes du Contrat de Licence d'Utilisation rendez immédiatement le software et tous les éléments qui l'accompagnent au lieu d'achat afin d'en obtenir le remboursement intégral.

Ce manuel correspond à la version du software dénommé CYPECAD MEP par CYPE Ingenieros, S.A. L'information contenue dans ce document décrit substantiellement les caractéristiques et méthodes d'utilisation du ou des programmes qu'elle accompagne.

L'information contenue dans ce document peut avoir été modifiée postérieurement à l'édition mécanique de ce livre sans avis préalable. Le software associé à ce document peut être soumis à des modifications sans avis préalable.

CYPE Ingenieros, S.A. dispose d'autres services parmi lesquels se trouvent les Mises à Jour, qui vous permettront d'acquérir les dernières versions du software et la documentation qui l'accompagne. Si vous avez des doutes sur les présentes conditions, par rapport au Contrat de Licence d'Utilisation du software, ou si vous souhaitez simplement rentrer en contact avec CYPE Ingenieros, S.A., adressezvous à votre Distributeur Local Autorisé ou au Service Après-Vente de CYPE Ingenieros, S.A. à l'adresse suivante :

Avda. Eusebio Sempere, 5 · 03003 Alicante (Espagne) · Tel: +34 965 92 25 50 · Fax: +34 965 12 49 50 · www.cype.com

© CYPE Ingenieros, S.A.

Edité et imprimé à Alicante (Espagne)

Windows ® est une marque registrée de Microsoft Corporation ®

Introduction
1. Installation du logiciel6
2. Exemple pratique8
2.1. Description
2.2. Démarrage
2.3. Gestion des vues des fonds de plan
2.4. Introduction des données10
2.4.1. Menu Ouvrage10
2.4.1.1. Type de bâtiment10
2.4.1.2. Données générales
2.4.1.3. Orientation
2.4.2. Menu Elements constructins
2.4.2.1. Parois verticales
2.4.2.2. Falois nonzontales et inclinees
2.4.2.5. Dates
2.4.4. Menu Locaux
2.4.5. Menu Unités d'utilisation
2.4.6. Menu Groupes
2.5. Étude thermique : Calculs et analyse des résultats
2.5.1. Menu Résultats
2.5.2. Analyse graphique
2.5.2.1. Les ponts thermiques
2.5.2.2. Les rupteurs thermiques
2.5.2.3. Récapitulatifs

2.5.3. Récapitulatifs et notes de calcul	5
2.5.4. Étude RT pièces par pièces	5
2.5.4.1. Les parois verticales	5
2.5.4.2. Les locaux	5
2.5.4.3. Le groupe	ô
2.6. Étude climatique : Calculs et analyse des résultats	C
2.6.1. Analyse graphique	C
2.6.2. Récapitulatifs et notes de calcul	1
2.6.3. Calcul de la demande énergétique avecEnergyPlusTM32	2
2.6.4. Dimensionnement d'installations	4
2.6.4.1. Modélisation du système de chauffage	4
2.6.4.2. Résultats	7
2.7. Étude acoustique: Calculs et analyse des résultats	3
2.7.1. Analyse graphique	8
2.7.2. Récapitulatifs	9

4 CYPECAD MEP

Introduction

CYPECAD MEP est un logiciel puissant et efficace pour la réalisation d'études techniques réglementaires et fluides pour des projets de bâtiments de logement et tertiaires.

Il se démarque par une interface graphique qui permet de gagner en productivité pour la réalisation d'études réglementaires thermiques (calcul de charges thermiques et dimensionnement des installations de chauffage et de climatisation), acoustique, la simulation d'incendie et la simulation thermique dynamique (STD).

L'utilisateur peut modéliser totalement le bâtiment à l'aide de l'introduction par cotation ou sur la base de plans graphiques au format dxf, dwg, jpeg, bmp. Il a également l'opportunité d'échanger avec l'architecte grâce aux échanges CAO/BIM par le biais des import/export IFC.

Une plate-forme d'aide aux utilisateurs est disponible pour toutes personnes utilisant les logiciels CYPE, vous pouvez retrouver cette communauté sur http://cypecommunity.cype.fr.

6 CYPECAD MEP

1. Installation du logiciel

NOTA : Si vous êtes en train de tester le logiciel, dans l'assistance d'installation choisissez l'installation en 'version d'évaluation'. Attention pour ce mode d'installation, une connexion internet doit être active en permanence pour le contrôle des licences au travers de notre serveur.

2. Exemple pratique

2.1. Description

À titre d'exemple, vous allez réaliser l'étude thermique réglementaire d'une maison individuelle avec objectif RT2012, puis vous réaliserez les calculs de déperditions et l'estimation des besoins en chauffage. Vous verrez également les résultats de l'étude de la conformité acoustique.

Pour une prise en main rapide du logiciel, vous travaillerez sur la base d'un projet préparé au niveau du calage des fonds de plan et de la création des bibliothèques de parois et de systèmes, l'objectif étant ici de traiter un projet de A à Z afin de comprendre l'enchaînement des tâches et de consulter les possibilités de rendus (notes de calcul et récapitulatif de l'ouvrage).



Figure 1. Rendu 3D

2.2. Démarrage

Ouvrez le logiciel CYPECAD MEP puis cliquez sur 'Fichier' > 'Gestion Fichiers'. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez ensuite sur l'icône 'Exemples' qui se trouve dans la partie supérieure. Vous verrez alors plusieurs exemples apparaître dans la partie centrale de la fenêtre. Double-cliquez sur 'Exemple 01 – Maison individuelle' pour l'ouvrir.

Vous arrivez ainsi sur la fenêtre suivante, et vous allez commencer par décrire brièvement votre espace de travail :



Figure 2: Espace de travail

NOTA : Vous pouvez survoler les données techniques de l'ouvrage en Annexe, puis passer au paragraphe 'Démarrage' cidessous. Vous pouvez consulter la gestion des vues de fonds de plan en cliquant sur le bouton (Editer fonds de plan) de la barre d'outils. Sans aller plus loin, il est possible dans cette interface de créer des vues niveau par niveau de notre projet sur la base d'un ou plusieurs fichiers dxf, dwg, jpg, bmp et de les actualiser en cours de projet (plans actualisés par l'architecte).

Il est à noter que lors d'un import IFC, cette interface est complétée automatiquement à partir des vues 2D des niveaux contenues dans la maquette numérique 3D.

2.3. Gestion des vues des fonds de plan

Dans cet ouvrage pré-paramétré, l'import des fonds de plan et la création de vues pour la modélisation du bâtiment ont déjà été réalisés.



Figure 3: Gestion des fonds de plan

2.4. Introduction des données

En bas à gauche, vous trouverez 4 onglets d'études possibles sur le même modèle :

Thermique (Cypebat) Acoustique Climatique Incendie (FDS)

Figure 4: Onglets de navigation entre études

- Thermique : permet l'étude réglementaire thermique RT 2005, RT 2012 et RT Existant.
- Acoustique : permet l'étude réglementaire acoustique NRA.
- Climatique : permet :
 - Calcul des charges thermiques été et hiver (apports et déperditions),
 - Tracé et dimensionnement des installations de chauffage et climatisation,
 - Calcul des besoins en rafraichissement et en chauffage via le moteur EnergyPlusTM,
- Solaire thermique : permet le dimensionnement d'un systèmes d'ECS solaire thermique,
- Incendie (FDS) : permet la simulation dynamique des incendies avec propagation des flammes et des fumées.

Vous démarrerez votre projet par la réalisation de l'étude thermique.

Pour l'utilisateur, la phase de saisie des informations et de modélisation de l'ouvrage jusqu'aux calculs se fait de gauche à droite dans les menus déroulants supérieurs :

Themique Acoustique Climatique Solaire themique Incendie (FDS)

Les options contenues dans ces menus sont également disponibles en accès rapide dans la barre d'outils sous les menus, qui est paramétrable à l'aide du bouton en haut à droite 🚅 (Configuration de la barre d'outils), mais dans cette phase de prise en main vous allez travailler sur la base de ces menus déroulants.

2.4.1. Menu Ouvrage

Ici, vous complèterez simplement les données à l'aide des données générales de l'ouvrage précédemment précisées. Voici quelques-uns des menus :

<u>O</u> uvrage		Eléments constructifs	Locaux	Unit		
1	Туре	e de <u>b</u> âtiment				
	Unit	és <u>d</u> 'utilisation				
F	Données générales					
4	<u>P</u> ara	mètres thermiques				
Ø	Séle	ction de matériaux et d'é	équipeme	nts		
ø	Orie	ntation				
	Limi	tes de la propriété				
Ø	Etages/Groupes					
Z	Сор	ier groupe				
+‡+	Dépl	acer le bâti <u>m</u> ent compl	et			
<u> </u>	Emp	laceme <u>n</u> t				
5	Con	figuration du générateu	r de prix			
Q	Don	nées du projet				
	Vues	; 3D				

2.4.1.1. Type de bâtiment



Figura 6: Choix du type de bâtiment

Vous choisirez le type 'Maison individuelle'. Les autres types d'ouvrage sont ceux pré-paramétrés dans le logiciel, mais il est possible de paramétrer un bâtiment pour l'étude thermique réglementaire, avec l'ensemble des zones définies dans la réglementation suivant l'usage.

2.4.1.2. Données générales



Figure 7: Renseignement des données générales

À compléter suivant les données générales de l'ouvrage. Il est à noter que si l'utilisateur ne coche pas les cases 'Surface de référence' et 'Surface habitable de référence' celles-ci sont calculées automatiquement. De la même manière, si l'utilisateur ne remplit pas la 'Perméabilité à l'air', c'est celle par défaut pour le moteur Th-BCE qui est prise en compte pour l'usage considéré. Pour notre projet, vous fixerez la 'Surface de référence' à 195 m² et la 'Perméabilité à l'air' à 0.6 m³/(h.m²).



Figure 8: Définition niveaux/groupes

Attention, cette 'hauteur' d'étage correspond à la côte gros-œuvre entre planchers (pas la côte sous plafond). Voir croquis ci-dessous pour la cote '2.80m' définissant la hauteur d'étage entre le Rez-de-chaussée et l'Étage 1.



Comme vous le verrez par la suite, la saisie graphique se fait sur la base de fonds de plans 2D des niveaux. C'est donc avec cette information d'hauteur de niveau que le logiciel interprétera dans la 3D le bâtiment, et permettra d'ailleurs de visualiser celui-ci en 3D.

Selon le type d'étude, par exemple pour l'étude thermique réglementaire (2005, 2012 et Existant), les épaisseurs de revêtement de sol et de plafond seront déduites afin d'obtenir la hauteur sous plafond nécessaire suivant les règles Th-U pour effectuer les métrés des volumes, parois, ainsi que des arêtes des ponts thermiques. Toute intervention ultérieure sur une épaisseur de plafond permettra d'actualiser ces cotes en temps réel.

2.4.1.3. Orientation

lci vous pouvez indiquer l'orientation par rapport au nord du bâtiment. Toutes les parois créées vont ensuite automatiquement s'orienter vis-à-vis de cette orientation. Il sera d'ailleurs possible à tout moment de changer l'orientation pour tester notre bâtiment dans une autre configuration.

NOTA : Vous disposez de diverses aides dans le logiciel pour savoir quelle manipulation associer à chaque fonction du logiciel. Par exemple, pour l'orientation vous pouvez consulter la description de cette fonction en cliquant sur le bouton 20 (Montrer les informations détaillées des éléments) ou en tapant F1, cliquez ensuite sur le bouton 'Orientation' qui se trouve alors encadré en bleu :

Permet d'introduire l'orientation du bâtiment

Pour introduire cette option, cliquez une fois avec le bouton gauche n'importe où sur l'étage de l'ouvrage et déplacez la souris pour indiquer la direction et le sens du nord. Ensuite recliquez avec le bouton gauche de la souris et l'orientation sera définie dans une icône qui s'affichera dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Faites clic droit pour sortir de ce menu d'aide, maintenant sélectionnez le bouton 'Orientation' du menu 'Ouvrage' ou directement le bouton (Orientation) dans la barre d'outils. Vous vous apprêtez à indiquer l'orientation de votre ouvrage, et une aide est disponible en bas à gauche, en cliquant sur le bouton Ouvrage - Orientation qui va vous indiquer la marche à suivre :

Themique (Cypebat) Acoustique Climatique Incende Bape 1 de 2 Arrunder: Arrunder: Ouvrage - Otientation Aidez-vous de la rose des vents présente sur le fond de plan de l'architecte (vue du RDC), cliquez en son centre puis cliquez dans la direction du Nord :



Vous verrez ensuite que la boussole du projet s'orientera automatiquement suite à votre instruction graphique :



2.4.2. Menu Éléments constructifs

Vous allez maintenant procéder à la modélisation graphique des parois et éléments constructifs sur la base du fond de plan fourni. Les bibliothèques d'éléments constructifs ont été pré remplies, et l'objet du présent document n'est pas d'expliquer comment constituer ces bibliothèques.

Dans un premier temps vous ne procéderez qu'à une étude RT « globale », c'est-à-dire que vous ne saisirez que l'enveloppe thermique, soit les planchers bas, les façades, les menuiseries extérieures, les planchers hauts et les toitures terrasses au 1er et la couverture.

Dans le menu 'Éléments constructifs', vous avez accès à divers éléments :



Figure 12: Menu 'Éléments constructifs'

2.4.2.1. Parois verticales

La boîte de dialogue 'Parois verticales', comme les suivantes, se décompose comme suit :

Paroi extérieure Paroi intérieure Paroi intérieure Paroi en contact avec le sol Garde corps Partition vituelle	Création de parois suivant le type de paroi
Êster 클럽 Déplacer 클럽 Uniter 클럽 Uniter 클럽 Uniter 클립 Uniter 클럽 Copier 실실 Chooer	Edition de parois déjà mises en place dans le projet

Sélectionnez 'Paroi extérieure', vous arrivez dans la boîte de dialogue de gestion des parois extérieures de l'ouvrage :

Paroi extérieure Murs de façades Nurs n Tono 1. Bios bétes de 200	toyens - Daublana intérieura 150-10		
Type 2: Bloc béton ép 20cm			2
Revêtement intérieur		Couche de finition	
R @ @ ∠ & ∂ Ø			
	American Ameri American American Ameri American American Ameri American American Ameri American American Americ	Para stepte I-Motter morocourbe 1.5 cm I-Motter morocourbe 1.5 cm I-Received and I	
Jacca des charges (etc) Coleur Pourcentage à l'ombre Coef, réflexion alentours Protections solaires à projection	sour les femilines		■ Claire ○ Internédaire ○ Foncée
Exposition au bruit estérieur			
Accepter			Annier

Figure 14: Choix de la paroi extérieure

NOTA : Bien que l'objet du présent document ne soit pas de vous initier à la gestion des éléments constructifs, juste les commentaires suivants :

Pour consulter la description éditable du type sélectionné vous

pouvez cliquer sur : 🧖 (Edition du type sélectionné).

Pour accéder à la liste des types disponibles dans l'ouvrage

vous pouvez cliquer sur : (Éditer la liste des types disponibles).

Dans cette boîte de dialogue, vous pourrez créer une nouvelle paroi en mode éditable, ou importer un complexe depuis 'Générateur de prix de CYPE', exporter/importer en bibliothèque utilisateur des parois courantes de vos ouvrages.

Sélectionnez le Type 1 dans la boîte de dialogue pour la création de votre mur et passez à la saisie graphique :

 Au préalable, sélectionnez le bouton 'Le mur se trouve à droite de la ligne introduite' dans la barre latérale gauche.



Figure 15: Choix de la position du mur par rapport au curseur

NOTA : Utilisez les captures nécessaires suivant vos besoins. Par exemple grâce à la touche F3 les captures sur fond de plan dwg s'activent ou se désactivent. Vous avez aussi accès aux captures sur éléments créés dans CYPECAD MEP dans la barre latérale gauche.



Figure 16: Type de capture

 Commencez à saisir votre paroi au nu extérieur de la façade extérieure (Par exemple, sur l'angle ouest de la maison qui se trouve en bas à droite du plan), en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi si vous faites varier l'épaisseur du complexe, le nu extérieur restera bloqué tandis que la variation d'épaisseur aura une répercussion sur la taille des pièces.

<u>Remarque</u>: pour l'instant, faites comme si le garage n'existait pas et fermez le contour normalement.

NOTA : Suivez les instructions de l'aide en bas à gauche, clics gauches sur les différents points composant la paroi extérieure (angles sortants et rentrants) puis clic droit pour valider la paroi, pour éventuellement recommencer une autre paroi :

Introduisez les points de la polyligne.
 Recommencer.

 Utilisez utiliser l'outil B Diviser (Diviser), pour désolidariser la paroi en contact avec le garage du reste de l'enveloppe :





Figure 18 : Paroi extérieure de l'ouvrage

Figure 17: Paroi extérieure du logement

- Éditez de Éditer le bout de paroi que vous venez de diviser pour le définir comme une paroi intérieure et sélectionnez le Type 1 qui est le même que celui de la paroi extérieure.
- Réalisez le contour du garage avec la paroi extérieure de Type 2 : « Bloc béton ép 20 cm ».

2.4.2.2. Parois horizontales et inclinées

Quand vous le souhaitez, il est possible de neutraliser la vue de fond de plan dwg avec le touche F4 de votre clavier ou en cliquant sur (Editer vues) de la barre d'outils et en désélectionnant la VUE RDC.

La boîte de dialogue 'Parois horizontales et inclinées', se décompose comme celle des 'Parois verticales'.

Sélectionnez 'Dalles', vous arrivez dans la boite de dialogue de gestion des parois extérieures de l'ouvrage puis acceptez le type sélectionné.

Ensuite vous pourrez saisir les contours du dallage en vous accrochant aux captures CYPECAD MEP du type ci-dessous :



Une fois la dalle créée, l'ouvrage est hachuré.

2.4.2.3. Baies

Pour insérer les portes et les fenêtres sur le projet, vous aurez de nouveau besoin du fond de plan pour trouver les informations relatives aux dimensions, à la présence de volets roulants et pour implanter la fenêtre correctement. Pour cela utilisez la touche F4 pour rappeler le vue de fond de plan « Vue RDC ». Vous allez par exemple créer la fenêtre de la cuisine :





D'après les informations, il s'agit d'une fenêtre de 150 cm de large pour 105 cm de haut, avec une allège de 110 cm.

Choisissez de créer une entité 'Baie vitré', puis paramétrezla comme indiqué :



Figure 21: Choix du type de vitrage/menuiserie/accessoires

Acceptez puis approchez-vous d'un des côtés délimitant le tableau de la fenêtre. L'idéal est d'avoir activé la double capture 'Plus proche' de la bande latérale gauche et du bouton **n** (Capture des fonds de plan). Cliquez ensuite le long de l'axe du mur sur le deuxième côté de la fenêtre.

Pour les fenêtres suivantes, n'oubliez pas de revoir le type de 'Menuiserie' et la cote d'allège avant de créer la fenêtre. En cas d'erreur de saisie comme par exemple le fait de mettre en place une porte fenêtre de 210 cm de hauteur avec une allège de 1.10 m de haut, le logiciel va indiquer des messages d'erreur du type :



Cela signifie que la porte fenêtre sort des dimensions du mur, en l'occurrence vous avez indiqué une côte supérieure à la hauteur de l'étage.

Pour corriger cela, il suffit d' 'Éditer' la fenêtre et de changer la cote d'allège à 0.00 m.

De la même manière vous pouvez insérer les portes : la porte extérieure, la porte de garage extérieure et les portes intérieures.

Une fois tous ces éléments du rez-de-chaussée modélisés, vous pouvez d'ores et déjà voir une élévation 3D de votre projet dans le menu 'Ouvrage' > 'Vues 3D'.



Figure 23:Vue 3D du RDC

2.4.3. Modélisation de l'étage et de la couverture

Maintenant que le rez-de-chaussée est terminé, passons au 1er étage. Pour cela vous disposez d'un 'ascenseur' avec le bouton **T A**.

NOTA : Dans le menu 'Couche' qui se trouve dans la barre d'outils latérale gauche, cocher 'Étage inférieur' pour voir les éléments constructifs du RDC montrés par des traits pointillés. Vous pourrez ainsi vous accrocher sur ces éléments grâce aux capteurs CYPECAD MEP.

E constructifs	0
Muns	ĕ
Parois horizontales et inclinées	ĕ
Dénivelé des planchers	ē
Locaux	ē
Bâtiments proches et limites de l	e
Étage supérieur	
Étage inférieur	0
Murs	0
Parois horizontales et inclinées	0
Autres installations	
Résultats	

Figure 24: Affichage des différents éléments

Réalisez la saisie graphique des différents éléments, comme vu au rez-de-chaussée, dans le menu déroulant 'Éléments constructifs' :

- Modélisez les murs extérieurs avec le Type 1 : « Bloc béton ép 20cm, Doublage intérieur 150+10 »,
- Modélisez le plancher d'étage comme la dalle avec le 'Plancher intermédiaire entre étages' de Type 2 : « Plancher poutrelles-hourdis 16+4 ».
- Modélisez une trémie dans la partie escalier.
- Modélisez les baies comme indiqué sur le fond de plan. Ajoutez une fenêtre avec une menuiserie de Type 3 sur la façade sud de la chambre 1 et la façade ouest de la chambre 2.
- Modélisez les casquettes en utilisant un 'Plancher entre étages' de Type 3 :« Dalle béton 20cm ».

 Modélisez des toitures terrasse sur le garage et sur le trop plein du rez-de-chaussée. Pour le garage, mettez seulement un revêtement extérieur de Type 1 : « Couverture zinc ».Pour le trop plein, mettez un revêtement extérieur de Type 2 : « 100mm de mousse PU de type Efigreen DUO + complexe d'étanchéité de 5cm » et un plancher de Type 2 : « Plancher poutrelles-hourdis 16+4 ».

NOTA : CYPECAD MEP vous propose une fonction 'copier groupe' dans le menu 'Ouvrage', qui peut être utilisée dans un cas où l'ouvrage présente un empilement et une distribution similaire entre étages. Cette fonction permet de copier les éléments constructifs créés dans l'étage précédent, et de les implanter immédiatement à l'aplomb de l'étage copié. Mais ici, dans notre cas 'Maison', il y a peu de similarité entre le RDC et l'étage, et vous allez donc répéter les mêmes opérations que précédemment pour la modélisation du RDC.

Montez au niveau 'Couverture' puis créez la 'Toiture inclinée' avec le revêtement extérieur de Type 1 : « Revêtement zinc » et le plancher de Type 1 : « Faux plafond sur combles 2 BA 13 + 2 couches LV 150mm ».

NOTA : CYPECAD MEP permet de réaliser très facilement des toitures inclinées pour réaliser des couvertures simples ou compliquées, avec la présence de chiens assis par exemple. Il est également possible de créer des dénivelés de planchers et de les combler avec l'entité 'Fermeture des dénivelés' de type murs, fenêtres, etc. Enfin il est possible de créer des 'Bâtiments proches et autres obstacles' qui généreront éventuellement un masque solaire sur notre projet suivant la configuration du site et l'orientation au Nord.

Pour ce faire, il faut procéder de la manière suivante :

 Allez dans le menu des 'Parois horizontales et inclinées' et choisir la typologie 'Toiture inclinée'. • Dessinez chaque pan de toiture comme une paroi horizontale classique.



Figure 25: Dessin des pans de toiture

Il faut maintenant définir l'inclinaison de la toiture en définissant le niveau de trois points du plan de toiture, trois points suffisent pour définir un plan, en en définissant plus que trois il y aura un risque d'incohérence géométrique. Pour ce faire, utilisez l'outil :



Une flèche rouge \mathcal{V} doit apparaitre sur le pan de toiture.

 Modélisez la fenêtre de toit en utilisant les 'Éléments de constructifs' > 'Baies > 'Fenêtre de toit rectangulaire'. Utilisez la fenêtre de toit de Type 1 :'Fenêtre de toit' avec une longueur de 0.80 m et une largeur de 0.83 m. Positionnez-la sur le pan le plus grand proche du garage.



Figure 28 : Vue des différents niveaux en fin de modélisation

2.4.4. Menu Locaux

Descendez au rez-de-chaussée grâce au bouton 'Descendre de groupe', puis sélectionnez 'Locaux' > 'Nouveau'. Ce menu est particulièrement adapté à une étude pièce par pièce.

Loca	aux <u>U</u> nités d'utilisation <u>G</u>
Ż	Nouveau
-	Référence
-	Description
	Revêtement des <u>m</u> urs
7	Re <u>v</u> êtement du sol
	Revêtement du <u>p</u> lafond
ŧ	<u>D</u> éplacer
=2	<u>C</u> opier
Ž	<u>E</u> ffacer
Fig	ire 29: Menu 'Locaux'

Ici, vous réaliserez d'abord une étude RT 'Globale', c'est pourquoi vous choisirez un local 'Autres' dans 'Autres locaux', puis choisissez les conditions intérieures en cochant la case 'Personnalisées' puis en sélectionnant 'Logement F5-RdC' dans le menu déroulant :



Fig. 30: Définition des locaux

Dans les menus suivants, ne mettez pas de revêtement mural, mettez un sol composé d'un revêtement 'Carrelage' et d'une base de revêtement de type 'Chape', enfin un revêtement du plafond en 'Enduit plâtre'. Acceptez puis cliquez au milieu de votre rez-de-chaussée, nommez ce local « RDC ».

Montez à l'étage, puis réalisez la même manipulation, en choisissant les conditions intérieures 'Logement F5-1er'. Dans les menus suivants, ne mettez pas de revêtement mural, mettez un sol composé d'un revêtement 'Carrelage' et d'une base de revêtement de type 'Chape', enfin un plafond sans revêtement. Acceptez puis cliquez au milieu de votre étage, nommez ce local « 1^{er} ».

Pour le garage vous pouvez créer un local 'Garage' préenregistré dans les locaux 'Autres locaux'. Ne mettez aucun revêtement et nommez ce local 'Garage'.

2.4.5. Menu Unités d'utilisation

Pour ce projet, qui est une maison individuelle, il n'y a qu'une seule 'Unité d'utilisation' qui correspond à l'unité de vie de la maison par défaut. C'est pourquoi tous les menus sont grisés, et qu'il n'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit ici.

NOTA : Dans le cas d'un bâtiment de logement collectifs par exemple, cette notion d'Unité d'utilisation est nécessaire à définir et correspondra aux ensembles de locaux constituant un et un seul appartement ou logement.

2.4.6. Menu Groupes

lci il s'agit de renseigner les systèmes du projet, dans les groupes, et d'établir l'arborescence dont ont besoin les moteurs de calcul réglementaires pour calculer. Par exemple, dans le moteur Th-BCE de la RT 2012, le moteur a besoin d'établir l'arborescence suivante :

- Objet Bâtiment
- Objet Zone (Fonction de l'usage : logement, tertiaire...)
- Objet Groupe (Niveau où se passe la majorité des calculs)
- Objets parois opaques, linéaires, baies, éclairage, ventilation...

L'Objet Bâtiment est le bâtiment que vous venez de créer, la maison individuelle. Les Objets parois opaques, linéaires, baies, éclairage... sont contenus dans les locaux de CYPECAD MEP. Reste à établir le lien entre les locaux et le bâtiment. C'est pourquoi dans ce menu vous venez créer des groupes, qui sont eux-mêmes attachés à une et une seule zone, qui est par défaut attachée au bâtiment, puis vous attribuerez les caractéristiques de chaque groupe aux locaux contenus dans celui-ci.

Dans notre cas, vous aurez une seule zone (usage : logement) et un seul groupe, ce qui est le cas dans la majorité des maisons individuelles.

Allez dans le menu déroulant Groupes : Attribuer. Puis éditez le groupe prédéfini 'Maison' avec le bouton 6.

Groupe			
Référence Maison			
Calcul Bbio seul (RT20	12) Calculs complets (RT2005/2012)		
 Données générales 	Zone		
📕 Sydéme déclarage	Zone Maison 🔹 主 🖉 🎦 🖨		
Système de ventilation			
	Classe d'inertie quotidienne	Classe d'inertie séquentielle	
Zones	Très Légère		
	🕐 Légère		
	Moyenne		
	Eourde		
	🖱 Très lourde		
	Personnalisée		
	© CE1. Locaux dépourvus d'un système de refroidissement mais ne respectant pas le	refroidissement ou munis d'un système de s conditions établies dans l'annexe III de	
	Catégorie de locaux relativement au confort	d'été et au refroidissement	
	l'Arrêté du 26 octobre 2010 Cocaux climatisés CE2. Locaux munie d'un système de refroidisseme Unit d'un système de refroidisseme	nt et qui respectent les conditions établies dans	
	Tallieke in de l'Alece du 20 00001e 2010		
Accepter			Ann

Fig. 31: Édition du groupe

Vous pourrez ainsi consulter les différents paramètres mis en place dans ce groupe, suivant les caractéristiques indiquées dans les données de l'ouvrage au début du présent document.

Attribuez ces caractéristiques de groupe aux deux locaux créés sauf le garage. Pour cela acceptez les différents menus et d'un clic gauche sélectionnez les locaux auxquels attribuer ces caractéristiques, puis d'un clic droit validez.

Le logiciel vous sollicitera au niveau du pourcentage de répartition entre les deux systèmes de chauffage définis, par radiateur. Pour les locaux du rez-de-chaussée, affectez 100% du chauffage au système 'Radiateurs sous fourreau RDC'. Pour les locaux du 1er étage, affectez 100% du chauffage au système 'Radiateurs en cuivre Étage'.



Figure 32: Répartition de la fourniture de chauffage

2.5. Étude thermique : Calculs et analyse des résultats

2.5.1. Menu Résultats

Il est temps de procéder aux calculs !



Cliquez sur le bouton 'Calculer'. En norme RT 2012 (indiquée dans les données générales au début du projet), il vous est proposé 3 types de calculs :

RT 2012		
Le respect du Bbioma réglementaire; des ex Ticréf doivent être vé	ax ne permet pas à lui seul igences impératives portar rifiées.	de vérifier la conformité nt également sur le Cepmax et sur la
🔿 Analyse de l'envelo	oppe thermique du bâtimer	nt
Calcul du BBio		
🔿 Calcul du BBio, Ce	pet Tic	
Accenter		Annule

Analyse de l'enveloppe thermique : permet d'effectuer une première analyse du bâtiment conformément aux règles Th-Bât. Permet d'identifier les différents types de locaux (chauffés, intérieurs considérés comme chauffés, intérieurs considérés comme non chauffés, non intérieurs) et ainsi les parois déperditives, les arêtes des ponts thermiques, et d'effectuer le métré réglementaire amenant à l'analyse de l'enveloppe thermique du bâtiment. Ce calcul est le plus rapide, puisqu'il ne sollicite pas le moteur Th-BCE.

Calcul du BBio : mêmes calculs que le précédent, il permet de définir les besoins bioclimatiques du bâtiment. Il ne sollicite pas le moteur Th-BCE

Calcul du BBio, Cep et Tic : mêmes calculs que le précédent puis il sollicite le moteur Th-BCE pour les calculs des consommations en énergie primaire et l'étude du confort d'été.

Lancez un 'Calcul du BBio'.

2.5.2. Analyse graphique

2.5.2.1. Les ponts thermiques

Le logiciel permet d'affiner l'étude graphiquement, tout d'abord en faisant apparaître des erreurs (cercles rouges) et des avis (triangles jaunes).

Il est possible de visualiser la détection des ponts thermiques à l'aide du bouton F. Ceux-ci sont ainsi consultables directement dans chaque local sous la forme d'une visualisation 3D des arêtes des ponts thermiques dans le plan du niveau concerné :



Figure 35: Visualisation des ponts thermiques

En lançant le calcul un triangle orange apparait au rez-dechaussée avec le message 'La disposition et les caractéristiques des matériaux présents dans cette liaison ne correspondent pas aux cas décrits dans le catalogue détaillé des règles Th-U Fasc. 5'. En effet à cet endroit vous avez une paroi séparant un local non chauffé d'un local chauffé, cette disposition n'existe pas dans le Fascicule 5 des règle Th-U mais il est possible de l'assimiler à une paroi entre l'extérieur et un local chauffé, IT.1.1.





Figure 37 : Ponts thermiques existant dans les règles Th-U

Vous pouvez forcer vous-même la valeur de ce pont thermique. Pour cela dans le menu 'Ouvrage' > 'Paramètres thermiques' éditez 'Définition manuelle des coefficients de transmission thermique linéaire'. Éditez l'IT.1.1, cliquez sur l'icône de la RT2012 **e** qui vous donne accès au Fascicule 5 des règles Th-U. Vous pourrez ainsi sélectionner le pont thermique correspondant à la liaison présente sur le projet, ici c'est l'ITI 1.1.1 avec z = 28 et ep = 20. La valeur du pont thermique est de 0.69 W/(m.K). Acceptez puis cochez également la case 'Valeur révisée'. Relancez le calcul et le triangle orange disparait et le pont thermique a pris la valeur que vous avez fixée.

2.5.2.2. Les rupteurs thermiques

Pour améliorer l'enveloppe thermique du bâtiment vous pouvez ajouter des rupteurs thermiques au premier étage. Pour créer votre rupteur thermique de plancher, cliquez sur 'Nouveau' et sélectionnez le rupteur présent dans le bibliothèque, il a pour valeur de la transmittance linéaire 0.44 W/(m.K).



Figure 38 : Sélection du rupteur

Modélisez des rupteurs au niveau des parois extérieures sauf où l'on trouve les casquettes (en vert sur la copie d'écran ci-dessous).



Vous pouvez ensuite relancer votre calcul et vérifier que le BBio est inférieur au BBiomax.

2.5.2.3. Récapitulatifs

Il est également possible (pour cela le bouton 🚀 doit être activé) de survoler un local et de consulter les métrés de la pièce puis de cliquer dessus pour consulter le descriptif complet des parois et des arêtes de ponts thermiques de cette pièce.



Figure 40 : Récapitulatif des compositions de parois

Dans la bande latérale gauche, ou dans le menu déroulant 'Fichiers' > 'Imprimer' les différents récapitulatifs de l'ouvrage pour l'étude thermique sont disponibles.

NOTA : Comme on peut le voir ci-contre, le calcul du Up du dallage a été réalisé à postériori, c'est-à-dire qu'au moment du calcul le logiciel a pu réaliser les métrés des surfaces et du périmètre du dallage pour un calcul plus précis de transmittance.



Figure 41 : Récapitulatif des compositions de parois

2.5.3. Récapitulatifs et notes de calcul

Il est possible de générer plusieurs récapitulatifs, accessibles depuis la barre latérale gauche lorsque 🚀 est activé, ou dans le menu déroulant 'Fichier' > 'Imprimer' :

- Description des matériaux et des éléments constructifs.
- · Justification du calcul des ponts thermiques.
- Description des systèmes.
- Étude thermiques réglementaire RT 2005 (non active dans notre exemple).
- Étude thermiques réglementaire RT 2012.
- Étude thermiques réglementaire RT Existant.
- Fiche standardisée XML.

Consultez ces différents documents, notamment l'Étude thermique réglementaire RT 2012 et les valeurs de Cep de notre projet. Vérifiez que le projet remplit l'objectif de BBio inférieur au BBiomax.

Le fiche standardisée XML permet de certifier des ouvrages pour le calcul RT 2012 et l'obtention des labels, auprès des bureaux de contrôle et des organismes certificateurs.

L'ensemble de ces documents (mis à part la fiche XML) sont exportables aux formats les plus courants (pdf, docx,

rtf, html...) pour être intégrés dans les rapports personnalisés des Bureaux d'Études. Les tableaux peuvent être copiés/collés dans un logiciel tableur.

2.5.4. Étude RT pièces par pièces

Afin d'obtenir une étude plus précise, notamment pour l'obtention des déperditions pièce par pièce dans l'étude climatique, il est possible, à partir du modèle ainsi réalisé, d'effectuer une étude pièce par pièce, ceci simplement en cloisonnant l'ouvrage, en créant des locaux, et en affectant de nouveau à ces locaux les caractéristiques de groupe.

2.5.4.1. Les parois verticales

Pour réaliser cette opération commencez par le cloisonnement, pour cela sélectionnez 'Paroi intérieure' et modélisez les cloisons avec le Type 2 : 'PLACOSTIL 78/48', au RDC et au 1er étage.

Pour séparer la partie 'SEJOUR SALON' et la partie 'HALL' modélisez une partition virtuelle au niveau de la poutre plate. (Car il y aura deux définitions de locaux différentes). Pour cela, sélectionnez 'Partition virtuelle'.

Il n'est pas nécessaire de modéliser les portes intérieures car elles n'auront pas d'impacts lors des différents calculs.

2.5.4.2. Les locaux

Vous pouvez supprimer les locaux assignés précédemment et de la même manière assigner à chaque local sa valeur personnalisée correspondante en fonction des locaux définis sur le fond de plan.

Pour le rez-de-chaussée :

- Définir le hall comme 'Palier'.
- Définir l'office comme 'Buanderie'.

Dans les menus suivants, ne mettez pas de revêtement mural, mettez un sol composé d'un revêtement 'Carrelage' et d'une base de revêtement de type 'Chape'. Mettez un plafond avec revêtement 'Enduit plâtre'.

Acceptez puis cliquez au milieu du local et nommez-le comme le nom sur le fond de plan.

Montez à l'étage, puis réalisez la même manipulation, en choisissant les conditions correspondant aux locaux :

- Définir le palier-mezzanine comme 'Palier',
- Définir le local entre la chambre 1, la chambre 2 et le palier mezzanine comme 'Gaine technique' en sélectionnant l'image de 'Vestibule indépendant'.

Dans les menus suivants, ne mettez pas de revêtement mural, mettez un sol composé d'un revêtement 'Carrelage' et d'une base de revêtement de type 'Chape'. Mettez un plafond sans revêtement.

Acceptez puis cliquez au milieu du local et nommez-le comme le nom sur le fond de plan.

2.5.4.3. Le groupe

2.5.4.3.1. Données générales

Passez en 'Calcul complet (RT2005/2012)'.

Éditez la zone 'Maison', Renseignez le type de programmateur pour le chauffage sur 'Holroge fixe avec contrôle d'ambiance'. Vous n'aurez pas de système de refroidissement, il n'est donc pas nécessaire de renseigner le type de programmateur, pour le type de CTA vous le retrouverez plus tard.

2.5.4.3.2. Système de ventilation

Le débit spécifique d'hygiène a été renseigné, vous devez renseigner et le bilan aéraulique et surventilation.

Éditez ensuite le système de ventilation, renseignez les débits mécaniques extraits (en pointe et en base) ainsi que la résistance thermique et pour finir les composants de ventilation.

Pour finir éditez la CTA associée qui sera une 'Ventilation mécanique à simple flux' avec un type de réseau 'Autre cas et type par défaut' à 'Extraction' et entrez les valeurs de puissance des ventilateurs de reprise.



Figure 42: Edition du système de ventilation

2.5.4.3.3. Système de production d'eau chaude sanitaire

Éditez le système d'eau chaude sanitaire présent 'ECS'.

Vous pourrez ainsi vérifier le système de production de la génération à la production en passant par la distribution.

Pour le système d'émission, utilisez le calcul détaillé en installant seulement des 'Mitigeurs thermostatiques et mitigeurs mécaniques économes'.

léférence	ECS				
léférence bibliothèque	ECS				
 Système d'émission 		Système d'émission			
 Système de distribu Groupe 	tion -	Calcul simplifié	i		
 Système de distributerarouroe 	tion -	Mélangeurs, mitigeurs mécaniques et autres	0	%	
Système de généra	tion	Mitigeurs thermostatiques et mitigeurs mécaniques économes	100	z	
		Temporisateurs et robinets électroniques	0	X.	
		Type d'appareils sanitaires pour le système de production d'eau chaude sanitaire	Baignoire :	standard (V sup 125L) et (V inf 175L) 🔹	

Figure 43 : Edition du système d'émission d'ECS

Pour le système de distribution, vous pouvez laisser les valeurs par défaut. La case 'Longueur du réseau en volume chauffé' ne doit pas être cochée, elle sera calculée automatiquement par le logiciel.

ins.				
	Système de distribution - Groupe			
on -	Nombre de réseaux du groupe identiques	1		
n -	Température de distribution	50.0	°C	
	Diamètre intérieur du réseau	14.0	mm	
n	🔲 Longueur du réseau en volume chauffé			
	Longueur du réseau hors volume chauffé	0.0	m	
	r - in - in	Système de distribution - Groupe Système de distribution - Groupe Nombre de réseaux du groupe identiques Température de distribution Dianéte indéreur du réseau Longueur du réseau en volume chauffé Longueur du réseau hors volume chauffé	CS Système de distribution - Groupe Nombre de réseau du groupe identiques Température de distribution Damète intérieur du réseau 140 Damète intérieur du réseau en volume chaufté Longueur du réseau hors volume chaufté	Système de distribution - Groupe Nombre de réseaux du groupe identiques Température de distribution Danière intérieur du réseau Longueur du réseau en volume chauffé Longueur du réseau hors volume chauffé

Figure 44 : Edition du système de distribution d'ECS

Vous êtes en logement individuel, il n'est donc pas nécessaire d'avoir un système de distribution intergroupe.

Le système de génération sera composé d'un générateur solaire, un ballon d'eau chaude et en appoint une chaudière gaz.

Éditez le 'Système de génération' puis le système de 'Production d'énergie'.

	Système de production d'eau chaude sanitai	en er men er e	- 88	8	
	Référence ECS				
	Référence bibliothèque ECS				
		_			
	Système d'émission Système de géné	ration Dhaudeire gaz + pérvénateur solaire 👻 💆			
	Groupe				
	Système de distribution -				
	Subject to administration				
	Accepter	hm	uler		
			2 D		
	Système de génération			Production d'énergie	
	Référence Diaudère gaz • générateur	solare		O Générateur seul	
	Référence bibliothèque Onaudière gaz « générateu	solaire		Balon base sans appoint	æ
				Ballon base plus appoint integre	-
	Production discussion			Delice base plus appoint dans un stockage récenti	
	Production d'énergie 1 Ballon base plus account le	ekark		Système solaire combiné avec appoint chauffage indépendent	100
				Système solaire combiné avec appoint chauffage raccordé à l'assemblage	
				Générateur base Capiteur solaire ECS 🔹 🕑 🛄	
	Martin da vita fatira	Platate a second -		Balon bese Balon 💌 🖉 🛄	
	The de regulation	Area instrument		Générateur d'appoint Oraudées paz 🔹 🖉 🛄	
	Type de raccoldement des generateurs entre eux	Avec isoenent			
	de datribution	Avec possibilité d'isolement 💌			
	Emplacement de la production	En volume chauffé 🔹		Nontore de generateurs identiques	
	Type de gestion de la température de génération en chauflage	Fonctionnement à la température moyenne des réseaux de distribution 💌		Accepter	Acculat
	Type de gestion de la température de génération en	Fonctionnement à température moveme constante			
	Terrolation de facellane	0.2			
Í	Température de fonctionnement de la nénération en				
	ECS	56 T			
	Accepter	Arrier			

Figure 45 : Edition du système de génération d'ECS

Le système de production d'énergie est composé :

 D'un générateur base 'Capteur solaire ECS' composé d'un mode de production 'Pour ECS seul' et d'un type de générateur 'Solaire'. Ensuite vous éditerez la 'Génération de chaleur' paramétrez comme suit.



Figure 46 : Edition du générateur solaire

 D'un ballon de stockage de 200 L avec appoint intégré est paramétré, comme sur la copie d'écran suivante.

Production d'énergie		😫 Ballon base	_ 32 _
🗇 Générateur seul		Référence Ballon	
Balon base sans appoint		Référence bibliothèque Ballon	
Ballon base plus appoint intégré			
Balon base plus appoint séparé instantané		Volume de stockage	200.0 1
Balon base plus appoint dans un stockage séparé Caster autorité dans un stockage séparé	J 🚍	Position du stockage	Balon stué en postion verticale 🔹
O système solare combiné avec apport chaurage notpendant.		Choix du type de valeur pour le coefficient de perte thermique du ballon	Valeur cetifiée 🔹
		Coefficient de pete du ballon de stockage	0.97 W/K
Generated base Capited solare BLS		Température maximale du ballon	65 °C
Delich Dese		Coefficient d'atténuation	0.00
Generateur d'apporte Uhaudiere gaz		Gestion du themostat du ballon	Chauffage permanent
		Hystérésis du thermostat du ballon	2 10
Nombre de générateurs identiques		Hauteur de l'échangeur du générateur à partir du fond de la cuve du ballon	85 %
Accepter	Annuler	Numéro de la zone contenant le système de régulation	1
		V Avec appoint intégré	
		Gestion du thermostat du ballon	Chauffage permanent ·
		Hystérésis du thermostat du ballon	2 10
		Hauteur de l'échangeur du générateur à partir du fond de la cuve du ballor	4 %
		Numéro de la zone contenant le système de régulation	3
		Fraction effective du ballon chauffé par l'appoint	0.2

Figure 47 : Edition du ballon de stockage

Accepter

 D'un générateur d'appoint 'Chaudière gaz', composé d'un mode de production 'Pour chauffage et ECS' puisque ce générateur servira au chauffage du logement et d'un type de générateur 'Chaudière au gaz ou fioul'. Ensuite vous éditerez la 'Génération de chaleur' paramétrée comme suit. Ce générateur a été directement importé de la base Edibatec présente dans le logiciel avec l'icône A.

) Balon base sans app) Balon base plus a) Balon base plus app) Balon base plus app) Balon base plus app) Système solaire contr) Sarbine solaire cont	oort appoint intégré oint séparé instantan oint dans un stockog siné avec appoint ch	é n skoark auffange reklependert	Z.j-		_	_
Odadasta a base	Centerie appoint of		1 ar m	Génération de chaleur		22
	Capter scale co	-		Chaudeline au gaz ou ficul		
Ballon base	salon			n Standard	Gaz naturel	
Générateur d'appoint	Chaudeles gaz			Basse température	O GPL	
				Condemnation	Red	
Accepter Générateur d'app Référence Référence bibliothèqu	Chaudère gaz e Chaudère gaz		E .	Pendement sur PCI à 1001- de charge Pendement sur PCI à touts de charge Petes à charge ruile Petes à charge ruile Petes à charge ruile Petes à charge ruile	97.70 % 108.40 %	Valeur déclarée • Valeur déclarée •
Accepter Générateur d'app Référence Référence bibliothèqu Mode de productio	Draudére gaz Draudére gaz je Draudére gaz	Type de glindrateur	22 Dormées du générates	Pendement sur PCI à 1001 de charge Pendement sur PCI à charge patielle Petes à charge rulle Petes à charge rulle Pussance électrique des auxiliaires à charge ru	97.70 % 108.40 % Jone 30 W	Valeur déclarée • Valeur déclarée •
Accepter Générateur d'app Référence Référence bibliothèqu Mode de productio Pour chauflage se	Chaudère gaz e Chaudère gaz an ul	Type de générateur 9 Chaudière au gur ou frod	22 Dennées du générates Génération de chaleur	Pendement sur PCI & 1001, de charge Pendement sur PCI à charge partielle Petes à charge nulle Petes à charge nulle Ptassance électrique des auxiliares à charge n Puissance électrique des auxiliares à charge n	97.70 % 108.40 % sear 30 W ule 18.10 kW	Valeur déclarée • Valeur déclarée •
Accepter Générateur d'app Référence Béférence bibliothèqu Mode de productio O Pour chauflage se O Pour refroidsserere	Chaudière gaz Chaudière gaz e Chaudière gaz an ui ni seul	Type de générateur © Chaudeline au gar cos foud © Générateur à d'est Joue	Dennées du générates Génération de chaleur	Perdeerent var FCI & 1001. de charge Perdeerent var FCI & 1001. de charge Pertes & charge rulle Peters & charge rulle Peters & charge rulle Peterson of excitage des audienes & charger Peterson of excitage des audienes & charger	97.70 % 198.40 % sear 30 W ule 18.10 kW 5.79 kW	Valeur déclarée
Accepte Bildennos Référence bibliothègu Mode de productio Pour chauflage me Pour chauflage Pour chauflage Pour chauflage et	Chaudière gaz (Chaudière gaz) (Chaudière gaz (Chaudière gaz) (Chaudière gaz (Chaudière gaz) (Chaudière gaz (Chaudière gaz) (Chaudière gaz) (C	Type de globédese © Charábine su gar con find © dérédeux à effic Juée © dérédeux à effic Juée © dadré à ben © dadré à ben © déréde à dérédeux fermionyammane © déréde à dérédeux fermionyammane © Mérica y and © Mérica y and © Mérica y and © Mérica y and © Mérica y derédeux © Mérica y and © Mérica y and © Mérica y and © Mérica y and © Mérica y and	22 Decembers du gelenfonten Geleinston de chaleur	Bologenetaria (CE) 1955 - de la degle Bologenetaria (CE) 1955 - de la degle partela Bologenetaria (CE) 4 degle partela Prese a desegne de audiense de la delese à delegne (CE) Passero eternicale en d'auto Passero eternicale Passero atracticae Passero atracticae	97.70 % 108.40 % More 18.15 kW 5.79 kW	Veleur disclarée - Valeur déslarée -

Figure 48 : Edition du générateur d'appoint

2.5.4.3.4. Système de production de chauffage

Vous avez 2 systèmes de chauffage, des radiateurs bitube avec une distribution sous fourreaux au RDC et distribution apparente en cuivre à l'étage.

2.5.4.3.4.1. Système de production de chauffage – Radiateurs RDC sous fourreau

Commencez par éditer celui du RDC, le type est 'Radiateur Bitube' avec un précision de régulation de type 'Variation temporelle de température' de 0.41°c (Valeur certifiée).

Pour le système de distribution groupe, il existe des pertes de chaleur lors de la distribution donc il faut cocher la case 'Il existe des pertes de chaleur dans le système de distribution'. Renseignez les valeurs.





Pour le système de distribution intergroupe, il est nécessaire de créer un réseau de distribution intergroupe fictif.

Systèmes de chauffage		22
Référence Plancher chauffant	RDC	
 Système d'émission Système de distribution - Groupe 	Présence de réseau intergroupe Système de distribution intergroupe 0	
Système de datribution - intergroupe	Système de distribution intergroupe Référence bâtohâge, Système de distribution intergroupe Référence de distribution ingletalique Référence de distribution ingletalique Référence de distribution ingletalique	
Accepter	Lecouter .	Annuler

Figure 50 : Edition du système de distribution intergroupe de chauffage

Pour le système de génération, utilisez la 'Chaudière gaz + générateur solaire' qui a été détaillé pour le système de production d'ECS.

2.5.4.3.4.2. Système de production de chauffage – Radiateurs Étage

Le type d'émetteur est le même que celui du rez-de-chaussée. Les paramètres de distribution de groupe ne sont pas les mêmes que pour le système du RDC.

	Systèmes de chauffage			_X_
Ré	férence Radiateurs en cuivre	Etage		. 0
	Système d'émission	☑ II existe des pertes de chaleur dans le syst	ème de distribution	
	Systeme de detektion - Groege Systeme de detektion - Integrace Systeme de génération	Longourd al tongon en volume chailfé Coefficient de dépendion Indeaire moyen Longourd al tongon han volume chailfé Coefficient de destitution en chaild Mode de régulation de fonctionnement Sail de forméricane du réseau entre départ et retour Diét volumique nominal Diét volumique nominal Diét volumique nominal Diét volumique nominal Diét volumique nominal Parte volumique du chaildeur Purseance du cinculateur	55.0 m 0.53 W/m K) 0.0 m 0.0 m 0.0 W/m K) 0.0 m 0.0 W/m K) 70.0 °C Rigulation & dista templetature additivure ▼ 20.0 °C 0.16 m/m 0.22 m/h Ventade annet amR is pas de demande ▼ 20.0 W	
	ccepter		Annuk	er

Figure 51: Edition du système de distribution groupe de chauffage pour l'étage

Le paramétrage des autres systèmes (Distribution intergroupe et de génération) se fait de la même façon que pour le système de chauffage du RDC.

2.5.4.3.5. Attribution des groupes

Attribuez ces caractéristiques de groupe aux locaux créés sauf le garage et le local 'Gaine technique'. Pour cela acceptez les différents menus et d'un clic gauche sélectionnez les locaux auxquels attribuer ces caractéristiques, puis d'un clic droit validez.

Le logiciel vous sollicitera au niveau du pourcentage de répartition entre les deux systèmes de chauffage définis. Pour les locaux du rez-de-chaussée, affectez 100% du chauffage au système 'Radiateurs sous fourreau RDC'. Pour les locaux du 1er étage, affectez 100% du chauffage au système 'Radiateurs en cuivre Étage'.

NOTA : L'ouvrage final, modélisé pièce par pièce est disponible dans le fichier 'Exemple 02 - Maison individuelle'. Vous pouvez l'ouvrir de la manière suivante : allez dans le menu déroulant Fichier > Gestion Fichiers > Exemples : double cliquez sur l'ouvrage 'Exemple 02 - Maison individuelle'.

Groupe	Catégorie	Classe d'inertie quotidienne	
Maison	CE1	Lourde	162.18
		U PÂTIMENT	
2 VERIFICATIO	IN DE LA CONFORMITE D	U DATIMENT	
le chapitre detaille le resp hermique RT 2012.	ect des exigences de performance energ	getique, les caracteristiques thermiques et les exigences de moyens de l'Arrête d	u 27 octobre 2010 dans le cadre de la reglementati
alculs réalisés par le logicie	el Cypebat version 2013.k avec la versior	1.1.5.2 du coeur de calcul de la RT 2012 fourni par le CSTB	
2.1 Besoin bioclim	atique conventionnel en énerg	je du bâtiment	
	$Bbio \leq Bbio_{max}$	62.40 <= 62.80 points	0.64 %
bio: Besoin bioclimatique conve	entionnel en énergie du bâtiment pour le chauffa	ge, le refroidissement et l'éclairage artificiel.	
2.2 Consommation	conventionnelle d'énergie du	hâtiment	
	$C_{ep} \leq C_{ep}$	50.20 <= 50.80 kWhe.n./m²/an	1.18 %
ep: Consommation convention	nelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le	refroidissement, la production d'ECS, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage,	de refroidissement, d'ECS, et de ventilation, déduction faite de
roduction d'électricité locale, di	visée par la surface hors oeuvre nette de la régl	ementation thermique.	
		- A.A.	
2.3 Temperatures	interleures conventionnelles e	in ete	
Maison: Maison	T < T (10)	27.20 - 22.00.00	10.75 %
ir: Temnérature intérieure com	entionnelle d'une zone valeur maximale horaire	en nériode d'arcomation de la température opérative	16.75 %
er rengerotore interieure com			
4 Caractéristique	es thermiques minimales et ex	igences de moyens	
.4.1 Énergies renouve	lables	-	
roduction d'ECS solaire the	ermique: OUI		
Réseau de chaleur alimenté	à plus de 50% par une énergie renouvel	able: NON	
roduction d'ECS par appar roduction d'ECS ot/ou cha	el electrique thermodynamique individuel	NON	
= 6.20 >= 5 KWhE	P/(m2SHON _{ex-} an): OUI	II SUIVAILE ALL 16: NON	
CPONK	NI		
EPENR: Coemcient de contribute	on des energies renouvelables		
lecours à une source d'éne	ergie renouvelable		v
2.4.2 Étanchéité à l'air	de l'enveloppe		
	$Q_{spanef} \leq Q_{max}$	0.60 <= 0.60 m ² /(h·m ²)	0.00 %
Annue: Perméabilité à l'air de	Ferveloppe sous 4 Pa prise en compte dans les	calculs, de parois déperditives hors planchers bas.	

Figure 52 : Étude thermique réglementaire

2.6. Étude climatique : Calculs et analyse des résultats

Thermique Acoustique Climatique Solaire thermique Incendie (FDS) Figure 53: Onglet de changement d'étude

Simplement en cliquant sur l'onglet 'Climatique', il est possible de procéder aux calculs des charges thermiques d'été et d'hiver, afin de dimensionner les émetteurs et les générateurs de notre projet. Vous allez voir également comment procéder à l'export vers EnergyPlus™ pour le calcul des besoins en chauffage et en rafraichissement.

Les menus supérieurs sont les mêmes, mis à part le menu 'Installation' qui permet l'insertion graphique des installation de chauffage et de climatisation, et le menu 'Ensembles de locaux' qui permet de créer des ensembles de locaux afin de calculer la charge thermique simultanée.

Dans le menu 'Ouvrage', il est possible de consulter également les 'Données générales' de l'étude climatique, ainsi que les 'Options' de calcul des charges et de dimensionnement des installations.

Ouvr	age	Eléments constructifs	Locaux	Insta	
1	Туре	e de <u>b</u> âtiment			
1	Don	nées générales			
-	Paramètres thermiques				
🧭	<u>S</u> éleo	ction de matériaux et d'é	quipeme	nts	
ii,	Opti	ons			
ø	Orie	ntation			
	Limi	tes de la propriété			
Ø	Etag	es/Groupes			
Z	<u>C</u> opier groupe				
⇔	Dépl	acer le bâti <u>m</u> ent comple	et		
S	Emp	laceme <u>n</u> t			
5	Con	figuration du générateur	r de prix		
0	Don	nées du projet			
<u>a</u>	Voir	références			
1	Vues	; 3D			

Figure 54: Menu 'Ouvrage' (Climatique)

Allez dans le menu 'Résultats' > 'Calculer'. Une boîte de dialogue apparaît, du fait qu'aucun ensemble de locaux n'a été introduit, vous proposant la création d'un unique ensemble de locaux : nommez le 'Maison'.

Question (Climatiq	Les maintenir dégroupées
Accepter	Annuler

Figure 55: Regroupement d'un ensemble

2.6.1. Analyse graphique

Il est possible tout d'abord de survoler un local et de consulter les métrés de la pièce, le débit de ventilation pris en compte et les charges thermiques calculées, puis de cliquer dessus pour consulter la note de calcul détaillée des charges thermiques (conforme EN 12 831).

			E Local	
			Référence Ensemble Type	: Bureau : Maison : Chambre
		/	Surface utile Surface construite	10.5 m² 13.3 m²
			Volume Hauteur libre entre plan	: 27.25 mª ichers : 2.60 m
Charge maximale (Local isolé)			Volume net Hauteur libre	: 26.62 mª : 2.54 m
charge maximule (Ebear Isole)			Paramètres thermiques	
Charge thermique nominale pour un espace chauffé			Type de local : Local e	hauffé
Local:	Bureau, Rez-de-Chaussée		CHARGES DE CHAUFFA	AGE
Ensemble de locaux:	Maison	1	Puissance totale de cha	uffage : 798.80 V
		to the second se	DÉBIT TOTAL DE VENT	ILATION: 4.80 m ⁵
		(0)		
Charge thermique nominale				
$\phi_{H_{c}} = (\phi_{T} + \phi_{V}) \cdot f_{s} + \phi_{H_{T}}$				760.76 W
Majoration de la charge (Hiver) (5 %)				798.80 W
Déperditions de base par transmission				
$\phi_{t} = (H_{t_{d}} + H_{t_{2d}} + H_{t_{d}} + H_{t_{d}}) \cdot (\theta_{i_{d}} - \theta_{i_{d}})$				504.38 W
Hr, déperditions directes vers l'extérieur				18.55 W/K
H _{ta} déperditions à travers un espace non chauffé				0.00 W/K
H _{re} déperditions à travers le sol				0.88 W/K
H _{to} transferts de chaleur en direction ou en provenance d'espaces chauffés	s à une température différente			0.00 W/K
Déparditions nominales par renouvellement d'air				
				141.06 ₩
$\phi_{ij} = i \phi_{ij} \cdot (\phi_{ijj} - \phi_{ij})$				141.00 W
Surpuissance de relance				
$\phi_{e_{ij}} = A \cdot f_{e_{ij}}$				115.32 W
Données d'entrée pour le calcul				

Figure 56: Analyse graphique des déperditions

Un calcul des ombrages a été réalisé également et peut être consulté paroi par paroi en cliquant sur le bouton ou directement dans le vue 3D :



Figure 57: Rendu des ombrages

NOTA : Vous pouvez modéliser dans le menu 'Éléments constructifs' > 'Bâtiment proches et autres obstacles' un masque solaire lointain, et constater son impact sur notre projet dans la vue 3D, mais également dans les résultats de l'étude thermique RT.

2.6.2. Récapitulatifs et notes de calcul

Il est possible de générer plusieurs récapitulatifs, accessibles depuis la bande latérale gauche, ou dans le menu déroulant 'Fichier' > 'Imprimer' :

- Paramètres généraux.
- Liste complète des charges thermiques.
- Liste résumée des charges thermiques.
- Calcul de l'installation.

Consultez ces différents documents, notamment la liste résumée des charges thermiques qui fournit un tableau pièce par pièce et pour l'ensemble des charges thermiques de l'ouvrage, nécessaires au dimensionnement des corps de chauffe et du générateur de chauffage.

2.- RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DE CALCUL DES LOCAUX

Chauffage

		Charge thermique n	iominale totale de l'ensemble de locaux: Mai	son	
Local	Etage	Déperditions par transmission $\Phi_{T,CR,i}^{*}$	Déperditions par renouvellement d'air $\Phi_{V,CR,i}^{*}$	Surpuissance de relance $\Phi_{\text{RH,i}}$	Charge thermique nominale $\Phi_{\text{HL,i}}$ (W)
Salon	Rez-de-Chaussée	1325.28	305.61	391.05	2021.94
Bureau	Rez-de-Chaussée	504.38	90.05	115.32	709.76
Salle d'eau	Rez-de-Chaussée	80.90	21.67	54.69	157.26
Cuisine	Rez-de-Chaussée	272.44	59.49	134.97	466.90
Office	Rez-de-Chaussée	359.56	65.62	79.55	504.73
Hall	Rez-de-Chaussée	427.22	63.44	145.11	635.76
CH.2	Etage 1	441.69	127.56	148.01	717.26
CH.3	Etage 1	360.47	115.16	166.14	641.77
CH.1	Etage 1	432.96	138.67	177.93	749.55
Salle de bain étage	Etage 1	359.77	63.76	138.85	562.38
Mezzanine	Etage 1	635.77	97.52	243.36	976.65
	TOTAL 5200.43 1148.55 1794.98				
Majoration de la charg	ge (Hiver) (5 %)				8551.15
* Le transfert de chaleur v	ers des espaces annartenant au m	ême ensemble de locaux étant exclu			G

3.- RÉSUMÉ DES RÉSULTATS POUR LES ENSEMBLES DE LOCAUX

Chauffage				
Ensemble	Puissance par surface (W/m²)	Puissance totale (W)		
Maison	44.4	8551.2		

Figure 58: Récapitulatif des déperditions

2.6.3. Calcul de la demande énergétique avec EnergyPlusTM

EnergyPlusTM est un moteur de simulation thermique dynamique intégré à notre application, ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'acquérir en plus une licence EnergyPlusTM.



Figure 59: Exportation EnergyPlus™

CYPECAD MEP sert ici de modeleur, il récupère les caractéristiques thermiques du bâtiment et les conditions climatiques de l'environnement (températures, orientation géographique, bâtiments proches formant des masques solaires) pour envoyer ensuite ces informations vers Energy-PlusTM qui réalise les calculs des besoins en chauffage et en rafraîchissement sur la base de fichiers météo statistiques.

Allez dans 'le menu 'Fichier' > 'Exporter' > 'EnergyPlusTM.

Dans la boîte de dialogue suivante, vous pouvez réaliser une exportation complète (pièce par pièce).

Vous arrivez dans le visualiseur 3D de l'ouvrage envoyé à EnergyPlusTM. Vous pouvez y consulter les différentes informations envoyées, au niveau des parois, des ponts thermiques, des scénarios d'activités...



NOTA : Ces fichiers météo sont des fichiers propriétaires. Certains sont disponibles directement sur le site internet

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/, rubrique Add-ons > Weather Data. Pour d'autres emplacements que ceux disponible sur cette page, il est nécessaire de disposer d'une base météo ou d'un logiciel générant des fichiers météo au format .epw.

Figure 60: Visualisation des données exportées

Cliquez sur le bouton et chargez le fichier météo 'FRA_Paris.Orly.071490_IWEC.epw' disponible dans le dossier 'CYPECAD MEP -Tutoriel Maison Individuelle' et lancez le calcul. Celui-ci peut prendre quelques minutes suivant les performances de votre ordinateur.

Un aperçu des résultats que fournit EnergyPlusTM après calcul :



Figure 61: Résultats de demande thermique EnergyPlus™

2.6.4. Dimensionnement d'installations

Il est possible de dimensionner tout type d'installation de chauffage ou de refroidissement. Pour ce faire, il faut renseigner les trois principales composantes de l'installation :

- Le système de génération (type chaudière pompe à chaleur ...)
- Le système de distribution (tuyauterie)
- Le système d'émission (radiateur, planchers chauffant ...) ٠

Pour accéder à ces différents outils, on utilise le menu 'Installation' dans la barre des menus.

Ce menu comme celui correspondant aux éléments constructifs, est divisé en deux parties. La première partie du menu permet de créer des entités, et la deuxième permet d'agir sur ces entités.

Upités centrales de climatisation Unités non autonomes pour climatisation Unités de traitement de l'air (climatisateu Chaudieres et émetteurs pour le chauffag Systèmes adiants de climatisation Systèmes de conduction d'air Systèmes de conduction d'eau Systèmes à degli de réfrigérant variable Systèmes de degli de réfrigérant variable Systèmes de degli de réfrigérant of ECS Systèmes de conge Airzone Systèmes de captage d'énergie géotherm	nn (ventilo-convecteurs) urs)	
 Systemes a egpansion directe Systèmes à débit de réfrigérant variable Systèmes d'accumulation d'ECS Systèmes de zonage Airzone Systèmes de captage d'énergie géotherm 	ge	Type d'installations (Génération/émission ou distribution)
7 E 12	nique	
Lotter Assigner niveau Déplacer sulement les tronçons Déplacer sulement les tronçons Ajuster Ajuster Gupuer Déplacer sulement Capier Déplacer Déplacer		Actions disponibles

Figure 62: Menu Installation

2.6.4.1. Modélisation du système de chauffage

L'objectif ici est de dimensionner un chauffage type chaudière gaz alimentant des radiateurs haute température de la gamme T6 chez Finimetal.

Pour ce faire, utilisez le bouton :



Chaudières et émetteurs pour le chauffage

Cela ouvrira le menu suivant :



Figure 63: Menu des chaudières et radiateurs

Choisissez dans ce menu une 'Chaudière gaz pour chauffage et ECS' paramétrée avec les mêmes caractéristiques que celle paramétrée dans l'onglet thermique, et placez-la dans la buanderie au RDC. La description de la chaudière est visible sur la copie d'écran ci-dessous :

Modele	
Chaudière à gaz, "SAUNIER DUVAL"	
Description	
Dhaudière mural à gaz N, avec récupération de cl chauffage et E.C.S. instantanée, pour usage intér allumeur électronique, sans flamme témoin, compr	aleur par condensation des produits de la combustion, pour ieur, chambre de combustion étanche et tirage forcé, end plaque de connexions de la chaudière et conduit pour
Données techniques Géométrie	
Type de chaudière	
Conventionnelle A basse température	A condensation
Disposition	
⊘ Åpied	
Système de chauffage	
Température d'impulsion (°C)	
Saut thermique (°C)	20 15 10
Système de production d'eau chaude san	nitaire
Température d'impulsion (°C)	○ 60 ● 55 ○ 50 ○ 45 ○ 40
Puissance	18.10 kW
Bradamat	97.70 %
Nendement	37.70 %
Avec groupe hydraulique	
Avec E.C.S. accumulée	
Contenu de l'échangeur	200.00
C 1 1	Charge électrique
Calcul acoustique	Puissance nominale 0.20 kW
Puissance sonore 44.60 dBA	
Puissance sonore 44.60 dBA	Intensité absorbée 0.73 A
Pulssance sonore 44.60 dBA	Intensité absorbée 0.73 A Tensión Monophasée Triphasée

Figure 64 : Edition de la chaudière à gaz pour chauffage et ECS

NOTA : La modélisation des radiateurs définit en fait le simple positionnement de l'élément par apport à la longueur maximale que vous avez introduit. Le logiciel adaptera sa taille en fonction du besoin de chauffage dans la pièce ou le radiateur a été positionné selon le catalogue de produits disponibles



Figure 65: Dimensionnement des radiateurs

De la même manière, choisissez un 'Radiateur panneau en tôle d'acier'. Sélectionnez la famille que vous souhaitez et positionnez les radiateurs dans les différentes pièces.

Pour la salle d'eau du RDC, choisir un 'Sèche-serviettes' de type 'Sèche-serviette tubulaire en tôle d'acier'.

Une fois les radiateurs positionnés, il faut les relier à la chaudière à l'aide d'un système de conduction d'eau chaude. Utilisez pour ce faire le bouton ci-dessous :

Systèmes de conduction d'eau

Il existe deux types de conduites :

Les conduits verticaux

Une fois ces étapes réalisées, modélisez la colonne montant du circuit d'eau chaude du RDC avec celui de l'étage.



Figure 66 : Arrivée de la conduite verticale au premier étage

· Les conduits horizontaux

Vous allez modéliser une distribution encastrée sous fourreau. D'abord Ssélectionnez d'abord le matériau qui sera en polyéthylène encastré dans le mur.



Figure 67: Sélection du matériau

Placez-vous au RDC et reliez chaque radiateur à la chaudière et la distribution vers la colonne montante.



Figure 68 : Modélisation de la distribution du RdC

NOTA : Il est possible de créer manuellement le circuit d'impulsion et le circuit de retour de manière distincte. Cependant ici, il est plus simple de ne tracer qu'un seul conduit qui vaudra pour deux dans le calcul de l'ouvrage.



Remontez à l'étage, ici vous choisirez un tuyau en cuivre dans une distribution apparent.



Figure 70 : Modélisation de la distribution à l'étage

Vous pouvez également choisir la hauteur à laquelle seront placées vos conduites d'eau et ainsi tout disposer de manière réaliste dans l'espace. Utilisez l'outil :

Assigner niveau . La fenêtre ci-dessous s'ouvre :

😩 Niveau		
Niveau par défaut de l'étage (Sol)		
Autre niveau		
🗈 💋 🗋		
Utilisé Plan de référence	Incrément de cote	
¥ Sol	• 0.15	
Accepter		Annuler

Figure 71 : Niveau des conduites

2.6.4.2. Résultats

Ci-dessous un aperçu des résultats fournis par CYPECAD MEP :

2.- ÉMETTEURS POUR CHAUFFAGE

Ensemble de locaux	Locaux	Étages	Type d'émetteur	Туре	Référence	Pertes calorifiques (W)	Longueur (mm)	Puissance (W)
Maison	CH.1	Etage 1	Radiateur panneau en tôle d'acier	2	A4	857	720	906
	CH.2	Etage 1	Radiateur panneau en tôle d'acier	2	A3	845	720	906
	CH.3	Etage 1	Radiateur panneau en tôle d'acier	2	A2	724	600	755
	Mezzanine	Etage 1	Radiateur panneau en tôle d'acier	2	A5	1082	920	1159
	Salle de bain étage	Etage 1	Radiateur panneau en tôle d'acier	2	A1	599	520	655
	Bureau	Rez-de-Chaussée	Radiateur panneau en tôle d'acier	2	A3	764	720	906
	Cuisine	Rez-de-Chaussée	Radiateur panneau en tôle d'acier	2	A4	511	520	655
	Hall	Rez-de-Chaussée	Radiateur panneau en tôle d'acier	1	A7	689	400	842
	Salle d'eau	Rez-de-Chaussée	Sèche-serviettes	1	A2	157	500	426
	Salon	Rez-de-Chaussée	Radiateur panneau en tôle d'acier	2	A5	2170	1000	1259
			Radiateur panneau en tôle d'acier	2	A6	2170	800	1008

Types de radiateurs panneaux				
Туре	e Description			
4	Deux panneaux avec deux rangées d'ailettes, en tôle d'acier, de 750x105mm, avec une contenance de 8,6 l/m, pour une différence moyenne de température de 50°C (75°C - 65°C) entre la radiateur et le milieu ambiant.			
6	Deux panneaux avec une rangée d'ailettes, en tôle d'acier, de 500x80mm, avec une contenance de 6,1 l/m, pour une différence moyenne de température de 50°C (75°C - 65°C) entre la radiateur et le milieu ambiant.			

Types de sèche-serviettes				
Туре	Description			
1	Radiateur sèche-serviettes tubulaire en tôle d'acier finition blanc, pour salle de bain, gamme basique, de 500x733 mm et émission calorifique de 358 kcal/h pour une différence moyenne de température			

Figure 72 : Résultats pour les radiateurs

NOTA : Pour visualiser le projet terminé, ouvrir Exemple 02 – Maison individuelle.

Il est également possible de visualiser directement les valeurs d'installation en survolant l'élément concerné.



2.7. Étude acoustique: Calculs et analyse des résultats

Cliquez sur l'onglet 'Acoustique'.

Thermique Acoustique Climatique Solaire thermique Incendie (FDS)

Vous pourrez procéder à la vérification des conformités acoustiques :

- Isolement des bruits aériens intérieurs et extérieurs.
- Isolement aux bruits de chocs.
- Temps de réverbération, surface mini d'absorption.
- Niveau de pression normalisé d'équipements.

Pour notre projet de maison individuelle, seul l'isolement au bruit aérien extérieur va être vérifié. Allez dans le menu 'Résultats' > 'Calculer'.

2.7.1. Analyse graphique

Il est possible de visualiser la détection des transmissions acoustiques indirectes à l'aide du bouton D. Ces transmissions sont ainsi consultables directement dans chaque local sous la forme d'une visualisation 3D des arêtes des ponts thermiques dans le plan du niveau concerné.

Il est également possible de survoler un local et de consulter les résultats des conformités acoustiques dans cette pièce puis de cliquer dessus pour consulter la note de calcul correspondante :



Figure 74: Conformité acoustique par local

2.7.2. Récapitulatifs

Dans la bande latérale gauche, ou dans le menu déroulant 'Fichiers' > 'Imprimer' le rapport d'étude acoustique pour le bâtiment complet est disponible.



