

Exemples pratiques



Software pour l'Architecture et l'Ingénierie de la Construction

**CYPE Ingenieros, S.A.** Avda. Eusebio Sempere, 5 03003 **Alicante** Tel. (+34) 965 92 25 50 Fax (+34) 965 12 49 50 cype@cype.com

www.cype.fr

2

#### IMPORTANT: CE TEXTE REQUIERT VOTRE ATTENTION

L'information contenue dans ce document est propriété de CYPE Ingenieros, S.A. et la reproduction partielle ou totale ainsi que la diffusion sous quelque forme et support que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de CYPE Ingenieros, S.A. L'infraction des droits de propriété intellectuelle peut constituer un délit au sens de l'Article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Ce document et l'information qui l'accompagne sont partie intégrante et indissociable de la documentation qui accompagne la Licence d'Utilisation des programmes informatiques de CYPE Ingenieros, S.A. Par conséquent elle est soumise aux mêmes devoirs et conditions.

N'oubliez pas que vous devrez lire, comprendre et accepter le Contrat de Licence d'Utilisation du software associé à cette documentation avant toute utilisation d'un des composants du produit. Si vous N'ACCEPTEZ PAS les termes du Contrat de Licence d'Utilisation rendez immédiatement le software et tous les éléments qui l'accompagnent au lieu d'achat afin d'en obtenir le remboursement intégral.

Ce manuel correspond à la version du software dénommé CYPE 3D par CYPE Ingenieros, S.A. L'information contenue dans ce document décrit substantiellement les caractéristiques et méthodes d'utilisation du ou des programmes qu'elle accompagne.

L'information contenue dans ce document peut avoir été modifiée postérieurement à l'édition mécanique de ce livre sans avis préalable. Le software associé à ce document peut être soumis à des modifications sans avis préalable.

CYPE Ingenieros, S.A. dispose d'autres services parmi lesquels se trouvent les Mises à Jour, qui vous permettront d'acquérir les dernières versions du software et la documentation qui l'accompagne. Si vous avez des doutes sur les présentes conditions, par rapport au Contrat de Licence d'Utilisation du software, ou si vous souhaitez simplement prendre contact avec CYPE Ingenieros, S.A., adressezvous à votre Distributeur Local Autorisé ou au Service Après-Vente de CYPE Ingenieros, S.A. à l'adresse suivante :

Avda. Eusebio Sempere, 5 · 03003 Alicante (Espagne) · Tel: +34 965 92 25 50 · Fax: +34 965 12 49 50 · www.cype.com © CYPE Ingenieros, S.A.

Windows ® est une marque registrée de Microsoft Corporation ®

Présentation
1. Exemple pratique : Étude d'un plancher en réhabilitation7
1.1. Description
1.2. Hypothèses de calcul7
1.3. Installation préalable des exemples7
1.4. Introduction des données
1.5. Import de fichier DWG et définition des éléments structurels .8
1.6. Introduction de poteau
1.7. Groupement des solives bois11
1.8. Définition des profilés11
1.9. Décrire la position du profil11
1.10. Prise en compte du critère de flèche12
1.11.Introduction des charges sur le plancher
1.12. Calcul de la structure13
1.13. Vérification des barres
1.14. Génération des plans de projet13
1.15. Récapitulatifs de l'ouvrage14

2	. Exemple pratique : Étude d'un hangar industriel	15
	2.1. Description	.15
	2.2. Générateur de portiques	.16
	2.3. Exportation vers CYPE 3D	.19
	2.3.1. Charges générées par le logiciel	.19
	2.4. Gestion d'affichage	.21
	2.4.1. Gestion des calques	.21
	2.4.2. Création de nouvelles vues	.21
	2.4.3. Gestion des plans	.21
	2.4.4. Référence aux objets	.22
	2.5. Introduction des barres	.22
	2.5.1. Introduction des pièces	.24
	2.5.2. Introduction des tirants	.24
	2.6. Description des barres	.25
	2.7. Description de la position	.25
	2.8. Attribution des matériaux	.26
	2.9. Description des nœuds	.26
	2.10. Articuler les extrémités	.26
	2.11. Flambement	.26
	2.12. Déversement	.27
	2.13. Définition de la flèche	.27
	2.14. Hypothèses de charges	.27
	2.14.1. Ajouter des hypothèses de charges	.27
	2.14.2. Charges sur plancher	.28
	2.14.3. Charges de vent	.29
	2.15. Calcul et dimensionnement des structures	.29
	2.15.1. Vérification des barres	.29
	2.15.2. Vérifications des déplacements	.30
	2.16. Les assemblages	.30
	2.16.1. Génération et dimensionnement des assemblages	.30
	2.16.2. Edition de l'assemblage	.31
	2.16.3. Plaques d'ancrages	.32
	2.17. Fondations	.32
	2.17.1. Introduction des semelles et de longrines	.32
	2.17.2. Définition des caractéristiques du sol	.33
	2.17.3. Dimensionnement et vérification de la fondation	.33
	2.17.4. Egalisation	.33
	2.18. Sortie des résultats	.33
	2.18.1. Plans	.33
	2.18.2. Récapitulatifs	.35

## **Présentation**

**CYPE 3D** est un programme puissant et efficace conçu pour le calcul des structures 3D formées de barres de bois ou d'acier.

Il permet d'obtenir les efforts et déplacements à partir d'un dimensionnement automatique et il possède une base de données des profils laminés, préformés et armés de tous les types possibles. Il calcule toute structure en réalisant toutes les vérifications exigées par la norme.

Grâce à la génération des vues, vous pourrez travailler avec des fenêtres en 2D et en 3D de manière totalement interactive. Vous pourrez également obtenir le redimensionnement de la structure et son optimisation maximale. Les éléments peuvent être cotés sans introduction de coordonnées ni de mailles rigides. 6

L/300

# 1. Exemple pratique : Étude d'un plancher en réhabilitation

## 1.1. Description

Le projet faisant l'exemple de ce manuel, est un plancher existant en bois de 6m de longueur et de 5m de largeur, appuyé sur un profilé métallique en I. Le profilé permet de soulager le plancher, et de reprendre de nouvelles charges dues à la mise en œuvre :

- d'un béton léger,
- d'une chape,
- d'un revêtement de sol,
- de cloisonnement,
- du faux plafond.



1.2. Hypothèses de calcul

Nuance d'acier : S235

Charges permanentes :

• Poids propre du plancher existant :

-	solivage bois $6x20$ entraxe = $33$ cm	20 kg/m <sup>2</sup>
-	augets plâtre	100 kg/m <sup>2</sup>
	TOTAL	120 kg/m <sup>2</sup>

• Poids propre des nouvelles charges :

-	chape 4cm	70 kg/m <sup>2</sup>
-	revêtement sol	10 kg/m <sup>2</sup>
-	cloisonnement	50 kg/m <sup>2</sup>
-	faux plafond	15 kg/m <sup>2</sup>
	TOTAL	145 kg/m <sup>2</sup>

Charges d'exploitations :	150 kg/m²

#### 1.3. Installation préalable des exemples

Afin d'avoir accès au fichier DWG de cet exemple, vous devez les installer en allant dans le menu 'Fichier' > 'Gestion Fichiers' de la fenêtre principale de CYPE 3D et en cliquant sur le bouton 'Exemples. Vous pourrez ensuite trouvez les plans dans le répertoire 'C:\CYPE Ingenieros\Exemples\CYPE 3D\ Plancher réhabilitation.dwg'.

#### 1.4. Introduction des données

Flèche admissible

Pour le dimensionnement de la structure, vous utiliserez le logiciel CYPE 3D.

Ouvrez CYPE 3D, et créez un nouvel ouvrage. Nommez-le, « Renfort sous plancher existant », vous pouvez mettre une description puis choisissez 'Ouvrage vide' et acceptez.

Nouvel Ouvrage	×
Nom de l'ouvrage C:\CYPE Ingenieros\Projets\CYPE 3D\	Parcourir
Nom du fichier (clé) Renfort sous plancher existant	.ed3
Description	
Accepter	Annuler

Figure 1.2 Création d'un nouvel ouvrage

Vous devez ensuite compléter les données générales du projet, pour lesquelles, vous indiquerez les normes utilisées dans les calculs (Acier laminé : EC 3-4 France, Bois : EC 5 France), les hypothèses de charge, et la nuance d'acier utilisée.

Béton	Eurocode 2 (France)
Acier formé à froid	Eurocodes 3 et 4 (France)
Acier laminé	Eurocodes 3 et 4 (France)
Bois	Eurocode 5 (France)
Aluminium	Eurocode 9
Avec seisme dy	namique
Figure 1	.3 Sélection des normes

A partir du menu 'Hypothèses additionnelles', vous pouvez déclarer les charges (G1 pour les charges existantes, G2 pour les nouvelles charges et Q1 pour les charges d'exploitation) qui seront appliquées sur le plancher. Le poids propre des éléments est calculé automatiquement.

ll n'y a pas de catégories d'utilisation définies				
Actions				
	Automatiques	Add	itionnelle	91
Poids propre	1			
Charges permanentes	-	0	2	
Charge d'exploitation		0		
Vent		0	2	
Séisme		0	٢	
Neige		0	٢	
Poussées du terrain	-	0	2	

Figure 1.4 Génération des hypothèses de charges

Sur cette fenêtre, cliquez sur i afin d'ouvrir une nouvelle famille de charge permanente. En sélectionnant Nouvele hypothèse additionnelle, créez 2 charges permanentes comme dans la figure ci-dessous. Une fois les différentes charges créées, vous pouvez indiquer la combinaison entre elles. Dans ce cas, vous aurez une simultanéité des charges existantes et nouvelles.

٨	Hunothèses additionnelles	É	liter	Efface		
Mgit ✓	G 1 Charges existantes				Ī	
¥	G 2 Charges nouvelles		3	Z	ш	
Comb Hype	inaison othèse		G	1 G	* 2	
G 1					1	
G 2						
2	Combinables Non combinables	Montrer la c	:omb	inaison		

Figure 1.5 Génération de charges permanentes

Afin de définir la charge d'exploitation, il faut au préalable préciser la catégorie d'utilisation de l'ouvrage, cochez 'Habitations et zones résidentielles' puis accepter.

Catégories d'utilisati	on			👔 Catégories d'utilisation 🛛 🗮 🏹	
A. Habitations et zones r	ésidentielles				
Actions					
A	utomatiques	B. Bureaux			
Poids propre	1			C. Lieux de réunion	
Charges permanentes	-	2	G	D. Commerces	
Charge d'exploitation	-	0	G	🔲 E. Lieux de stockage	
Vent	-	0	è	🔲 F. Poids de véhicule <= 30 kN	
Séisme		0	e	🔲 G. 30 kN < poids de véhicule <= 160 kN	
Neige	-	0	ē	H. Toits	
Poussées du terrain	-	0	è		
Accidentelle		0	G	Accepter	

Figure 1.6 Définition de la catégorie d'utilisation

De la même façon que pour la définition des charges permanentes, créez une charge d'exploitation Q1 avec la description 'Charge d'exploitation'.

Sélectionnez, par la suite, une nuance d'acier S235 pour des profilés laminés dans l'entrée 'Acier' et cliquez sur suivant jusqu'à l'entrée 'Fondation', puis 'Terminer'.

## 1.5. Import de fichier DWG et définition des éléments structurels

Le logiciel génère de façon automatique les barres lors de l'importation d'un fichier DXF ou DWG. Activez l'option dans le menu 'Barre' > 'Générer nœuds aux points de coupe', afin que le logiciel génère également les nœuds au niveau des points de rencontre des barres.

Pour introduire l'ouvrage sous format DWG dans CYPE 3D, allez dans le menu 'Ouvrage' > 'Import de fichier dxf et dwg'. Choisissez le fichier « Plancher en réhabilitation » dans le dossier C:\CYPE Ingenieros\Exemples\CYPE 3D', une fenêtre de sélection de calques s'ouvrira automatiquement. Activez les calques « Solives bois » et « Profilé acier milieu », en acceptant, vous aurez la disposition suivante :



Figure 1.7 Importation du fichier DWG



Figure 1.8 Génération des barres et nœuds dans l'espace de travail CYPE 3D

Vous pouvez créer une interface de travail 2D à partir du menu 'Fenêtre' > 'Ouvrir nouvelle', sélectionnez 'Vue 2D d'un plan perpendiculaire à l'axe X, Y ou Z'.



Figure 1.9 Nouvelle vue 2D

Choisissez 2 lignes perpendiculaires afin de définir un plan XY, en lui attribuant le nom « Plan 2D ».

Passez à la description des appuis (liaisons extérieures). Dans le menu 'Nœud' > 'Liaison extérieure', sélectionnez les nœuds extérieurs de la barre métallique, puis cliquez droit pour ouvrir la boite de dialogue 'Liaison extérieure' dans laquelle vous sélectionnez 'Déplacement libre dans la direction X'. Pour les solives bois, le déplacement libre sera selon l'axe Y.



Figure 1.10 Liaison extérieure



Figure 1.11 Modélisation après définition des liaisons extérieures

Utilisez l'option 'Nœud' > 'Liaison intérieure', sélectionnez les nœuds de contact entre la barre métallique et les solives bois, puis cliquez droit pour ouvrir la boite de dialogue 'Liaison intérieure' dans laquelle vous sélectionnez 'Nœud articulé'





#### 1.6. Introduction de poteau

Revenez ensuite à la vue 3D afin d'introduire un poteau de 3m de hauteur à partir du centre de la poutre métallique. Pour cela, sélectionnez l'option 'Barre' > 'Nouveau', cliquez sur l'outil afin d'éditer et sélectionner le profilé à introduire. Dans ce projet, vous allez modéliser un poteau au milieu de la poutre métallique afin de réduire la hauteur de celle-ci (contrainte architectural). Choisissez un profilé HEA 200 pour le poteau, un profilé IPE pour la poutre 180, et des profilés rectangulaires pleins pour les solives en bois. Commencez par importer les séries de profilés IPE et HEA, à partir de l'outil 'Éditer la liste des éléments', cliquez par ensuite sur le bouton 'Importer les séries de profilés prédéfinies', et sélectionnez la bibliothèque d'ArcelorMittal, et activez les profilés IPE et HEA. Une fois la série des profilés importée, sélectionnez le profil HEA 200, et commencez l'introduction du poteau en activant l'outil d'accrochage 'Point milieu' à partir de l'option 'Références aux objets' présente dans la barre d'outils **□**.



Figure 1.13 Importation des profilés

Modélisez le poteau de 3m de hauteur à partir du centre de la poutre métallique. Placez le curseur au milieu de la barre N20/N23, cliquez gauche afin de spécifier la longueur du poteau (3m) et acceptez. Articulez le nœud extérieur et intérieur du poteau comme vous le montre la figure suivante :



Figure 1.15 Modélisation du poteau

## 1.7. Groupement des solives bois

L'option 'Barre' > 'Grouper' vous facilite la description de la barre et l'introduction des charges. Toutes les barres du groupe seront définies avec le même profilé. Sélectionnez donc toutes les solives et cliquez droit afin de valider le groupement.

Vous pouvez utiliser les différentes vues pour une sélection plus facile. Ici, vous utiliserez la vue 2D pour sélectionner toutes les barres avec une fenêtre de droite à gauche (tous les éléments « touchés » sont sélectionnés)



Figure 1.16 Groupement des solives bois

## 1.8. Définition des profilés

Cette étape consiste à décrire les types de profilés et de matériaux à attribuer pour la poutre métallique et les solives importées. Utilisez l'option 'Barre' > 'Décrire profil'. Pour commencer, sélectionnez la poutre métallique puis cliquez droit pour sélectionner le profil IPE 180.

Importez la bibliothèque des profilés bois 'Vigas-60', et attribuez le 'V200x60' pour les solives bois du plancher.



Figure 1.17 Définition des solives en bois

#### 1.9. Décrire la position du profil

Pour finir la modélisation, vous devez décrire la position des barres les unes avec les autres. Ici, votre profilé métallique sera placé au-dessous des solives bois existantes. Pour ceci, allez dans 'Barre' > 'Décrire position'. Pour les solives bois, vous devez placer le point fixe dans la partie inférieure au centre du profil.



Figure 1.18 Définition du point fixe de la solive

Pour le profilé métallique, vous choisissez la partie supérieure au centre du profil. Vous pourrez également vérifier l'orientation du profil.



Figure 1.19 Définition du point fixe de la poutre métallique

Vous pouvez consulter la disposition dans 'Ouvrage' > 'Vue 3D' > 'Structure complète'.



Figure 1.20 Vue 3D du projet

## 1.10. Prise en compte du critère de flèche

Commencez par la création d'un groupe de flèche au niveau du profilé métallique, à partir du menu 'Barre' > 'Créer groupes de flèche', et en sélectionnant par la suite les nœuds extérieurs du profilé. Dans cet exemple, on vérifiera la flèche sécante au niveau du plan XZ.

Plan xy	ų,
Sécant	
Tangent au noeud 1	
Tangent au noeud 2	
Plan xz	
Sécant	
Tangent au noeud 1	
Tangent au noeud 2	
Acceptor	Annular

Figure 1.21 Définition du groupe de flèche

Dans l'option 'Barre' > 'Flèche limite', vous pouvez définir la valeur de flèche limite pour la poutre métallique. Pour cela, attribuez une flèche maximale relative de L/300 dans le plan XZ du profilé.

🛐 Flèche Limite (N43/N2)	x
Z X Y	() ()
Rèche maximale absolue xy	
Rèche maximale absolue xz	
Rèche active absolue xy	
Rèche active absolue xz	
Rèche maximale relative xy	
✓ Rèche maximale relative xz	
◯ L/250 ● L/300 ◯ L/400 ◯ L/500 ◯ L/?	
Rèche active relative xy	
Rêche active relative xz	
Accepter	

Figure 1.22 Flèche limite

#### 1.11.Introduction des charges sur le plancher

Une fois la définition des barres terminée, vous pouvez passer à l'introduction des charges.

Pour introduire le panneau (surface) où les charges seront appliquées, allez dans le menu 'Charge' > 'Introduire panneaux' et sélectionnez les points formant le contour du plancher puis cliquez sur le bouton droit. Ensuite vous devez choisir la direction de distribution pour les charges sur le plancher. Vous devez sélectionner une ligne parallèle à l'axe (également parallèle au sens de la poutre métallique).



Figure 1.23 Modélisation d'un panneau

Une fenêtre apparaîtra pour l'introduction des charges. Ajoutez trois hypothèses de charges. Dans le menu déroulant vous trouverez les hypothèses introduites lors la création du projet (ou dans 'Ouvrage' > 'Action'). Indiquez la valeur pour chaque hypothèse :

- le poids du plâtre (le poids propre des profilés bois est généré automatiquement) dont la valeur est de 1 KN/m<sup>2</sup>,
- la charge liée au poids des nouvelles charges = 1.45 KN/m<sup>2</sup>,
- la charge d'exploitation de 1.5 KN/m<sup>2</sup>.

Charges sur plancher		
🗈 🗾 🗋		Ç.
Hypothèse	Sens positif	Valeur
G 1	<ul> <li>Vertical vers le bas</li> </ul>	1.000
G 2	<ul> <li>Vertical vers le bas</li> </ul>	1.450
Q 1	<ul> <li>Vertical vers le bas</li> </ul>	1.500
4		
Accepter		Annuler

Figure 1.24 Introduction des charges

## **1.12. Calcul de la structure**

Une fois toutes les étapes précédentes réalisées, vous pouvez calculer la structure et commencer la phase de dimensionnement. Pour cela, allez sur le menu 'Calcul' > 'Calculer'. L'option 'Vérification des profils' permet de vérifier le pré-dimensionnement.

P Calcul	×
Uoption de vérification de résistance au feu n'a pas été ac	tivée.
Vérification des profils	9
<ul> <li>Dimensionnement rapide des profils</li> </ul>	
<ul> <li>Dimensionnement optimal des profils</li> </ul>	
Considerer la dimension finie des noeuds	
Accepter	Annuler
Figure 1.25 Vérifications of	les profils

		📑 Voir la la
at N	Verfication	
Védée L'	inte d'Bancement (Daties de CYPE)	
Vérfiée V	lofement de l'ime engendré par l'ale comprimée (Eurocode 3 EN 1993-1-5: 2006, Article 8)	
Vériée F	Neistance à la traction (Eurocode 3 NF EN 1993-1-1/NA: 2007/05. Article 6.2.3)	
Vértée P	Meistance à la compression (Eurocode 3 NF EN 1993-1-1/NA: 2007-05, Anicle 5.2.4)	
Vértée P	Messance & In Reston sulvert Door Y (Eurocode 3 NF EN 1993-1-1/NA: 2007-05, Article 6.2.5)	
Africe F	Netrotance à la Reston suivant l'ave Z (Eurocode 3 NF EN 1993-1-1/NA: 2007-05. Attaie 6.2.5)	
léffée F	Neistance au cisailement Z (Eurocode 3 NF EN 1993 1-1/NA 2007/05 Anicle 5.2.5)	
bilde P	Ministance au cisallement Y (Eurocode 3 NF EN 1993-1-1/NA: 2007-05, Ancie 6.2, 5)	
lédée P	klastence au moment Nichlassent Y et à l'affort tranchent Z combinés (Eurocode 3 NF EN 1993-1-1/NA- 2007-05, Attole 6-2.8)	
léfiée R	Neistance au moment Nichlasant Z et à l'effort tranchant Y combinés (Eurocode 3 NF EN 1993-1-1/N/-2007.05, Atcle 6.2.8)	
outes les o		
atance à l	la flexion suivant l'axe Y (Eurocode 3 NF EN 1993-1-1/NA: 2007-05. Article 5.2.5)	
Apercu en	et increasion 🛞 Configuration 🕰 increase data Conscience	St Patacer 60
		0.00
sistanc	e à la flexion suivant l'axe Y (Eurocode 3 NF EN 1993-1-1/NA: 2007-05, Article 6.2.5)	
it être	respecté:	
	n - Mu 51	. 0.910 .
	" N <sub>LN</sub>	ų. <u>0.910</u>
our la fir	wigh positive:	
our la ne	white postare.	
	M T: Moment flechissent collicitent de calcul le plus défavorable	
	Med . Promete reclassific solicitate de calcune plus delavorable.	Med : 0.00
our la fle	med - rement reclassing anisotant as circular piez derivations. xion nénative:	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : 0.00
our la fle effort se	■Cd · revinant neclissant sourcem to care a pas deardonade. xxion négative: Biritant de care di défavorable se produit au noreid N46, pour la combinaison d'artigne 1.35-07+1.35-07+1.5-01.	M <sub>Ed</sub> *: <u>0.00</u>
our la fle effort so	mgg - representation for the structure in the state on the part of state of the st	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u>
ur la fle effort so	mg(g - moment inclusions plantation oc class p par solution balance) solution for a calul délavorable se produit au noead M46, pour la combinasion d'actions 1.35.PP+1.35.G1+1.35.G2+1.5.Q1. Mg_g i Monent (Hossians solution de calcul le plas délavorable.	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u>
ur la fle ffort so mome	own ngomen (additional) and a second and a second additional additio	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u>
ur la fle ffort so mome	maga - momini motaman pakanam oc cana e pas okonorodna: Biotanti de calul délevonble se produit au noeud Mé6, pour la combinasion d'actions 1.35 PP+1.35 G1+1.35 G2+1.5 Q1. Magai Monett Méchanisma tolottant de calul é puis délevonble. nt fléchissant résistant de calul M <sub>egal</sub> est donné par:	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u> M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : <u>18.87</u>
ur la fle ffort so mome	men anginer Men	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u>
ur la fle ffort su mome	m <sub>[d</sub> ]	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u> M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : <u>18.87</u> M <sub>C,Rd</sub> : <u>20.75</u>
ur la fle effort su mome	Fig. 7: month inductions solution to cluster by as outviolation. Solution for the solution of the solution of the combination of the cluster 1.35 PP+1.35 G1+1.35 G2+1.5 Q1. Mg. 7 Monent flechissant solution de calcula by the softworable. In flechissant solution of the calculation of the solution of the cluster of the solution of the cluster of the solution of the solution of the cluster of the cluster of the solution of the cluster of the solution of the cluster of the cl	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : 0.00    M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : <u>18.87   </u> M <sub>c,Rd</sub> : <u>20.75  </u>
ur la fle effort si mome	cosa na gaine cosa na gaine Magai Amment Medinsant e diata in para devincionali. Magai Amment Medinsant e diatant de calcul le plus défavorable. In Réchissant e ésatant de calcul M <sub>egai</sub> est donné par: M <sub>eta</sub> « «, , , C. Oi:	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u> M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : <u>18.87</u> M <sub>c,Rd</sub> : <u>20.75</u>
our la fle effort si e mome	<ul> <li>To an annual and a section a part of control and a section of the control and a section section a section of the control and a section of the contr</li></ul>	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u> M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : <u>18.87</u> M <sub>c,Rd</sub> : <u>20.75</u> Classe: <u>1</u>
our la fle effort si e mome	<ul> <li>Maria diplomation de la constante de la constan</li></ul>	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u> M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : <u>18.87</u> M <sub>c,Rd</sub> : <u>20.75</u> Classe: <u>1</u>
our la fle effort si e mome	<ul> <li>The second model and the second secon</li></ul>	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u> M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : <u>18.87</u> M <sub>c,Rd</sub> : <u>20.75</u> Classe: <u>1</u> W <sub>pl,y</sub> : <u>88.30</u> c
our la fle effort si e mome	<ul> <li>The intermetation of the second second second balance of the second seco</li></ul>	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u> M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : <u>18.87</u> M <sub>c,Rd</sub> : <u>20.75</u> Classe: <u>1</u> W <sub>pl,y</sub> : <u>88.30</u> f <sub>rd</sub> : <u>235.60</u>
our la fle effort si	men nágmet. Toman nágmet. Men i defension teles se produ a uno MMAs, pour la combinasion d'actions 1.35.PP+1.35·G1+1.35·G2+1.5Q1. Men i Menent Michiasant selatorat de calcul Me <sub>stad</sub> est domé par Men - Ve <sub>n</sub> , f. Ol: Classe: Classe de la section, selon la capacité de déformation et de développement de la résistance plastique des déments plans d'une section à flexion simple. Me <sub>nt</sub> - Ve <sub>n</sub> , f. Ou: Classe: Classe de la section, selon la capacité de déformation et de développement de la résistance plastique des déments plans d'une section à flexion simple. Me <sub>nt</sub> - Ve <sub>n</sub> , f. Me <sub>nt</sub> : Néolule résistant plantique correspondant à la Tiore de plus grande tension, pour les sections de dasse 1 et 2.	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u> k M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : <u>18.87</u> k M <sub>c,Rd</sub> : <u>20.75</u> k Classe: <u>1</u> W <sub>pl,y</sub> : <u>88.30</u> c f <sub>yd</sub> : <u>235.00</u> k
our la fle effort si e mome	<ul> <li>Maria aprice inclusions associations de classie plus avoid volumi.</li> <li>Maria aprice inclusions associations de classie plus delavorable.</li> <li>Maria a de classie classical de classie plus delavorable.</li> <li>Maria a de classical de classical de classie plus delavorable.</li> <li>Maria a de classical de classical de classie plus delavorable.</li> <li>Classe: Classe de la section, selon la capacité de déformation et de développement de la résistance plustique des éléments plans d'une section à flexion simple.</li> <li>W<sub>MAY</sub>: Module résistant plustique correspondant à la fibre de plus grande tension, pour les sections de classe 1 et 2.</li> <li>f<sub>un</sub> t-f<sub>low</sub>: Existance de calcul de l'adore.</li> </ul>	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : 0.00 k M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : 18.87 k M <sub>c,Rd</sub> : 20.75 k Classe: 1 W <sub>pl,y</sub> : <u>88.30 c</u> f <sub>yd</sub> : 235.00 t
eur la fle effort si	<ul> <li>The second approximation of the second and a most MARS how the combination of factions 1.35 PP+1.35 G1+1.35 G2+1.5Q1.</li> <li>Megi Mement Michiasant estatuate de calcul le plus défivorable.</li> <li>Megi Mement Michiasant estatuate de calcul le plus défivorable.</li> <li>Megi Mement Michiasant estatuate de calcul le plus défivorable.</li> <li>Megi Mement Michiasant estatuate de calcul le plus défivorable.</li> <li>Megi Mement Michiasant estatuate de calcul le plus défivorable.</li> <li>Megi Mement Michiasant estatuate de calcul le plus défivorable.</li> <li>Megi Mement Michiasant estatuate de calcul le plus défivorable.</li> <li>Megi Memert Michiasant estatuate de calcul le plus définitation et de développement de la résistance plastique des éléments plans d'une section à flexion simple.</li> <li>Wegi Module résistant plantique correspondant à la fibre de plus grande tension, pour les sections de calses 1 et 2.</li> <li>Vecti Le plus d'unitaries (formation et de factor.</li> <li>Vecti Le plus d'unitaries (formation et de factor.</li> </ul>	M <sub>Ed</sub> <sup>+</sup> : <u>0.00</u> k M <sub>Ed</sub> <sup>-</sup> : <u>18.87</u> k M <sub>c,Rd</sub> : <u>20.75</u> k Classe: <u>1</u> W <sub>pLy</sub> : <u>88.30</u> c f <sub>yd</sub> : <u>235.00</u> k
our la fle effort si e mome	<ul> <li>Maria gineral dictational de la constante para avantante de la constantante de la constanta de</li></ul>	Med <sup>+</sup> : 0.00 s Med <sup>-</sup> : 18.87 s Mc,Rd: 20.75 s Classe: 1 Wply: 88.30 c <sup>1</sup> yd: 235.00 1

#### **1.13. Vérification des barres**

Après le processus de calcul, sélectionnez l'option 'Calcul' > 'Vérifier les barres'. Vous remarquerez que tous les profilés sont en vert, ce qui signifie que tous les profilés vérifient l'état de charge actuelle, vous allez maintenant optimiser les dimensions de la poutre et du poteau métallique. Cliquez dans la partie centrale de la poutre (partie la plus défavorable), vous pouvez constater les différentes vérifications vis-à-vis de la résistance et de la flèche que le logiciel a effectuées pour chaque profilé de la famille. Sélectionnez l'IPE 140, le premier qui vérifie toutes les conditions.

Profil	Poids	Résistance	Flèche	-
🗶 IPE 80	6.00	392.41 %	39.48 %	
🗶 IPE 100 😽	8.09	211.41 %	18.49 %	
K IPE 120	10.36	136.02 %	9.95 %	_
PE 140	12.87	93.51 %	5.85 %	=
/ IPE 160	15.78	66.59 %	3.64 %	
IPE 180	18.76	49.74 %	2.40 %	
IPE 200	22.37	37.36 %	1.63 %	
IPE 220	26.22	28.97 %	1.14 %	
IPE 240	30.69	22.50 %	0.81 %	
IPE 270	36.03	17.06 %	0.55 %	
IPE 300	42.23	13.15 %	0.38 %	
IPE 330	49.14	10.27 %	0.27 %	Ŧ
Vous avez choisi de ne pas vérifier la résistance au feu Signification des icônes Xerrôli ne vérifiant pas toutes les conditions. Verrôli vérifiant toutes les conditions.				
			Annu	lor

Figure 1.26 Vérification de la poutre métallique

De la même façon, pour le poteau métallique, vous choisissez le HEA 100.

Vous pouvez visualiser pour chaque barre, la liste des vérifications aux ELU à partir du menu 'Calcul' > 'Vérification ELU', pour constater sous quels efforts et pour quelles combinaisons d'actions les vérifications ont été réalisées. Vous pouvez voir la liste de toutes les vérifications, et par la suite, visualisez une liste détaillée des calculs.

## 1.14. Génération des plans de projet

Une fois le projet finalisé, vous pouvez passer à la génération des plans. Cliquez sur l'icône (n haut à droite de l'écran) ou dans le menu 'Ouvrage'> 'Imprimer' > 'Plans de l'ouvrage', une fenêtre de sélection des plans apparaîtra.

Cliquez sur i afin d'éditer les plans de l'ouvrage. Choisissez les vues et les informations que vous souhaitez afficher. Vous pouvez imprimer directement ces plans ou les générer comme un fichier DXF pour un post-traitement.

Édition du plan (Structure 3D)	×
🗄 🗾 🖨	۷
Vue 3D	Vue 2D
3D 🔓 💌	2D: 2D
Echelle 1: 100	
Profil:  Axe  Réel	XY XZ
Cotes Références des r	Coefficients de flambement
V lype de profil	Elèche limite maximale absolue
Disqueurs des barres	
	Fieche limite maximale relative
Courbes Enveloppes	Rèche limite active absolue
Traits et textes	Rèche limite active relative
Visibilité des couches	Encastrement aux extrémités
Détails	
Accepter	Annuler

Figure 1.28 Edition du plan



Figure 1.29 Affichage du plan

## 1.15. Récapitulatifs de l'ouvrage

A partir du menu 'Fichier' > 'Imprimer' > 'Récapitulatifs de l'ouvrage', vous pouvez récupérer toutes les informations de calcul. Vous pouvez trier et personnaliser le contenu. Par exemple, le détail des combinaisons utilisées dans le calcul, les vérifications effectuées au niveau des différents profilés, le chargement appliqué sur chaque barre, et le résumé quantitatif des aciers. Ce fichier peut être exporté sous format Word ouPDF.



Figure 1.30 Récapitulatifs

## 2. Exemple pratique : Étude d'un hangar industriel

### 2.1. Description

Pour cet exemple, vous réalisez le calcul et le dimensionnement d'un hangar industriel de 40m de longueur et 20m de largeur. Il possède 9 portiques espacés de 5m entre eux avec une hauteur au faîtage de 10m et de 8m pour les poteaux latéraux. A l'intérieur du hangar le plancher des bureaux est situé à 4m de hauteur. Une ouverture de 6m de hauteur et 4.5m largeur est présente sur le côté latéral gauche.

Aux extrémités des arbalétriers des butons sont mis en place. Les deux portiques de chaque côté sont contreventés avec une croix de Saint-André. Les portiques extérieurs ont des potelets pour résister à la charge de vent. La première chose à faire est de déterminer les hypothèses de charges agissantes sur la structure.

#### Charges permanentes :

- Poids propre des pannes 'SIGMA',
- Matériau de bardage et couverture (Bardage métallique double peau = 0,10 kN/m<sup>2</sup>),
- Poids propre du plancher de poutrelles en béton : (25+5) : 3.7 KN/m<sup>2</sup>,
- Revêtement : 1,2 kN/m<sup>2</sup>.

#### • Charges d'exploitation :

- D'après le tableau 6.2 de la norme ENV 1991-2-1, la charge d'exploitation correspondant à une catégorie d'utilisation B (Bureaux) est de 2.0 kN/m<sup>2</sup>,
- La charge d'exploitation de couvertures accessibles uniquement pour l'entretien, avec une pente < 20° est de 0.4 KN/m<sup>2</sup>

#### • Action du vent :

- D'après l'EC1 partie 2-4 : Département Ille-et-Vilaine : Zone 2

#### • Surcharge de neige :

- D'après l'EC1 partie 2-3 : Zone 1A.



Figure 2.1 Description du hangar

## 2.2. Générateur de portiques

Pour le dimensionnement des pannes en toiture et la génération des charges dans CYPE 3D, vous utiliserez le logiciel Générateur de portiques de CYPE Ingenieros.

Ouvrez le programme Générateur de portiques et créez un nouvel ouvrage que vous pouvez nommer « Hangar\_01 ». Dans la description, vous pouvez ajouter « Ouvrage de l'exemple ».

Rouvel Ouvrage	X
Nom de l'ouvrage C:\CYPE Ingenieros\Projets\Générateur de portiques\	Parcourir
Nom du fichier (clé) Hangar_01	.gp3
Ouvrage de l'exemple	
Accepter	Annuler

Figure 2.2 Génération d'un nouvel ouvrage

Ensuite, le logiciel demandera 'Voulez-vous introduire un nouveau portique ?' et cliquez sur 'Oui' pour introduire la géométrie du portique.

Pour cet exemple, laissez l'option de portique rigide sélectionnée dans le menu déroulant 'Type de couverture'. Modélisez un portique à 2 pentes comme sur la figure ci-dessous et complétez les données géométriques de ce dernier. Les côtes peuvent être modifiées en cliquant dessus.



Figure 2.4 Modification du portique

Vous allez ensuite compléter les champs de la fenêtre 'Données générales' > 'Données générales de l'ouvrage', dans laquelle vous indiquerez le nombre de travées que comporte le hangar, 8 dans pour ce projet, la séparation entre eux (5m) et le poids du matériau de la couverture.

Activez les cases 'Avec clos et couvert en couverture' et 'Avec clos et couvert en latéral'. Introduisez ensuite la valeur des charges des panneaux sandwichs, qui seront renseignée comme 'Poids des éléments' avec une surcharge (charges d'exploitation) pour l'entretien.

Renseignez la catégorie d'utilisation de cette surcharge comme **'H. Toits'**.



Une fois la boîte de dialogue acceptée, le portique décrit apparaîtra à l'écran, pour le rectifier ou le modifier, cliquez sur le portique. Vous pouvez également ajouter d'autres portiques



Figure 2.5 Données générales

Cochez la case 'Avec charge de vent' pour activer les charges de vent selon la norme que vous souhaitez.

Complétez les données de vent en sélectionnant la région 2, la catégorie IIIb, une orographie plane. Le période de service sera estimé à 50 ans.

Norme pour le c	alcul de la charge de vent	X
France	Eurocode 1      NV 65:2009	0
Algérie	NF EN 1991-1-4 (2005)	
Maroc	Eurocode 1: Actions sur les structures. Partie 1-4: Actions Générales - Actions du vent.	
🔯 🔘 UE	Document National d'Application pour la France (NF EN 1991-1-4/NA).	
🧮 🔘 Allemagne	Données de l'emplacement	
🚺 🔘 Belgique	Région 🖉	
🚃 🔘 Bulgarie	1      2      3      4      Guyane      Guadeloupe      Martinique      Réunion	,
🚾 🔘 Espagne	Introduire coefficients directionnels	
📕 🔘 Italie		
🚺 🔘 Portugal		
Argentine		
💿 🔘 Brésil	Catégorie du terrain	
🚘 🔘 Colombie	Unique      Selon direction	
돈 🔘 Cuba	© 0 © II © IIIa ● IIIb © IV	
Mexico		
🔤 🔘 Paraguay	Zones urbanisées ou industrielles; bocage dense; vergers.	
Pérou		
🚾 🔘 Venezuela	Orographie du terrain	
🚺 🔘 Canada	Plane	
🔤 🔘 USA	O Marquée	
💶 🔘 Inde	Complexe	
	Période de service (années)	
	Vec ouvertures Editer la liste des ouvertures des façades	_
	Coefficient d'obstruction pour les toitures isolées 1.000	
Accenter		ler
/ soopid		



Figure 2.8 Ouvertures dans les façades

Vous devez également renseigner la charges de neige en cochant la case 'Avec charge de neige' La figure suivante vous indique comment compléter la fenêtre.

Figure 2.6 Charges de vent

Pour déterminer l'emplacement de l'ouvrage, vous pouvez utiliser l'icône . pour sélectionner la région du projet ou cliquez sur la flèche bleu pour ouvrir un assistant de sélection.

Sélection par département	
Département	35 - Ille-et-Vilaine 🔹
Région 2: Dans tout le département.	
Accepter	Annuler

Figure 2.7 Sélection par départements

Vous pouvez spécifier des ouvertures dans les façades en renseignant avec l'aire totale et la hauteur maximale. Vous devez indiquer si ces ouvertures sont ouvertes en permanence ou non (dans le cas où elles peuvent être fermées), le logiciel génère deux nouvelles hypothèses pour chaque action de vent : une pour le cas figure d'une pression maximale et l'autre pour succion.

Dans cet exemple, décrivez une entrée principale comme indiqué dans l'image ci-dessous. Pour cela, activez la case 'Avec ouvertures toujours ouvertes'.

Eurocode 1 (France)		
💶 🔘 N 84 (France)		
Eurocode 1 (Belgique)		
Eurocode 1		
🚾 🔘 CTE DB-SE AE (Espagne)		
🔲 💿 Eurocódigo 1 (Portugal)		
Neige générique		
📲 🔘 NBC 05 (Canada)	Données de l'emplacement	
ASCE 7 - 05 (USA)	Région 🖲 A1 🔿 A2 🔿 B1 🔿 B2 🔿 C1 🔿 C2 🔿 D 🔿 E	
DIN 1055-5 (Allemagne)	Altitude topographique 0 m	
NTC: 14-01-2008 (Italie)		
💶 💿 IS: 875 (Part 4) - 1987 (Reaffirmed 1997) (Inde)	Protécéo (Co = 125)   Normal (Co = 1)	
📼 💿 NTE (Espagne)	Tribus antifatio lasta disca dista dista dista das tribus das son	
RSA (Portugal)	bâtiments voisins conduisent à empêcher pratiquement le déplacement de la neige par le vent.	
🕳 🔘 Наредба No3, 21 юли 2004 (Bulgarie)		
	Conditions exceptionnelles	
	On considère une chute de neige exceptionnelle couplée à une accumulation exceptionnelle.	
	Processus de gel-dégel	
	On considère la formation de glace due à la pluie sur la neige tombée.	
	·	

#### Figure 2.9 Charges de neige

Pour le dimensionnement des pannes de la couverture et de lisses du mur, sélectionnez l'option 'Données générales' > 'Edition des pannes et des lisses' et introduisez la limite de flèche à vérifier, le nombre de travées que couvre la panne et le type de fixation.

Édition des pannes			x
E Données de calcul			0
Limite de flèche:	L / 250 🔹		
Nombre de travées:	Deux travées 🔹		
Type de fixation:	Fixation rigide	•	
Type de profil:	S 140x1.25	Dimensionner	
Séparation:	1.5 m	Dimensionner	
Type d'acier:	S390GD 🔻	Dimensionner	
I			
Accepter		Annuler	

Figure 2.10 Edition des pannes

Dans la partie type de profil, cliquez sur le profil. Vous sélectionnerez la famille 'SIGMA' de 'Sadef'. Choisissez 'Profil en acier formé à froid', puis le type 'Canal avec âme radie' type 'SIGMA' chez 'Sadef'.

Vous devrez importer ce type de profil, pour cela cliquez sur l'icône 'Éditer la liste des éléments', vous pouvez définir vos propres profilés, ou bien importez des séries de profilés proposées par le logiciel sous forme de bibliothèques. Pour cela, cliquez sur le bouton 'Importer les séries de profilés prédéfinies', une fenêtre s'ouvrira, montrant les bibliothèques des fabricants présentes dans le logiciel.

Acceptez et choisissez le type 'S140x1.25'.

Le résultat s'affichera sous forme de liste dans laquelle apparaîtra le profil, le poids surfacique des pannes et leur séparation. Les éléments ne vérifiant pas toutes les conditions seront indiqués. Pour sélectionner un profil de la liste, vous devez double cliquer sur la ligne que vous désirez sélectionner qui se marquera en bleu et accepter la fenêtre afin que les données introduites soient prises en compte dans l'ouvrage. Lorsque vous réalisez cette sélection, vous devez vérifier que la séparation sélectionnée est valide pour le type de panneau sandwich avec lequel le projet va être exécuté.

Dans cet exemple, vous choisissez une séparation de 1,50 m, indiquez également le type d'acier 'S390GD' et vous utilisez la première option d'optimisation.

Nom	Poids (kN/m²)	Texte de vérification	*	
A S 140x1.25	0.02	Utilisation: 117.53 %		
A S 140x1.5	0.02	Utilisation: 102.54 %	-	
S 140x1.75	0.03	Utilisation: 86.03 %	-	
S 140x2	0.03	Utilisation: 78.92 %		
S 140x2.5	0.04	Utilisation: 61.83 %		
🗹 S 140x3	0.04	Utilisation: 53.11 %		
🗹 S 140x4	0.06	Utilisation: 42.34 %		
S 170x1.25	0.02	Utilisation: 91.30 %		
S 170x1.5	0.03	Utilisation: 79.41 %		
S 170x1.75	0.03	Utilisation: 66.61 %		
Signification des i Élément qui Élément qui	cônes ne vérifie pas tout vérifie toutes les c	es les conditions.		

Figure 2.12 Dimensionnement des profils



Figure 2.11 Sélection du profilé

Une fois le profil type pour les pannes en couverture sélectionné, vous disposez de trois options pour l'optimiser.

- La première option optimise le profil pour la séparation et le matériau indiqué. Dans ce cas, le logiciel vérifie tous les profils de la série sélectionnée.
- Avec la seconde, ce sont les séparations qui sont optimisées pour le profil et le matériau sélectionné.
- Pour finir, la dernière option optimise le profil et la séparation. Vous devez indiquer les séparations minimales et maximales à vérifier ainsi que l'augmentation de séparation pour chaque itération.

De façon identique, vous dimensionnez la séparation des lisses, choisissez le type de profilé 'Sigma CEE' du type 'U formé à froid raidi'.

Limite de fleche:	L / 250 V	
Nombre de travees:	Une travee 🔹	
Type de fixation:	Fixation rigide	-
lescription des pannes/liss Type de profil: Séparation:	es C 150x2	Dimensionner

Figure 2.13 Edition des lisses

## 2.3. Exportation vers CYPE 3D

Une fois les pannes et lisses dimensionnées, vous pouvez exporter les données vers CYPE 3D à partir de l'option 'Données générales' > 'Export vers CYPE 3D'.

Vous devez sélectionner le type d'appui et le comportement au flambement. Pour ce projet, les portiques seront 'bi-articulés' et ne sont pas contreventés dans leur plan, au vu de leur géométrie, sélectionnez 'Flambement dans les ossatures à nœuds déplaçables'.

Le logiciel réalise deux types d'exportation, pour l'exemple, vous exporterez l'ensemble des portiques 'Génération portiques 3D' pour le dimensionnement complet du hangar.

L'option 'Portique isolé (2D)' permet un dimensionnement rapide du portique souhaité, cela reste une simplification des étapes à venir. Pour un pré-dimensionnement rapide du hangar vous pouvez exporter le portique 2D (le plus sollicité). Vous devez décrire le profil (chapitre 2.6), ajouter le bracon (chapitre 2.12) et lancer un calcul de dimensionnement optimal des barres (chapitre 2.14) et de vérification des barres et des déplacements (chapitre 2.15). Vous obtenez un pré-dimensionnement :

- Poteaux : HEA 340
- Arbalétriers : IPE 450

Pour les options de groupement, de cet exemple choisissez de 'Ne pas grouper les plans' car il faudra modéliser ensuite le plancher intermédiaire à l'intérieur du bâtiment et seule cette option vous permettra de le faire aisément. De plus vous verrez ensuite dans CYPE 3D comment réaliser des groupements de barres qu'à dimensionner aux mêmes dimensions.



Figure 2.14 Export vers CYPE 3D

#### 2.3.1. Charges générées par le logiciel

Le logiciel génère les hypothèses de charge permanente, charge d'exploitation, charge de vent et de neige.

#### Charges permanentes

Le logiciel génère les charges permanentes dues au poids propre des pannes et les éléments de couverture, sous la forme de charges surfaciques par m<sup>2</sup> de couverture.

Sur CYPE 3D, il faut créer la charge permanente du plancher, et l'ajouter à l'hypothèse des charges permanentes.

#### Charges d'exploitation

Par la définition de la surcharge de 0.4 KN/m<sup>2</sup> au niveau de la couverture, le logiciel génère les hypothèses et les actions de chargement.

Par la suite, dans CYPE 3D, il faut définir l'hypothèse de charges d'exploitation liée à la catégorie d'utilisation (B : Bureaux), pour le plancher, en indiquant sa charge correspondante.

#### Les hypothèses de vent

Dans le hangar, le vent peut souffler dans les quatre directions 0°, 90°, 180° et 270°. Cela signifie qu'il existe au minimum quatre hypothèses de vent. Comme la couverture du hangar de cet exemple forme un angle avec l'horizontal de 11.3°, on remarque que pour cette inclinaison, deux situations de charges sont générées en couverture, ce qui implique que les hypothèses de vent à 0° et 180° sont dupliquées pour étudier ces situations.

Puisque les ouvertures ont été définies comme ouverte en permanence, cela implique qu'il n'y aura pas à dupliquer les hypothèses de charges dans les directions où se trouvent les ouvertures.

#### Les hypothèses de neige

Le logiciel détermine la surcharge de neige en fonction de l'altitude et de la zone climatique en hiver. Il y aura 3 hypothèses de charge de neige en exportant le projet dans CYPE 3D.

En acceptant la boite de dialogue, il faut parcourir les fenêtres afin de définir les données de l'ouvrage, vous avez la possibilité d'accepter les paramètres proposés par le logiciel en cliquant sur suivant, puisqu'ils peuvent être modifiés par la suite à partir du menu 'Ouvrage'.



Figure 2.15 Sélection des normes



Figure 2.16 Description E.L.U



Figure 2.17 Description du matériau

Nouvel Ouvrage				x			
<ul><li>✓ Normes</li><li>✓ Etats limites</li></ul>				0			
✓ Acier	Terrain de fondation						
Fondation	Vérifier glissement des semelles						
			0.000 MPa				
			25.00 degrés				
	Situations durables		0.200 MPa 💽				
	Situations sismiques et accidentelles		0.300 MPa				
	Actions						
	Considérer les combinaisons de vent						
	Considérer les combinaisons avec séisme						
	Type:		C25/30 -				
	Diamètre du plus gros granulat		30 mm				
	Acier						
	Semelles superficielles	S-500	•				
	Fondation sur pieux	S-500	•				
	Longrines de redressement et de liaison	S-500	•				
Annuler	< Précédent	Suivant	t> Terminer				

Figure 2.18 Description des fondations

En cliquant sur 'Terminer', vous aurez une fenêtre afin d'attribuer un nom au projet sur CYPE 3D, une fois cette fenêtre acceptée, la structure générée apparait dans le logiciel CYPE 3D.



Figure 2.19 Exportation sur CYPE 3D

## 2.4. Gestion d'affichage

#### 2.4.1. Gestion des calques

Le logiciel dispose d'un outil de gestion de calques de cette manière, il est possible de désactiver la visualisation des barres afin de pouvoir introduire de nouveaux éléments au projet. Cet outil permet également d'assigner une couleur spécifique à chaque calque utilisé dans le dessin des éléments si l'option est bien activée.

Afin de définir les calques utilisés dans la modélisation du projet, il faut choisir l'option 'Ouvrage' > 'Gestion de calques', ou en utilisant la combinaison « Alt+Q » du clavier, une fenêtre s'ouvrira permettant ainsi de créer des calques pour l'ouvrage.

Pour cet exemple, créez les calques suivants :

Actif	Nom du calque	Visible	Couleur	Barres	Tirants	Planchers	Plaque
	portiques	•				<ul><li>✓</li></ul>	<ul><li>✓</li></ul>
	potelets/poteaux	•		✓	✓	•	~
	butons	•		•	<b>~</b>	✓	~
•	tirants	•		✓	✓	✓	~
	poutres de plancher	•		✓	✓	✓	<b>v</b>
Pon	résenter la structure en ui	tiliaant loo o	oulouro doo c				

Figure 2.20 Gestion des calques

Vous pouvez attribuer les éléments dans un calque avec l'outil 'Ouvrage' > 'Assignation des pièces aux calques'.

#### 2.4.2. Création de nouvelles vues

Vous pouvez créer des vues, par exemple, pour ne visualiser qu'un seul portique. Pour cela, utilisez l'option 'Fenêtre' > 'Ouvrir Nouvelle'.



Figure 2.21 Nouvelle vue

Choisissez 'Vue 2D dans un plan orthogonal X, Y ou Z' et sélectionnez, des lignes ou barres perpendiculaires. Nommez la vue, et acceptez la fenêtre



Vous pourrez basculer entres les différentes vues dans l'onglet 'Fenêtre'. Pour la suite, retourner, sur la Vue 3D.

#### 2.4.3. Gestion des plans

Vous pouvez afficher ou masquer les lignes de référence afin de vous faciliter le travail avec le logiciel. Pour cela, vous pouvez réaliser deux opérations :

 Avec l'option 'Plans' > 'Montrer/Cacher plans', sélectionnez 'Occulter' puis sélectionnez tous les nœuds dont vous voulez désactiver la vision des lignes de référence et pour finir cliquez droit afin de valider la sélection. Si vous voulez par la suite réactiver les lignes de référence des plans, suivez le même procédé mais en sélectionnant 'Montrer'.



 Désactivez l'option 'Montrer/Cacher nouveaux plans' de façon à ne pas visualiser les plans associés aux nouveaux nœuds que vous introduirez.

#### 2.4.4. Référence aux objets

Du même, il est conseillé d'activer les points d'accroches pour la modélisation des barres et planchers. Avec l'outil , cochez la case des captures que vous souhaitez activer.

Références aux objets	
Captures	
Extrémité	
A Point milieu	
🛓 🔲 Perpendiculaire	
X VI Plus proche	
X 🛛 Intersection	
Traînement	
+ Prolongation	
+ Perpendiculaire	
+ 🔲 Orthogonal	
Accepter Annuler	ļ
re 2.24 Référence aux c	bjets

## 2.5. Introduction des barres

Fi

Ensuite, vous allez modéliser les éléments manquant du hangar. Vous pouvez utiliser les manipulations décrites dans le chapitre précédant pour rendre la modélisation plus aisée. Activez le calque correspondant, et placez-vous dans la vue la plus pertinente avec les lignes de références. Montrez ou cachez les lignes de références et les références aux objets en fonctions de vos besoins.

Vous introduirez les barres correspondant aux poteaux des murs pignons (ou potelets), pour cela, suivez les étapes ci-après :

 Activez le calque poteau et placez-vous dans la vue 2D « Portique 1 » correspondant à l'un des murs pignons,  Pour les placer exactement, sélectionnez l'option 'Configuration des captures' ret activer 'Dessiner la cotation' dans l'onglet 'Cotation'. De cette façon, CYPE 3D demandera la valeur de la côte chaque fois que vous introduirez une barre ou des nœuds sur les barres.

Configuration	×
Curseur de la souris Curseur de capture Pincement	s Cotation
Dessiner la cotation	
Longueur	100.000 m
Distance à l'extrémité la plus proche	F
	100.000 m
Accepter	Annuler
Figure 2.25 Dess	iner la cotation

- 3) Cliquez sur 'Barre' > 'Nouvelle',
- Comme dans le générateur de portiques, vous devez définir le type de profilé (vos utiliserez des profils de type IPE pour les poteaux) qui pour l'instant n'ont pas été importés.

Cliquez sur l'outil i afin d'éditer et sélectionner le profilé à introduire. La fenêtre 'Décrire profil' s'ouvrira, permettant ainsi de choisir le matériau constituant le profilé et sa section. Pour ce projet, vous choisissez des profilés en I, en cliquant sur l'outil i 'Éditer la liste des éléments', vous pouvez définir vos propres profilés, ou bien importer des séries de profilés proposées par le logiciel sous forme de bibliothèques. Pour cela, cliquez sur le bouton importer des séries de profilés prédéfinies', une fenêtre s'ouvrira, montrant les bibliothèques des fabricants contenues dans le logiciel. Sélectionnez alors ArcelorMittal et cochez la liste des profilés HEA et IPE.

Figure 2.26 Importation des bibliothèques de profilés IPE

- 5) Une fois la série importée, choisissez le type HEA100 et acceptez. Cette fenêtre propose également la liste de profils qui sont utilisés dans l'ouvrage actuel, permettant ainsi une sélection rapide de ces éléments (cette liste sera vide pour l'instant).
- Utilisez la ligne de référence du nœud inférieur du poteau de gauche, et déplacez-vous vers la droite. Cliquez gauche pour introduire la valeur, dans notre cas 5m. Le premier point de la barre est créé.



Figure 2.27 Introduction d'une barre

7) Modélisez le poteau, puis cliquez gauche pour introduire le deuxième point. Pour finir, cliquez droit afin de pouvoir terminer l'introduction et sélectionner un autre nœud d'origine pour la barre suivante. Si vous ne cliquez pas droit, l'introduction de la nouvelle barre se fera depuis le dernier nœud sélectionné.

Répétez ce processus dans les deux murs pignons jusqu'à avoir introduit les poteaux des deux murs. Rappelez-vous de vous placer sur la vue correspondante et de cacher les lignes de références. Vous pouvez également tourner la vue 3D.



Figure 2.28 Introduction des poteaux

Ensuite, vous modéliserez les poutres du plancher, activez le calque et placez-vous dans la vue 2D en cliquant sur le menu 'Fenêtre' et en sélectionnant cette vue. Pour que le logiciel crée de façon automatique un nœud entre chaque intersection, vous devez activer l'option 'Barre' > 'Générer nœuds aux points de coupe'.

Activez la référence 'Point milieu' et avec l'option 'Barre' > 'Nouvelle' activée, positionnez le curseur sur le poteau gauche du portique. Le logiciel détectera le point milieu, modélisez la barre jusqu'au poteau de droite. Faites de même dans le deuxième portique.



Figure 2.29 Introduction de la poutre de plancher

Créez ensuite les 3 poteaux intérieurs supportant le plancher, à l'aide des outils vu précédemment (activation de calques correspondant, et saisie dans la vue 2D ou 3D)

Revenez ensuite à une vue 3D en la sélectionnant dans le menu 'Fenêtre'. Modélisez la poutre au niveau du deuxième portique et les poteaux intérieurs. La création d'une nouvelle vue 2D au deuxième portique pourrait vous aider.

Ensuite, introduisez les poutres transversales du plancher.



Figure 2.30 Introduction des poutres de plancher

Enfin, sélectionnez le calque « Butons », modélisez les barres pour relier les portiques entre eux ainsi que le mur pignons.



#### 2.5.1. Introduction des pièces

Lors de l'introduction des barres, il est important d'introduire celles qui seront réellement présentes dans l'ouvrage. Soit la poutre du plancher est composée d'une seule pièce de 20m s'appuyant sur les poteaux intermédiaires ou cette poutre se compose en 4 poutres de 5m.

Sur CYPE 3D, il faut introduire la barre directement entre les deux poteaux des extrémités afin que le logiciel considère toute ces barres comme une seule pièce lorsque vous la décrirez, lui attribuerez des coefficients d'encastrement, etc.

Si, au contraire, la poutre est faite par quatre profils, vous avez plusieurs solutions.

- Chaque barre doit être modélisée séparément,
- Si la barre est déjà introduite comme c'est le cas dans le premier portique, vous pouvez utiliser l'option 'Barre'
   > 'Créer Pièce'. Sélectionnez les nœuds initial et final de toutes les barres.

Vous pourrez constater la différence de façon graphique car les barres constituées d'une seule pièce sont en gras. Les pièces/barres indépendantes sont affichées avec un trait fin.



Figure 2.32 Création des pièces

Réalisez la même manipulation pour diviser l'autre poutre longitudinale et les butons.

## 2.5.2. Introduction des tirants

Introduisons maintenant les croix de Saint-André reliant les portiques aux extrémités. Pour cela, sélectionnez comme calque « tirant » et comme profil à introduire « Tirants », choisissez une cornière symétique de 20x20x3. Pensez à désactiver l'option 'Plans' > 'Montrer/cacher nouveaux plans'.



Figure 2.33 Choix du type des tirants

L'introduction des tirants dans le projet doit respecter certaines conditions :

- Le tirant fait partie d'un cadre contreventé en forme de croix de Saint-André encadré en ses quatre bords,
- Le logiciel considère ces éléments travaillant seulement en traction, pour cela, il n'est pas permis d'attribuer aux tirants des coefficients d'encastrement et des coefficients de flambement,
- Il n'est pas possible d'introduire des charges sur des tirants.



Figure 2.34 Introduction des tirants

## 2.6. Description des barres

Après avoir modélisé l'ensemble du hangar, vous devez réaliser certaines manipulations afin que le dimensionnement des pièces soit correct :

- Actuellement chaque pièce est traitée de façon individuelle et pourtant, le logiciel doit dimensionner selon la charge correspondante. Pour avoir une uniformité dans le type de profilé, vous devez grouper les différentes barres, pour cela allez sur 'Barre' > 'Grouper'.
- Sélectionnez tous les arbalétriers, l'élément sélectionné sera mis en couleur orange. Cliquez droite et acceptez la fenêtre pour valider le groupement. CYPE 3D affichera le numéro du groupe 'G1' sur chaque barre du groupe. De cette façon, les arbalétriers seront groupés et lorsque vous réalisez une modification sur l'un d'entre eux, elle s'appliquera sur tous les autres.

Une fois le groupe créé, vous devez décrire le profil. Pour cela, allez dans le menu 'Barre' > 'Décrire profil'. Dans cette fenêtre, vous aurez également accès aux profils déjà utilisés dans l'ouvrage. Sélectionnez le type IPE-450. En plus, pour rajouter de la rigidité, vous introduirez des jarrets dans la partie inférieure. Vous pouvez indiquer la longueur ou un pourcentage en fonction de la longueur de l'arbalé-trier. Vous indiquez un pourcentage de 20%.



Figure 2.35 Description des arbalétriers

Cette étape permet également de vérifier le type de profil assigné à chaque barre. Par exemple, vous modifierez les poutres du plancher qui sont définis en HEA pour le type IPE.

Répétez le même procédé et décrivez les éléments comme ci-dessous :

- Les poteaux des portiques en HEA-340
- Les potelets du mur pignon en HEA-240

- Les poteaux du plancher des bureaux en HEA-200
- Les poutres transversales du plancher en IPE-120
- Les poutres longitudinales du plancher en IPE-100
- Les butons entre les portiques IPE-120
- Le linteau un IPE-80
- Tous les tirants en 20x20x3

#### 2.7. Description de la position

L'étape suivante est la description de la disposition des barres, c'est-à-dire que vous devez décrire la position et orientation réelle du profilé.

Allez dans le menu 'Barre' > 'Décrire position'. Faites un zoom sur un portique au niveau de la rencontre entre un poteau et l'arbalétrier. Le logiciel affiche l'orientation dans laquelle le profilé a été placé avec les axes locaux.



Cliquez sur les poutres transversales du plancher. Par défaut, le logiciel place les profilés modélisés à l'axe, cliquez dans l'aile supérieure pour fixer ce point comme point d'introduction. À la différence de la description des barres, le groupement ne s'applique pas pour la définition de la position. Vous devez cliquer sur toutes les poutres et clic droite pour valider.

Répétez la manipulation avec les poutres longitudinales

Décrire position		x
Angle de rotation	Position	Q2
$\square$ $\square$ $\alpha = ?$	₡ ଊ ୣ ∠ ଋ ७ ଜ	0
Déplacements dans les axes locaux	0	
Égaux aux deux extrémités		
<ul> <li>Différents à chaque extrémité</li> </ul>		
Y 0 mm		
Z 0 mm		
Déplacements dans les axes globaux		
Égaux aux deux extrémités		
Différents à chaque extrémité		
X 0 mm		
Y 0 mm		
Z 0 mm		
Accepter	Annuler	

Figure 2.37 Description de la position des poutres

Au niveau des potelets, vous modifierez l'angle d'introduction, dans les orientations proposées, sélectionnez 'Rotation de 90 dégrées'



Figure 2.38 Description de l'orientation des potelets

## 2.8. Attribution des matériaux

Une fois les barres décrites, passez à la description du matériau de celles-ci. Pour cela, utilisez l'option 'Barre' > 'Décrire matériau'.

Décrire matériau	X
Acier laminé	
Matériau sélectionné dans les	données générales (S275)
Sélectionner matériau pour la barre	
Accepter	Annuler
Eiguro 2 20 Dáo	iro matóriau

Ensuite, en choisissant une barre, le logiciel vous propose d'utiliser le matériau défini dans les données générales, ou bien de choisir un autre type de matériau.

Pour l'exemple, vérifiez à partir du menu 'Ouvrage' > 'Profils en acier', que le matériau sélectionné pour toutes les barres est le S275.

## 2.9. Description des nœuds

Une fois les barres introduites, passez à la description des appuis (liaisons extérieures) des nouveaux poteaux, les autres étant déjà décrits par le Générateur de portiques. Pour cela, utilisez l'option 'Nœud' > 'Liaison extérieure', sélectionnez les bases de poteaux et cliquez droite. Choisissez le type 'Articulation' - 'Fixe' dans les trois directions.



Figure 2.40 Définition des liaisons extérieures

## 2.10. Articuler les extrémités

Par défaut, le logiciel encastre les barres modélisées entre elles. Dans le cas de nos butons ou les poutres du plancher, nous allons les articuler à fin de qu'elles ne transmettent pas de moments aux poteaux. Pour cela, utilisez l'option 'Barre' > 'Articuler extrémités'.

Après avoir sélectionné l'option, cliquez sur les barres à articuler. Si vous cliquez au milieu, les deux extrémités seront articulées. Sinon, seule l'extrémité la plus proche du point où vous avez cliqué sera articulée. L'articulation se visualise par la présence d'un rond plein bleu à l'extrémité de la barre. Pour la désarticuler, cliquez à nouveau dessus.

Articulez les butons et les poutres de plancher. Articulez également les têtes des poteaux centrales des murs pignon. Les tirants sont articulés aux extrémités par définition. La liaison entre les poteaux et les arbalétriers reste encastré (nœud carré).



Figure 2.41 Articuler les extrémités

## 2.11. Flambement

Une fois les états de charge du hangar complétés, vous devez définir les coefficients de flambement des barres que vous avez introduites dans le logiciel, les coefficients de flambement de celles ayant été générées par le Générateur de portigues étant déjà définis.

Pour l'attribution des coefficients de flambement, sélectionnez l'option 'Barre' > 'Flambement'. Les valeurs pour chaque plan seront affichées en passant la souris sur chaque barre. Le logiciel applique une valeur  $\beta = 1$  (bi-articulé) par défaut. Le coefficient d'un élément n'est pas éditable. Les butons ne doivent pas être édités dû à la valeur par défaut.

Pour les poutres du plancher des bureaux, le plancher empêche le flambement du profil dans le plan XY du profil et la poutre se trouve bi-articulé dans le plan XZ.



Figure 2.42 Coefficient de flambement des poutres de plancher

Les potelets se trouvent bi-articulés donc nous ne devrons pas les modifier. En revanche, les poteaux intérieurs nous considérerons un  $\beta$ =0,7 car ils sont articulés à sa base et encastré en tête dans les deux plans.

## 2.12. Déversement

Au niveau des arbalétriers, le générateur de portiques a déjà introduit l'entraxe des pannes qui empêcheront le déversement au niveau de l'aile supérieure.

Dans le cas que vous souhaitez introduire des bracons afin d'éviter que les charges de succion du vent sur la couverture provoquent le déversement de l'aile inférieure, nous devons placer dans le projet des bracons au niveau de l'aile inférieure. Pour cela, allez dans l'option **'Barre' > 'Déversement'**.

Sélectionnez les barres et cliquez droit avec la souris pour éditer les coefficients de déversement. Dans les ailes inférieures de celles-ci, placer un bracon en prenant une longueur libre de flambement de Lb=1.5m.



Figure 2.43 Coefficient de déversement pour les arbalétriers

## 2.13. Définition de la flèche

Dans la définition des barres, nous définirons la flèche maximale qui sera vérifié lors du calcul de la structure avec les critères de résistance.

Si vous ne définissez pas ce critère, le logiciel ne le prendra pas en compte pour le dimensionnement des barres.

Pour définir la flèche maximale des poutres du plancher, allez sur **'Barre' > 'Flèche limite'** et indiquez une flèche maximale de L/300 dans le plan XZ.

Plèche Limite (N61/N56)	×
× v	() ()
Rèche maximale absolue xy	_
Rèche maximale absolue xz	
Rèche active absolue xy	
Rèche active absolue xz	
Rèche maximale relative xy	
<ul> <li>✓ Rèche maximale relative xz</li> <li>○ L / 250</li> <li>○ L / 300</li> <li>○ L / 400</li> <li>○ L / 500</li> <li>○ L / ?</li> </ul>	_
Pièche active relative xy	_
Rêche active relative xz	_
Accepter	uler

Figure 2.44 Définition de la flèche dans les poutres du plancher

#### 2.14. Hypothèses de charges

#### 2.14.1. Ajouter des hypothèses de charges

Pour ajouter ou modifier les hypothèses, vous devez utiliser l'option 'Ouvrage' > 'Actions' > 'Hypothèses additionnelles'. Le Générateur de portiques a déjà généré une hypothèse de Charge d'exploitation, 6 hypothèses de vent et 3 de neige.

L'hypothèse de charge d'exploitation générée au moyen du programme Générateur de portique est celle de la couverture, comme dans notre exemple, nous avons ajouté un plancher pour les bureaux, il faut créer une nouvelle hypothèse de surcharge.

Editez les catégories d'utilisation en cliquant sur l'icône du crayon et cochez également l'option 'B. Bureaux'.

ſ	Catégories d'utilisation
1	A. Habitations et zones résidentielles
	B. Bureaux
	C. Lieux de réunion
	D. Commerces
	E. Lieux de stockage
1	F. Poids de véhicule <= 30 kN
	G. 30 kN < poids de véhicule <= 160 kN
	V H. Toits
	Accepter Annuler

Figure 2.45 Catégories d'utilisation

Acceptez, le logiciel permet l'option de définir la surcharge pout cette catégorie d'utilisation.

			🕞 🧕
tomatiqu	es Addi	tionne	lles
1			
	0	٢	
	0	۵	
	1	۵	
	12	۵	
	0	۵	
	3	۵	
	0	۵	
	0	P	
	tomatiqu 1	tomatiques Addi 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 1 - 0 - 3 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0	tomatiques Additionne 1

Figure 2.46 Hypothèse additionnelles

Editez-la et introduisez une nouvelle hypothèse qui correspondra à la charge d'exploitation des bureaux (immobilier et personnes).



Figure 2.47 Introduction d'une nouvelle hypothèse

Du même, créez une hypothèse additionnelle du type charge permanente qui correspond au revêtement sol des bureaux. L'hypothèse du poids propre est déjà créée par le logiciel.

#### 2.14.2. Charges sur plancher

Pour appliquer les charges que nous venons de créer, nous devons modéliser la surface correspondant au plancher en employant l'option 'Charges' > 'Introduire panneaux'.

Une fois cette option sélectionnée, vous verrez apparaître les surfaces enveloppes de la structure créées par le Générateur de portiques.

Pour introduire le panneau de charge au niveau du plancher, sélectionnez tous les points formant le contour du plancher puis cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez la direction de répartition des charges appliquées au plancher. Comme nous allons repartir les charges dans les poutres transversales du plancher, vous devez choisir une ligne perpendiculaire à celles-ci (parallèle aux arbalétriers).



Une fois la direction de répartition des charges indiquée, cliquez sur le bouton droit de la souris pour ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pourrez introduire les charges associées à ce plancher.

Ajoutez les charges suivantes en les associant à l'hypothèse correspondante :

Ajoutez tout d'abord une charge associée à l'hypothèse de charge permanente correspondant au poids propre du plancher dont la valeur est de 3,7 kN/m<sup>2</sup>. Ajoutez ensuite une charge permanente de 1,2 kN/m<sup>2</sup> pour son revêtement. Pour finir, introduisez une charge d'exploitation de 2.0 kN/m<sup>2</sup>.

Hypothèse		Sens postf	Valeur
'oids propre	-	Vertical vers le bas	3.700
1	-	Vertical vers le bas	1.200
1 (Utilisation B. Bureaux)	-	Vertical vers le bas	2.000

Figure 2.49 Introduction des charges sur plancher

Cliquez sur 'Accepter'. La répartition des charges effectuée par le programme peut être consultée. Par exemple, si vous sélectionnez l'hypothèse de surcharge dans l'option **'Charge' > 'Hypothèse Vue'**, choisissez l'hypothèse que vous souhaitez visualiser, pour l'instant nous choisissons la surcharge des bureaux. Si l'affichage n'est pas suffisamment grand, vous pourrez utiliser **'Charge' > 'Echelles'** pour les modifier.

Voir toutes	An	nuler	
Hypothèse Q 1 (Utilise Voir toutes	ation B. Bureau		

Le logiciel affichera la distribution de la charge appliqué dans le panneau vers les poutres du plancher pour cette hypothèse.



Figure 2.51 Charges sur poutres

#### 2.14.3. Charges de vent

Vous pouvez consulter les charges superficielles générées par le logiciel pour chacune des hypothèses de vent. Pour cela, allez sur 'Charges' > 'Editer charges surfaciques' et activez l'hypothèse «V (0°) H1». Le logiciel affichera la répartition de charges pour les différentes surfaces dans la couverture.



Figure 2.52 Répartition des charges sous une hypothèse de vent

## 2.15. Calcul et dimensionnement des structures

Une fois toutes les étapes précédentes réalisées, vous pouvez calculer la structure et commencer la phase de dimensionnement. Pour cela, sélectionnez l'option 'Calcul' > 'Calculer'.

Avec l'option 'Vérification des profils' le logiciel peut vérifier si le pré-dimensionnement initial est valide. Avec l'option de dimensionnement, le logiciel appliquera le profil qui remplit toutes les conditions.

#### 2.15.1. Vérification des barres

Pour cet exemple, sélectionner Vérification des profils.



Figure 2.53 Vérifications de profils

Après le processus de calcul, nous sélectionnerons l'option 'Calcul' > 'Vérifier les barres'.

En sélectionnant cette option, toutes les barres ne vérifiant pas pour l'état d'hypothèse des charges actuelles s'afficheront en rouge (tirants et les poutres transversales).



Figure 2.54 Vérification des barres

En cliquant sur les barres une fenêtre s'affiche avec toute la série de la famille dans laquelle le logiciel montre les profils qui respecte ou pas toutes les conditions.

La ligne du profil sélectionné apparaît en bleu. Pour le modifier, il suffit de double-cliquer sur la ligne du nouveau profil que vous souhaitez appliquer.

FIOIII	Poids	Résistance	Flèche	Erreurs	
K IPE 80	6.00		9440.26 %	Il n'est pas possible de réaliser la vérificatio	
💢 IPE 100	8.09		4422.02 %	Il n'est pas possible de réaliser la vérificatio	
K IPE 120	10.36		2377.88 %	Il n'est pas possible de réaliser la vérificatio	
Ķ IPE 140	12.87		1397.72 %	Il n'est pas possible de réaliser la vérificatio	=
💢 IPE 160	15.78	421.74 %	870.15 %		
💢 IPE 180	18.76	315.03 %	574.16 %		
Ķ IPE 200	22.37	236.63 %	389.17 %		-
K IPE 220	26.22	183.49 %	272.79 %		
💢 IPE 240	30.69	142.49 %	194.29 %		
Ķ IPE 270	36.03	108.05 %	130.60 %		
V IPE 300	42.23	83.27 %	90.49 %		
🖌 IPE 330	49.14	65.04 %	64.25 %		Ŧ
IPE 330 /ous avez cho Signification de	49.14 bisi de ne p es icônes vérifiant pa	65.04 % las vérifier la ré s toutes les co	64.25 % sistance au feu nditions.		•
- Z Denfil whi	fiant toutes	les conditions			

Figure 2.55 Vérification des profilés

Tout dépend des solutions pratiques apportées par chaque utilisateur pour effectuer l'optimisation des profilés. Dans cet exemple, les modifications appliquées sont les suivantes aux profilés préalablement définis :

- Les poutres transversales du plancher en IPE-300
- Tous les tirants en 45x45x3

#### 2.15.2. Vérifications des déplacements

Dans cet exemple du hangar, nous devons également vérifier le critère du déplacement de la clé faîtage et la tête des poteaux.

Nos déplacements maximaux admissibles seront :

- Déplacement du faîtage en vertical = Portée/250 = 2000/250 = 8cm = 80mm
- Déplacement de la tête poteau en horizontal = Hauteur / 150 = 800/150 = 5.33 cm = 53.3 mm

Allez dans 'Calcul' > 'Déplacements', vous pouvez consulter les déplacements pour chaque hypothèse ainsi que les courbes enveloppes. Pour valider le dimensionnement des portiques, cliquez sur les nœuds d'un portique. Vous pouvez constater que les profils choisis suite au prédimensionnement vérifient bien les conditions.



Figure 2.56 Vérifications des déplacements

#### 2.16. Les assemblages

CYPE 3D est capable de dimensionner les assemblages. Suite au calcul, le logiciel prend en compte la dimension du profilé ainsi que le type de liaison intérieure (encastrée ou articulée). Le logiciel propose un calcul de liaison du type soudée ou boulonnée.

#### 2.16.1. Génération et dimensionnement des assemblages

Cliquez dans l'option 'Assemblages' > 'Générer' permet de générer les assemblages de façon automatique.

Choisissez de les grouper, tel que nous avons fait pour les barres, les changements que nous allons appliquer seront attribués aux assemblages du même type.

Après le processus de génération des assemblages, les assemblages entre les différentes barres seront marqués avec une couleur bleu.



Figure 2.57 Génération des assemblages

Ensuite, faites 'Assemblages' > 'Dimensionner' afin de réaliser le calcul de tous les assemblages précédemment générés.

Une fenêtre s'affichera afin de vous proposer le type d'assemblage à dimensionner. Dans cet ouvrage, les assemblages seront du type boulonné.



Figure 2.58 Dimensionner les assemblages

Après le processus de dimensionnement, les assemblages qui ont pu être résolues vont s'afficher en couleur verte, tandis que les autres assemblages ou il y a des incidents vont s'afficher en couleur rouge.

#### 2.16.2. Edition de l'assemblage

Par la suite, nous allons éditer un des assemblages générés et dimensionnés. Allez sur **'Assemblages'** > **'Editer'** et cliquez sur la liaison poteau – arbalétrier d'un portique intermédiaire.

Une fenêtre s'ouvrira afin d'éditer et de vérifier cette union entre les barres. A gauche de la fenêtre, vous verrez la liste des profilés qui composent l'assemblage, et

au niveau de chaque élément, vous avez un outil d'édition du profilé. Dans la partie inférieure de la fenêtre, vous avez une liste d'incidents au niveau de l'union entre les barres.



Figure 2.59 Edition d'un assemblage poteau - arbalétrier

Entre dans l'édition du poteau. Cliquez sur **'Recoupe à l'extrémité'** afin de recouper le poteau par rapport à l'arbalétrier. Laissez la prolongation nécessaire pour la plaque de 24cm.

Sans recoupe	Ø
Selon pièce 'Poutre	(a) IPE 450'
Selon pièce 'Poutre (c) I	PE 120'
Selon pièce 'Poutre (b) I	PE 120'
Longueur de prolongation	24 mm
Accepter	Annuler

Ensuite, déplacez le raidisseur dans la direction de l'aile supérieure de l'arbalétrier..



Figure 2.61 Déplacement du raidisseur

Si vous souhaitez éditer un assemblage en particulier, vous pouvez le **dégrouper**. Vous pouvez **attribuer** les modifications faites dans un assemblage sur un autre qui ne soit pas du même groupe. Le logiciel permet aussi de l'option **bloquer** les assemblages que vous ne voulez pas modifier lors un nouveau dimensionnement des profilés.

#### 2.16.3. Plaques d'ancrages

Dans la génération des assemblages, les plaques d'ancrage sont générées avec les autres assemblages. Vous pouvez les éditer de la même manière que les autres assemblages.



## 2.17. Fondations

#### 2.17.1. Introduction des semelles et de longrines

Passez à l'onglet **Fondation**, en bas à gauche, pour le dimensionnement définition de celles- ci.

Dans cet espace de travail, le logiciel affichera tous les barres dont les nœuds ont été définis comme liaison extérieure. Si les plaques d'ancrage ont été générées auparavant, elles seront également affichées.



Pour introduire les semelles et les longrines de liaison, utilisez l'option '**Elément de fondation' > 'Nouveau'** 

Nouveau	×
Semelle en béton armé	0
L Semelle en béton massif	
Semelle sur pieux	
🛏 Longrine de liaison	
Europrine de redressement	
Longrine avec redressement automatique aux extrémités	
Figure 2.64 Eléments de fondatio	n

Utilisez **Semelle en béton armé** et, dans la fenêtre suivante, sélectionnez la troisième option en partant de la gauche **Semelle rectangulaire excentrée**.

Semelle en béton armé	
Avec une seule amorce O Avec	plusieurs amorces
♣ ♣ ♣	
Accepter	Annuler

Lorsque vous acceptez cette fenêtre, le curseur prend la forme d'une semelle et, suivant sa position autour du poteau, il se changera en une semelle en coin, mitoyenne ou centrée. Pour cet exemple, cliquez en positionnant le curseur au centre de chaque plaque d'ancrage, de manière à introduire des semelles centrées.

CYPE	3D - v2015.	a - (C:\CYPI	E Ingeniero:	I\Projets\C	YPE 3D\Ha	ngar_01.ed3	]		- 0	x
Eichier	Quivrage	Éléments d	e fondation	Limites	Calcul &	side				
🤹 🖬	a 🗉 n	00 2	a a 🧹	R 0 🖬	<b>B</b> 44 3	- K   <b>D</b> 3	E E E #	# 🛠 #	10 😡 🕲	i 🔉 🛃
8.6	• × 2 :	- 🕹 😩	A 100 I 40	前面的	힌데	1.01.01	% 0 0			
					8					
P 📇 S4	melle en béto	n armá								
💼 Se	meille en béta	e massil			_					
🔂 Se	melle sur pies	x								
HLo	ngrine de Itals	on								
#Lo	ngrine de redi	essement								
<b>H</b> Lo	ngrine avec n	dressement	automatiqu	a aux extrém	ilda 🛛					
_					_					
	-	-		-	-					
_	_	_								
Stuch	INE Fondat	ion			C.diaminana					
Deneral	de tondation	- NOUVEBU -	Settene en	beson arme.	Selections	ez une posno	n ou un eier	nent pour cor	enir ses coordo	mees.

Figure 2.66 Introduction des semelles

Une fois que les semelles sont introduites, nous allons passer à l'introduction des longrines en utilisant l'option **Longrine avec redressement automatique aux extrémités**. Le logiciel suite au calcul en fonctions de charges dans chaque semelle choisira entre une longrine de liaison ou de redressement.



Figure 2.67 Introduction des longrines

Pour ce type de fondation, le logiciel propose l'option de la générer automatiquement avec l'outil **'Fondation' > 'Gé-nérer semelles et longrines'.** 

#### 2.17.2. Définition des caractéristiques du sol

Dans l'option **'Ouvrage' > 'Données générales'**, vous pouvez retourner à la définition de la contrainte admissible du terrain, le type de béton et d'acier pour la fondation.

🞢 Données générales		×
Terrain de fondation		0
Vérifier glissement des semelles		
Adhérence (a')		0.000 MPa
Angle de frottement terrain-semelle (	d')	25.00 degrés
Situations durables		0.200 MPa 🚺
Situations sismiques et accidentelles		0.300 MPa
Actions		
Considérer les combinaisons de ven	t	
Considérer les combinaisons avec s	éisme	
Béton		
Type:		C25/30 🔻
Diamètre du plus gros granulat		30 mm
Acier		
Semelles superficielles	S-500	•
Fondation sur pieux	S-500	•
Longrines de redressement et de liaison	S-500	•
Accepter		Annuler

Figure 2.68 Données générales de la fondation

#### 2.17.3. Dimensionnement et vérification de la fondation

Enfin, nous pouvons dimensionner la fondation en cliquant sur l'option **'Calcul' > 'Dimensionner'** avec l'option de **'Dimensionnement itératif'** pour que le logiciel calcul avec les caractéristiques de semelles finales. En déplaçant le curseur sur une semelle ou une longrine de l'ouvrage, apparaît un cadre informatif dans lequel sont indiquées les données de calcul de la semelle (dimensions, armature, contrainte et efforts) ou le type de longrine.



Figure 2.69 Dimensionnement des fondations

Le logiciel permet l'édition, la vérification et le dimensionnement, élément par élément, via l'option **'Eléments de fondation' > 'Editer'**.

#### 2.17.4. Egalisation

Nous allons finir par égaliser les semelles pour avoir un résultat plus homogène de la fondation. Pour cela, utilisez l'option **'Eléments de fondation' > 'Egaliser'**.

Egalisez les semelles du périmètre à 190x190 sauf les semelles qui ont besoin d'une surface plus grande. Egalisez également les semelles de potelets.



## 2.18. Sortie des résultats

#### 2.18.1. Plans

Une fois la structure et sa fondation dimensionnée, vous pouvez obtenir les plans du projet. Pour dessiner les plans, cliquez sur l'icône () de l'onglet Fondation ou de l'onglet Structure. La fenêtre Sélection des plans apparaîtra.

Cliquez sur l'icône Deur ajouter une vue dans la fenêtre **Edition du plan**. Vous pouvez paramétrer l'information que vous souhaitez afficher. Dans cette première vue, nous allons représenter les différentes vues (3D et 2D) avec la description du type de profil.



Figure 2.71 Edition des plans

Ajoutez également une vue pour l'assemblage et une autre pour le plan d'implantation de la fondation.

e 🗾 🗈	) 🖻 者 🦊				C
Dessiner	Type de plan	Avec cadre	Périphérique		
	Structure 3D	<ul><li>✓</li></ul>	DXF	-	
•	Assemblages		DXF	•	
✓	Plan d'implantation de la fondation	•	DXF	-	
Accepter	Cartouche	Enregistrer	algues A	nuler	

Une fois accepté, la fenêtre affichera l'ensemble des vues. Vous pourrez les exporter au format .DXF.



Groupe : DXF

Figure 2.73 Plans d'exécution

#### 2.18.2. Récapitulatifs

Dans le logiciel, vous disposez de deux options pour réaliser la liste un récapitulatif de la structure : une permettant d'obtenir un récapitulatif global de la structure et l'autre une liste des éléments sélectionnés.

#### Liste de toute la structure

Afin d'obtenir la liste de toute la structure, vous pouvez utiliser l'option « Récapitulatifs de l'ouvrages 🍏 . En la sélectionnant, vous ouvrez une fenêtre dans laquelle apparait un schéma en forme d'arbre présentant une case à chacune de ses ramures. En activant une de ces cases et en acceptant, vous générez la liste correspondante.



Figure 2.74 Récapitulatifs de l'ouvrage

#### Liste d'une sélection d'éléments

Cette option est disponible dans le menu 'Ouvrage'. Une fois activée, vous pouvez sélectionner les barres ou les nœuds que vous voulez voir apparaitre dans la liste. Cliquez ensuite sur le bouton droit de la souris pour valider la sélection et faire apparaitre la fenêtre dans laquelle vous pouvez sélectionner les chapitres et les paragraphes à lister.